



IAN 326304\_1904

8 IAN 326304\_1904

NL PL CZ SK

08/2019 - de/en - NL - DE/FR/IT/ES/PT - BG/RO/HU - CZ/SK - PL - NL

www.kompernass.com

GERMANY

44886 BOCHUM

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

PDF ONLINE



NBZK 45 A1

PDF ONLINE

■ Tandenborstels mogen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

■ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder supervisie staan.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

■ Het apparaat mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken. Het apparaat kan daardoor onherstelbaar worden beschadigd!

■ Open het apparaat (behalve het batterijvak) niet zelf. Er bestaat lichamelijk gevaar door verkeerde montage!

## Aanwijzingen voor de omgang met batterijen

In de omgang met batterijen dient u het volgende in acht te nemen:

- Gooi geen batterijen in het vuur. Laad batterijen niet opnieuw op. Er bestaat een risico op explosie en letsel!
- Open nooit batterijen en solderen of las batterijen niet. Er bestaat een risico op explosie en letsel!
- Controleer de batterijen regelmatig. Door lekkende batterijen kan het apparaat beschadigd raken.
- Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.
- Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

- 20 -

## Bedienen

### OPMERKING

In het begin kan er door de ongewone stimulatie een licht bladdren van het tandvlees optreden, dat is normaal. Raadpleeg uw tandarts als dit langer dan twee weken aanhoudt.

Trek het deksel van het batterijvak  met een lichte ketelbeweging van het handgedeelte  en plaats de batterijen in het batterijvak volgens de vermelde polariteit. Sluit de klep van het batterijvak .

Kies een passende borstelkop  en bevestig die op het handgedeelte .

Mak de borstel nat onder stromend water.

Smeer wat tandpast op de volledige borstel en beng de tandenborstel in de mond.

Slachel de tandenborstel in met een druk op de aan-/uitknop  en poets wat tanden aan alle kanten. Del uit kaak daarbij in vier delen (kwadranten): linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder. Begin met een lichtkeurig kwadrant.

Om 30 seconden onderbrekt de tandenborstel het bedrijf 2 x 2 min, om aan te geven dat u het volgende kwadrant van de kaak moet reinigen.

Na in totaal twee minuten onderbrekt de tandenborstel het bedrijf 4 x 2 min. Dan heb u alle kaakkwadranten gepeet en hebt u voldaan aan het tandartsadvies om de tanden 2 minuten te poetsen.

Zet de tandenborstel uit en spoel de borstelkop  grondig af onder stromend water.

Om de borstelkop  te beschermen, kunt u het beschermkapje  eraf bevestigen.

### OPMERKING

Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.
- Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

## Reiniging en onderhoud

- Voor het reinigen van de aandrijfsels en van het handgedeelte  laat u er kort water over stromen. Houd daarbij het handgedeelte  zo dat de aandrijfsels naar onder wijst. Let daarbij op dat er geen vocht in het batterijvak binnendringt!
- Mak de borstelkop  opnieuw.
- Na ca. 3 maanden, uiterlijk echter wanneer de borstelhaaren naar buiten buigen, moet u een nieuwe borstelkop  gebruiken.

## Vervangingsonderdelen bestellen

- Bestel de vervangende borstelkoppen via onze service-helpline (zie het hoofdstuk "Service" of op onze website: [www.komperfass.com](http://www.komperfass.com).

NB NZK 45 A

- 21 -

## Garantie van Kompernaß Handels GmbH

### OPMERKING

In het begin kan er door de ongewone stimulatie een licht bladdren van het tandvlees optreden, dat is normaal. Raadpleeg uw tandarts als dit langer dan twee weken aanhoudt.

Trek het deksel van het batterijvak  en een lichte ketelbeweging van het handgedeelte  en plaats de batterijen in het batterijvak volgens de vermelde polariteit. Sluit de klep van het batterijvak .

Kies een passende borstelkop  en bevestig die op het handgedeelte .

Mak de borstel nat onder stromend water.

Smeer wat tandpast op de volledige borstel en beng de tandenborstel in de mond.

Slachel de tandenborstel in met een druk op de aan-/uitknop  en poets wat tanden aan alle kanten. Del uit kaak daarbij in vier delen (kwadranten): linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder. Begin met een lichtkeurig kwadrant.

Om 30 seconden onderbrekt de tandenborstel het bedrijf 2 x 2 min, om aan te geven dat u het volgende kwadrant van de kaak moet reinigen.

Na in totaal twee minuten onderbrekt de tandenborstel het bedrijf 4 x 2 min. Dan heb u alle kaakkwadranten gepeet en hebt u voldaan aan het tandartsadvies om de tanden 2 minuten te poetsen.

Zet de tandenborstel uit en spoel de borstelkop  grondig af onder stromend water.

Om de borstelkop  te beschermen, kunt u het beschermkapje  eraf bevestigen.

### OPMERKING

Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.
- Controleer de batterijen regelmatig. Door lekkende batterijen kan het apparaat beschadigd raken.
- Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

## Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebruik

- De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop.

■ De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop.

NB NZK 45 A

■ Gooi geen batterijen in het vuur. Laad batterijen niet opnieuw op. Er bestaat een risico op explosie en letsel!

■ Open nooit batterijen en solderen of las batterijen niet. Er bestaat een risico op explosie en letsel!

■ Controleer de batterijen regelmatig. Door lekkende batterijen kan het apparaat beschadigd raken.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulpworden gezocht.

■ Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Als de bewegingen van de tandenborstel merkbaar zwakker worden, moeten de batterijen worden vervangen. Open het batterijvak, verwijder de lege batterijen en plaat nieuwere batterijen. Let op de correcte polariteit en sluit het batterijvak opnieuw.

■ Neem de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

■ Trek bij lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Reinig het batterijvak en de contacten van de batterij met een droge doek.

■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond