



TOY CORDLESS SCREWDRIVER PP 18 A1

GB IE  
TOY CORDLESS SCREWDRIVER  
Operation and Safety Notes  
Notes for parents

DE AT CH  
AKKUSCHRAUBER  
Bedienungs- und Sicherheitshinweise  
Hinweise für die Eltern

IAN 90996


GB IE

Toy cordless screwdriver PP 18 A1

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen a high quality product. The operating instructions are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

-  **ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER OF SUFFOCATION!**
- ⚠ **ATTENTION!** Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags, loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport, are not part of the toy and must be removed before children are allowed to play with the toy.

● Scope of delivery



- 1 Toy including 4 bits
- 1 Set of operating instructions




● General safety notes concerning batteries

- Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are recharged.
- Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
- Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
- Empty batteries must be removed from the toy.
- Do not allow the connection terminals to short circuit.

● Removing and inserting the batteries










- ATTENTION!** An adult must replace the batteries.
- Press the battery compartment release  and remove the battery compartment .
  - Loosen the screw using a screwdriver.
  - Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
  - Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
  - Screw on the battery compartment cover.
- ATTENTION!** Only use the device with the battery compartment cover screwed on.

● Technical Data

- Toy cordless screwdriver: PP 18 A1  
For batteries  
3 x 1.5V , R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
- We recommend using only batteries and not accumulators.

● Features and fittings/play function

This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.

-  1-2 gear switch: changes the rotation speed
-  Battery compartment
-  Battery compartment release
-  ON/Off switch switches the device on
-  Anticlockwise/clockwise: changes the direction of rotation
-  LED: lights up
-  Bit: creates drilling noises
-  Bits
-  Torque ring: creates rattling noises


● General Safety Instructions

- Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy may no longer be used.



Ident.-No.: PP 18 A1082013-GB/IE  
Stand der Informationen: 08/2013  
Last Information Update

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY



## ● Cleaning

- Never immerse the device in water or other liquids.
- Remove the batteries from the device prior to cleaning.
- Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of cleaning agent.
- Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.

## ● Disposal



Return the packaging to a local recycling facility.



Return the device to a local recycling facility.

Contact your local authorities for information on how to dispose of the product at the end of product life.



Disposal of the batteries!

Never dispose of batteries in your household waste. Return batteries to the recycling facilities offered.

## ● Technische Daten

**Akkuschrauber:** PP 18 A1

**Für Batterien**

3 x 1,5V R6, AA (Mignon) (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien zu verwenden.

## ● Ausstattung/ Spielfunktionen

Dieser Artikel ist ein einem Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindgerechten Funktionen.

- 1-2-Gang Schalter: ändert die Drehgeschwindigkeit
- Batteriefach
- Batteriefach-Entriegelung
- EIN- / AUS-Schalter: schaltet das Gerät ein
- Links- / Rechtslauf: wechselt die Drehrichtung
- LED: leuchtet
- Bit: erzeugt Bohrgeräusche
- Bits
- Drehmomentring: erzeugt Rattergeräusche

## ● Allgemeine Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Beschädigungen (wie Schäden an Kontakten oder am Gehäuse, ausgelaufene Batterien etc.). Falls Sie Schäden feststellen, darf das Spielzeug nicht weiter benutzt werden.

## ● Reinigung

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit einem trockenen Staubtuch.

## ● Entsorgung



Geben Sie die Verpackung über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Geben Sie das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.



Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie Batterien über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

GB/IE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

## Akkuschrauber PP 18 A1

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- **ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- ▲ **ACHTUNG!** Schnüre / Drähte / Styroporsteile / Folien / Bänder / Klammern / Anhänger, Schlaufen, mit denen das Spielzeug in seiner Verpackung zur Transportsicherung befestigt ist, sind kein Teil des Spielzeugs und müssen vor Übergabe des Spielzeugs an das Kind entfernt werden.

### ● Lieferumfang

- 1 Spielzeug inklusive 4 Bits
- 1 Bedienungsanleitung



### ● Allgemeine Sicherheitshinweise für Batterien

- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor Sie geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

### ● Batterien herausnehmen und einsetzen

**ACHTUNG!** Der Batteriewechsel ist durch einen Erwachsenen durchzuführen.

- Drücken Sie die Batteriefachentriegelung und nehmen Sie das Batteriefach ab.
- Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube.
- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die neuen Batterien ein.
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel.

**ACHTUNG!** Benutzen Sie das Gerät nur mit verschraubtem Batteriefachdeckel.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

GB IE

**/// PARKSIDE®**

**Declaration of conformity / Producer CE**

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, the person responsible for documents: Mr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EU directives:

The manufacturer carries the sole responsibility for the issue of this declaration of conformity:

**Directive on the safety of toys**

2009/48/EC

**Directive on the safety of toys**

88/378/EEC

**Directive on electromagnetic compatibility**

2004/108/EC

**RoHS Directive**

(2011/65/EU)

**Applicable harmonized standards**

- DIN EN 71-1:2011
- DIN EN 71-2 :2011
- DIN EN 71-3/AC:2002
- DIN EN 71-9/A1:2007
- DIN EN 71-10:2005
- DIN EN 71-11:2005
- DIN EN 62115:2005
- DIN EN 62233:2008
- DIN EN 55014-1:2011

**Type / Description of product:**

Toy Cordless screwdriver PP 18 A1

**Date of manufacture (DOM): 08-2013**

**Serial number: IAN 90996**

Bochum, 31.08.2013

Semi Uguzlu  
- Quality Manager -



We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.

DE AT CH

**/// PARKSIDE®**

**Konformitätserklärung / Hersteller CE**

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

**Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug**

2009/48/EG

**Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug**

88/378/EWG

**Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit**

2004/108/EG

**RoHS Richtlinie**

(2011/65/EU)

**angewandte harmonisierte Normen**

- DIN EN 71-1:2011
- DIN EN 71-2 :2011
- DIN EN 71-3/AC:2002
- DIN EN 71-9/A1:2007
- DIN EN 71-10:2005
- DIN EN 71-11:2005
- DIN EN 62115:2005
- DIN EN 62233:2008
- DIN EN 55014-1:2011

**Typ / Gerätebezeichnung:**

Akkuschrauber PP 18 A1

**Herstellungsjahr: 08-2013**

**Seriennummer: IAN 90996**

Bochum, 31.08.2013

Semi Uguzlu  
- Qualitätsmanager -



Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

GB  
IE