



TOY ANGLE GRINDER PP 125 A1

GB
TOY ANGLE GRINDER
Operation and Safety Notes
Notes for parents

HU
SÁROKCSISZOLÓ
Kezelési és biztonsági útmutatók
Tudnivalók szülők részére

SK
UHLOVÁ BRÚSKA
Ovčadacie a bezpečnostné pokyny
Pokyny pre rodičov

PL
SZLIFIERKA KĄTOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Wskazówki dla rodziców

CZ
ÚHLOVÁ BRUSKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Upozornění pro rodiče

DE AT CH
WINKELSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Hinweise für die Eltern

IAN 100071

PL HU
CZ SK

Toy Angle Grinder PP 125 A1

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen a high quality product. The operating instructions are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

- ⚠ **ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER OF SUFFOCATION!**

⚠ **ATTENTION!** Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags, loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport, are not part of the toy and must be removed before children are allowed to play with the toy.

● Scope of delivery

- 1 Toy
- 1 Set of operating instructions
- 3 Batteries 1,5 V \Rightarrow R6, AA (Mignon)



GB

- Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-charged.
- Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
- Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
- Empty batteries must be removed from the toy.
- Do not allow the connection terminals to short circuit.

● Removing and inserting the batteries

ATTENTION! An adult must replace the batteries.

- Loosen the battery compartment screw using a screwdriver.
- Remove the battery compartment and insert the new batteries.
- Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
- Insert the battery compartment and screw it on.

ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.

● Cleaning

- Never immerse the device in water or other liquids.
- Remove the batteries from the device prior to cleaning.
- Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of cleaning agent.
- Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.

● Disposal



Return the packaging to a local recycling facility.

GB

Szlifierka kątowa PP 125 A1

● Instrukcja

Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu produktu osobom trzecim, należy załączyć również całą przynależną dokumentację.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- ⚠ **UWAGA! NIEPRZEZNACZONE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, PONIEWAŻ MAŁE ELEMENTY MOGĄ ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDU-SZENIA!**

⚠ **UWAGA!** Sznury / druty / elementy styropianowe / folie / taśmy / kłamy / przywieszki, szlufki, przy pomocy których jest przymocowana zabawka dla bezpieczeństwa podczas transportu, nie są elementami zabawki i muszą zostać usunięte przed oddaniem zabawki dziecku.

● Zawartość

- 1 zabawka
- 1 instrukcja obsługi
- 3 baterie 1,5 V \Rightarrow R6, AA (Mignon)



PL

● Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w zakresie baterii

- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie.
- Ładowalne baterie mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.
- Ładowalne baterie należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.
- Nie można razem stosować różnych typów baterii lub nowych ze zużytymi.
- Baterie muszą zostać włożone zgodnie z prawidłową biegunowością.
- Puste baterie muszą zostać wyjęte z zabawki.
- Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.

● Wyjąć i włożyć baterie

UWAGA! Wymiana baterii powinna być przeprowadzana przez osobę dorosłą.

- Poluzować śrubę komory na baterie przy pomocy śrubokręta.
- Należy zdjąć pokrywę komory na baterie i włożyć nowe baterie.
- Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Jest ona pokazana w komorze na baterie.
- Przykręcić pokrywę komory na baterie.

UWAGA! Używać urządzenia wyłącznie z zakreconą pokrywą komory na baterie.

● Czyszczenie

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Przed czyszczeniem należy usunąć baterie z urządzenia.
- Czyścić urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środków czyszczących.
- Wnętrze komory na baterie czyścić wyłącznie suchą szmatką.

PL

Sarokcsiszoló PP 125 A1

● Bevezető

Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatlátásra és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes dokumentációt is.

● Rendeltetészerű használat

- ⚠ **FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK! FULLADÁSVESZÉLY!**

⚠ **FIGYELEM!** A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kampók / medálók, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve, nem részei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyermeknek átadnánk.

● A csomagolás tartalma

- 1 db játék
- 1 db használati utasítás
- 3 elemekhez 1,5 V \Rightarrow R6, AA (Mignon)



HU

● Technical Data

Toy Angle Grinder: PP 125 A1
For batteries

- 3 x 1,5 V \Rightarrow R6, AA (Mignon) (included)
- We recommend using only batteries and not accumulators.

● Features and fittings / play function

This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.

- ON / Off switch switches the device on
- Battery compartment (inside)
- Screw battery compartment
- Handle
- Protective cover
- Grinding disk rotates and creates grinding noises
- LED: lights up during operation

● General Safety Instructions

- Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy may no longer be used.

● Safety Instructions for batteries

- Never charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.

GB



Return the device to a local recycling facility.

Contact your local authorities for information on how to dispose of the product at the end of product life.



Never dispose of batteries in your household waste!

They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your municipal collection site.

GB

● Dane techniczne

Szlifierka kątowa: PP 125 A1
Na baterie

- 3 x 1,5 V \Rightarrow R6, AA (mignon) (dołączone do zestawu)
- Nie zalecamy stosowania akumulatorów, jedynie baterii.

● Wyposażenie / funkcje do zabawy

Niniejszy artykuł jest wzorowaną na prawdziwym narzędziu zabawką z odpowiednimi dla dziecka funkcjami.

- WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK: włącza urządzenie
- Komora na baterie (wewnątrz)
- Śruba komory na baterie
- Uchwyt
- Pokrywa ochronna
- Tarcza obraca się i wytwarza dźwięki szlifowania
- LED: świeci się podczas pracy

● Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Zabawkę należy regularnie sprawdzać czy nie posiada uszkodzeń (na kontaktach lub obudowie, wylane baterie itd.). W razie wykrycia uszkodzeń, nie można dalej korzystać z zabawki.

GB

● Utylizacja



Opakowanie zwracać przez dostępne składowiska.



Urządzenie zwracać przez dostępne składowiska.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy.



Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jako odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów.

PL

● Műszaki adatok

Sarokcsiszoló: PP 125 A1
Az elemekhez

- 3 db 1,5 V \Rightarrow R6, AA (Mignon) (a csomagolás tartalmazza)
- Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.

● Felszereltség / játékkülfünciók

Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfelelő funkciókkal.

- BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
- Elemtartó rekesz (beltéri)
- Elemtartó rekesz csavar
- Markolat
- Védőbúra
- A csiszolószalag forog és csiszoló hangot ad
- LED: világít az üzemeselés alatt

● Általános biztonsági utasítások


- Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében (mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Amennyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.

PL



Ident.-No.: PP125A1082014PL/HU/CZ/SK
Információ: Stand der Informationen: 08 / 2014
Információk előző - Stav Informáci: Stav
Last Information Update - Stan Informaci:

GERMANY
44867 BOCHUM
BURGSTRASSE 21
KOMPERNASS HANDELS GMBH



GB

GB

PL

PL

HU

