



WINKELSCHLEIFER PP 125 A1

DE AT CH
WINKELSCHLEIFER
 Bedienungs- und Sicherheitshinweise
 Hinweise für die Eltern

GB
TOY ANGLE GRINDER
 Operation and Safety Notes
 Notes for parents

IAN 90996


DE AT

Winkelschleifer PP 125 A1

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

-  **ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- ⚠ **ACHTUNG!** Schnüre / Drähte / Styroporsteile / Folien / Bänder / Klammern / Anhänger, Schlaufen, mit denen das Spielzeug in seiner Verpackung zur Transportsicherung befestigt ist, sind kein Teil des Spielzeugs und müssen vor Übergabe des Spielzeugs an das Kind entfernt werden.

● Lieferumfang

- 1 Spielzeug
- 1 Bedienungsanleitung




Hallo! Mein Name ist Peter Parkside!

● Allgemeine Sicherheitshinweise für Batterien

- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor Sie geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

● Batterien herausnehmen und einsetzen

ACHTUNG! Der Batteriewechsel ist durch einen Erwachsenen durchzuführen.

- Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube Batteriefach .
- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die neuen Batterien ein.
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel.

ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät nur mit verschraubtem Batteriefachdeckel.

● Technische Daten

Winkelschleifer: PP 125 A1








Für Batterien

3 x 1,5V , R6, AA (Mignon) (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien zu verwenden.


● Ausstattung / Spielfunktionen

Dieser Artikel ist ein einem Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindgerechten Funktionen.

-  1 EIN- / AUS-Schalter: schaltet das Gerät ein
-  2 Batteriefach
-  3 Schraube Batteriefach
-  4 Handgriff
-  5 Schutzhaube
-  6 Schleifscheibe dreht und erzeugt Schleifgeräusche
-  7 LED: leuchtet bei Betrieb

● Allgemeine Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Beschädigungen (wie Schäden an Kontakten oder am Gehäuse, ausgelaufene Batterien etc.). Falls Sie Schäden feststellen, darf das Spielzeug nicht weiter benutzt werden.



Stand der Informationen
 Last Information Update: 08/2013
 Ident.-No.: PP125A1082013-DE/AT

KOMPERNASS HANDELS GMBH
 BURGSTRASSE 21
 44867 BOCHUM
 DEUTSCHLAND



● Reinigung

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit einem trockenen Staubtuch.

● Entsorgung



Geben Sie die Verpackung über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Geben Sie das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.



Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie Batterien über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

● Technical Data

Toy Angle Grinder: PP 125 A1

For batteries

3 x 1.5V --- , R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)

- We recommend using only batteries and not accumulators.

● Features and fittings/play function

This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.

- 1 ON/Off switch switches the device on
- 2 Battery compartment
- 3 Screw battery compartment
- 4 Handle
- 5 Protective cover
- 6 Grinding disk rotates and creates grinding noises
- 7 LED: lights up during operation

● General Safety Instructions

- Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy may no longer be used.

● Cleaning

- Never immerse the device in water or other liquids.
- Remove the batteries from the device prior to cleaning.
- Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of cleaning agent.
- Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.

● Disposal



Return the packaging to a local recycling facility.



Return the device to a local recycling facility.

Contact your local authorities for information on how to dispose of the product at the end of product life.



Disposal of the batteries!

Never dispose of batteries in your household waste. Return batteries to the recycling facilities offered.

DE/AT/CH

GB


GB

Toy Angle Grinder PP 125 A1

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen a high quality product. The operating instructions are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

-  **ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER OF SUFFOCATION!**
- ▲ **ATTENTION!** Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags, loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport, are not part of the toy and must be removed before children are allowed to play with the toy.

● Scope of delivery

- 1 Toy
- 1 Set of operating instructions




● General safety notes concerning batteries

- Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are recharged.
- Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
- Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
- Empty batteries must be removed from the toy.
- Do not allow the connection terminals to short circuit.

● Removing and inserting the batteries

ATTENTION! An adult must replace the batteries.

- Loosen the battery compartment screw using a screwdriver .
- Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
- Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
- Screw on the battery compartment cover.

ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.

GB

GB

DE AT CH

/// PARKSIDE®

Konformitätserklärung / Hersteller CE

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher:
Herr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND,
erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen
Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung
trägt der Hersteller:

Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug

2009/48/EG

Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug

88/378/EWG

Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit

2004/108/EG

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)

angewandte harmonisierte Normen

- DIN EN 71-1:2011
- DIN EN 71-2:2011
- DIN EN 71-3/AC:2002
- DIN EN 71-9/A1:2007
- DIN EN 71-10:2005
- DIN EN 71-11:2005
- DIN EN 62115:2005
- DIN EN 62233:2008
- DIN EN 55014-1:2011

Typ / Gerätebezeichnung:

Winkelschleifer PP 125 A1

Herstellungsjahr: 08-2013

Seriennummer: IAN 90996

Bochum, 31.08.2013

Semi Uguzlu
- Qualitätsmanager -



Technische Änderungen im Sinne der
Weiterentwicklung sind vorbehalten.

GB

/// PARKSIDE®

Declaration of conformity / Producer CE

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, the person responsible for documents:
Mr Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby
declare that this product complies with the following standards, normative
documents and EU directives:

The manufacturer carries the sole responsibility for the issue of this declaration
of conformity:

Directive on the safety of toys

2009/48/EC

Directive on the safety of toys

88/378/EEC

Directive on electromagnetic compatibility

2004/108/EC

RoHS Directive

(2011/65/EU)

Applicable harmonized standards

- DIN EN 71-1:2011
- DIN EN 71-2:2011
- DIN EN 71-3/AC:2002
- DIN EN 71-9/A1:2007
- DIN EN 71-10:2005
- DIN EN 71-11:2005
- DIN EN 62115:2005
- DIN EN 62233:2008
- DIN EN 55014-1:2011

Type / Description of product:

Angle grinder PP 125 A1

Date of manufacture (DOM): 08-2013

Serial number: IAN 90996

Bochum, 31.08.2013

Semi Uguzlu
- Quality Manager -



We reserve the right to make
technical modifications in the
course of further development.

DE
AT