SILVERCREST®

ACTIVITY TRACKER SADP 4 A1

CZ

ACTIVITY TRACKER

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

DE AT CH

ACTIVITY-TRACKER

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

IAN 281916

CZ



(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

CZ	Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	Seite	23


1
2
3
4
5
6
7

Obsah

Úvod 2
Informace k tomuto návodu k obsluze 2
Autorské právo 2
Informace o ochranných známkách 2
Použití v souladu s určením 2
Výstražná upozornění 3
Bezpečnost 3
Základní bezpečnostní pokyny 3
Popis dílů 4
Uvedení do provozu 5
Vybalení 5
Kontrola rozsahu dodávky 5
Likvidace obalu 5
Nabití akumulátoru 5
Stažení aplikace SilverCrest SmartActive 6
Spárování náramku se smartphonem 6
Přiložení náramku 7
Obsluha a provoz 8
Vodotěsnost 8
Režim úspory energie 8
Režim v letadle 8
Ukládání dat 8
Přehled funkcí 9
Přehled ovládacích funkcí (zobrazení na displeji) 10
Nastavení 11
Hlavní funkce 12
Volitelné funkce 13
Režimy 14
Dodatečné funkce 17
Zobrazení hovorů/zpráv 17
Spuštění továrního režimu 17
Aktualizace firmwaru 18
Použití náramku bez aplikace 18
Odstranění závad 18
Čištění 19
Skladování při nepoužívání 19
Likvidace 19
Dodatek 20
Technické údaje 20
Upozornění k prohlášení o shodě EU 20
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH 21
Servis 22
Dovozce 22

Úvod

Informace k tomuto návodu k obsluze

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi obslužnými a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Návod k obsluze uchovejte vždy jako referenční příručku v blízkosti výrobku. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady, vč. tohoto návodu k obsluze.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněná autorským právem. Jakékoli rozmnožování, resp. dotisk, i pouze částečným způsobem, stejně jako reprodukce obrázků, i ve změněném stavu, jsou povoleny pouze s výslovným písemným souhlasem výrobce.

Informace o ochranných známkách

- USB® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Slovní známka **Bluetooth®** a logo **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Každé použití ochranných známek společností Kompernaß Handels GmbH je realizováno na základě licence.
- Apple® a Apple Logo jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., Cupertino Calif., US.
- App Store je značka služeb společnosti Apple Inc.
- Google Play je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
- Ochranná známka SilverCrest a obchodní název jsou majetkem příslušného vlastníka.

Veškeré ostatní názvy a produkty mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je přístrojem informační elektroniky a je určen pro zachycení a sledování Vašich aktivit a spánkových návyků. Kromě toho můžete přístrojem vyhledat svůj smartphone, pokud nevíte, kde se Váš smartphone nachází. Přístroj má funkci pro signalizaci hovorů a zpráv. Aplikace SilverCrest SmartActive poskytuje možnost nastavení alarmů, které se na přístroji spustí. Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Přístroj není vhodný k použití v živnostenských provozovnách nebo průmyslových podnicích. Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.

Výstražná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění:

⚠ NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může vést tato k těžkým zraněním nebo usmrcení.

► Pro zabránění nebezpečí vážných zranění nebo usmrcení se musí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možný vznik hmotné škody.

Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám.

► Pro zabránění hmotným škodám je proto zapotřebí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem.

Bezpečnost

Základní bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- ⚠ NEBEZPEČÍ! Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. **Hrozí nebezpečí udušení!**
- Pokud máte implantovaný kardiostimulátor, poraďte se se svým lékařem, než si poprvé nasadíte náramek.
- Děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí smí používat tento přístroj pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Poškozený nabíjecí kabel nebo přípojky nechte vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem.
- Chraňte nabíjecí kabel před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Dbejte na to, aby nebyl nabíjecí kabel příliš napnutý nebo ohnutý.

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí a nevratnému poškození.
- ⚠ NEBEZPEČÍ! Přístroj neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně (např. svíčky) a vedle přístroje nestavte hořící svíčky. Tak zabráníte vzniku požáru.
- Během nabíjení se přístroj může zahřát. Umístěte přístroj při nabíjení na dobře větrané místo a nezakrývejte jej.
- Odpojte od přístroje kabelové spoje, pokud zjistíte neobvyklé zvuky, zápach požáru nebo kouř. Dříve, než opět začnete přístroj používat, nechte jej překontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Opravy na přístroji nechte provádět pouze autorizovanými odbornými firmami nebo zákaznickým servisem. V důsledku neodborných oprav může dojít ke vzniku nebezpečí pro uživatele. Navíc zanikne nárok na záruku.
- Přístroj má integrovaný lithium-polymerový akumulátor. Nesprávná manipulace s lithium-polymerovými akumulátory může vést k požáru, výbuchům, úniku nebezpečných látek nebo k jiným nebezpečným situacím! Přístroj se nesmí vhazovat do otevřeného ohně.
- Neprovádějte na přístroji žádné neoprávněné změny ani úpravy. Uživatel nesmí přístroj otevírat.
- Kyselina, která z baterie vyteče, může způsobit podráždění kůže. Při kontaktu s kůží opláchněte zasažené místo silným proudem vody. Dostane-li se tekutina do očí, vypláchněte je důkladně velkým množstvím vody, netřete si je a okamžitě vyhledejte lékaře.

Popis dílů

(Zobrazení viz výklopná strana)

1. displej
2. tlačítko menu
3. senzor (pro optické měření tepu)
4. nabíjecí kontakty (náramek)
5. nabíjecí kabel
6. nabíjecí kontakty (nabíjecí kabel)
7. návod k obsluze (obrázek symbolu)

Uvedení do provozu

Vybalení

- Vyjměte všechny části a návod k obsluze z obalu.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.

Kontrola rozsahu dodávky

(Zobrazení viz výklopná strana)

Rozsah dodávky se skládá z následujících komponent:

- fitness náramek SADP 4 A1
- nabíjecí kabel
- tento návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozená.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola ***Servis***).

Likvidace obalu

Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace, a je tudíž recyklovatelný.

Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.

Nabití akumulátoru

Před použitím náramku musí být integrovaný akumulátor úplně nabitý. Před zahájením nabíjení příp. vytřete hadříkem do sucha nabíjecí kontakty ❹, ❻ aby se zabránilo korozi.

- Zastrčte zástrčku USB nabíjecího kabelu ❺ do počítače nebo síťového zdroje USB.
- Zastrčte nabíjecí kontakty ❻ nabíjecího kabelu ❺ do nabíjecích kontaktů ❹ náramku. To je možné pouze v jedné poloze (viz obr. 1).



Obr. 1

UPOZORNĚNÍ

- Během nabíjení se objeví indikace . Tlačítko menu ❷ je během nabíjení neaktivní.
- Doba nabíjení je cca 3 hodiny na standardním USB portu.
- Jakmile je náramek zcela nabitý, zobrazí se indikace **FULL**.

UPOZORNĚNÍ

Provozní doba po plném nabití:

- cca 2 týdny bez použití měření tepové frekvence
- cca 1 týden při použití měření tepové frekvence na 1 hodinu denně
- cca 8 hodin nepřetržitého záznamu měření tepové frekvence

Výkon chodu se může lišit v závislosti na četnosti používání.

Když je akumulátor vybitý, objeví se indikace .

Stažení aplikace SilverCrest SmartActive

Aplikace SilverCrest SmartActive využívá vlastnosti **Bluetooth**® Vašeho smartphonu. Pomocí aplikace můžete používat všechny funkce náramku.

♦ Stáhněte si zdarma aplikaci z Apple® App-Store resp. z Google® Play.

UPOZORNĚNÍ

Kompatibilita aplikace SilverCrest SmartActive:

- od verze Androidu 4.3 a vyšší
- od verze iOS 7.0 a vyšší

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Spárování náramku se smartphonem

Než budete moci používat všechny funkce náramku, je nutné spárovat náramek přes aplikaci SilverCrest SmartActive s kompatibilním smartphonem. Spárování se musí provést přes aplikaci SilverCrest SmartActive, nikoliv přes připojení **Bluetooth**® Vašeho smartphonu.

♦ Ve svém smartphonu aktivujte připojení **Bluetooth**®. Podrobný popis k tomu naleznete v návodu k obsluze smartphonu.

- Aktivujte připojení **Bluetooth®** na svém náramku. Postupujte takto:
  1. Před prvním použitím stiskněte pro aktivování displeje ❶ tlačítko menu ❷ na cca 7 sekund.
  2. Stiskněte ještě dvakrát tlačítko menu ❷. Zobrazí se režim krokoměru.
  3. Tlačítko menu ❷ podržte stisknuté 3 sekundy. Na displeji ❶ se zobrazí indikace. Spojení **Bluetooth®** je aktivováno.
- Otevřete aplikaci SilverCrest SmartActive. Objeví se počáteční obrazovka, po které následuje profil uživatele.

UPOZORNĚNÍ

► Data, která vytvoříte ve svém uživatelském profilu, musí být shromážděna, aby bylo zajištěno, že veškeré funkce náramku vytvoří správné výsledky, jako např. režim tepové frekvence.

- Nastavit svůj profil uživatele a potvrďte své zadání. Nyní se zobrazí veškerá zařízení **Bluetooth®** ve Vašem okolí.
- Zvolte zápis **SADP 4 A1**. Náramek vibruje a je spojen s aplikací SilverCrest SmartActive.

Přiložení náramku

UPOZORNĚNÍ

► Doporučujeme nosit jako praváci náramek na svém levém zápěstí a jako leváci na svém pravém zápěstí.

- Přiložte si náramek na své zápěstí a uzavřete jej (viz obr. 2). Senzor ❸ pro optické měření tepu musí mít kontakt s pokožkou.
- Dbejte na to, aby senzor ❸ pro optické měření tepu ležel uprostřed na Vašem zápěstí (viz obr. 3).



Obr. 2



Obr. 3

Obsluha a provoz

Vodotěsnost

V následující tabulce můžete vidět, ve které situaci můžete náramek použít:

Situace	Použití
V dešti	Ano
Mytí rukou	Ano
Při sprchování	Ne
Koupání/plavání	Ne
Vodní sport (např. potápění)	Ne

Režim úspory energie

Displej ❶ se v případě nepoužívání po cca 10 sekundách automaticky vypne.

- Pro opětovné aktivování displeje ❶ stiskněte tlačítko menu ❷.

Režim v letadle

- Deaktivujte spojení **Bluetooth**® na svém náramku, abyste změnili nastavení náramku do režimu v letadle. Postupujte takto:

  1. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko menu ❷. Zobrazí se režim krokoměru.
  2. Podržte tlačítko menu ❷ stisknuté 3 sekundy. Na displeji ❶ se zobrazí indikace. Spojení **Bluetooth**® je aktivováno.
  3. Krátce stiskněte tlačítko menu ❷. Na displeji ❶ se zobrazí indikace. Spojení **Bluetooth**® se nyní deaktivuje a náramek se nachází v režimu v letadle.

Ukládání dat

Náramek ukládá veškerá naměřená data po dobu 14 dnů. Jakmile otevřete aplikaci SilverCrest SmartActive, náramek se synchronizuje s aplikací. Data se pak automaticky uloží do aplikace SilverCrest SmartActive.

Přehled funkcí

Své aktivity a spánkové návyky můžete zaznamenávat pomocí náramku. Za tímto účelem můžete provést nastavení v aplikaci SilverCrest SmartActive. Jako cíl můžete zadat libovolný počet kroků za den a nastavit Vaše individuální spánkové návyky.
V režimech krokoměr, kalorie a vzdálenost se v procentech zobrazuje vzdálenost k cílové hodnotě. V režimu spánku můžete sledovat, jak dobrá je kvalita Vašeho spánku.
V detailním pohledu jsou zobrazeny Vaše fáze spánku (nespící, lehký spánek a hluboký spánek). Také si můžete zaznamenávat tepovou frekvenci, kterou můžete sledovat nebo si ji prohlédnout v historii. Kromě toho můžete nastavovat alarmy a náramkem spustit vyhledávání smartphonu. Navíc náramek můžete hledat pomocí svého smartphone. Náramek má funkci pro signalizaci hovorů a zpráv, čímž pomocí aplikace SilverCrest SmartActive můžete provádět nastavení.

Přehled ovládacích funkcí (zobrazení na displeji)



Nastavení

UPOZORNĚNÍ

- ► Zde se zobrazí funkčnost aplikace SilverCrest SmartActive pro zařízení iOS. Při používání zařízení Android jsou možné odchylky.
- ► Také jsou možné drobné odchylky ve znázornění.



- ♦ Stiskněte tlačítko ⚙ (Nastavení).
- ♦ Pro zpracování svého vytvořeného profilu uživatele stiskněte tlačítko „Informace pro uživatele“.
- ♦ K provedení nastavení náramku stiskněte tlačítko „SADP 4 A1“.
- ♦ Stiskněte tlačítko „Správa spojení“, pokud chcete odpojit resp. navázat spojení mezi aplikací SilverCrest SmartActive a Vaším náramkem.

Hlavní funkce

Režim krokoměru



V režimu krokoměru vidíte počet ušlých kroků a procentní podíl týkající se Vašeho denního cíle. Pod položkou „Nastavení“ v menu „SADP 4 A1“ můžete nastavit denní cíl. Mimo to vidíte spotřebované kalorie a vzdálenost, kterou jste ušli. Vaše výsledky jsou uvedeny v podrobném zobrazení, která můžete přepínat mezi dnem, týdnem, měsícem a rokem. Do detailního pohledu se dostanete přejetím prstem po displeji svého smartphonu směrem nahoru.

Režim spánku



V režimu spánku se zobrazí kvalita spánku a celková doba spánku.
Pod položkou „Nastavení“ v menu „SADP 4 A1“ můžete nastavit své nastavení spánku. V detailním pohledu jsou zobrazeny Vaše fáze spánku (nespící, lehký spánek a hluboký spánek). Do detailního pohledu se dostanete přejetím prstem po displeji svého smartphonu směrem nahoru.

Režim tepové frekvence



V režimu tepové frekvence vidíte svou aktuální tepovou frekvenci a podrobný pohled, který Vám zobrazí průběžně zaznamenávané tepové frekvence. Měření tepové frekvence můžete zaznamenat pomocí tlačítka „Start“ resp. „Stop“ v aplikaci SilverCrest SmartActive. Náramek vibruje po cca 5 až 10 minutách měření tepové frekvence, jako upozornění pro Vás, že měření tepové frekvence je ještě stále aktivní. Při aktivním měření tepové frekvence se akumulátor náramku rychleji vybije. Pro zobrazení jednotlivého zaznamenaného výsledku stiskněte tlačítko „Historie“. Navíc své výsledky uvidíte v podrobném zobrazení a můžete přepínat mezi dnem, týdnem, měsícem a rokem. Do detailního pohledu se dostanete přejetím prstem po displeji svého smartphonu směrem nahoru.

Volitelné funkce

Pod položkou „Nastavení“ v menu „SADP 4 A1“ zvolte „Možnosti zobrazení“ pro aktivaci resp. deaktivaci volitelných funkcí.

- režim kalorií
- režim doby aktivit
- režim sledování cíle
- režim vzdálenosti
- režim sledování cíle
- režim vibrační alarm

Režimy

Náramek má 11 režimů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive pod „Nastavení“ ⚙ v menu „SADP 4 A1“ zvolte „Možnosti zobrazení“, jestliže chcete aktivovat resp. deaktivovat režimy. Režim alarmu nečinnosti můžete aktivovat resp. deaktivovat pod „Alarm nečinnosti“. Pod „Vibrační alarm“ můžete nastavit alarmy. Nelze deaktivovat hlavní funkce režimu tepové frekvence, režimu krokoměru, režimu spánku ani režimu času a režimu vyhledávání mobilního zařízení.

Režim	Symbol
Režim času	11:25 Nov 02
Režim tepové frekvence	
Režim krokoměru	
Režim vyhledávání mobilního zařízení	
Režim kalorií	
Režim vzdálenosti	
Režim doby aktivit	
Režim sledování cíle	/
Režim vibrační alarm	
Režim alarm nečinnosti	
Režim spánku	

Krátkým stisknutím tlačítka menu ❷ můžete přepínat mezi režimy.
V kapitole ***Přehled ovládacích funkcí (zobrazení na displeji)*** můžete vidět, jak můžete přepínat mezi režimy a jak můžete ovládat funkce režimů.

Když v aplikaci SilverCrest SmartActive provedete nastavení a tyto zajistíte, objeví se zobrazení ☑ vedle času na displeji ❶ náramku. Navíc náramek vibruje.

Režim času / 11:25 Nov 02

První zobrazený režim na náramku je režim času. Režim času je počáteční indikace náramku. Je-li přístroj v režimu úspory energie, zobrazí se při aktivaci displeje ❶ vždy režim času. Displej ❶ lze v režimu času zablokovat resp. odblokovat, když tlačítko menu ❷ podržíte stisknuté 3 sekundy.

Režim tepové frekvence /

Senzor ❸ (pro optické měření tepu) náramku, měří Vaši tepovou frekvenci. Bez spojení s aplikací SilverCrest SmartActive Vám náramek dodá naměřenou hodnotu adhoc, která se neuloží. Je-li náramek spojen s aplikací SilverCrest SmartActive, je Vaše tepová frekvence zaznamenávána průběžně. Při aktivaci pomocí tlačítka „Start" resp. „Stop" lze tepovou frekvenci uložit. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive si můžete prohlédnout výsledky zaznamenávání.

UPOZORNĚNÍ

- Senzor ❸ pro optické měření tepu musí mít kontakt s pokožkou, aby se mohlo provést měření.
- V případě, že náramek během měření sklouzne, pak naměřená hodnota může být zfalšována.
- Z důvodu individuálních vlastností měření trvá různě dlouho. Např. kvůli ochlupení ruky nebo tetování může dojít ke zpoždění naměřené hodnoty.

Režim krokoměru /

Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive můžete nastavit denní cíl kroků. Ze závodu je jako denní cíl nastaveno 10.000 kroků. Minimálně lze nastavit 100 a maximálně 30.000 kroků. Náramek počítá kroky, které jste ušli za jeden den. Smajlík v režimu sledování cíle Vám zobrazí procentní podíl, který jste dosáhli ze svého nastaveného denního cíle. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive si můžete prohlédnout výsledky zaznamenávání.

Režim vyhledávání mobilního zařízení /

Pomocí režimu vyhledávání mobilního zařízení můžete vyhledat svůj smartphone. Při aktivaci režimu vyhledávání mobilního zařízení zazní melodie nastavená ve Vašem smartphonu. Tak si snadněji můžete najít svůj smartphone, když jej hledáte. Po 10 sekundách se melodie automaticky ukončí nebo melodii můžete ukončit manuálně stisknutím tlačítka menu ❷.

Režim kalorií /

Pomocí režimu kalorií můžete vidět, kolik kalorií spálíte za den. Výpočet kalorií je založen na Vaší činnosti a Vašich individuálních zadáních ve svém profilu uživatele aplikace SilverCrest SmartActive. Ve 24 hodin se kalorie automaticky vynulují. Mějte na paměti, že i při spaní se kalorie spálí a záznam kalorií začne od 0 hodin.

Režim vzdálenosti /

Pomocí režimu vzdálenosti můžete vidět, kolik kilometrů jste ušli za den. Výpočet vzdálenosti je založen na počítaných krocích a Vašich individuálních zadáních ve svém profilu uživatele aplikace SilverCrest SmartActive. Ve 24 hodin se vzdálenost automaticky vynuluje. Je-li náramek ve spánkovém režimu, náramek neměří vzdálenost, kterou jste ušli.

Režim doby aktivit /

Pomocí režimu doby aktivit můžete vidět, jak dlouho jste byli aktivní přes den. Čas je měřen v hodinách a minutách. Ve 24 hodin se aktivní čas automaticky vynuluje.

Režim sledování cíle / / ☹ 😐 😀

Pomocí režimu sledování cíle můžete procentuálně vidět, jak daleko máte do svého denního cíle. Smajlík se mění, čím blíže jste k cíli. Pokud překročíte svůj cíl, tak se to zobrazí. Zobrazení vystačí až do 999 %. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive můžete aktivovat buď obě zobrazení 50% / 60% nebo pouze jedno z nich.

Režim vibrační alarm /

Ze závodu je režim vibrační alarm neaktivní. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive můžete nastavit a označit až 5 alarmů. Navíc můžete také nastavit, kdy se má alarm opakovat. Předtím, než se spustí nastavený alarm, jej můžete vypnout pouze pomocí aplikace SilverCrest SmartActive. Když se nastavený alarm spustí, náramek vibruje a na displeji ❶ se zobrazí označení alarmu. Stisknutím tlačítka menu ❷ alarm vypnete nebo se alarm po několika sekundách vypne samočinně.

Režim alarmu nečinnosti /

V režimu alarmu nečinnosti můžete pomocí aplikace SilverCrest SmartActive nastavit alarm nečinnosti. Doba nečinnosti udává, po které době Vaší nečinnosti se na Vašem náramku spustí alarm nečinnosti. K tomu účelu můžete nastavit počáteční a koncový čas, ve kterém je aktivní režim arlamu nečinnosti. Jakmile se aktivuje alarm nečinnosti, náramek vibruje a na displeji ❶ se střídavě zobrazí /. Stisknutím tlačítka menu ❷ alarm vypnete nebo se alarm po několika sekundách vypne samočinně.

Režim spánku / ☼ ☾

V režimu spánku můžete zaznamenat kvalitu a čas spánku. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive můžete provést individuální nastavení spánku.

Náramek automaticky nerozpozná, že spíte. Za tím účelem aktivujte režim spánku podržením stisknutého tlačítka menu ❷ po dobu 3 sekund. V režimu spánku se objeví zobrazení ☾ vedle času na displeji ❶ náramku. Od této chvíle se zaznamenává kvalita a čas spánku. V režimu spánku nelze přepínat mezi režimy. K opuštění režimu spánku podržte tlačítko menu ❷ stisknuté 3 sekundy. Nacházíte se zpět v režimu času. Pomocí aplikace SilverCrest SmartActive si můžete prohlédnout výsledky zaznamenávání. Alternativně můžete také nastavit v aplikaci SilverCrest SmartActive příslušnou dobu spánku. Přitom se náramek automaticky přepne do režimu spánku, resp. do režimu času, když začne příp. skončí nastavený čas spánku.

Dodatečné funkce

Vyhledávání trackeru

Tuto funkci najdete v aplikaci SilverCrest SmartActive pod „Nastavení“ ⚙ v menu „SADP 4 A1“. Když stisknete tlačítko „Vyhledávání trackeru“, náramek vibruje. Pokud jste náramek odložili ve Vašem okolí, funkce Vám přitom pomůže náramek snadno najít.

Vyhledávání mobilního zařízení

Tuto funkci najdete v aplikaci SilverCrest SmartActive pod „Nastavení“ ⚙ v menu „SADP 4 A1“. „Vyhledávání mobilního zařízení“ můžete aktivovat resp. deaktivovat. S aktivním „Vyhledávání mobilního zařízení“ náramek vibruje a Váš smartphone zazní, jakmile jste se s náramkem vzdálili od svého smartphonu. Jamile se dostanete zpět do blízkosti svého smartphonu, náramek přestane vibrovat a Váš smartphone je opět bezzvuký. Pokud jste zapomněli svůj smartphone, funkce Vám připomene, že nemáte svůj smartphone s sebou.

Zobrazení hovorů/zpráv

Je-li náramek spárovaný se smartphonem, mohou být příchozí hovory/zprávy spárovaného smartphonu signalizovány na displeji ❶ náramku a náramek volitelně vibruje. K provedení nastavení stiskněte v aplikaci SilverCrest SmartActive tlačítko ⚙ (Nastavení), dále pak „SADP 4 A1“ a poté menu „Nastavení zpráv“. V menu „Nastavení zpráv“ máte pro příchozí hovory/zprávy možnost nastavení vibrace. Mimoto nezávisle na sobě můžete také nastavit, zda na svém náramku chcete přijímat oznámení hovorů, SMS a aplikací. Obsah zprávy lze také zobrazit na náramku. Při příchozím hovoru/zprávě se zobrazí číslo resp. jméno, pokud je číslo volajícího/odesílajícího uloženo v telefonním seznamu spárovaného smartphonu. U zprávy se následně zobrazí obsah zprávy, je-li toto nastaveno v aplikaci SilverCrest SmartActive Active. Pro listování obsahem zprávy tiskněte tlačítko menu ❷ tak často, dokud se zcela nezobrazí zpráva.

Spuštění továrního režimu

V případě, že aplikace SilverCrest SmartActive už nefunguje správně, pravidelně se vypíná, jiný uživatel chce použít náramek nebo jen chcete obnovit svá nastavení, máte možnost provedení továrního režimu. Stiskněte v aplikaci SilverCrest SmartActive tlačítko ⚙ (Nastavení), dále pak „SADP 4 A1“ a nakonec „Režim ze závodu“. Pokud byl proveden tovární režim, držte tlačítko menu ❷ stisknuté po dobu 7 vteřin, aby se náramek znovu aktivoval. Poté je nezbytné navázat nové spojení mezi aplikací SilverCrest SmartActive a náramkem (viz kapitola ***„Spárování náramku se smartphonem“***).

Aktualizace firmwaru

UPOZORNĚNÍ

► Po aktualizaci firmwaru se všechny předchozí denní výsledky vynulují.

Pomocí funkce „Firmware aktualizovat“ pod „Nastavení“ ⚙ v menu „SADP 4 A1“ můžete nahrát novou verzi firmwaru. Během aktualizace firmwaru se na náramku zobrazí „OTA“ a příp. se restartuje. Na náramku se zobrazí „OTA FINISH", jakmile je aktualizace firmwaru dokončena. Když se na náramku zobrazí „OTA FINISH“, je nutné stisknout tlačítko menu ❷ na náramku na cca 3-5 sekund, aby se náramek opět restartoval a aby se ukončila aktualizace firmwaru. Aplikace SilverCrest SmartActive se restartuje, jakmile se stiskne tlačítko „Pokračovat“. K obnovení navázání spojení aktivujte po aktualizaci spojení **Bluetooth®** na svém náramku.

Použití náramku bez aplikace

Náramek můžete také používat bez aplikace SilverCrest SmartActive. Mějte přitom na paměti, že bez profilu uživatele k určení spálených kalorií a vzdálenosti se použijí osobní údaje průměrného uživatele. Tím se Vaše skutečné výsledky mohou lišit od zjištěných výsledků.

UPOZORNĚNÍ

► Mějte na paměti, že náramek bez aplikace SilverCrest SmartActive nemá přístup ke všem funkcím.

Odstranění závad

Následující tabulka pomůže při odstranění drobných závad:

Závada	Odstranění
Nenaváže se spojení mezi náramkem a smartphonem.	► Vypněte a opět zapněte funkci **Bluetooth®** na Vašem smartphonu. Poté na náramku znovu spusťte proces navázání spojení.
	► Váš smartphone vypněte a znovu zapněte.
	► Zapněte viditelnost u svého smartphone v menu **Bluetooth®**.
	► Opět nainstalujte aplikaci SilverCrest SmartActive ve svém smartphonu.
Nebyla přenesena všechna naměřená data.	► Pokud jste náramek nesynchronizovali během posledních 14 dnů s aplikací SilverCrest SmartActive, tak se dříve naměřená data přepíšou. Dbejte na pravidelnou synchronizaci.

Čištění

POZOR

- Udržujte nabíjecí kontakty ❹, ❻ suché, aby se zabránilo korozi. Za tím účelem náramek po každém kontaktu s vodou otřete suchým hadrem do sucha.
- Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje, aby nedošlo k jeho neopravitelnému poškození.
- Nepoužívejte žádné leptavé abrazivní prostředky ani čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Ty by mohly poškodit povrchy přístroje.

♦ Přístroj čistěte výhradně mírně navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.

Skladování při nepoužívání

♦ Skladujte přístroj na suchém a bezprašném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

♦ Akumulátor v pravidelných intervalech dobíjejte, abyste zajistili dlouhou životnost akumulátoru.

Likvidace

Likvidace přístroje

Vedle umístěný symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci doby svého použití nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

Další informace získáte u svého místního podniku oprávněného k nakládání s odpady nebo městské resp. místní správy.

Dodatek

Technické údaje

Provozní napětí, provozní proud	5 V ⎓, 100 mA přes nabíjecí zdířku USB
Specifikace **Bluetooth®**	Verze 4.0 (dosah až 10 m)
Podporované profily **Bluetooth®**	BLE (**Bluetooth®** Low Energy)* *pokud je podporováno smartphonem
Integrovaný akumulátor	3,7 V, 150 mAh (lithium-polymerový)
Provozní doba	Provozní doba po plném nabití: ► cca 2 týdny bez použití měření tepové frekvence ► cca 1 týden při použití měření tepové frekvence na 1 hodinu denně ► cca 8 hodin nepřetržitého záznamu měření tepové frekvence Výkon chodu se může lišit v závislosti na četnosti používání.
Doba nabíjení	cca 3 h
Typ ochrany	IP 67
Provozní teplota	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota	0 °C až +45 °C
Vlhkost (bez kondenzace)	5 až 70 %
Rozměry (š x v x h)	cca 26 x 1,1 x 2,3 cm
Hmotnost	cca 25 g

Upozornění k prohlášení o shodě EU

CE Tento přístroj odpovídá ohledně shody základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice směrnice RTTE 1999/5/EC a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Kompletní prohlášení o shodě EU obdržíte u dovozce.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku dojde k vadě materiálu nebo výrobní závadě, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti produktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení, a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly nebo za poškození křehkých součástí jako jsou např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo části, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software.

Servis

CZ **Servis Česko**
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 281916

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 24
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 24
Urheberrecht 24
Hinweise zu Warenzeichen 24
Bestimmungsgemäße Verwendung 24
Warnhinweise 25
Sicherheit 25
Grundlegende Sicherheitshinweise 25
Teilebeschreibung 26
Inbetriebnahme 27
Auspacken 27
Lieferumfang prüfen 27
Entsorgung der Verpackung 27
Akku aufladen 27
SilverCrest SmartActive App herunterladen 28
Armband mit einem Smartphone koppeln 28
Armband anlegen 29
Bedienung und Betrieb 30
Wasserdichte 30
Energiesparmodus 30
Flugmodus 30
Datenspeicherung 30
Funktionsübersicht 31
Bedienübersicht (Displayanzeige) 32
Einstellungen 33
Hauptfunktionen 34
Optionale Funktionen 35
Modi 36
Zusätzliche Funktionen 39
Anrufe/Nachrichten anzeigen 39
Werksmodus starten 39
Firmware aktualisieren 40
Armband ohne App verwenden 40
Fehlerbehebung 40
Reinigung 41
Lagerung bei Nichtbenutzung 41
Entsorgung 41
Anhang 42
Technische Daten 42
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung 42
Garantie der Kompernaß Handels GmbH 43
Service 44
Importeur 44

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie bei Weitergabe oder Verkauf des Produktes an Dritte alle Unterlagen inkl. dieser Bedienungsanleitung mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zu Warenzeichen

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
- Die **Bluetooth**® Wortmarke und das **Bluetooth**® Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz.
- Apple® und das Apple Logo sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., Cupertino Calif., US.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.
- Google Play ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.
- Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Gerät der Informationselektronik und ist nur zur Erfassung und Beobachtung Ihrer Aktivitäten und Schlafgewohnheiten bestimmt. Außerdem können Sie mit dem Gerät nach Ihrem Smartphone suchen lassen, wenn Sie nicht wissen wo sich Ihr Smartphone befindet. Das Gerät hat die Funktion Anrufe und Nachrichten zu signalisieren. Die SilverCrest SmartActive App bietet die Möglichkeit Alarme einzustellen, die auf dem Gerät auslösen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheit

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Armband zum ersten Mal tragen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigung des Ladekabels oder Anschlüsse lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen.
- Schützen Sie das Ladekabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.

- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- ⚠ GEFAHR! Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) und stellen Sie keine brennenden Kerzen neben das Gerät. So helfen Sie Brände zu vermeiden.
- Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen. Stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort auf und decken Sie es nicht ab.
- Entfernen Sie die Kabelverbindung vom Gerät, falls Sie ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät besitzt einen integrierten Lithium-Polymer-Akku. Eine falsche Handhabung von Lithium-Polymer-Akkus kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen! Das Gerät darf nicht ins offene Feuer geworfen werden.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor. Das Gerät darf nicht vom Anwender geöffnet werden.
- Batteriesäure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit viel Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.

Teilebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

1. Display
2. Menütaste
3. Sensor (für optische Pulsmessung)
4. Ladekontakte (Armband)
5. Ladekabel
6. Ladekontakte (Ladekabel)
7. Bedienungsanleitung (Symbolbild)

Inbetriebnahme

Auspacken

- Entnehmen Sie alle Teile und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Aktivitätsarmband SADP 4 A1
- Ladekabel
- Diese Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Akku aufladen

Vor der Nutzung des Armbands muss der integrierte Akku vollständig geladen werden. Trocknen Sie ggf., bevor Sie den Ladevorgang starten, die Ladekontakte ❹, ❻ mit einem Tuch ab, um Korrosion zu vermeiden.

- Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels ❺ mit einem PC oder einem USB-Netzteil.
- Verbinden Sie die Ladekontakte ❻ des Ladekabels ❺ mit den Ladekontakten ❹ des Armbands. Dies ist nur in einer Position möglich (siehe Abb. 1).



Abb. 1

HINWEIS

- Während des Ladevorgangs erscheint die Anzeige . Die Menütaste ❷ ist während des Ladevorgangs inaktiv.
- Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden an einem Standard USB Anschluss.
- Sobald das Armband vollständig geladen ist erscheint die Anzeige **FULL**.

HINWEIS

Betriebsdauer nach voller Ladung:

- ca. 2 Wochen ohne Nutzung der Herzfrequenzmessung
- ca. 1 Woche bei Nutzung der Herzfrequenzmessung für 1 Stunde am Tag
- ca. 8 Stunden bei kontinuierlicher Aufzeichnung der Herzfrequenzmessung

Die Laufleistung kann je nach Nutzungshäufigkeit schwanken.

Wenn der Akku erschöpft ist, erscheint die Anzeige .

SilverCrest SmartActive App herunterladen

Die SilverCrest SmartActive App nutzt die **Bluetooth**® Eigenschaften Ihres Smartphones. Mit der App können Sie alle Funktionen des Armbands verwenden.

♦ Laden Sie die kostenlose App aus dem Apple® App-Store bzw. von Google® Play.

HINWEIS

SilverCrest SmartActive App Kompatibilität:

- ab Android Version 4.3 und höher
- ab iOS Version 7.0 und höher

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Armband mit einem Smartphone koppeln

Bevor Sie alle Funktionen des Armbands verwenden können, müssen Sie das Armband über die SilverCrest SmartActive App mit einem kompatiblen Smartphone koppeln. Die Kopplung muss über die SilverCrest SmartActive App und nicht über die **Bluetooth**®-Verbindung Ihres Smartphones erfolgen.

♦ Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone die **Bluetooth**®-Verbindung. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

- Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Verbindung an Ihrem Armband. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Drücken Sie die Menütaste ❷ vor der ersten Benutzung für ca. 7 Sekunden, um das Display ❶ zu aktivieren.
  2. Drücken Sie zwei weitere Male auf die Menütaste ❷. Der Schrittzähler-Modus wird angezeigt.
  3. Halten Sie die Menütaste ❷ 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display ❶ erscheint die Anzeige. Die **Bluetooth**®-Verbindung ist aktiviert.
- Öffnen Sie die SilverCrest SmartActive App. Der Startbildschirm erscheint, gefolgt von dem Benutzerprofil.

HINWEIS

► Die Daten, die Sie in Ihrem Benutzerprofil anlegen, müssen erhoben werden, damit sämtliche Funktionen des Armbandes korrekte Ergebnisse erzeugen, wie z. B. der Herzfrequenz-Modus.

- Legen Sie Ihr Benutzerprofil an und bestätigen Ihre Eingaben. Jetzt werden alle **Bluetooth**®-Geräte in Ihrer Umgebung angezeigt.
- Wählen Sie den Eintrag **SADP 4 A1**. Das Armband vibriert und ist mit der SilverCrest SmartActive App verbunden.

Armband anlegen

HINWEIS

► Wir empfehlen, dass Armband als Rechtshänder an Ihrem linken Handgelenk zu tragen und als Linkshänder an Ihrem rechten Handgelenk.

- Legen Sie das Armband um Ihr Handgelenk und schließen Sie das Band (siehe Abb. 2). Der Sensor ❸ für optische Pulsmessung muss Hautkontakt haben.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor ❸ für optische Pulsmessung mittig auf Ihrem Handgelenk liegt (siehe Abb. 3).



Abb. 2



Abb. 3

Bedienung und Betrieb

Wasserdichte

In der folgenden Tabelle sehen Sie, in welcher Situation Sie das Armband verwenden können:

Situation	Verwendung
Regenspritzer	Ja
Händewaschen	Ja
Duschen	Nein
Baden/Schwimmen	Nein
Wassersport (z. B. Tauchen)	Nein

Energiesparmodus

Das Display ❶ schaltet sich, bei nicht Verwendung, nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

- Drücken Sie die Menütaste ❷, um das Display ❶ wieder zu aktivieren.

Flugmodus

- Deaktivieren Sie die **Bluetooth**®-Verbindung an Ihrem Armband, um das Armband in den Flugmodus zu versetzen. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Drücken Sie zwei Mal kurz auf die Menütaste ❷. Der Schrittzähler-Modus wird angezeigt.
  2. Halten Sie die Menütaste ❷ 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display ❶ erscheint die Anzeige . Die **Bluetooth**®-Verbindung ist aktiviert.
  3. Drücken Sie kurz auf die Menütaste ❷. Im Display ❶ erscheint die Anzeige . Die **Bluetooth**®-Verbindung ist nun deaktiviert und das Armband befindet sich im Flugmodus.

Datenspeicherung

Das Armband speichert alle gemessenen Daten 14 Tage lang. Sobald Sie die SilverCrest SmartActive App öffnen, synchronisiert sich das Armband mit der App. Die Daten werden dann automatisch in der SilverCrest SmartActive App gespeichert.

Funktionsübersicht

Sie können Ihre Aktivitäten und Schlafgewohnheiten mit dem Armband aufzeichnen. Dazu können Sie in der SilverCrest SmartActive App Einstellungen vornehmen. Sie können eine beliebige Schrittanzahl pro Tag als Ziel festlegen und Ihre individuellen Schlafgewohnheiten einrichten. In den Modi Schrittzähler, Kalorien und Distanz wird prozentual angezeigt wie nah Sie Ihrem Ziel sind. Im Schlaf-Modus können Sie beobachten wie gut Ihre Schlafqualität ist. In einer Detailansicht werden Ihre Schlafphasen (Wach, Leichtschlaf und Tiefschlaf) angezeigt. Ebenfalls können Sie Ihre Herzfrequenz aufzeichnen, die Sie beobachten oder in einer Historie nachschauen können. Außerdem können Sie Alarme einstellen und mit dem Armband nach Ihrem Smartphone suchen lassen. Zusätzlich können Sie mit Ihrem Smartphone das Armband suchen. Das Armband hat die Funktion Anrufe und Nachrichten zu signalisieren, wozu Sie über die SilverCrest SmartActive App Einstellungen vornehmen können.

Bedienübersicht (Displayanzeige)



Einstellungen

HINWEIS

- ► Gezeigt wird hier die Funktionsweise der SilverCrest SmartActive App für iOS-Geräte. Abweichungen bei Verwendung von Android-Geräten sind möglich.
- ► Ebenfalls sind leichte Abweichungen der Darstellungen möglich.

- ♦ Drücken Sie auf die Schaltfläche ⚙ (Einstellungen).
- ♦ Drücken Sie auf die Schaltfläche „Nutzerinformationen“, um Ihr angelegtes Benutzerprofil zu bearbeiten.
- ♦ Drücken Sie auf die Schaltfläche „SADP 4 A1“, um Einstellungen für Ihr Armband vorzunehmen.
- ♦ Drücken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung verwalten“, wenn Sie die Verbindung zwischen der SilverCrest SmartActive App und Ihrem Armband trennen bzw. verbinden möchten.

Hauptfunktionen

Schrittzähler-Modus



Im Schrittzähler-Modus sehen Sie Ihre zurückgelegte Schrittanzahl und die Prozentzahl die sich auf Ihr Tagesziel bezieht. Unter „Einstellungen“ im Menü „SADP 4 A1“, können Sie das Tagesziel einstellen. Außerdem sehen Sie Ihre verbrauchten Kalorien und die Distanz die Sie zurückgelegt haben. Ihre Ergebnisse sehen Sie in einer Detailansicht, die Sie zwischen Tag, Woche, Monat und Jahr wechseln können. Sie gelangen zu der Detailansicht, indem Sie über das Display Ihres Smartphones nach oben wischen.

Schlaf-Modus



Im Schlaf-Modus wird Ihre Schlafqualität und Ihre gesamte Schlafzeit angezeigt. Unter „Einstellungen“ im Menü „SADP 4 A1“, können Sie Ihre Schlafeinrichtung vornehmen. In einer Detailansicht werden Ihre Schlafphasen (Wach, Leichtschlaf und Tiefschlaf) angezeigt. Sie gelangen zu der Detailansicht, indem Sie über das Display Ihres Smartphones nach oben wischen.

Herzfrequenz-Modus



Im Herzfrequenz-Modus sehen Sie Ihre aktuelle Herzfrequenz und eine Detailansicht die Ihre kontinuierlich aufgezeichnete Herzfrequenz anzeigt. Sie können die Herzfrequenzmessung über die Schaltfläche „Start" bzw. „Stop" in der SilverCrest SmartActive App aufzeichnen. Das Armband vibriert nach ca. 5- und 10 Minuten der Herzfrequenzmessung, als Hinweis für Sie, dass die Herzfrequenzmessung noch aktiv ist. Bei aktiver Herzfrequenzmessung ist der Akku des Armbands schneller erschöpft. Drücken Sie die Schaltfläche „Historie", um die einzelnen aufgezeichneten Ergebnisse zu sehen. Zusätzlich sehen Sie Ihre Ergebnisse in einer Detailansicht, die Sie zwischen Tag, Woche, Monat und Jahr wechseln können. Sie gelangen zu der Detailansicht, indem Sie über das Display Ihres Smartphones nach oben wischen.

Optionale Funktionen

Unter „Einstellungen" im Menü „SADP 4 A1", wählen Sie „Anzeigeoptionen", um die optionalen Funktionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- Kalorien-Modus
- Distanz-Modus
- Aktivitätszeit-Modus
- Zielüberwachungs-Modus
- Zielüberwachungs-Modus
- Vibrations-Alarm-Modus

Modi

Das Armband hat 11 Modi, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Über die SilverCrest SmartActive App unter „Einstellungen“ ⚙ im Menü „SADP 4 A1“, wählen Sie „Anzeigeoptionen“, wenn Sie Modi aktivieren bzw. deaktivieren möchten. Den Inaktivitäts-Alarm-Modus aktivieren bzw. deaktivieren Sie unter „Inaktivitäts-Alarm“. Unter „Vibrations-Alarm“ können Sie Alarme einstellen. Die Hauptfunktionen Herzfrequenz-Modus, Schrittzähler-Modus und Schlaf-Modus, sowie der Uhrzeit-Modus und der Mobilgerät-Suche-Modus können nicht deaktiviert werden.

Modus	Symbol
Uhrzeit-Modus	11:25 Nov 02
Herzfrequenz-Modus	
Schrittzähler-Modus	
Mobilgerät-Suche-Modus	
Kalorien-Modus	
Distanz-Modus	
Aktivitätszeit-Modus	
Zielüberwachungs-Modus	/
Vibrations-Alarm-Modus	
Inaktivitäts-Alarm-Modus	
Schlaf-Modus	

Durch kurzes Drücken der Menütaste ❷, wechseln Sie zwischen den Modi.
Im Kapitel ***Bedienübersicht (Displayanzeige)*** können Sie sehen, wie Sie in welchen Modus wechseln und wie Sie Funktionen der Modi bedienen.

Wenn Sie in der SilverCrest SmartActive App Einstellungen vornehmen und diese sichern, erscheint die Anzeige ☑ neben der Uhrzeit im Display ❶ des Armbands. Zusätzlich vibriert das Armband.

Uhrzeit-Modus / 11:25 Nov 02

Der erste am Armband angezeigte Modus ist der Uhrzeit-Modus. Der Uhrzeit-Modus ist die Startanzeige des Armbands. Wenn das Gerät im Energiesparmodus ist, wird bei Aktivierung des Displays ❶ immer der Uhrzeit-Modus angezeigt. Das Display ❶ kann im Uhrzeit-Modus gesperrt bzw. entsperrt werden, wenn Sie die Menütaste ❷ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Herzfrequenz-Modus /

Der Sensor ❸ (für optische Pulsmessung) des Armbands, misst Ihre Herzfrequenz. Ohne Verbindung zur SilverCrest SmartActive App gibt das Armband Ihnen einen Adhoc-Messwert, der nicht gespeichert wird. Wenn das Armband mit der SilverCrest SmartActive App verbunden ist, wird Ihre Herzfrequenz kontinuierlich aufgezeichnet. Bei Aktivierung über die Schaltfläche „Start" bzw. „Stop", kann die Herzfrequenz gespeichert werden. Über die SilverCrest SmartActive App können Sie die Ergebnisse der Aufzeichnung einsehen.

HINWEIS

- Der Sensor ❸ für optische Pulsmessung muss Hautkontakt haben, um eine Messung durchzuführen.
- Wenn das Armband während der Messung verrutscht, kann der Messwert verfälscht werden.
- Die Messung dauert wegen individuellen Eigenschaften unterschiedlich lang. Durch z. B. Armbehaarung oder Tätowierungen, kann es zu einer Verzögerung des Messwerts kommen.

Schrittzähler-Modus /

Sie können über die SilverCrest SmartActive App ein Schritt Tagesziel einstellen. Werksseitig sind 10.000 Schritte als Tagesziel eingestellt. Es können minimal 100 und maximal 30.000 Schritte eingestellt werden. Das Armband zählt die Schritte, die Sie am Tag zurückgelegt haben. Ein Smiley im Zielüberwachungs-Modus zeigt Ihnen die Prozente an, die Sie von Ihrem eingestellten Tagesziel erreicht haben. Über die SilverCrest SmartActive App können Sie die Ergebnisse der Aufzeichnung einsehen.

Mobilgerät-Suche-Modus /

Sie können über den Mobilgerät-Suche-Modus Ihr Smartphone suchen. Bei Aktivierung des Mobilgerät-Suche-Modus ertönt die auf Ihrem Smartphone eingestellte Melodie. So können Sie Ihr Smartphone leichter finden, wenn Sie es suchen. Nach 10 Sekunden endet die Melodie automatisch oder Sie beenden die Melodie manuell, indem Sie auf die Menütaste ❷ drücken.

Kalorien-Modus /

Sie können über den Kalorien-Modus sehen, wie viele Kalorien Sie am Tag verbrennen. Die Berechnung der Kalorien basiert auf Ihrer Aktivität und Ihren individuellen Angaben in Ihrem Benutzerprofil der SilverCrest SmartActive App. Um 24 Uhr werden die Kalorien automatisch auf Null zurückgesetzt. Beachten Sie, dass auch beim Schlafen Kalorien verbrannt werden und die Aufzeichnung der Kalorien ab 0 Uhr beginnt.

Distanz-Modus /

Sie können über den Distanz-Modus sehen, wie viele Kilometer Sie am Tag laufen. Die Berechnung der Distanz basiert auf den gezählten Schritten und Ihren individuellen Angaben in Ihrem Benutzerprofil der SilverCrest SmartActive App. Um 24 Uhr wird die Distanz automatisch auf Null zurückgesetzt. Wenn sich das Armband im Schlaf-Modus befindet, misst das Armband die Distanz, die Sie zurücklegen, nicht.

Aktivitätszeit-Modus /

Sie können über den Aktivitätszeit-Modus sehen, wie lange Sie am Tag aktiv waren. Die Zeit wird in Stunden und Minuten gemessen. Um 24 Uhr wird die aktive Zeit automatisch auf Null zurückgesetzt.

Zielüberwachungs-Modus /

Sie können im Zielüberwachungs-Modus prozentual sehen, wie nah Sie Ihrem Tagesziel sind. Der Smiley verändert sich je näher Sie Ihrem Ziel sind. Wenn Sie Ihr Ziel überschreiten wird dies angezeigt. Die Anzeige reicht bis 999 %. Sie können über die SilverCrest SmartActive App entweder beide Ansichten 50% / 60% aktivieren oder nur eine von beiden.

Vibrations-Alarm-Modus /

Werksseitig ist der Vibrations-Alarm-Modus inaktiv. Sie können über die SilverCrest Smart Active App bis zu 5 Alarme einstellen und benennen. Außerdem können Sie einstellen, wann der Alarm sich wiederholen soll. Bevor ein eingestellter Alarm auslöst, können Sie den Alarm nur über die SilverCrest SmartActive App deaktivieren. Wenn ein eingestellter Alarm auslöst, vibriert das Armband und die Alarmbenennung erscheint im Display ❶. Durch Drücken der Menütaste ❷ stellen Sie den Alarm ab oder der Alarm schaltet sich nach einigen Sekunden selbst ab.

Inaktivitäts-Alarm-Modus /

Im Inaktivitäts-Alarm-Modus können Sie über die SilverCrest SmartActive App einen Inaktivitäts-Alarm einstellen. Die Inaktivitäts-Dauer gibt an, nach welcher Zeit Ihrer Inaktivität der Inaktivitäts-Alarm auf Ihrem Armband auslöst. Sie können dazu eine Start- und Endzeit einstellen, in welcher der Inaktivitäts-Alarm-Modus aktiv ist. Wenn der Inaktivitäts-Alarm auslöst, vibriert das Armband und im Display ❶ wechselt die Anzeige zwischen /. Durch Drücken der Menütaste ❷ stellen Sie den Alarm ab oder der Alarm schaltet sich nach einigen Sekunden selbst ab.

Schlaf-Modus /

Sie können im Schlaf-Modus Ihre Schlafqualität und -zeit aufzeichnen. Über die SilverCrest SmartActive App können Sie Ihre individuelle Schlafeinrichtung vornehmen.

Das Armband erkennt nicht automatisch das Sie schlafen. Dazu aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Menütaste ❷ 3 Sekunden lang gedrückt halten. Im Schlaf-Modus erscheint die Anzeige neben der Uhrzeit im Display ❶ des Armbands. Ab jetzt wird Ihre Schlafqualität und -zeit aufgezeichnet. Im Schlaf-Modus können Sie nicht zwischen den Modi wechseln. Um den Schlaf-Modus zu verlassen, halten Sie die Menütaste ❷ 3 Sekunden lang gedrückt. Sie befinden sich wieder im Uhrzeit-Modus. Über die SilverCrest SmartActive App können Sie die Ergebnisse der Aufzeichnung einsehen. Alternativ können Sie auch in der SilverCrest SmartActive App ihre Schlafenszeit einstellen. Hierbei wechselt das Armband automatisch in den Schlaf-Modus bzw. Uhrzeit-Modus, wenn die eingestellte Schlafenszeit beginnt bzw. endet.

Zusätzliche Funktionen

Tracker-Suche

Sie finden die Funktion in der SilverCrest SmartActive App unter „Einstellungen“ ⚙ im Menü „SADP 4 A1“. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Tracker-Suche“ drücken, vibriert das Armband. Falls Sie das Armband in Ihrer Umgebung verlegt haben, kann die Funktion Ihnen dabei helfen das Armband leichter zu finden.

Mobilgerät-Suche

Sie finden die Funktion in der SilverCrest SmartActive App unter „Einstellungen“ ⚙ im Menü „SADP 4 A1“. Sie können die „Mobilgerät-Suche“ aktivieren bzw. deaktivieren. Bei aktiver „Mobilgerät-Suche“, vibriert das Armband und Ihr Smartphone ertönt, wenn Sie sich mit dem Armband von Ihrem Smartphone entfernen. Wenn Sie wieder in die Nähe Ihres Smartphones gehen, hört das Armband auf zu vibrieren und Ihr Smartphone ist wieder lautlos. Falls Sie Ihr Smartphone vergessen haben, erinnert die Funktion Sie daran, dass Sie Ihr Smartphone nicht bei sich haben.

Anrufe/Nachrichten anzeigen

Wenn das Armband mit einem Smartphone gekoppelt ist, können eingehende Anrufe/Nachrichten des gekoppelten Smartphones auf dem Display ❶ des Armbands signalisiert werden und das Armband vibriert optional. Um Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie in der SilverCrest SmartActive App auf die Schaltfläche ⚙ (Einstellungen), weiter auf „SADP 4 A1“ und anschließend auf das Menü „Nachrichten-Einstellung“. In dem Menü „Nachrichten-Einstellung“, haben Sie die Möglichkeit für eingehende Anrufe/Nachrichten eine Vibration einzustellen. Außerdem können Sie unabhängig voneinander einstellen, ob Sie Anruf-, SMS- und App-Benachrichtigungen auf ihrem Armband empfangen möchten. Der Inhalt der Nachrichten kann auch auf dem Armband angezeigt werden. Bei eingehendem Anruf/Nachricht wird die Nummer bzw. der Name, falls die Nummer des Anrufers/Senders im Telefonbuch des gekoppelten Smartphones gespeichert ist, angezeigt. Bei einer Nachricht, wird darauf folgend der Inhalt der Nachricht angezeigt, wenn dies in der SilverCrest SmartActive App eingestellt ist. Um durch den Inhalt der Nachricht zu blättern, drücken Sie die Menütaste ❷ so oft bis die Nachricht vollständig angezeigt wurde.

Werksmodus starten

Falls die SilverCrest SmartActive App nicht mehr korrekt funktioniert, regelmäßig abstürzt, ein anderer Benutzer das Armband nutzen möchte oder Sie einfach Ihre Einstellungen zurücksetzen möchten, haben Sie die Möglichkeit den Werksmodus auszuführen. Drücken Sie in der SilverCrest SmartActive App auf die Schaltfläche ⚙ (Einstellungen), weiter auf „SADP 4 A1“ und anschließend auf „Werksmodus“. Wenn der Werksmodus durchgeführt wurde, drücken Sie die Menütaste ❷ für 7 Sekunden, um das Armband wieder zu aktivieren. Danach ist es erforderlich die SilverCrest SmartActive App mit dem Armband neu zu verbinden (siehe Kapitel „***Armband mit einem Smartphone koppeln***“).

Firmware aktualisieren

HINWEIS

► Nach der Firmware-Aktualisierung sind sämtliche bisherigen Tagesergebnisse auf Null gesetzt.

Mit der Funktion „Firmware aktualisieren“ unter „Einstellungen“ ⚙ im Menü „SADP 4 A1“, können Sie eine neue Firmware-Version aufspielen. Während der Firmware-Aktualisierung zeigt das Armband „OTA“ an und wird ggf. neu starten. Das Armband zeigt „OTA FINISH“ an, sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Wenn das Armband „OTA FINISH“ anzeigt, muss die Menütaste ❷ am Armband für ca. 3-5 Sekunden gedrückt werden, um das Armband neu zu starten und die Firmware-Aktualisierung abzuschließen. Die SilverCrest SmartActive App wird neu gestartet, sobald die Schaltfläche „Fortfahren“ gedrückt wird. Aktivieren Sie nach dem Update die **Bluetooth**®-Verbindung an Ihrem Armband, um die Verbindung wiederherzustellen.

Armband ohne App verwenden

Sie können das Armband auch ohne die SilverCrest SmartActive App verwenden. Beachten Sie dabei, dass ohne Benutzerprofil zur Ermittlung der verbrannten Kalorien und der Distanz die Personendaten eines durchschnittlichen Nutzers verwendet werden. Dadurch können Ihre tatsächlichen Ergebnisse von den ermittelten Ergebnissen abweichen.

HINWEIS

► Beachten Sie, dass das Armband ohne die SilverCrest SmartActive App nicht auf alle Funktionen zugreifen kann.

Fehlerbehebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Behebung kleinerer Probleme:

Fehler	Behebung
Es kommt keine Verbindung zwischen dem Armband und dem Smartphone zustande.	► Schalten Sie die **Bluetooth**®-Funktion bei Ihrem Smartphone aus und wieder ein. Starten Sie dann den Verbindungsvorgang bei dem Armband neu.
	► Schalten Sie Ihr Smartphone aus und wieder ein.
	► Schalten Sie die Sichtbarkeit bei Ihrem Smartphone im **Bluetooth**®-Menü ein.
	► Installieren Sie die SilverCrest SmartActive App neu auf Ihrem Smartphone.

Fehler	Behebung
Es wurden nicht alle der gemessenen Daten übertragen.	► Wenn Sie das Armband nicht innerhalb der letzten 14 Tage mit der SilverCrest SmartActive App synchronisiert haben, werden die davor gemessenen Daten überschrieben. Achten Sie auf eine regelmäßige Synchronisation.

Reinigung

ACHTUNG

- ► Halten Sie die Ladekontakte ❹, ❻ trocken, um Korrosion zu vermeiden. Trocknen Sie dazu das Armband ‚nach jedem Kontakt mit Wasser, mit einem trockenen Tuch ab.
- ► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- ► Verwenden Sie keine ätzende, scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Gerätes angreifen.

♦ Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

♦ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

♦ Laden Sie den Akku in regelmäßigen Abständen auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Anhang

Technische Daten

Betriebsspannung, -strom	5 V ⎓, 100 mA über USB-Ladebuchse
Bluetooth®-Spezifikation	Version 4.0 (bis zu 10 m Reichweite)
Unterstützte **Bluetooth**®-Profile	BLE (**Bluetooth**® Low Energy)* *wenn vom Smartphone unterstützt
Integrierter Akku	3,7 V, 150 mAh (Lithium-Polymer)
Betriebszeit	Betriebszeit nach voller Ladung: ► ca. 2 Wochen ohne Nutzung der Herzfrequenzmessung ► ca. 1 Woche bei Nutzung der Herzfrequenzmessung für 1 Stunde am Tag ► ca. 8 Stunden bei kontinuierlicher Aufzeichnung der Herzfrequenzmessung Die Laufleistung kann je nach Nutzungshäufigkeit schwanken.
Ladezeit	ca. 3 h
Schutzart	IP 67
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +45 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	5 bis 70 %
Abmessungen (B x H x T)	ca. 26 x 1,1 x 2,3 cm
Gewicht	ca. 25 g

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original–Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 281916

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stav informací · Stand der Informationen: 02 / 2017
Ident.-No.: SADP4A1-112016-7

IAN 281916