

# SILVERCREST®



## HAND BLENDER SET SSMS 600 D4

(HR)

### ŠTAPNI MIKSER

Upute za upotrebu

(RO)

### SET MIXER VERTICAL

Instrucțiuni de utilizare

(GR) (CY)

### ΣΕΤ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΡΑΒΔΟΣ

Οδηγίες χρήσης

(RS)

### ŠTAPNI MIKSER

Upustvo za upotrebu

(BG)

### ПАСАТОР

Ръководство за експлоатация


(DE) (AT) (CH)

### STABMIXER-SET

Bedienungsanleitung

(HR) (RS) (RO)  
(BG) (GR)

IAN 332573\_1910



(HR)

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

(RS)

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

(RO)

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(BG)

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.




(GR) (CY)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR	Upute za upotrebu	Stranica	1
RS	Upustvo za upotrebu	Strana	19
RO	Instructiuni de utilizare	Pagina	37
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	55
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	75
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	93

**A****B****C****D**

## Sadržaj

<b>Uvod.</b> .....	<b>2</b>
<b>Uporaba u skladu sa namjenom</b> .....	<b>2</b>
<b>Obim isporuke</b> .....	<b>3</b>
Zbrinjavanje pakiranja .....	3
<b>Opis uređaja/oprema</b> .....	<b>4</b>
<b>Tehnički podaci</b> .....	<b>4</b>
<b>Sigurnosne upute</b> .....	<b>5</b>
<b>Uporaba</b> .....	<b>7</b>
<b>Sastavljanje</b> .....	<b>8</b>
Sastavljanje štavnog miksera .....	8
Sastavljanje metlice za bjelanjak .....	8
Sastavljanje usitnjivača .....	8
<b>Rukovanje</b> .....	<b>9</b>
<b>Čišćenje</b> .....	<b>11</b>
<b>Zbrinjavanje uređaja</b> .....	<b>12</b>
<b>Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH</b> .....	<b>13</b>
Servis .....	14
Uvoznik .....	14
<b>Recepti</b> .....	<b>15</b>
Krem juha od povrća .....	15
Juha od bundeve .....	16
Slatki voćni namaz .....	17
Čokoladna krema .....	18
Majoneza .....	18

## Uvod

Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje proizvoda. Prije korištenja proizvoda se upoznajte sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima primjene. Svu dokumentaciju u slučaju predaje proizvoda trećim osobama priložite i takođe predajte.

## Uporaba u skladu sa namjenom

Komplet štavnog miksera služi isključivo za preradu namirnica u malim količinama. Namijenjen je isključivo za uporabu u privatnim domaćinstvima. Komplet štavnog miksera nije predviđen za uporabu u obrtnе svrhe.

### **UPOZORENJE!**

#### **Opasnost uslijed nenamjenske uporabe!**

U slučaju nenamjenske uporabe i/ili druge vrste uporabe uređaj može prouzrokovati opasnosti.

- Uređaj koristite isključivo na namjenski način.
- Pridržavajte se načina postupanja opisanih u ovim uputama za rukovanje.

### **NAPOMENA**

- Potraživanja svake vrste zbog štete nastale uslijed nenamjenske uporabe, nestručno izvedenih popravaka, neovlaštenih promjena ili korištenja nedopuštenih zamjenskih dijelova su isključena. Rizik nosi isključivo korisnik uređaja.

## Obim isporuke

Uređaj se standardno isporučuje sa slijedećim komponentama:

- Štapni mikser
  - Mjerna čašica sa kombiniranim poklopcem/stalkom
  - Metlica za bjelanjak
  - Usitnjivač (nože i zdjela sa kombiniranim poklopcem/stalkom)
  - Upute za rukovanje
- 1) Izvadite sve dijelove uređaja i upute za rukovanje iz kartona.
  - 2) Uklonite sav materijal pakiranja!
  - 3) Očistite sve dijelove uređaja na način opisan u poglavlju „Čišćenje“.

### NAPOMENA

- Prekontrolirajte cijelovitost obima isporuke i ustanovite, da li postoje vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili štete uslijed oskudnog pakiranja ili transportnih oštećenja obratite se dežurnoj telefonskoj liniji servisa za kupce (vidi poglavje **Servis**).

## Zbrinjavanje pakiranja

Ambalaža štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja, te se stoga mogu reciklirati.



Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje nakupljanje otpada. Ambalažu koja Vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Pakiranje zbrinite na ekološki ispravan način.

Pazite na oznake na različitim ambalažnim materijalima i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:

- 1–7: Plastika,
- 20–22: Papir i karton,
- 80–98: Kompozitni materijali.

### NAPOMENA

- Ako je moguće, sačuvajte originalno pakiranje za vrijeme jamstvenog roka uređaja, kako biste uređaj u slučaju korištenja prava na jamstvo mogli uredno zapakirati.

## Opis uređaja/oprema

Slika A (štapni mikser):

- ① Regulator brzine
- ② Prekidač (normalna brzina)
- ③ Turbo-prekidač (velika brzina)
- ④ Blok motora
- ⑤ Štapni mikser

Slika B (usitnjivač):

- ⑥ Poklopac posude
- ⑦ Nož
- ⑧ Zdjela (sa kombiniranim poklopcem/stalkom)

Slika C (metlica za bjelanjak):

- ⑨ Držač metlice za bjelanjak
- ⑩ Metlica za bjelanjak

Slika D (oprema):

- ⑪ Mjerna čašica (sa kombiniranim poklopcem/stalkom)

## Tehnički podaci

Mrežni napon	220 - 240 V ~ (Izmjenična struja), 50 - 60 Hz
Nominalna snaga	600 W
Zaštitna klasa	II /  (dvostruka izolacija)
	Svi dijelovi ovog uređaja, koji dolaze u dodir s namirnicama, ne djeluju negativno na namirnice.
Zapremina: Mjerna čaša ⑪ maks. količina punjenja tekućina	700 ml 300 ml

Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici [www.lidl.hr](http://www.lidl.hr).

Preporučujemo sljedeća vremena pogona:

Štapni mikser ⑤ nakon 1 minute rada ostavite da se ohladi oko 2 minute.

Nastavak za usitnjavanje nakon 1 minute rada ostavite da se ohladi oko 2 minute.

Metlicu za bjelanjak ⑩ nakon 2 minute rada ostavite da se ohladi oko 2 minute.

Ako se prekorače ova vremena rada, pregrijavanje može dovesti do oštećenja uređaja!

## Sigurnosne upute

### **⚠️ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

- ▶ Uređaj priključite isključivo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu s mrežnim naponom od 220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz.
- ▶ U slučaju pogonskih smetnji uređaja i prije čišćenja uređaja obavezno izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Uređaj ne smijete izlagati vlazi i ne smijete ga koristiti na otvorenom.
- ▶ Ukoliko tekućina ipak dospije u kućište uređaja, odmah izvucite utikač uređaja iz utičnice, a uređaj predajte na popravak kvalificiranom stručnom osoblju.
- ▶ Mrežni kabel iz mrežne utičnice uvijek izvucite povlačenjem za mrežni utikač, nikada ne povlačite sam kabel.
- ▶ Ne lomite i ne gnječite mrežni kabel i postavite ga tako da nitko ne može na njega stati ili se preko njega spotaknuti.
- ▶ Oštećene mrežne utikače i kabele obavezno dajte zamjeniti od strane ovlaštenog stručnog osoblja ili od strane servisa za kupce kako biste izbjegli nastanak opasnosti.
- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s pomanjkanjem iskustva i/ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su upućene u sigurno rukovanje uređajem, i ukoliko su shvatile opasnosti koje iz tog rukovanja proizlaze.
- ▶ Uređaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.
- ▶ Ne smijete otvarati kućište bloka motora štapnog miksera. U tom slučaju sigurnost više nije zajamčena i jamstvo prestaje važiti.



Blok motora štapnog miksera ne smijete uranjati u tekućine i ne smijete dopustiti prodiranje tekućina u kućište bloka motora.



**⚠️ Oprez! ⚠️ Upozorenje:** Mogućnost strujnog udara!  
Ne otvarati kućište proizvoda!


**⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!**

- ▶ Prije zamjene opreme ili dodatnih dijelova koji se prilikom rada uređaja kreću, uređaj treba isključiti i odvojiti od mreže napajanja.
- ▶ Uredaj u načelu odvojite od mreže napajanja ...
  - ... kada je uređaj bez nadzora;
  - ... kada čistite uređaj;
  - ... kada sastavljate ili rastavljate uređaj.
- ▶ Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Uredaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.
- ▶ Nož je izrazito oštar! Uvijek pažljivo rukujte njime.
- ▶ Tijekom rada s izrazito oštrim noževima postoji opasnost od ozljeda.
- ▶ Uredaj čistite uz krajnji oprez. Noževi su krajnje oštiri!
- ▶ Uvijek postupite oprezno prilikom pražnjenja posude! Noževi su krajnje oštiri!
- ▶ Ako uređaj nije pod nadzorom, te prije sastavljanja i rastavljanja ili čišćenja uređaja, uvijek treba izvući utikač iz mrežne utičnice.
- ▶ U slučaju zloupotrebe uređaja postoji opasnost od ozljeđivanja.

## Uporaba

### NAPOMENA


- Sa mjernom čašom 11 možete mjeriti tekućine do 700 ml. Za prerađu napunite maksimalno 300 ml, u protivnom može doći do curenja tekućine iz mjerne čaše 11.
- Ako želite tekućine/namirnice čuvati u mjernoj čaši 11, možete stalak mjerne čaše 11 skinuti i koristiti kao poklopac. Obratite pažnju na to, da i odlijev na mjernoj čaši 11 bude zatvoren.




Štapnim mikserom 5 možete pripremati dipove, umake, juhe i dječju hranu ili pirirati voće. Preporučamo da štapni mikser 5 pogonite maksimalno 1 minuta neprekidno i da ga nakon toga ostavite da se ohladi.

### OPREZ! MOGUĆA MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite štapni mikser 5 za prerađu čvrstih namirnica. To dovodi do nepopravljivih oštećenja uređaja!



Sa metlicom 10 možete pripravljati majonezu, tući vrhnje i bjelanjak ili prirediti desert. Preporučamo da metlicu 10 pogonite maksimalno 2 minute neprekidno i zatim ostavite da se ohladi.



Nastavkom za usitnjavanje koji se sastoji od noža 7, posude 1 i poklopca posude 6 možete usitnjavati začinsko bilje ili čak i tvrde namirnice. Preporučamo da usitnjivač pogonite maksimalno 1 minuta neprekidno i da ga nakon toga ostavite da se ohladi.

### OPREZ! MOGUĆA MATERIJALNA ŠTETA!

- Usitnjivač ne koristite za obrađivanje tekućina. To dovodi do nepopravljivih oštećenja uređaja!

## Sastavljanje

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!**

- Mrežni utikač tek nakon sastavljanja utaknite u utičnicu.

### **NAPOMENA**

- Prijе prvog puštanja u pogon očistite sve dijelove na način opisan u poglavljу "Čišćenje".

## Sastavljanje štapnog miksera

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!**

- Nož 7 je izrazito oštar! Uvijek pažljivo rukujte njime.
- Postavite štapni mikser 5 na blok motora 4, tako da strelica pokazuje na simbol . Okrenite štapni mikser 5, sve dok strelica na bloku motora 4 bude usmjerenja prema simbolu .

## Sastavljanje metlice za bjelanjak

- Utisnite metlicu za bjelanjak 10 u držać metliceza bjelanjak 9, sve dok čvrsto ne ulegne.
- Tako sastavljenu metlicu za bjelanjak 10 postavite na blok motora 4, tako da strelica bude usmjerenja na simbol . Okrenite blok motora 4, sve dok strelica ne bude usmjerenja na simbol .

## Sastavljanje usitnjivača

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!**

- Nož 7 je krajnje oštar! Uvijek pažljivo rukujte sa njime.
- Oprezno postavite nož 7 na držać u zdjeli 8. Okrenite pritom nož 7 malo, tako da klizne na držać.

### **NAPOMENA**

- Nož 7 pritom ne stoji sasvim čvrsto na držaću. To je normalno. Nož 7 će sasvim čvrsto stajati onda, kada poklopac posude 6 postavite.
- Umetnите namirnice za usitnjavanje u zdjelu 8.

**NAPOMENA**

- Napunite zdjelu ⑧ uvijek samo do oznake MAX. U protivnom uređaj neće funkcionirati optimalno.
- Postavite poklopac zdjele ⑥ na zdjelu ⑧ i zavrnite ga. Pritom ispušti na rubu zdjele ⑧ moraju biti uvedeni u šinu na poklopcu zdjele ⑥. Obratite pozornost na to, da nož ⑦ ispravno zahvata u poklopac zdjele ⑥.
- Postavite blok motora ④ na poklopac zdjele ⑥, tako da strelica pokazuje na simbol . Okrenite blok motora ④, dok strelica bude usmjeren na simbol .

**NAPOMENA**

- Ako želite namirnice čuvati u zdjeli ⑧, možete stalak zdjele ⑧ skinuti i koristiti kao poklopac. U tu svrhu skinite poklopac zdjele ⑥ i blok motora ④, te po potrebi nož ⑦ oprezno izvadite. Otpustite stalak zdjele ⑧ i postavite ga na zdjelu ⑧.

## Rukovanje

 **UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!**

- Namirnice ne smiju biti previše vruće! Rasprskavajuća sadržina mogla bi dovesti do opeklini.

**NAPOMENA**


- Ako želite vrhnje tući sa metlicom za bjelanjak ⑩, posudu za vrijeme tučenja držite ukoso. Na taj način vrhnje će brže očvrnuti. Obratite pažnju na to, da ne dođe do rasprskavanja vrhnja za vrijeme tučenja. Za tučenje vrhnja postavite regulator brzine ① na „Max“.

Kada ste komplet štavnog miksera sastavili na željeni način:

- 1) Utaknite mrežni utičač u utičnicu.
- 2) Držite prekidač ②, da biste namirnice prerađivali normalnom brzinom. Gurnite regulator brzine ① u smjer „Max“, ako brzinu želite povećati. Gurnite regulator brzine ① u smjer „Min“, ako brzinu želite smanjiti.
- 3) Držite turbo-prekidač ③, da biste namirnice prerađivali velikom brzinom. Pritisnjem turbo-prekidača ③ trenutno Vam na raspolaganju stoji maksimalna brzina prerađe.
- 4) Kada zavrišite s prerađom namirnica, jednostavno otpustite pritisnuti prekidač ②/③.

## NAPOMENA

- Ako se tijekom rada pojave neuobičajeni zvukovi, poput cvrčanja ili slično, dodajte malo neutralnog ulja za kuhanje na pogonsko vratilo štapnog miksera ⑤:



Primjeri za miješanje i usitnjavanje različitih namirnica pomoću usitnjivača:

Sastojci	Maksimalna količina	Vrijeme prerađivanja	BRZINA
Luk	200 g	ca. 20 sek.	Min - ***
Peršin	30 g	ca. 20 sek.	Turbo
Češnjak	20 češnjeva	ca. 20 sek.	Min - Max
Mrkve	200 g	ca. 15 sek.	Min - Max
Lješnaci/bademi	200 g	ca. 30 sek.	Turbo
Orasi	200 g	ca. 25 sek.	*** - ****
Parmezan	250 g	ca. 30 sek.	Turbo

## Čišćenje

### **⚠ UPOZORENJE OD STRUJNOG UDARA!**

- Prije čišćenja štapnog miksera obavezno izvucite utikač iz mrežne utičnice.
-  Ne smijete motorni blok ④ prilikom čišćenja nikako uroniti u vodu ili držati pod mlaz tekuće vode.

### **⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!**

- Prilikom rukovanja izrazito oštrim nožem ⑦ postoji opasnost od ozljeda. Nastavak za usitnjavanje nakon korištenja i čišćenja ponovno sastavite kako se ne biste ozlijedili otvorenim nožem ⑦. Nož ⑦ čuvajte izvan dohvata djece.

### **NAPOMENA**



Mjerna čašica ⑪, metlica za bjelanjak ⑩, zdjela ⑧, i nož ⑦ mogu se prati u perilici posuđa.

### **OPREZ! MOGUĆA MATERIJALNA ŠTETA!**

- Ne koristite agresivna, kemijska ili ribajuća sredstva za čišćenje! Takva sredstva mogu nepopravljivo oštetiti površinu!

- 1) Izvucite mrežni utikač.
- 2) Blok motora ④ i držać metlice za snijeg ⑨ očistite vlažnom krpom. Osigurajte, da voda ne može dospijeti u otvore bloka motora ④. Kod tvrdokornih onečišćenja dodajte blago sredstvo za pranje na krpnu. Obrišite ostatke sredstva za pranje vlažnom krpom.
- 3) Očistite štapni mikser ⑤, poklopac zdjele ⑥, zdjelu ⑧, metlicu za bjelanjak ⑩, mjernu čašicu ⑪ i nož ⑦ temeljito u vodi za pranje posuđa, a zatim ostatke sredstva za pranje posuđa odstranite bstrom vodom.
- 4) Sve skupa dobro osušite krpom i osigurajte, da uređaj prije ponovne uporabe bude sasvim osušen.

## Zbrinjavanje uređaja



**Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.**

Uređaj zbrinite preko ovlaštenog poduzeća za otklanjanje otpada ili preko vašeg komunalnog poduzeća za zbrinjavanje otpada. Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem za uklanjanje otpada.



O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

## Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostatka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

### Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obvezе potrebno je unutar trogodišnjeg roka predočiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

### Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

### Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizведен sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili serviran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nemamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

## Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojавio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456.

## Servis

### (HR) Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 332573\_1910

## Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,  
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,  
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

### Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMAČKA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Recepti

### Krem juha od povrća

2 – 4 osoba

#### Sastojci

- 2 – 3 VŽ ulja
- 200 g luka
- 200 g krumpira (posebno su prikladne brašnaste vrste)
- 200 g mrkve
- 350 – 400 ml povrtnе juhe (svježe ili instantne)
- Sol, papar, muskatov orah
- 5 g peršina

#### Priprema

- 1) Ogulite luk i nasjeckajte ga nastavkom za usitnjavanje. Mrkve operite, oljuštite i izrežite u ploške. Krumpir oljuštite, operite i narežite na ca. 2 cm velike kockice.
- 2) Ulje zagrijte u loncu, luk u njemu pirjajte dok ne bude staklast. Dodajte mrkvu i krumpir i takođe pirjajte. Dolijte toliko juhe, da povrće bude dobro preliveno i sve zajedno kuhat će 10 – 15 minuta, dok ne bude mekano. Po potrebi povremeno izvršite dolijevanje juhe, ukoliko povrće više ne bude pokriveno tekućinom.
- 3) Peršin operite, protresite da se osuši i odstranite peteljke. Peršin razdvajjite u velike komade i dodajte u juhu. Sve zajedno sa štapnim mikserom ❸ pirirajte približno 1 minutu. Po ukusu dodajte soli, papra i naribanoj muskatovog oraha.

## Juha od bundeve

4 osobe

### Sastojci

- 1 luk srednje veličine
- 2 češnjaka
- 10 - 20 g svježeg đumbira
- 3 VŽ ulja od repice
- 400 g mesa bundeve (najbolje je meso Hokkaido-bundeve, jer njena ljuška prilikom kuhanja postaje mekana i ne mora biti ljuštena)
- 250 - 300 ml kokosovog mlijeka
- 250 - 500 ml povrte juhe
- Sok od  $\frac{1}{2}$  naranče
- manja količina suhog bijelog vina
- 1 MŽ šećera
- Sol, papar

### Priprema

- 1) Ogulite luk i češnjak i nasjeckajte ih nastavkom za usitnjavanje. Đumbir oljušite i izrežite na sitne kocke. Prvo pirjajte luk i đumbir u vrućem ulju. Nakon 2 minute dodajte češnjak i također pirjajte.
- 2) Bundevu sa četkosm za povrće pod mlazom tople vode temeljito očistite i zatim izrežite na kocke veličine 2 - 3 cm. (Ako koristite druge vrste bundeve umjesto Hokkaido-bundeve, onda ih morate dodatno oljuštitи). Kocke bundeve dodajte uz luk i đumbir i zajedno pirjajte. Doliјte polovicu količine kokosovog mlijeka i povrte juhe, tako da bundeva bude dobro prekrivena tekućinom. Uz zatvoreni poklopac kuhanje ca. 20 - 25 minuta, dok ne omekša. Sve zajedno štapnim mikserom 5 usitnite dok ne bude glatko. Pritom dodajte toliko kokosovog mlijeka, dok juha ne dobije pravu, blago-kremastu konzistenciju.
- 3) Juhi dodajte sok od naranče, bijelo vino, šećer, sol i papar, tako da juha osim ljuštine ima i slatki okus, te istančanu kiselkasto-slanu nijansu.

## Slatki voćni namaz

### Sastojci

- 250 g jagoda ili drugog voća (svježe ili duboko zamrznute)
- 1 paketić (ca. 125 g) šećera za želiranje bez kuhanja
- 1 mala količina soka od limuna
- 1 sasvim mala količina sadržaja čahure vanilije

### Priprema

- 1) Jagode operite i očistite, pritom odstranite zelene peteljke. Pomoću sita dobro ocijedite, tako da se prekomjerna voda može ocijediti i namaz ne bude previše rijedak. Veće plodove jagode rezanjem usitnite.
- 2) 250 g jagoda izmjerite i umetnите u prikladnu posudu za miksanje.
- 3) Dodajte malu količinu limunovog soka.
- 4) U slučaju potrebe istružite sadržaj iz čahure vanilije i dodajte smjesi.
- 5) Sadržaj paketića želir-šećera bez kuhanja dodajte i sa štapnim mikserom ⑤ 45 - 60 sekundi temeljito miksajte. Ukoliko ostanu još veći komadi plodova, masu ostavite 2 minute da stojii nakon toga ponovo 60 sekundi pirirajte.
- 6) Dobivenu masu odmah konzumirajte ili voćni namaz napunite u staklenku sa zavrtnim zatvaračem i zatvorite.

## Čokoladna krema

Za 4 osobe

### Sastojci

- 350 g tučenog vrhnja
- 200 g gorke čokolade (> 60% udjela kakaa)
- ½ čahure od vanilije (sadržaj)

### Priprema

- 7) Tučeno vrhnje prokuhajte, čokoladu izmrvite i na laganoj vatri polako istopite. Sadržaj pola čahure od vanilije istružite i umiješajte.
- 8) U hladnjaku pustite da se potpuno ohladi i očvsne.
- 9) Prije serviranja pomoću metlice za bjelanjak 10 pomiješajte, da nastane krema.

Savjet: Poslužite sa svježim plodovima voća.

## Majoneza

### Sastojci

- 200 ml neutralnog biljnog ulja, npr. od repice
- 1 jaje (žutanjak i bjelanjak)
- 10 g blagog octa ili soka od limuna
- Sol i papar prema ukusu

### Priprema

- 1) Jaje i limunov sok umetnite u posudu za miksanje, metlicu za bjelanjak 10 okomito postavite u posudu i pritisnite turbo-tipku 3.
- 2) Ulje ravnomjernim tankim mlazom polako (u roku od ca. 1 minuta) dodajte, tako da se ulje poveže sa ostalim sastojcima.
- 3) Na koncu prema ukusu začinite sa soli i paprom.

## Sadržaj

<b>Uvod.</b> .....	<b>20</b>
<b>Namenska upotreba</b> .....	<b>20</b>
<b>Obim isporuke</b> .....	<b>21</b>
Odlaganje ambalaže .....	21
<b>Opis aparata / pribor.</b> .....	<b>22</b>
<b>Tehnički podaci</b> .....	<b>22</b>
<b>Bezbednosne napomene</b> .....	<b>23</b>
<b>Upotreba</b> .....	<b>25</b>
<b>Sastavljanje</b> .....	<b>26</b>
Sastavljanje štapnog miksera. ....	26
Sastavljanje metlice za belanca .....	26
Sastavljanje seckalice .....	26
<b>Rukovanje</b> .....	<b>27</b>
<b>Čišćenje</b> .....	<b>29</b>
<b>Odlaganje aparata</b> .....	<b>30</b>
<b>Garancija I Garantni List</b> .....	<b>31</b>
<b>Recepti</b> .....	<b>33</b>
Krem čorba od povrća .....	33
Čorba od bundeve .....	34
Slatki voćni namaz .....	35
Čokoladni krem .....	36
Majonez .....	36

## Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

## Namenska upotreba

Komplet štavnog miksera služi isključivo za preradu namirnica u malim količinama. Aparat je namenjen isključivo za korišćenje u privatnom domaćinstvu. Komplet štavnog miksera nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

### **UPOZORENJE!**

#### **Opasnost usled nenamenske upotrebe!**

Od aparata mogu da proizađu opasnosti prilikom nenamenske upotrebe i/ili drugačije upotrebe.

- Koristite aparat isključivo za namensku upotrebu.
- Pridržavajte se postupaka koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu.

### **NAPOMENA**

- Isključena su potraživanja bilo koje vrste zbog oštećenja usled nenamenske upotrebe, nestručnih popravki, nedozvoljenih preduzetih izmena ili korišćenja neodobrenih rezervnih delova. Rizik snosi isključivo korisnik.

## Obim isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Štapni mikser
- Merna čaša sa kombinovanim poklopcom/stalkom
- Metlica za belanča
- Seckalica (sečiva i činija sa kombinovanim poklopcem/stalkom)
- Uputstvo za upotrebu

- 1) Izvadite delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal.
- 3) Očistite sve delove aparata kao što je opisano u poglavljiju „Čišćenje“.

### NAPOMENA

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.
- Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Garancija i garantni list**).

## Odlaganje ambalaže

Ambalažu štiti aparat od transportnih oštećenja. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.



Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje gomilanje otpada. Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.

Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:

- 1–7: Plastika,
- 20–22: Hartija i karton,
- 80–98: Kompozitni materijali.

### NAPOMENA

- Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu za vreme važenja garancije aparata da biste ga mogli propisno zapakovati u slučaju potraživanja na osnovu garancije.

## Opis aparata / pribor

Slika A (štapni misker):

- ① Regulator brzine
- ② Prekidač (normalna brzina)
- ③ Turbo prekidač (velika brzina)
- ④ Blok motora
- ⑤ Štapni mikser

Slika B (seckalica):

- ⑥ Poklopac za činiju
- ⑦ Sečivo
- ⑧ Činija (sa kombinovanim poklopcem/stalkom)

Slika C (metlica za belanca):

- ⑨ Držač metlice za belanca
- ⑩ Metlica za belanca

Slika D (pribor):

- ⑪ Merna čaša (sa kombinovanim poklopcem/stalkom)

## Tehnički podaci

Mrežni napon	220 – 240 V ~ (naizmenična struja), 50 - 60 Hz
Nazivna snaga	600 W
Klasa zaštite	II /  (dvostruka izolacija)
	Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom, ne ugrožavaju njenu bezbednost.
Zapremina: Merna čaša ⑪ maks. količina punjenja tečnostima	700 ml  300 ml

Preporučujemo sledeće periode rada:

Ostavite štapni misker ⑤ da se ohladi oko 2 minuta nakon 1 minuta rada.

Ostavite seckalicu da se ohladi oko 2 minuta nakon 1 minuta rada.

Ostavite metlicu za belanca ⑩ da se ohladi oko 2 minuta nakon 2 minuta rada.

Prekoračenje ovih perioda rada može da dovede do oštećenja aparata usled pregrevanja!

**NAPOMENA**

Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

## Bezbednosne napomene

### **⚠️ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA**

- ▶ Priključite aparat samo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu, sa mrežnim naponom od 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice kod smetnji u radu i pre čišćenja aparata.
- ▶ Aparat ne smete da izlažete tečnostima i ne koristite ga na otvorenom.
- ▶ Ako tečnost ipak dospe u kućište aparata, odmah izvucite mrežni utikač aparata iz utičnice i predajte aparat kvalifikovanom stručnom osoblju da ga popravi.
- ▶ Uvek izvucite mrežni utikač sa električnim kablom iz utičnice, ne povlačite ga za sami kabl.
- ▶ Ne savijajte ili ne stiskajte električni kabl, već ga postavite tako da na njega niko ne može da nagazi ili da se spotakne.
- ▶ U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje što pre zameni oštećeni mrežni utikač ili električni kabl ili se obratite korisničkom servisu.
- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.

## ⚠ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- Ne smete da otvarate kućište bloka motora štapnog miksera. U tom slučaju sigurnost ne postoji i garancija prestaje da važi.



Nipošto ne potapajte blok motora štapnog miksera u tečnost i ne dozvolite da tečnost dospe u kućište bloka motora.


## ⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Pre zamene pribora ili dodatnih delova koji se pokreću tokom rada, aparat mora da bude isključen i odvojen od električne mreže.
- Odvojite aparat od električne mreže, u načelu, kada ...
  - ... aparat nije pod nadzorom,
  - ...čistite aparat,
  - ... ga sastavljate ili rastavljate.
- Deca ne smeju da koriste ovaj aparat.
- Deca ne smeju da koriste aparat kao igračku.
- Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- Sečiva su izuzetno oštra! Uvek koristite sečiva oprezno.
- Prilikom rukovanja izuzetno oštrim sečivima postoji opasnost od povreda.
- Čistite aparat vrlo pažljivo. Sečiva su izuzetno oštra!
- Budite uvek oprezni prilikom pražnjenja činije! Sečiva su izuzetno oštra!
- Aparat mora da bude uvek odvojen od mreže kada nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Kod pogrešne upotrebe aparata postoji opasnost od povreda.

## Upotreba

### NAPOMENA


- Mernom čašom ⑪ možete da izmerite do 700 ml tečnosti. Uspite za obradu najviše 300 ml, jer u suprotnom tečnost može da iscuri iz merne čaše ⑪.
- Ako želite da čuvate tečnosti/namirnice u mernoj čaši ⑪, onda možete da skinete stalak merne čaše ⑪ i da ga upotrebite kao poklopac. Vodite računa da je odvod na mernoj čaši ⑪ zatvoren.




Štapnim mikserom ⑤ možete da pripremate dipove, sosove, supe i hranu za bebe ili voće. Preporučujemo da radite štapnim mikserom ⑤ maks. 1 minut bez prestanka i onda ga ostavite da se ohlađi.

### PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite štapni mikser ⑤ za obradu čvrstih namirnica. To dovodi do nepopravljivih oštećenja aparata!



Metlicom za belanca ⑩ možete da napravite majonez, da umutite šlag i belance ili da pomešate desert. Preporučujemo da radite metlicom za belanca ⑩ maks. 2 minuta bez prestanka i onda je ostavite da se ohlađi.



Seckalicom koja se sastoji od sečiva ⑦, činije ⑧ i poklopca za činiju ⑥, možete da seckate i bilje i tvrde namirnice. Preporučujemo da radite seckalicom maks. 1 minut bez prestanka i onda je ostavite da se ohlađi.

### PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite seckalicu za obradu tečnosti. To dovodi do nepopravljivih oštećenja aparata!

## Sastavljanje

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- Uključite mrežni utikač u utičnicu tek nakon što sastavite aparat.

### **NAPOMENA**

- Pre prvog puštanja u rad, očistite sve delove kao što je opisano u poglavljiju „Čišćenje“.

## Sastavljanje štapnog miksera

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- Sečivo 7 je izuzetno oštro! Rukujte sečivom uvek oprezno.
- Stavite štapni mikser 5 na blok motora 4, tako da strelica bude usmerena na simbol 6. Okrećite štapni mikser 5, dok strelica na bloku motora 4 ne bude usmerena na simbol 6.

## Sastavljanje metlice za belanca

- Pritisnite metlicu za belanca 10 u držać za metlicu za belanca 9, dok čvrsto ne usedne.
- Stavite sastavljenu metlicu za belanca 10 na blok motora 4, tako da strelica bude usmerena na simbol 6. Okrećite blok motora 4, dok strelica ne bude usmerena na simbol 6.

## Sastavljanje seckalice

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- Sečivo 7 je izuzetno oštro! Uvek koristite sečiva oprezno.

- Pažljivo stavite sečivo 7 na držać u činiji 8. Pritom malo okrenite sečivo 7, tako da nalegne na držać.

### **NAPOMENA**

- Sečivo 7 pritom ne naleže stabilno na držaću. To je normalno. Sečivo 7 potpuno stabilno naleže tek kada stavite poklopac za činiju 6.
- Stavite namirnice, koje treba iseckati, u činiju 8.

**NAPOMENA**

- Punite u činiju ⑧ uvek samo do oznake MAX. U suprotnom, aparat neće optimalno funkcionisati.
- Stavite poklopac za činiju ⑥ na činiju ⑧ i zatvorite ga okretanjem. Pritom, vrhovi na ivici činije ⑧ moraju da budu umetnuti u žleb poklopca za činiju ⑥. Vodite računa da se sečivo ⑦ ispravno uhvati u poklopac činije ⑥.
- Stavite blok motora ④ na poklopac činije ⑥, tako da strelica bude usmerena na simbol . Okrećite blok motora ④, dok strelica ne bude usmerena na simbol .

**NAPOMENA**

- Ako želite da čuvate namirnice u činiji ⑧, onda možete da skinete stalak činije ⑧ i da ga upotrebite kao poklopac. U tu svrhu, skinite poklopac činije ⑥ i blok motora ④ i pažljivo izvucite sečivo ⑦, ako je potrebno. Odvojite stalak činije ⑧ i stavite ga na činiju ⑧.

## Rukovanje

 **UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- Namirnice ne smeju da budu previše vruće! Prskajući sadržaj bi mogao da prouzrokuje opekotine.

**NAPOMENA**


- Kada hoćete da umutite šlag metlicom za belanca ⑩, držite posudu ukošeno tokom mučenja. Tako će šlag brže postati čvrst. Vodite računa da šlag ne prska iz posude tokom mučenja. Za mučenje šлага, pomerite regulator brzine ① na „Max”.

Nakon što ste komplet štavnog miksera sastavili prema želji:

- 1) Umetnите mrežni utičač u utičnicu.
- 2) Držite prekidač ② pritisnutim da bi se namirnice obradile normalnom brzinom. Pomerite regulator brzine ① u smeru položaja „Max” da povećate brzinu. Pomerite regulator brzine ① u smeru položaja „Min” da smanjite brzinu.
- 3) Držite turbo prekidač ③ pritisnutim da bi se namirnice obradile velikom brzinom. Kada pritisnete turbo prekidač ③, odmah dobijate maksimalnu brzinu obrade.
- 4) Kada završite sa preradom namirnica, jednostavno pustite pritisnuti prekidač ②/③.

## NAPOMENA

- Ukoliko se prilikom rada pojavi neobična buka, kao npr. škripanje ili tome slično, stavite malo jestivog ulja na pogonsko vratilo štapnog miksera ❸:



Primeri za mlevenje i seckanje različitih namirnica seckalicom:

Sastojci	maks. količina	Vreme prerađe	Brzina
Crni luk	200 g	oko 20 s	Min - •••
Peršun	30 g	oko 20 s	Turbo
Beli luk	20 čenova	oko 20 s	Min - Max
Šargarepa	200 g	oko 15 s	Min - Max
Lešnjici/ bademi	200 g	oko 30 s	Turbo
Orasi	200 g	oko 25 s	••• - ••••
Parmezan	250 g	oko 30 s	Turbo

## Čišćenje

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!**

- ▶ Pre čišćenja kompleta štapnog miksera, uvek izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- 🚫 Nipošto ne potapajte blok motora ④ u vodu niti ga držite pod mlazom tekuće vode, da biste ga očistili.

### **⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim sečivom ⑦, postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite seckalicu nakon upotrebe i čišćenja, da se ne bi povredili nezaštićenim sečivom ⑦.
- Držite nož ⑦ van dohvata dece.

## NAPOMENA



Merna čaša sa kombinovanim poklopcom/stalkom ⑪, metlica za belanca ⑩, činija sa kombinovanim poklopcom/stalkom ⑧ i sečivo ⑦ su pogodni za čišćenje u mašini za pranje posuđa.

### **PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!**

- ▶ Ne koristite agresivna, hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje!  
Ona mogu nepopravljivo da nagrizu površinu!

- 1) Izvucite mrežni utikač.
- 2) Očistite blok motora ④ i držač metlice za belanca ⑨ vlažnom krpom.  
Pobrinite se da voda ne dospe u otvore bloka motora ④. Kod tvrdokornih zaprljanja stavite blagi deterdžent za pranje posuđa na krpu. Obrišite ostatke deterdženta za pranje posuđa vlažnom krpom.
- 3) Temeljno očistite štapi mikser ⑤, poklopac za činiju ⑥, činiju sa kombinovanim poklopcom/stalkom ⑧, metlicu za belanca ⑩, mernu čašu sa kombinovanim poklopcom/stalkom ⑪ i sečivo ⑦ u vodi za ispiranje i onda isperite ostatke deterdženta za pranje posuđa čistom vodom.
- 4) Osušite sve dobro suvom krpom i uverite se da je aparat potpuno suv pre ponovnog korišćenja.

## Odlaganje aparata



**Nipošto ne bacajte aparat u uobičajeni kućni otpad.**

**Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU.**

Predajte aparat ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, obratite se svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

## GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod ubičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

### **Garantni uslovi:**

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

## Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

## Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovani udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vлага, previšoka i suviše niska temperatura (pučanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Štapni mikser
Model:	SSMS 600 D4
IAN / Serijski broj:	332573_1910
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA <a href="http://www.kompernass.com">www.kompernass.com</a>
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejovića 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

## Recepti

### Krem čorba od povrća

Za 2 - 4 osobe

#### Sastojci

- 2 - 3 supene kašike ulja
- 200 g crnog luka
- 200 g krompira (posebno su pogodne vrste krompira za kuvanje sa visokim sadržajem skroba)
- 200 g šargarepe
- 350 - 400 ml bujona od povrća (svež ili instant)
- So, biber, muškatni oraščić
- 5 g peršuna

#### Priprema

- 1) Oljušite crni luk i iseckajte ga seckalicom. Operite šargarepu, oljuštit je i isecite je na kolutove. Oljuštit krompir, isperite ga i isecite ga na velike kocke veličine oko 2 cm.
- 2) Zagrejte ulje u loncu, pa dinstajte crni luk u njemu dok ne bude providan. Dodajte šargarepu i krompir da se sve zajedno dinsta. Sipajte bujon, tako da povrće bude dobro pokriveno i ostavite da se sve kuva 10 - 15 minuta, dok ne bude meko. Prema potrebi, dodajte povremeno bujon ako povrće više nije pokriveno.
- 3) Operite peršun, osušite ga protresanjem i skinite peteljke. Isecite peršun na velike komade i dodajte ga u čorbu. Pasirajte sve štapnim mikserom 5 oko 1 minut. Začinjite solju, biberom i izrendanim muškatnim oraščićem.

## Čorba od bundeve

Za 4 osobe

### Sastojci

- 1 glavica crnog luka srednje veličine
- 2 čena belog luka
- 10 - 20 g svežeg đumbira
- 3 supene kašike ulja repice
- 400 g pulpe bundeve (najbolja je Hokaido bundeva, jer kora omekša kuhanjem i ne mora da se ljušti)
- 250 - 300 ml kokosovog mleka
- 250 - 500 ml bujona od povrća
- Sok od  $\frac{1}{2}$  narandže
- malo suvog belog vina
- 1 kašičica šećera
- So, biber

### Priprema

- 1) Oljušite crni luk i iseckajte ga seckalicom. Tako uradite i sa belim lukom. Oljušite đumbir i isecite ga na kockice. Najpre kratko dinstajte crni luk i đumbir u vrelom ulju. Dodajte i beli luk nakon 2 minuta, da se sve zajedno dinsta.
- 2) Temeljno očistite bundevu četkom za povrće pod topлом vodom i onda je isecite na velike kocke veličine 2 - 3 cm. (Ako ne koristite Hokaido bundevu, onda morate dodatno da oljuštitе koru bundeve). Dodajte kocke bundeve u crni luk i đumbir, da se sve zajedno dinsta. Dodajte pola količine kokosovog mleka i dovoljno bujona od povrća, tako da bundeva bude dobro pokrivena. Kuvarite sve oko 20 - 25 minuta sa zatvorenim poklopcom, dok ne bude meko. Pomešajte sve štapnim mikserom ⑤, tako da dobijete homogenu smesu. Pritom dodajte dovoljno kokosovog mleka, dok čorba ne postane kremasto gusta.
- 3) Začinite čorbu sokom od narandže, belim vinom, šećerom, solju i biberom, tako da pored ljutog ukusa, čorba dobije i slatki i uravnoteženi kiselkasto-slani ukus.

## Slatki voćni namaz

### Sastojci

- 250 g jagoda ili drugog voća (sveže ili smrznuto)
- 1 malo pakovanje (oko 125 g) želatina koji se ne kuva
- 1 štrcaj soka od limuna
- 1 vrh noža srži štapića vanile

### Priprema

- 1) Operite jagode, očistite ih i pritom skinite zelene peteljke sa njih. Dobro ocedite jagode u cediljici, tako da prekomerna voda može da iscuri i da namaz ne bude previše tečan. Isecite veće jagode na male komade.
- 2) Izmerite 250 g jagoda i stavite ih u odgovarajući blender.
- 3) Dodajte štrcaj limuna preko njih.
- 4) Prema potrebi, izgrebite i dodajte srž iz štapića vanile.
- 5) Dodajte sadržaj malog pakovanja želatina koji se ne kuva i sve temeljno promešajte štapnim mikserom ⑤ 45 - 60 sekundi. Ukoliko ostanu veći komadi, ostavite smesu da miruje čitav 2 minuta i onda je ponovo pasirajte 60 sekundi.
- 6) Odmah konzumirajte voćni namaz ili ga sipajte u teglu i zatvorite ga navojnim poklopcem.

## Čokoladni krem

Za 4 osobe

### Sastojci

- 350 g slatke pavlake
- 200 g čokolade za kuvanje (> 60% udela kakaoa)
- ½ štapića vanile (srž)

### Priprema

- 1) Prokuvajte slatku pavlaku, smrvite čokoladu, dodajte je u slatku pavlaku i ostavite je da se polako topi pri niskoj temperaturi. Izgrebite srž iz pola štapića vanile i pomešajte je sa smesom.
- 2) Stavite smesu u frižider da se potpuno ohladi i zgušne.
- 3) Pre serviranja, promešajte smesu metlicom za belanca 10, tako da postane kremasta.

Savet: Sveže voće je ukusno uz krem.

## Majonez

### Sastojci

- 200 ml neutralnog biljnog ulja, npr. ulje repice
- 1 jaje (žumance i belance)
- 10 g blagog sirećeta ili soka od limuna
- So i biber prema ukusu

### Priprema

- 1) Stavite jaje i sok od limuna u posudu za mešanje, držite metlicu za belanca 10 uspravno u posudi i pritisnite turbo prekidač 3.
- 2) Polako dodajte ulje u ravnomernom tankom mlazu (u roku od oko 1 minuti), tako da se ulje poveže sa ostalim sastojcima.
- 3) Na kraju začinite solju i biberom prema ukusu.

## Cuprins

<b>Introducere .....</b>	<b>38</b>
<b>Utilizarea conform destinației .....</b>	<b>38</b>
<b>Furnitura .....</b>	<b>39</b>
Eliminarea ambalajelor .....	39
<b>Descrierea aparatului/ accesoriu .....</b>	<b>40</b>
<b>Date tehnice.....</b>	<b>40</b>
<b>Indicații de siguranță .....</b>	<b>41</b>
<b>Utilizarea.....</b>	<b>43</b>
<b>Asamblarea.....</b>	<b>44</b>
Asamblarea mixerului vertical .....	44
Montarea telului .....	44
Montarea tocătorului .....	44
<b>Operarea.....</b>	<b>45</b>
<b>Curățarea .....</b>	<b>47</b>
<b>Eliminarea aparatului.....</b>	<b>48</b>
<b>Garanția Kompernass Handels GmbH .....</b>	<b>49</b>
Service-ul .....	50
Importator .....	50
<b>Rețete.....</b>	<b>51</b>
Supă cremă de legume .....	51
Supă de dovleac .....	52
Pastă tartinabilă dulce .....	53
Cremă de ciocolată.....	54
Maioneză .....	54

## Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră aparat!

Acum dețineți un produs de calitate excepțională. Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă a produsului. Acestea conțin indicații importante privind siguranța, modul de utilizare și de eliminare a aparatelor uzate. Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile de operare și de siguranță. Utilizați acest produs numai în modul descris și doar pentru domeniile de utilizare specificate. Dacă înmânați produsul altor persoane, predăți, de asemenea, și documentele aferente.

## Utilizarea conform destinației

Acest mixer poate fi utilizat exclusiv pentru procesarea cantităților mici de alimente. Aparatul este destinat numai utilizării în locuințele private. A nu se utilizează în scopuri profesionale.



### AVERTIZARE

#### Pericol din cauza utilizării neconforme!

Aparatul poate genera pericole în cazul în care nu este utilizat conform destinației și/sau dacă este utilizat în alt mod decât cel descris.

- A se utiliza numai conform destinației.
- A se respecta procedeul descris în aceste instrucțiuni de utilizare.

### INDICAȚIE

- Pretențiile de orice natură față de pagubele rezultate în urma utilizării neconforme, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor nepermise sau a utilizării pieselor de schimb neaprobată sunt excluse. Riscul este suportat numai de către beneficiar.

## Furnitura

Standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Set mixer vertical
  - Pahar gradat cu capac/picior combinat
  - Tel
  - Tocător (cuțit și castron cu capac/picior combinat)
  - Instrucțiuni de utilizare
- 1) Scoateți toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare din ambalaj.
  - 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare.
  - 3) Curățați toate componentele aparatului după cum este descris în capitolul „Curățarea”.

### INDICAȚIE

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări.
- În cazul în care nu au fost livrate toate componentele sau al pagubelor din cauza ambalării necorespunzătoare sau a transportului, luați legătura cu linia telefonică de serice (a se vedea capitolul **Service-ul**).

## Eliminarea ambalajelor

Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor în timpul transportului. Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.



Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor contribuie la economisirea materiilor prime și la reducerea cantității de deșeuri. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie, conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

- 1–7: materiale plastice,
- 20–22: hârtie și carton,
- 80–98: materiale compozite.

### INDICAȚIE

- Dacă este posibil, păstrați ambalajul original în timpul perioadei de garanție, pentru a-l putea ambala corespunzător în cazul reparațiilor în perioada de garanție.

## Descrierea aparatului/ accesoriilor

Imaginea A (mixer vertical):

- ① Buton de reglare a vitezei
- ② Comutator (viteză normală)
- ③ Comutator turbo (viteză mare)
- ④ Bloc motor
- ⑤ Mixer vertical

Imaginea B (tocător):

- ⑥ Capac castron
- ⑦ Cuțit
- ⑧ Castron (cu capac/picior combinat)

Imaginea C (tel):

- ⑨ Suport tel
- ⑩ Tel

Imaginea D (accesorii):

- ⑪ Pahar gradat (cu capac/picior combinat)

## Date tehnice

Tensiune de rețea	220 – 240 V ~ (curent alternativ), 50 – 60 Hz
Tensiune nominală	600 W
Clasa de protecție	II /  (izolare dublă)
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele sunt adecvate pentru uz alimentar.
Capacitate: Pahar gradat ⑪ capacitate max. pentru lichide	700 ml 300 ml

Vă recomandăm următorii timpi de operare:

După 1 minut de funcționare lăsați mixerul vertical ③ să se răcească cca 2 minute.

După 1 minut de funcționare lăsați tocătorul să se răcească cca 2 minute.

După 2 minute de funcționare lăsați telul ⑩ să se răcească cca 2 minute.

Dacă aceste perioade sunt depășite, aparatul se poate deteriora prin supraîncălzire!

## Indicații de siguranță

### **⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE**

- ▶ Conectați aparatul numai la o priză instalată corespunzător, cu o tensiune a rețelei de 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz .
  - ▶ În cazul defecțiunilor de funcționare și înaintea curățării aparatului, scoateți ștecărul din priză.
  - ▶ Nu expuneți aparatul mediilor umede și nu-l utilizați în aer liber.
  - ▶ Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrează lichide, scoateți imediat ștecărul din priză și predăți aparatul unui specialist în vederea reparării.
  - ▶ Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna de ștecăr și nu de cablu.
  - ▶ Nu îndoiați sau striviiți cablul de alimentare și pozați-l astfel încât să nu devină o piedică în calea dumneavoastră.
  - ▶ Pentru a evita pericolele, solicitați imediat înlocuirea ștecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate de către personalul de specialitate autorizat sau de către serviciul clienti.
  - ▶ Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
  - ▶ Aparatul și cablul de conexiune nu se vor păstra la îndemâna copiilor.
  - ▶ Este interzisă deschiderea carcasei blocului motor al mixerului vertical. În aceste cazuri nu mai este asigurată siguranța, iar garanția devine nulă.
-  Nu este permisă scufundarea blocului motor al mixerului vertical în lichid sau pătrunderea lichidului în carcasa blocului motor.


**⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- Înainte de înlocuirea accesoriilor sau componentelor care se mișcă în timpul funcționării, aparatul trebuie să fie oprit și scos din priză.
- Deconectați în principiu aparatul de la rețeaua de curent...
  - ... când aparatul rămâne nesupravegheat,
  - ... când curățați aparatul,
  - ... când îl montați sau când îl desfaceți.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Aparatul și cablul de conexiune nu se vor păstra la îndemâna copiilor.
- Cuțitul este extrem de ascuțit! Manipulați-l totdeauna cu atenție.
- Pericol de rănire la manipularea cuțitelor foarte ascuțite.
- Curățați aparatul cu foarte multă atenție. Cuțitele sunt extrem de ascuțite!
- Procedați întotdeauna cu atenție la golirea vasului! Cuțitele sunt extrem de ascuțite!
- Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
- În cazul utilizării abuzive a aparatului există pericol de rănire.

## Utilizarea

### INDICAȚIE


- Cu paharul gradat ⑪ puteți măsura o cantitate de lichide de până la 700 ml. Umpleți paharul cu maximum 300 ml, altfel lichidul se poate surge din paharul gradat ⑪.
- Dacă dorîți să păstrați lichide/alimente în paharul gradat ⑪ puteți demonta piciorul paharului gradat ⑪ utilizându-l ca și capac. Asigurați-vă că gura de ieșire a paharului gradat ⑪ este închisă.




Cu mixerul vertical ⑤ puteți prepara creme, sosuri, supe și mâncare pentru bebeluși sau puteți pasa fructe. Vă recomandăm să utilizați mixerul vertical ⑤ max. 1 minut, iar apoi să-l lăsați să se răcească.

### ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați mixerul vertical ⑤ pentru prepararea alimentelor solide. Aceasta provoacă pagube ireparabile ale aparatului!



Cu telul ⑩ puteți face maioneză, puteți bate frîșcă sau albuș de ou sau puteți amesteca desertul. Vă recomandăm să utilizați telul ⑩ max. 2 minute, iar apoi să-l lăsați să se răcească.



Cu tocătorul, format din cujît ⑦, castron ⑧ și capacul castronului ⑥, puteți toca și alimente mai solide. Vă recomandăm să utilizați tocătorul max. 1 minut, iar apoi să-l lăsați să se răcească.

### ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați tocătorul pentru prepararea lichidelor. Aceasta provoacă pagube ireparabile ale aparatului!

## Asamblarea

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- După asamblare, introduceți ștecărul în priză.

### **INDICAȚIE**

- Înainte de prima utilizare curățați toate componentele aparatului în modul descris în capitolul „Curățarea”.

## Asamblarea mixerului vertical

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- Cuțitul 7 este extrem de ascuțit! Manipulați-l întotdeauna cu atenție.
- Așezați mixerul vertical 5 pe blocul motor 4, astfel încât săgeata să indice spre simbolul 6. Rotiți mixerul vertical 5, până când săgeata de pe blocul motor 4 indică spre simbolul 6.

## Montarea telului

- Apăsați telul 10 în suportul pentru tel 9, până când acesta se închidetă.
- Așezați telul 10 astfel asamblat pe blocul motor 4, astfel încât săgeata să indice spre simbolul 6. Rotiți blocul motor 4, până când săgeata indică spre simbolul 6.

## Montarea tocătorului

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- Cuțitul 7 este extrem de ascuțit! Manipulați-l totdeauna cu atenție.

- Așezați cu atenție cuțitul 7 pe suportul din castron 8. Rotiți puțin cuțitul 7 până când glisează pe suport.

### **INDICAȚIE**

- Cuțitul 7 nu va fi poziționat fix pe suport. Acest lucru este normal. Cuțitul 7 se va fixa numai la așezarea capacului castronului 6.
- Puneți alimentele pe care doriți să le tocăti în castron 8.

**INDICATIE**

- Umpleți castronul **⑧** totdeauna numai până la marcajul MAX. Altfel, aparatul nu va funcționa optim.
- Așezați capacul castronului **⑥** pe castron **⑧** și roțiți-l bine. Piedicile de pe marginea castronului **⑧** trebuie ghidate în șina de pe capacul castronului **⑥**. Se va avea în vedere ca cuțitul **⑦** să fie prins corect în capacul castronului **⑥**.
- Așezați blocul motor **④** pe capacul castronului **⑥**, astfel încât săgeata să indice spre simbolul . Rotiți blocul motor **④**, până ce săgeata indică spre simbolul .

**INDICATIE**

- Dacă dorii să păstrați alimente în castron **⑧**, puteți demonta piciorul castronului **⑧** și să-l utilizați ca și capac. Pentru aceasta demonizați cu atenție capacul castronului **⑥** și blocul motor **④**, precum și cuțitul **⑦**. Desprindeți piciorul castronului **⑧** și așezați-l pe castron **⑧**.

## Operarea

 **AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- Alimentele nu trebuie să fie prea fierbinți! Conținutul careiese în afără poate provoca opăriri.

**INDICATIE**


- Dacă dorii să bateți frisca cu telul **⑩**, în timpul baterii țineți recipientul înclinat. Astfel, frisca se întărește mai repede. Asigurați-vă că în timpul baterii frisca nuiese afară din recipient. Pentru baterea frisării, poziționați comutatorul de viteze **①** pe „Max”.

După ce ați montat aparatul în modul dorit:

- 1) Introduceți ștecarul în priză.
- 2) Țineți comutatorul **②** apăsat pentru a prelucra alimentele la viteză normală. Împingeți comutatorul de viteze **①** spre „Max”, pentru a crește viteza. Împingeți comutatorul de viteze **①** spre „Min”, pentru a reduce viteza.
- 3) Țineți apăsat comutatorul turbo **③** pentru a prelucra alimentele la o viteză mai mare. Odată cu apăsarea comutatorului turbo **③** aveți la dispoziție viteza maximă de procesare.
- 4) După finalizarea prelucrării alimentelor eliberați pur și simplu comutatorul **②/③** apăsat.

## INDICAȚIE

- Dacă pe durata funcționării apar zgomote neobișnuite precum scârțâit sau zgomote asemănătoare, aplicați puțin ulei alimentar neutru pe arborele de antrenare al mixerului vertical ⑤:



Exemple pentru tăierea și tocarea diferitelor alimente cu ajutorul tocătorului:

Ingredient	Cantitatea max.	Timp de procesare	Viteză
Ceapă	200 g	cca 20 s	Min - ***
Pătrunjel	30 g	cca 20 s	Turbo
Usturoi	20 de căței	cca 20 s	Min - Max
Morcovi	200 g	cca 15 s	Min - Max
Alune/migdale	200 g	cca 30 s	Turbo
Nuci	200 g	cca 25 s	*** - ****
Parmezan	250 g	cca 30 s	Turbo

## Curățarea

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

- Înainte de a curăța mixerul, scoateți totdeauna ștecarul din priză.
- 🚫 Este interzisă introducerea blocului motor ④ în apă sau ținerea lui sub jet de apă.

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- La manipularea cuțitului ⑦ extrem de ascuțit există pericol de rănire. După utilizare și curățare asamblați din nou tocătorul pentru a nu vă răni în cuțitul ⑦ descooperit.
- Cuțitul ⑦ nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

### **INDICAȚIE**



Paharul gradat cu capac/picior combinat ⑪, tel ⑩, castronul cu capac/picior combinat ⑧ și cuțitul ⑦ sunt adecvate pentru curățarea în mașina de spălat vase.

### **ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!**

- Nu utilizați substanțe de curățare agresive, chimice sau corozive! Acestea ar putea deteriora ireparabil suprafața aparatului!

- 1) Trageți ștecherul din priză.
- 2) Curățați blocul motor ④ și suportul pentru tel ⑨ cu o lavetă umedă. Asigurați-vă că în deschizăturile blocului motor ④ nu ajunge nici un pic de apă. În cazul impuriităților persistente turnați un detergent neutru pe cârpă. Ștergeți resturile de detergent cu o cârpă umedă.
- 3) Curățați bine mixerul manual ⑤, capacul recipientului ⑥, recipientul ⑧, telul ⑩, paharul gradat ⑪ și cuțitul ⑦ cu apă de clătit și îndepărtați apoi resturile de detergent cu apă curată.
- 4) Ștergeți bine totul cu o cârpă uscată și asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de o nouă utilizare.

## Eliminarea aparatului



**Nu aruncați aparatul sub nicio formă în gunoiul menajer obișnuit.  
Acest produs cade sub incidența Directivei europene 2012/19/EU.**

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați prevederile actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.

# **Garanția Kompernass Handels GmbH**

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiati de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

## **Condiții de garanție**

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restituvi prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și doar după cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifică în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu repararea sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

## **Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele**

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

## **Domeniul de aplicare a garanției**

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componente fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitată în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

## Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemâna bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456.

## Service-ul

### Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 332573\_1910

## Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Rețete

### Supă cremă de legume

2 – 4 persoane

#### Ingredientе

- 2 – 3 linguri de ulei
- 200 g ceapă
- 200 g cartofi (foarte buni sunt cei făinoși)
- 200 g morcovi
- 350 – 400 ml supă de legume (proaspătă sau instant)
- Sare, piper, nucșoară
- 5 g pătrunjel

#### Prepararea

- 1) Ceapa se curăță și se măruntește cu tocătorul. Se spală morcovii, se curăță și se taie rondele. Se curăță cartofii, se spală și se taie cuburi de cca 2 cm.
- 2) Se încălzește ulei într-o oală și se călește ceapa. Se adaugă cartofii și morcovii și se călesc împreună cu ceapa. Se toarnă supă de legume până se acoperă legumele bine, iar apoi se fierbe la foc mic 10 – 15 minute. Dacă este necesar, se mai adaugă supă, în cazul în care legumele nu sunt acoperite.
- 3) Se spală pătrunjelul, se scutură de apă și se îndepărtează codițele. Se rupe pătrunjelul și se adaugă în supă. Se toacă totă compozitia cu mixerul vertical **5** timp de 1 minut. Se condimentează după gust cu sare, piper și nucșoară rasă.

## Supă de dovleac

4 persoane

### Ingrediente

- 1 ceapă medie
- 2 căței de usturoi
- 10 – 20 g de ghimbir proaspăt
- 3 linguri de ulei de rapiță
- 400 g pulpă de dovleac (cei mai buni sunt dovlecii Hokkaido, deoarece la fierbere coajă se înmoia și nu trebuie curățați)
- 250 – 300 ml lapte de cocos
- 250 – 500 ml supă de legume
- Sucul din jumătate de portocală
- Puțin vin alb sec
- 1 lingurită de zahăr
- Sare, piper

### Prepararea

- 1) Ceapa și usturoiul se curăță și se mărunțesc cu tocătorul. Se curăță ghimbirul și se tăie cuburi mici. Apoi, se călesc ceapa și ghimbirul în ulei fierbinte. După două minute se adaugă și usturoiul și se călește.
- 2) Dovleacul se curăță sub apă caldă cu o perie pentru legume, apoi se tăie cuburi de 2 – 3 cm. (Dacă se utilizează alt tip de dovleac decât Hokkaido, acesta trebuie curățat de coajă). Se adaugă cuburile de dovleac peste ceapă și ghimbir și se călesc. Se adaugă jumătate din laptele de cocos și la fel de multă supă de legume până ce dovleacul este acoperit. Se fierbe la foc mic cu capacul timp de cca 20 – 25 minute. Compoziția se amestecă apoi cu mixerul vertical ⑤. Se adaugă lapte de cocos până când supa va avea o consistență cremoasă.
- 3) Supa se condimentează cu suc de portocale, vin alb, zahăr, sare și piper, pentru ca pe lângă gustul picant să primească și o notă dulce și sărat-acrișoară echilibrată.

## Pastă tartinabilă dulce

### Ingrediente

- 250 g căpșuni sau alte fructe (proaspete sau congelate)
- 1 pachet (cca 125 g) zahăr gelifiant fără fierbere
- 1 vârf de suc de lămâie
- 1 vârf de cuțit de scoarță de vanilie

### Prepararea

- 1) Se spală și se curăță căpșunii, se îndepărtează codiția verde. Se scurg de apă într-o sită pentru ca pasta să nu fie prea lichidă. Căpșunile mai mari se taie bucăți mici.
- 2) 250 g căpșuni se adaugă într-un vas pentru mixer.
- 3) Se adaugă un vârf de suc de lămâie.
- 4) Dacă este necesar se adaugă miezul unei scoarțe de lămâie.
- 5) Se adaugă pliculețul de zahăr gelifiant și apoi se amestecă cu mixerul vertical ⑤ 45 - 60 de secunde. Dacă mai există încă bucăți mari, așteptați 2 minute, iar apoi mai amestecați cu mixerul încă 60 de secunde.
- 6) Se poate consuma imediat sau se păstrează într-un borcan cu capac.

## Cremă de ciocolată

Pentru 4 persoane

### Ingrediente

- 350 g smântână
- 200 g ciocolată amăruie (> 60% cacao)
- Jumătate de păstăie de vanilie (miezul)

### Prepararea

- 1) Se încălzește smântâna, se măruntește ciocolata și se topește la foc mic. Se desface miezul unei păstăi de vanilie și se adaugă în compozitie.
- 2) Se răcește în frigider până se întărește.
- 3) Înainte de servire se amestecă cu telul ⑩ până devine cremoasă.  
Sfat: foarte bun cu fructe proaspete.

## Maioneză

### Ingrediente

- 200 ml ulei vegetal neutru, de ex. de rapiță
- 1 ou (gălbenuș și albus)
- 10 g oțet slab sau suc de lămâie
- Sare și piper după gust

### Prepararea

- 1) Se adaugă oul și sucul de lămâie în vasul mixerului, telul ⑩ se ține vertical în vas și se apasă tasta Turbo ③.
- 2) Uleiul se adaugă încet și câte puțin (în interval de cca 1 minut), pentru a se omogeniza cu restul ingredientelor.
- 3) La final, se condimentează după gust cu sare și piper.

## Съдържание

<b>Въведение.....</b>	<b>56</b>
<b>Употреба по предназначение.....</b>	<b>56</b>
<b>Окомплектовка на доставката .....</b>	<b>57</b>
Предаване на опаковката за отпадъци.....	57
<b>Описание на уреда/Принадлежности .....</b>	<b>58</b>
<b>Технически характеристики .....</b>	<b>58</b>
<b>Указания за безопасност .....</b>	<b>59</b>
<b>Употреба.....</b>	<b>61</b>
<b>Сглобяване .....</b>	<b>62</b>
Сглобяване на пасатора.....	62
Сглобяване на телта за разбиване .....	62
Сглобяване на чопъра.....	62
<b>Работа с уреда.....</b>	<b>63</b>
<b>Почистване .....</b>	<b>65</b>
<b>Предаване на уреда за отпадъци .....</b>	<b>66</b>
<b>Гаранция.....</b>	<b>67</b>
Сервизно обслужване.....	69
Вносител.....	69
<b>Рецепти .....</b>	<b>71</b>
Зеленчукова крем супа.....	71
Тиквена супа .....	72
Сладка плодова намазка .....	73
Шоко крем .....	73
Майонеза.....	74

## Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описаните и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

## Употреба по предназначение

Комплектът пасатор служи единствено за преработване на хранителни продукти в малки количества. Той е предназначен само за лична употреба в домакинството. Комплектът пасатор не е предвиден за професионална употреба.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### Опасност в резултат на нецелесъобразна употреба!

Употреба на уреда не по предназначение и/или друг вид използване могат да представляват опасност.

- Използвайте уреда единствено по предназначение.
- Спазвайте начините на процедиране, описани в това ръководство за потребителя.

### УКАЗАНИЕ

- Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от неотговаряща на предназначението употреба, неправилни ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобрени резервни части са изключени. Рискът се поема единствено от потребителя.

## Окомплектовка на доставката

Стандартната окоомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- пасатор
- мерителен съд с комбиниран капак-стойка
- тел за разбиване
- чопър (нож и купа с комбиниран капак-стойка)
- ръководство за потребителя

- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
- 2) Отстранете всички опаковъчни материали.
- 3) Почистете всички части на уреда съгласно описаните в глава „Почистване“.

### УКАЗАНИЕ

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспортирането, се обърнете към сервиза (вж. глава Сервиз).


## Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортирането.

Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.



Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите спестява сировини и намалява количеството отпадъци. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (6) със следното значение: 1 - 7: пластмаси, 20 - 22: хартия и картон, 80 - 98: композитни материали.

### УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда, ако се наложи да се възползвате от гарантията.

## Описание на уреда/Принадлежности

Фигура А (Пасатор):

- ❶ Регулатор на скоростта
- ❷ Превключвател (нормална скорост)
- ❸ Превключвател Turbo (висока скорост)
- ❹ Блок на двигателя
- ❺ Пасатор

Фигура Б (Чопър):

- ❻ Капак на купата
- ❼ Нож
- ❽ Купа (с комбиниран капак-стойка)

Фигура В (Тел за разбиване):

- ❾ Държач на телта за разбиване
- ❿ Тел за разбиване

Фигура Г (Принадлежност):

- ❻ Мерителен съд (с комбиниран капак-стойка)

## Технически характеристики

Мрежово напрежение	220 – 240 V ~ (променлив ток), 50 – 60 Hz
Номинална мощност	600 W
Клас на защита	II /  (двойна изолация)
	Всички влизящи в контакт с хранителни продукти части на този уред са от материал, разрешен за контакт с хранителни продукти.
Вместимост на мерителния съд ❻	700 ml
Макс. количество за напълване с течности	300 ml

Препоръчваме следните времена на работа:

След 1 минута работа оставете пасатора ❺ да се охлади около 2 минути.

След 1 минута работа оставете чопъра да се охлади около 2 минути.

След 2 минута работа оставете телта за разбиване ❿ да се охлади около 2 минути.

При превишаване на тези времена за работа са възможни повреди на уреда поради прегряване!

## Указания за безопасност

### ⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Включвате уреда само към правилно инсталиран контакт с мрежово напрежение 220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz.
- ▶ При неправилно функциониране и преди почистване на уреда изключвате щепсела от контакта.
- ▶ Не излагайте уреда на влага и не го използвайте на открито.
- ▶ В случай че в корпуса на уреда попадне течност, незабавно издърпайте щепсела на уреда от контакта и дайте уреда за ремонт от квалифицирани специалисти.
- ▶ Винаги изключвате мрежовия кабел, като издърпате щепсела от контакта. Не дърпайте самия кабел.
- ▶ Не огъвайте и не притискайте мрежовия кабел. Прокарайте го така, че никой да не може да го настъпи или да се спъне в него.
- ▶ Повредени щепсели или кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти или сервис, за да се избегнат опасности.
- ▶ Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Уредът и неговият захранващ кабел трябва да се държат далече от деца.
- ▶ Не трябва да отваряте корпуса на блока на двигателя на пасатора. В противен случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада.

**⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**

В никакъв случай не потапяйте блока на двигателя на пасатора в течност и не допускайте проникване на течности в корпуса на блока на двигателя.


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Преди смяна на принадлежности или приставки, които се движат по време на работа, уредът трябва да се изключи с превключвателя и от мрежата.
- ▶ По принцип изключвайте уреда от електрическата мрежа,...
  - ...когато оставяте уреда без наблюдение,
  - ...когато почиствате уреда,
  - ...когато сглобявате или разглобявате уреда.
- ▶ Този уред не трябва да се използва от деца.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.
- ▶ Уредът и неговият захранващ кабел трябва да се държат далече от деца.
- ▶ Ножът е изключително остър! Винаги боравете предпазливо с него.
- ▶ При боравене с изключително острия нож съществува опасност от нараняване.
- ▶ Почиствайте уреда много внимателно. Ножът е изключително остър!
- ▶ Винаги бъдете внимателни при изправзване на купата! Ножът е изключително остър!
- ▶ Винаги изключвайте уреда от мрежата, когато не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- ▶ При неправилна употреба на уреда съществува опасност от нараняване.

## Употреба

### УКАЗАНИЕ


- С мерителния съд ⑪ можете да отмервате течности до 700 ml. Сипвайте максимум 300 ml течност за обработване, в противен случай тя може да изтече от мерителния съд ⑪.
- Ако желаете да съхранявате течности/хранителни продукти в мерителния съд ⑪, можете да свалите стойката на мерителния съд ⑪ и да я използвате като капак. Внимавайте да е затворен също и отворът за изливане на мерителния съд ⑪.




С пасатора ⑤ можете да пригответе дипове, сосове, супи и бебешка храна или да пюрирате меки плодове. Препоръчваме да използвате пасатора ⑤ макс. 1 минута непрекъснато и след това да го оставите да се охлади.

### ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте пасатора ⑤ за обработка на твърди хранителни продукти. Това води до непоправими повреди на уреда!



С телта за разбиване ⑩ можете да пригответе майонеза, да разбияте сметана и белтъци или да разбърквате десерти. Препоръчваме да използвате телта за разбиване ⑩ макс. 2 минути непрекъснато и след това да я оставите да се охлади.



С чопъра, състоящ се от ножа ⑦, купата ⑧ и капака на купата ⑥, можете да кълцате подправки или да раздробявате също и по-твърди хранителни продукти. Препоръчваме да използвате чопъра макс. 1 минута непрекъснато и след това да го оставите да се охлади.

### ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте чопъра за обработка на течности. Това води до непоправими повреди на уреда!

## Сглобяване

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Включете щепсела в контакт едва след сглобяването.

### УКАЗАНИЕ

- Преди първото пускане в експлоатация почистете всички части съгласно описанието в глава „Почистване“.

## Сглобяване на пасатора

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Ножът 7 е изключително остър! Винаги боравете предпазливо с него.
- Поставете пасатора 5 на блока на двигателя 4 така, че стрелката да сочи към символа 6. Завъртете пасатора 5 така, че стрелката на блока на двигателя 4 да сочи към символа 7.

## Сглобяване на телта за разбиване

- Поставете с натиск телта за разбиване 10 в държача на телта за разбиване 9, така че да се фиксира неподвижно.
- Поставете слоблената тел за разбиване 10 на блока на двигателя 4 така, че стрелката да сочи към символа 6. Завъртете блока на двигателя 4 така, че стрелката да сочи към символа 7.

## Сглобяване на чопъра

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Ножът 7 е изключително остър! Винаги боравете предпазливо с него.
- Поставете внимателно ножа 7 на държача в купата 8. При това завъртете леко ножа 7, така че да се плъзне по държача.

### УКАЗАНИЕ

- Ножът 7 не стои напълно неподвижно на държача. Това е нормално. Ножът 7 стои напълно неподвижно едва когато се постави капакът на купата 6.
- Сипете хранителните продукти за раздробяване в купата 8.

### УКАЗАНИЕ

- Винаги пълнете купата 8 само до маркировката MAX. В противен случай уредът не функционира оптимално.

- Поставете капака на купата **6** върху купата **8** и го затегнете със за-въртане. При това издатъците по ръба на купата **8** трябва да влязат в направляващата на капака на купата **6**. Внимавайте ножът **7** да се захване правилно в капака на купата **6**.
- Поставете блока на двигателя **4** на капака на купата **6** така, че стрелката да сочи към символа . Завъртете блока на двигателя **4** така, че стрелката да сочи към символа .

#### УКАЗАНИЕ

- Ако желаете да съхранявате хранителни продукти в купата **8**, можете да свалите стойката на купата **8** и да я използвате като капак. За целта свалете капака на купата **6** и блока на двигателя **4** и евентуално извадете внимателно ножа **7**. Развийте стойката на купата **8** и я поставете върху купата **8**.

## Работа с уреда

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Хранителните продукти не трябва да са твърде горещи! Пръскащото съдържание на купата може да причини попарване.

#### УКАЗАНИЕ


- Ако желаете да разбиете сметана с телта за разбиване **10**, дръжте съда под наклон по време на разбиването. В такъв случай сметаната се втвърдява по-бързо. Внимавайте сметаната да не пръска по време на разбиването. За разбиване на сметана завъртете регулатора на скоростта **1** на „Max“.

След като сте слободили комплекта пасатор според изискванията:

- 1) Включете щепсела в контакт.
- 2) Задръжте натиснат превключвателя **2** за обработка на хранителните продукти с нормална скорост. Въртете регулатора на скоростта **1** в посока „Max“, за да увеличите скоростта. Въртете регулатора на скоростта **1** в посока „Min“, за да намалите скоростта.
- 3) Задръжте натиснат превключвателя Turbo **3** за обработка на хранителните продукти с висока скорост. След натискане на превключвателя Turbo **3** веднага разполагате с максималната скорост на обработка.
- 4) Когато приключите обработката на хранителните продукти, просто отпуснете натиснатия превключвател **2/3**.

## УКАЗАНИЕ

- В случай че по време на работа се появят необичайни шумове, напр. скърцане или др.п., сипете малко неутрално олио за готвене на задвижващия вал на пасатора **5**:



Примери за кълцане и раздробяване на различни хранителни продукти с чопъра:

Продукти	Макс. количество	Време за обработка	Скорост
Лук	200 g	около 20 s	Min – •••
Магданоз	30 g	около 20 s	Turbo
Чесън	20 скилидки	около 20 s	Min – Max
Моркови	200 g	около 15 s	Min – Max
Лешници/ Бадеми	200 g	около 30 s	Turbo
Орехи	200 g	около 25 s	••• – ••••
Пармезан	250 g	около 30 s	Turbo

## Почистване

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!**

- ▶ Преди да почистите комплекта пасатор, винаги изключвайте щепселя от контакта.
- ⚠  При почистването в никакъв случай не потапяйте блока на двигателя **4** във вода и не го дръжте под течаща вода.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ При боравене с изключително острия нож **7** съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване слободете отново чопъра, за да не се нараните на открития нож **7**.  
Дръжте ножа **7** на недостъпно за деца място.

## УКАЗАНИЕ



Мерителният съд с комбинирания капак-стойка **11**, телта за разбиване **10**, купата с комбинирания капак-стойка **8** и ножът **7** са годни за миене в съдомиялна машина.

### **ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!**

- ▶ Не използвайте агресивни, химически или абразивни препарати за почистване! Те могат да повредят непоправимо повърхността!

- 1) Изключете щепселя от контакта.
- 2) Почистете блока на двигателя **4** и държача на телта за разбиване **9** с влажна кърпа.  
Не допускайте попадане на вода в отворите на блока на двигателя **4**.  
При упорити замърсявания използвайте мек миещ препарат върху кърпата. Избръшете остатъци от миещия препарат с влажна кърпа.
- 3) Измийте старателно пасатора **5**, капака на купата **6**, купата с комбинирания капак-стойка **8**, телта за разбиване **10**, мерителния съд с комбинирания капак-стойка **11** и ножа **7** с разтвор за миене и след това отстранете остатъците от миещия препарат с чиста вода.
- 4) Подсушете добре всички части с кърпа за подсушаване и преди повторна употреба се уверете, че уредът е напълно сух.

## Предаване на уреда за отпадъци



**В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци.**

**Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU.**

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъци. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци.



Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа.

## Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115\* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

### Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде бесплатно ремонтиран или заменен – по наш избор.

Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

### Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

### Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

## Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 332573\_1910) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допусковия сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

## Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Внимание:** Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

## **Сервизно обслужване**

**BG** България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл:[kompernass@idl.bg](mailto:kompernass@idl.bg)

IAN 332573\_1910

## **Вносител**

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.

Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

### \* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителтима право да предави рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителт може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребител е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

### Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламицията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителт има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

## Чл. 114.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

## Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

## Рецепти

### Зеленчукова крем супа

2 – 4 порции

#### Продукти

- 2 – 3 с.л. олио
- 200 g лук
- 200 g картофи (особено подходящи са сортове с брашнена консистенция)
- 200 g моркови
- 350 – 400 ml зеленчуков бульон (пресен или инстантен)
- сол, черен пипер, индийско орехче
- 5 g магданоз

#### Приготвяне

- 1) Обелете лука и го накълцайте с чопъра. Измийте и остьржете морковите и ги нарежете на шайби. Обелете и измийте картофите и ги нарежете на кубчета с размер около 2 см.
- 2) Загрейте олиото в тенджера и задушете лука до прозрачност. Добавете морковите и картофите и също ги задушете. Налейте толкова бульон, че зеленчуците да са добре покрити и оставете всичко да ври 10 – 15 минути до омекване. От време на време, ако е необходимо, доливайте бульон, за да са покрити зеленчуците.
- 3) Измийте и изтръскайте магданоза и отстраниете дръжките. Накъсайте магданоза на едро и го прибавете към супата. Пюрирайте всичко с пасатора ❶ за около 1 минута. Овкусете със сол, черен пипер и настъргано индийско орехче.

## Тиквена супа

4 порции

### Продукти

- 1 средноголяма глава лук
- 2 скилидки чесън
- 10 – 20 g пресен джинджифил
- 3 с.л. рапично олио
- 400 g мясо от тиква (най-подходяща е тиква Хокайдо, тъй като кората омеква при варене и не трябва да се бели)
- 250 – 300 ml кокосово мляко
- 250 – 500 ml зеленчуков бульон
- сок от ½ портокал
- малко сухо бяло вино
- 1 ч.л. захар
- сол, черен пипер

### Приготвяне

- 1) Обелете лука и го накълцайте с чопъра, постъпете по същия начин и с чесъна. Обелете джинджифила и го нарежете на ситни кубчета. В горещо олио задушете първо лука и джинджифила. След 2 минути добавете чесъна и също го задушете.
- 2) Почистете старательно тиквата с четка за зеленчуци под топла вода, след това я нарежете на кубчета с размер 2 – 3 см. (Ако се използва тиква, различна от тиква Хокайдо, тя трябва допълнително да се обели). Добавете кубчетата тиква към лука и джинджифила и също ги задушете. Залейте с половината количество кокосово мляко и толкова зеленчуков бульон, че тиквата да е добре покрита. При затворен капак варете около 20 – 25 минути до омекване. Смесете всичко с пасатора ❸ до гладкост. При това добавете толкова кокосово мляко, че супата да придобие подходящата, нежна кремообразна консистенция.
- 3) Овкусете супата с портокалов сок, бяло вино, захар, сол и черен пипер, така че супата да има пикантна и същевременно сладка и балансирана кисело-солена нотка.

## Сладка плодова намазка

### Продукти

- 250 g ягоди или други плодове (пресни или замразени)
- 1 пакетче (около 125 g) желираща захар без варене
- 1 пръска лимонов сок
- на върха на ножа сърцевина от ванилова шушулка

### Приготвяне

- 1) Измийте и почистете ягодите, като отстраниТЕ зелената основа на дръжката. Оставете ги да се отцедят добре в гевир, за да може да изтече излишната вода и намазката да не стане твърде течна. Нарежете по-едрите ягоди на дребно.
- 2) Претеглете 250 g ягоди и ги сипете в подходящ съд за миксиране.
- 3) Напръскайте с лимонов сок.
- 4) Ако е необходимо, изстържете сърцевината на ванилова шушулка и я прибавете.
- 5) Прибавете съдържанието на пакетчето желираща захар без варене и смесете старателно с пасатора ❸ в продължение на 45 – 60 секунди. Ако все още има по-едри парчета, оставете всичко да почине 2 минути и след това пюрирайте повторно за 60 секунди.
- 6) Консумирайте веднага или сипете плодовата намазка в буркан с винтова капачка и го затворете.

## Шоко крем

За 4 порции

### Продукти

- 350 g бита сметана
- 200 g горчив шоколад (> 60 % какаово съдържание)
- ½ ванилова шушулка (сърцевина)

### Приготвяне

- 1) Сложете сметаната да заври, натрошете в нея шоколада и бавно го разтопете на ниска температура. Изстържете сърцевината на половин ванилова шушулка и я разбъркайте в сместа.
- 2) Оставете в хладилник да се охлади напълно и да се втвърди.
- 3) Преди сервиране разбъркайте на крем с телта за разбиване ❶.

Съвет: Сервирайте с пресни плодове.

## Майонеза

### Продукти

- 200 ml неутрално растително олио, напр. рапично олио
- 1 яйце (жълтък и белтък)
- 10 g слаб оцет или лимонов сок
- сол и черен пипер на вкус

### Приготвяне

- 1) Сипете яйцето и лимоновия сок в съда за миксиране, дръжте телта за разбиване **10** вертикално в съда и натиснете превключвателя Turbo **3**.
- 2) Бавно (в рамките на около 1 минута) добавете олиото на равномерна тънка струя, така че олиото да се свърже с другите продукти.
- 3) Накрая подправете със сол и черен пипер на вкус.

## Περιεχόμενα

<b>Εισαγωγή</b> .....	<b>76</b>
<b>Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς</b> .....	<b>76</b>
<b>Σύνολο αποστολής</b> .....	<b>77</b>
Απόρριψη της συσκευασίας .....	77
<b>Περιγραφή συσκευής/Εξαρτήματα</b> .....	<b>78</b>
<b>Τεχνικές πληροφορίες</b> .....	<b>78</b>
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>79</b>
<b>Χρήση</b> .....	<b>81</b>
<b>Συναρμολόγηση</b> .....	<b>82</b>
Συναρμολόγηση του μίζερ χειρός .....	82
Συναρμολόγηση του χτυπητηριού.....	82
Συναρμολόγηση του κόφτη.....	82
<b>Χειρισμός</b> .....	<b>83</b>
<b>Καθαρισμός</b> .....	<b>85</b>
<b>Απόρριψη συσκευής</b> .....	<b>86</b>
<b>Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH</b> .....	<b>87</b>
Σέρβις .....	88
Εισαγωγέας .....	88
<b>Συνταγές</b> .....	<b>89</b>
Σούπα κρέμα λαχανικών .....	89
Σούπα κολοκύθας .....	90
Γλυκιά φρουτώδης κρέμα επάλειψης .....	91
Κρέμα σοκολάτας .....	92
Μαγιονέζα .....	92

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Αποφασίσατε έτσι την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χειρισμού είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος ξεικειώθετε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδίδετε και όλα τα έγγραφα.

## Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς

Το σετ αυτό προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων σε μικρές ποσότητες. Προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική οικιακή χρήση. Το μίζερ χειρός δεν προβλέπεται για επαγγελματική χρήση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### **Κίνδυνος μέσω μη σύμφωνης με τους κανονισμούς χρήσης!**

Μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι από τη συσκευή σε μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση και/ή σε άλλους είδους χρήση.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη συσκευή με τρόπο σύμφωνο με τους κανονισμούς.
- Τηρείτε τις περιγραφόμενες διαδικασίες σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

### **ΥΠΟΔΕΙΞΗ**

- Απαιτήσεις κάθε είδους λόγω ζημιών από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, από ακατάλληλες επισκευές, από μη επιτρεπόμενες διεζαχθείσες τροποποιήσεις ή από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, αποκλείονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

## Σύνολο αποστολής

Η συσκευή παραδίδεται κανονικά με τα εξής στοιχεία:

- Σετ μπλέντερ ράβδος
  - Δοχείο μέτρησης με αντίστοιχο κάλυμμα/πόδι βάση
  - Χτυπητήρι
  - Κόφτης (Μαχαίρι και μπολ με αντίστοιχο κάλυμμα/πόδι βάση)
  - Οδηγίες χρήσης
- 1) Απομακρύνετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις Οδηγίες χειρισμού από το χαρτοκιβώτιο.
  - 2) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
  - 3) Καθαρίζετε όλα τα τμήματα της συσκευής όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Καθαρισμός».

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ελέγχετε την παράδοση ως προς την πληρότητα και εμφανείς φθορές.
- Σε μία ελλιπή παράδοση ή σε φθορές από ελλιπή συσκευασία ή από τη μεταφορά απευθυνθείτε στη γραμμή του σέρβις (βλέπε Κεφάλαιο **Σέρβις**).

## Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους οικολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες της τεχνικής απόρριψης και για το λόγο αυτό είναι ανακυκλώσιμα.



Η επιστροφή της συσκευασίας σε σημεία ανακύκλωσης εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές.



Απορρίπτετε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ζεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία:

- 1-7: Πλαστικά,
- 20-22: Χαρτί και χαρτόνι,
- 80-98: Συνθετικά υλικά.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά.

## Περιγραφή συσκευής/Εξαρτήματα

Εικόνα Α (Μιζέρ χειρός):

- ❶ Ρυθμιστής ταχύτητας
- ❷ Διακόπτης (κανονική ταχύτητα)
- ❸ Διακόπτης τούρμπο (γρήγορη ταχύτητα)
- ❹ Σώμα μοτέρ
- ❺ Μιζέρ χειρός

Εικόνα Β (Κόφτης):

- ❻ Κάλυμμα μπολ
- ❼ Λεπίδα
- ❽ Μπολ (με αντίστοιχο κάλυμμα/πόδι βάση)

Εικόνα C (Χτυπητήρι):

- ❾ Συγκρατητήρας για το χτυπητήρι
- ❿ Χτυπητήρι

Εικόνα D (Αξεσουάρ):

- ❾ Δοχείο μέτρησης (με αντίστοιχο κάλυμμα/πόδι βάση)

## Τεχνικές πληροφορίες

Τάση δικτύου	220 - 240 V ~ (εναλλασσόμενο ρεύμα), 50 - 60 Hz
Ονομαστική απόδοση	600 W
Κατηγορία προστασίας	II /  (διπλή θωράκιση)
	Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα.
Χωρητικότητα: Δοχείο μέτρησης <b>❾</b> μέγ. ποσότητα πλήρωσης υγρών	700 ml 300 ml

Προτείνουμε τους ακόλουθους χρόνους λειτουργίας:

Αφήνετε το μιζέρ χειρός **❺** να κρυώσει για περ. 2 λεπτά μετά από λειτουργία 1 λεπτού.  
Αφήνετε τον πολυκόφτη να κρυώσει για περ. 2 λεπτά μετά από λειτουργία 1 λεπτού.  
Αφήνετε το χτυπητήρι **❿** να κρυώσει για περ. 2 λεπτά μετά από λειτουργία 2 λεπτών.  
Εάν γίνει υπέρβαση αυτών των χρόνων λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθούν  
ζημιές στη συσκευή λόγω υπερθέρμανσης!

## Υποδείξεις ασφαλείας

### **⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

- ▶ Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε μία σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατεστημένη πρίζα με τάση δικτύου 220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz an.
- ▶ Σε περίπτωση βλαβών λειτουργίας και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέτε το βύσμα από την πρίζα.
- ▶ Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υγρασία, καθώς και η χρήση της σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Στην περίπτωση που εισχωρήσει πάντως υγρό στο περιβλήμα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ▶ Τραβάτε το καλώδιο από την υποδοχή κρατώντας πάντα το βύσμα και ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- ▶ Μην τσακίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο και τοποθετείτε το κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό.
- ▶ Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- ▶ Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να ανοίγετε το περιβλήμα του μοτέρ του μίξερ χειρός. Σε αυτήν την περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η ασφαλής λειτουργία και ακυρώνεται η εγγύηση.

**⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βυθίζετε το μοτέρ του μίζερ χειρός σε υγρά, ούτε και να εισχωρούν υγρά μέσα στο περίβλημά του.


**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!**

- ▶ Πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή επιπρόσθετων εξαρτημάτων, τα οποία κινούνται κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- ▶ Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά βάση από το δίκτυο ρεύματος ...
  - ... όταν η συσκευή είναι ανεπιτήρητη,
  - ... όταν καθαρίζετε τη συσκευή,
  - ... όταν τη συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε.
- ▶ Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- ▶ Το μαχαίρι είναι εξαιρετικά κοφτερό! Να το μεταχειρίζεστε πάντα με προσοχή.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού κατά το χειρισμό υπερβολικά κοφτερών μαχαιριών.
- ▶ Καθαρίζετε τη συσκευή πολύ προσεκτικά. Τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά αιχμηρά!
- ▶ Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά το άδειασμα του μπολ! Τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά αιχμηρά!
- ▶ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από το δίκτυο όταν δεν επιτηρείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ▶ Στην περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της συσκευής υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού!

## Χρήση

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ


- Με το δοχείο μέτρησης ⑪ μπορείτε να μετράτε υγρά έως και 700 ml. Γεμίστε για την επεξεργασία το μέγιστο 300 ml, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εκρεύσει υγρό έξω από το δοχείο μέτρησης ⑪.
- Εάν θέλετε να φυλάξετε υγρά/τρόφιμα μέσα στο δοχείο μέτρησης ⑪, μπορείτε να απομακρύνετε το πόδι βάση του δοχείου μέτρησης ⑪ και να το χρησιμοποιήσετε ως κάλυμμα. Προσέξτε ότι και η εκροή στο δοχείο μέτρησης ⑪ είναι ασφαλισμένη.




Με το μίζερ χειρός ⑤ μπορείτε να παρασκευάζετε ντιπ, σάλτσες, σούπες και βρεφικές τροφές ή να πολτοποιείτε φρούτα. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το μίζερ χειρός ⑤ το μέγ. 1 λεπτό κάθε φορά και στη συνέχεια να το αφήνετε να κρυώνει.

### ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε το μίζερ χειρός ⑤ για την επεξεργασία στέρεων τροφίμων. Αυτό οδηγεί σε ανεπανόρθωτες βλάβες στη συσκευή!



Με το χτυπητήρι ⑩ μπορείτε να κάνετε μαγιονέζα, να χτυπήσετε κρέμα γάλακτος και ασπράδια ή να φτιάξετε επιδόρπιο. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι ⑩ το μέγ. 2 λεπτά κάθε φορά και στη συνέχεια να το αφήνετε να κρυώνει.



Με τον πολυκόφτη, που αποτελείται από τη λεπίδα ⑦, το μπολ ⑧ και το καπάκι του μπολ ⑨, μπορείτε να ψιλοκόβετε λαχανικά ή ακόμη και πιο σκληρά τρόφιμα. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τον κόφτη το μέγ. 1 λεπτό κάθε φορά και στη συνέχεια να τον αφήνετε να κρυώνει.

### ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μην χρησιμοποιείτε τον κόφτη για την επεξεργασία υγρών. Αυτό οδηγεί σε ανεπανόρθωτες βλάβες στη συσκευή!

## Συναρμολόγηση

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Βάλτε το φίς στην πριζα μόνο μετά τη συναρμολόγηση.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «καθαρισμός»..

## Συναρμολόγηση του μίζερ χειρός

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Η λεπίδα ⑦ είναι εξαιρετικά κοφτερή! Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- Τοποθετήστε το μίζερ χειρός ⑤ επάνω στο μπλοκ μοτέρ ④, έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στο σύμβολο ⑥. Περιστρέψτε το μίζερ χειρός ⑤, έως ότου το βέλος στο μπλοκ κινητήρα ④ δείχνει στο σύμβολο ⑦.

## Συναρμολόγηση του χτυπητηριού

- Πιέστε το χτυπητήρι ⑩ στο συγκρατητήρα για το χτυπητήρι ⑨, μέχρι να ασφαλίσει.
- Τοποθετήστε το κατ' αυτόν τον τρόπο συναρμολογημένο χτυπητήρι ⑩ στο μπλοκ μοτέρ ④ έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στο σύμβολο ⑥. Περιστρέψτε το μπλοκ μοτέρ ④, έως ότου το βέλος δείχνει στο σύμβολο ⑦.

## Συναρμολόγηση του κόφτη

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Το μαχαίρι ⑦ είναι εξαιρετικά κοφτερό! Να το μεταχειρίζεστε πάντα με προσοχή.
- Τοποθετήστε προσεκτικά το μαχαίρι ⑦ στη συγκράτηση στο μπολ ⑧. Περιστρέψτε τότε λίγο τη λεπίδα ⑦, έτσι ώστε να γλιστρήσει στο στήριγμα.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Η λεπίδα ⑦ δεν εδράζεται τότε εντελώς σταθερά στο στήριγμα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η λεπίδα ⑦ εδράζεται εντελώς σταθερά μόνο όταν τοποθετηθεί το κάλυμμα μπολ ⑥.
- Γεμίστε το μπολ ⑧ με τα τρόφιμα προς κοπή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ**

- Γεμίζετε το μπολ ⑧ πάντα μόνο έως το σύμβολο MAX. Άλλιώς η συσκευή δεν λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του μπολ ⑥ στο μπολ ⑧ και περιστρέψτε το σφιχτά. Εδώ πρέπει οι προεξοχές στα άκρα του μπολ ⑧ να οδηγούνται στη ράγα στο κάλυμμα του μπολ ⑥. Προσέξτε όστε η λεπίδα ⑦ να κουμπώνει σωστά στο κάλυμμα του μπολ ⑥.
- Τοποθετήστε το μπλοκ μοτέρ ④ επάνω στο κάλυμμα του μπολ ⑥, έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στο σύμβολο ⑥. Περιστρέψτε το μπλοκ κινητήρα ④, έως ότου το βέλος δείχνει στο σύμβολο ⑥.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ**

- Εάν θέλετε να φυλάξετε τρόφιμα μέσα στο μπολ ⑧, μπορείτε να απομακρύνετε το πόδι βάση του μπολ ⑧ και να το χρησιμοποιήσετε ως κάλυμμα. Για αυτό βγάλτε έξω το κάλυμμα του μπολ ⑥ και το μπλοκ κινητήρα ④ καθώς και εάν απαιτείται το μαχαίρι ⑦ προσεκτικά. Λασκάρετε το πόδι βάση του μπολ ⑧ και τοποθετήστε επάνω στο μπολ ⑧.

## Χειρισμός

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!**

- Τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να είναι πολύ καυτά! Το περιεχόμενο που θα εκτοξευθεί προς τα έξω μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ**


- Εάν θέλετε να χτυπήσετε κρέμα με το χτυπητήρι ⑩, κρατήστε το δοχείο κατά το χτύπημα λοξά. Έτσι η κρέμα σφίγγει γρηγορότερα. Προσέξτε όστε να μην εκτοξεύεται κρέμα προς τα έξω κατά το χτύπημα. Για το χτύπημα κρέμας ωθήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας ① στο „Max“.

Εάν έχετε συναρμολογήσει το σετ μίζερ χειρός όπως επιθυμείται:

- 1) Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα.
- 2) Κρατήστε τον διακόπτη ② πατημένο ώστε να επεξεργαστείτε τα τρόφιμα με κανονική ταχύτητα. Ωθήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας ① στην κατεύθυνση „Max“, ώστε να αυξήσετε την ταχύτητα. Ωθήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας ① στην κατεύθυνση „Min“, ώστε να μειώσετε την ταχύτητα.
- 3) Κρατήστε το διακόπτη τούρμπο ③ πατημένο, ώστε να επεξεργαστείτε τα τρόφιμα με υψηλή ταχύτητα. Με πίεση του διακόπτη τούρμπο ③ είναι αμέσως στη διάθεση σας η μέγιστη ταχύτητα επεξεργασίας.
- 4) Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των τροφίμων, απλώς αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη ②/③.

## ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Σε περίπτωση ασυνήθιστων θορύβων κατά τη λειτουργία, όπως τριζίματα ή άλλα παρόμοια, προσθέστε μικρή ποσότητα ουδέτερου λαδιού μαγειρικής στον άξονα μετάδοσης κίνησης του μίζερ χειρός ⑤:



Παραδείγματα για την κοπή και το θρυμματισμό διαφόρων τροφίμων με τον κόφτη:

Συστατικά	Μέγ. ποσότητα	Χρόνος επεξεργασίας	Ταχύτητα
Κρεμμύδια	200 γρ.	περ. 20 δευτ.	Min - ***
Μαϊντανός	30 γρ.	περ. 20 δευτ.	Turbo
Σκόρδο	20 σκελίδες	περ. 20 δευτ.	Min - Max
Καρότα	200 γρ.	περ. 15 δευτ.	Min - Max
Φουντούκια/Αργύδαλα	200 γρ.	περ. 30 δευτ.	Turbo
Καρύδια	200 γρ.	περ. 25 δευτ.	*** - ****
Παρμεζάνα	250 γρ.	περ. 30 δευτ.	Turbo

## Καθαρισμός

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

► Πριν καθαρίσετε το μίζερ χειρός τραβάτε πάντα το φίς από την πρίζα.

🚫 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βυθίσετε το μπλοκ κινητήρα ④ κατά τον καθαρισμό σε νερό ή να το κρατήσετε κάτω από ρέον νερό.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!**

► Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση της υπερβολικά κοφτερής λεπίδας ⑦. Συναρμολογείτε ζανά τον πολυκόφη μετά τη χρήση και τον καθαρισμό για να μην τραυματιστείτε από την κινούμενη λεπίδα ⑦. Κρατάτε τη λεπίδα ⑦ μακριά από τα παιδιά.

### **ΥΠΟΔΕΙΞΗ**



Το δοχείο μέτρησης ⑪, το χτύπημα ⑩, το μπολ ⑧ και η λεπίδα ⑦ είναι κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!**

► Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά, χημικά ή τριβικά καθαριστικά μέσα! Αυτά μπορεί να προσβάλλουν ανεπανόρθωτα την επιφάνεια!

- 1) Τραβήξτε το βύσμα δικτύου.
- 2) Καθαρίζετε το σώμα μοτέρ ④ και το συγκρατητήρια για το χτυπητήρι ⑨ με ένα νωπό πανί.  
Εξασφαλίζετε ότι δεν φτάνει νερό στα ανοίγματα του μπλοκ μοτέρ ④.  
Σε σκληρές ακαθαρσίες προσθέτετε λίγο ήπιο απορρυπαντικό στο πανί.  
Σκουπίζετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού με ένα νωπό πανί.
- 3) Καθαρίζετε λεπτομερώς σε νερό πλύσης το μίζερ χειρός ⑤, το καπάκι του μπολ ⑥, το μπολ ⑧, το χτυπητήρι ⑩, το δοσομετρικό δοχείο ⑪ και το μαχαίρι ⑦ και στη συνέχεια απομακρύνετε ενδεχόμενα υπολείμματα απορρυπαντικού με καθαρό νερό.
- 4) Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με ένα στεγνό πανί και εξασφαλίζετε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν από μια νέα χρήση.

## Απόρριψη συσκευής



**Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.**

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινωνικής επιχείρησης απόρριψης. Να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

## Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.

Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

### Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαπτωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάπτωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

### Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

### Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυαλίνα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

## Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαπτωματικό μπορείτε να το αποστέλλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

## Σέρβις

- (GR)** Σέρβις Ελλάδα  
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.gr
- (CY)** Σέρβις Κύπρος  
Tel.: 8009 4409  
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 332573\_1910

## Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Συνταγές

### Σούπα κρέμα λαχανικών

2 – 4 άτομα

#### Συστατικά

- 2 – 3 ΚΣ λάδι
- 200 γρ. κρεμμύδι
- 200 γρ. πατάτες (ενδείκνυνται ιδιαίτερα τα είδη που όταν βράζουν έχουν μαλακή υφή)
- 200 γρ. καρότα
- 350 – 400 ml ζωμός λαχανικών (φρέσκος ή στιγμιαίος)
- Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
- 5 γρ. μαϊντανός

#### Ετοιμασία

- 1) Ξεφλουδίζετε τα κρεμμύδια και τα ψιλοκόβετε με τον πολυκόφτη. Πλένετε τα καρότα, τα καθαρίζετε και τα κόβετε σε φέτες. Καθαρίζετε τις πατάτες, τις πλένετε και τις κόβετε σε κύβους περ. 2 εκ.
- 2) Ζεσταίνετε λάδι σε μια κατσαρόλα, τσιγαρίζετε εκεί τα κρεμμύδια. Προσθέτετε τα καρότα και τις πατάτες και τα τσιγαρίζετε και αυτά. Βάζετε τόσο ζωμό ώστε να καλύπτονται τα λαχανικά καλά και τα αφήνετε όλα να βράσουν για 10 – 15 λεπτά έως ότου μαλακώσουν. Εάν απαιτείται ρίχνετε ενδιάμεσα ζωμό, στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλέον τα λαχανικά.
- 3) Πλένετε το μαϊντανό, τον στεγνώνετε και απομακρύνετε τα κοτσάνια. Τον κόβετε σε χοντρά κομμάτια και τον βάζετε στη σούπα. Τα πολτοποιείτε όλα με το μίξερ χειρός ⑤ περίπου για 1 λεπτό. Καρυκεύετε με αλάτι, πιπέρι και τριμένο μοσχοκάρυδο.

## Σούπα κολοκύθας

4 άτομα

### Συστατικά

- 1 μεσαίο κρεμμύδι
- 2 σκελιδες σκόρδο
- 10 - 20 γρ. φρέσκια πιπερόριζα
- 3 ΚΣ λάδι ελαιοκράμβης
- 400 γρ. ψαχνό κολοκύθας (ενδείκνυνται καλύτερα οι κολοκύθες τύπου Hokkaido, διότι η φλούδα μαλακώνει κατά το μαγείρεμα και έτσι δεν χρειάζονται καθάρισμα)
- 250 - 300 ml γάλα ινδικής καρύδας
- 250 - 500 ml ζωμός λαχανικών
- Χυμός ½ πορτοκαλιού
- Λιγο ξηρό λευκό κρασί
- 1 ΚΤ ζάχαρη
- Αλάτι, πιπέρι

### Ετοιμασία

- 1) Ξεφλουδίζετε τα κρεμμύδια και τα ψιλοκόβετε με τον πολυκόφτη. Κάντε το ίδιο με το σκόρδο. Καθαρίζετε την πιπερόριζα και την κόβετε σε λεπτούς κύβους. Στη συνέχεια τσιγαρίζετε τα κρεμμύδια και την πιπερόριζα σε καυτό λάδι. Μετά από 2 λεπτά προσθέτετε και το σκόρδο και το τσιγαρίζετε μαζί.
- 2) Καθαρίζετε την κολοκύθα λεπτομερώς κάτω από ζεστό νερό με μια βούρτσα λαχανικών, μετά την κόβετε σε κύβους 2 - 3 εκ. (Εάν χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος κολοκύθας από τον τύπο Hokkaido, πρέπει επιπρόσθετα να καθαριστεί). Προσθέτετε τους κύβους της κολοκύθας στα κρεμμύδια και στην πιπερόριζα και τσιγαρίζετε μαζί. Προσθέτετε τη μισή ποσότητα γάλα ινδικής καρύδας και τόσο ζωμό ώστε να καλυφθεί καλά η κολοκύθα. Με κλειστό καπάκι βράζετε για περ. 20 - 25 λεπτά έως ότου μαλακώσει. Αναμειγνύετε όλα αυτά τα υλικά με το μίξερ χειρός ⑥ έως ότου γίνει ένα λείο μείγμα. Προσθέτετε τότε γάλα ινδικής καρύδας έως ότου η σούπα αποκτήσει μια σωστή, κρεμώδη υφή.
- 3) Καρυκεύετε τη σούπα με χυμό πορτοκάλι, λευκό κρασί, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι ώστε η σούπα να έχει μια δυνατή αλλά και παράλληλα γλυκιά και ισορροπημένη υπόξινη - αλμυρή γεύση.

## Γλυκιά φρουτώδης κρέμα επάλειψης

### Συστατικά

- 250 γρ. φράουλες ή άλλα φρούτα (φρέσκα ή κατεψυγμένα)
- 1 πακετάκι (περ. 125 γρ.) ζάχαρη ζελατινοποίησης που δεν απαιτεί μαγείρεμα
- 1 Πρέζα χυμός λεμονιού
- 1 Μεδούλι λουβιού βανίλιας στη μύτη του μαχαιριού

### Ετοιμασία

- 1) Πλένετε τις φράουλες και τις σκουπίζετε, απομακρύνετε το πράσινο κοτσάνι. Τις αφήνετε να στραγγίζουν καλά για να φύγει το πολύ νερό και για να μην γίνει η κρέμα επάλειψης πολύ υγρή. Κόβετε τις μεγάλες φράουλες σε μικρά κομμάτια.
- 2) Ζυγίζετε 250 γρ. φράουλες και τις βάζετε σε ένα κατάλληλο δοχείο ανάμειζης.
- 3) Προσθέτετε μια πρέζα χυμό λεμόνι.
- 4) Εάν απαιτείται χαράζετε ένα λουβί βανίλιας και το προσθέτετε.
- 5) Προσθέτετε το περιεχόμενο της συσκευασίας ζάχαρης ζελατινοποίησης που δεν απαιτεί μαγείρεμα και αναμειγνύετε καλά με το μίξερ χειρός ❸ για 45 - 60 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχουν ακόμα μεγάλα κομμάτια, αφήνετε τον πολτό να ησυχάσει για 2 λεπτά και στη συνέχεια πολτοποιείτε για άλλα 60 δευτερόλεπτα.
- 6) Μπορείτε να απολαύσετε την κρέμα αμέσως ή να γεμίσετε ένα βάζο και να το κλείσετε αεροστεγώ.

## Κρέμα σοκολάτας

Για 4 άτομα

### Συστατικά

- 350 γρ. κρέμα γάλακτος
- 200 γρ. μαύρη σοκολάτα (> 60% αναλογία κακάου)
- ½ λουβί βανίλιας (πυρήνας)

### Ετοιμασία

- 7) Βράζετε την κρέμα, κόβετε σε κομμάτια τη σοκολάτα και την αφήνετε να λιώσει αργά εκεί μέσα σε χαμηλή φωτιά. Χαράζετε τον πυρήνα από μισό λουβί βανίλιας και ανακατεύτε σε αυτή τη μάζα.
- 8) Αφήνετε στο ψυγείο να κρυώσει και να σφίξει καλά.
- 9) Πριν από το σερβίρισμα ανακατεύτε με το χτυπητήρι **10** έως ότου γίνει κρεμώδης.

Υπόδειξη: Ταιριάζουν μαζί τα φρέσκα φρούτα.

## Μαγιονέζα

### Συστατικά

- 200 ml ουδέτερο φυτικό λάδι π.χ. λάδι ελαιοκράμβης
- 1 Αυγό (κρόκος και ασπράδι)
- 10 γρ. ήπιο ξίδι ή χυμός λεμόνι
- Άλατι και πιπέρι κατόπιν επιθυμίας

### Ετοιμασία

- 1) Βάζετε το αυγό και το χυμό λεμόνι στο δοχείο ανάμειξης, κρατάτε το χτυπητήρι **10** κάθετα στο δοχείο και πατάτε το πλήκτρο τουρμπο **3**.
- 2) Προσθέτετε αργά και ομοιόμορφα το λάδι (εντός περ. 1 λεπτό), έτσι ώστε να δέσει με τα άλλα συστατικά.
- 3) Τέλος καρυκεύτε κατόπιν επιθυμίας με αλάτι και πιπέρι.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>94</b>
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>94</b>
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>95</b>
Verpackung entsorgen .....	95
<b>Gerätebeschreibung/Zubehör</b> .....	<b>96</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>96</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>97</b>
<b>Verwendung</b> .....	<b>99</b>
<b>Zusammenbauen</b> .....	<b>100</b>
Den Stabmixer zusammenbauen .....	100
Den Schneebesen zusammenbauen .....	100
Den Zerkleinerer zusammenbauen .....	100
<b>Bedienen</b> .....	<b>101</b>
<b>Reinigen</b> .....	<b>103</b>
<b>Gerät entsorgen</b> .....	<b>104</b>
<b>Garantie der Kompernaß Handels GmbH</b> .....	<b>105</b>
Service .....	106
Importeur .....	106
<b>Rezepte</b> .....	<b>107</b>
Gemüsecremesuppe .....	107
Kürbissuppe .....	108
Süßer Fruchtaufstrich .....	109
Schokocreme .....	109
Mayonnaise .....	110

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Stabmixer-Set dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Es ist ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt. Das Stabmixer-Set ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

### **HINWEIS**

- Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

## Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Stabmixer-Set
- Messbecher mit kombiniertem Deckel/Standfuß
- Schneebesen
- Zerkleinerer (Messer und Schüssel mit kombiniertem Deckel/Standfuß)
- Bedienungsanleitung

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- 3) Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

### HINWEIS


- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel **Service**).

## Verpackung entsorgen

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

### HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

## Gerätebeschreibung/Zubehör

Abbildung A (Stabmixer):

- ① Geschwindigkeitsregler
- ② Schalter (normale Geschwindigkeit)
- ③ Turboschalter (schnelle Geschwindigkeit)
- ④ Motorblock
- ⑤ Stabmixer

Abbildung B (Zerkleinerer):

- ⑥ Schüsseldeckel
- ⑦ Messer
- ⑧ Schüssel (mit kombiniertem Deckel/Standfuß)

Abbildung C (Schneebesen):

- ⑨ Schneebesen-Halter
- ⑩ Schneebesen

Abbildung D (Zubehör):

- ⑪ Messbecher (mit kombiniertem Deckel/Standfuß)

## Technische Daten

Netzspannung	220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50 - 60 Hz
Nennleistung	600 W
Schutzklasse	II / <input type="checkbox"/> (Doppelisolierung)
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.
Fassungsvermögen: Messbecher ⑪ max. Einfüllmenge Flüssigkeiten	700 ml 300 ml

Wir empfehlen folgende Betriebszeiten:

Den Stabmixer ⑤ nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen.

Den Zerkleinerer nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen.

Den Schneebesen ⑩ nach 2 Minuten Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen.

Wenn diese Betriebszeiten überschritten werden, kann es durch Überhitzung zu Schäden am Gerät führen!

## Sicherheitshinweise

### **⚠ STROMSCHLAGGEFAHR**

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz an.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen.
- ▶ Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Sie dürfen das Motorblockgehäuse des Stabmixers nicht öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.

## **STROMSCHLAGGEFAHR**



Sie dürfen den Motorblock des Stabmixers keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen.


## **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Trennen Sie das Gerät grundsätzlich vom Stromnetz, ...
  - ... wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist,
  - ... wenn Sie das Gerät reinigen,
  - ... wenn Sie es zusammenbauen oder auseinandernehmen.
- ▶ Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Die Messer sind extrem scharf! Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- ▶ Beim Umgang mit den extrem scharfen Messern besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät sehr vorsichtig. Die Messer sind extrem scharf!
- ▶ Seien Sie stets vorsichtig beim Leeren der Schüssel! Die Messer sind extrem scharf!
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.

## Verwendung

### HINWEIS


- Mit dem Messbecher ⑪ können Sie Flüssigkeiten bis zu 700 ml abmessen. Füllen Sie zum Bearbeiten maximal 300 ml ein, sonst kann Flüssigkeit aus dem Messbecher ⑪ herauslaufen.
- Wenn Sie Flüssigkeiten/Lebensmittel im Messbecher ⑪ aufbewahren möchten, können Sie den Standfuß des Messbechers ⑪ abnehmen und diesen als Deckel verwenden. Achten Sie darauf, dass auch der Ausguss am Messbecher ⑪ verschlossen ist.




Mit dem Stabmixer ⑤ können Sie Dips, Saucen, Suppen und Babynahrung zubereiten oder weiche Früchte pürieren. Wir empfehlen den Stabmixer ⑤ max. 1 Minute am Stück zu betreiben und ihn dann abkühlen zu lassen.

### ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie den Stabmixer ⑤ nicht zur Bearbeitung fester Lebensmittel. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät!



Mit dem Schneebesen ⑩ können Sie Mayonnaise herstellen, Sahne und Eiweiß schlagen oder Nachtisch anrühren. Wir empfehlen den Schneebesen ⑩ max. 2 Minuten am Stück zu betreiben und ihn dann abkühlen zu lassen.



Mit dem Zerkleinerer, bestehend aus Messer ⑦, Schüssel ⑧ und Schüsseldeckel ⑨, können Sie Kräuter hacken oder auch härtere Lebensmittel zerkleinern. Wir empfehlen den Zerkleinerer max. 1 Minute am Stück zu betreiben und ihn dann abkühlen zu lassen.

### ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie den Zerkleinerer nicht zur Bearbeitung von Flüssigkeiten. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät!

## Zusammenbauen

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Stecken Sie den Netzstecker erst nach dem Zusammenbau in die Steckdose.

### **HINWEIS**

- Vor der ersten Inbetriebnahme reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

## Den Stabmixer zusammenbauen

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Das Messer 7 ist extrem scharf! Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- Setzen Sie den Stabmixer 5 auf den Motorblock 4, so dass der Pfeil auf das Symbol 6 weist. Drehen Sie den Stabmixer 5, bis der Pfeil am Motorblock 4 auf das Symbol 7 weist.

## Den Schneebesen zusammenbauen

- Drücken Sie den Schneebesen 10 in den Schneebesen-Halter 9, bis dieser fest einrastet.
- Setzen Sie den so zusammengesetzten Schneebesen 10 auf den Motorblock 4, so dass der Pfeil auf das Symbol 6 weist. Drehen Sie den Motorblock 4, bis der Pfeil auf das Symbol 7 weist.

## Den Zerkleinerer zusammenbauen

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Das Messer 7 ist extrem scharf! Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- Setzen Sie vorsichtig das Messer 7 auf die Halterung in der Schüssel 8. Drehen Sie das Messer 7 dabei ein wenig, so dass es auf die Halterung rutscht.

### **HINWEIS**

- Das Messer 7 sitzt dabei nicht ganz fest auf der Halterung. Das ist normal. Das Messer 7 sitzt erst ganz fest, wenn der Schüsseldeckel 6 aufgesetzt wird.

- Füllen Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Schüssel 8.

### **HINWEIS**

- Befüllen Sie die Schüssel 8 immer nur bis zur MAX-Markierung. Ansonsten funktioniert das Gerät nicht optimal.

- Setzen Sie den Schüsseldeckel **6** auf die Schüssel **8** und drehen Sie ihn fest. Dabei müssen die Nasen am Rand der Schüssel **8** in die Schiene am Schüsseldeckel **6** geführt werden. Achten Sie darauf, dass das Messer **7** korrekt in den Schüsseldeckel **6** greift.
- Setzen Sie den Motorblock **4** auf den Schüsseldeckel **6**, so dass der Pfeil auf das Symbol  weist. Drehen Sie den Motorblock **4**, bis der Pfeil auf das Symbol  weist.

**HINWEIS**

- Wenn Sie Lebensmittel in der Schüssel **8** aufbewahren möchten, können Sie den Standfuß der Schüssel **8** abnehmen und diesen als Deckel verwenden. Nehmen Sie dazu den Schüsseldeckel **6** und Motorblock **4** ab sowie gegebenenfalls das Messer **7** vorsichtig heraus. Lösen Sie den Standfuß der Schüssel **8** und setzen Sie ihn auf die Schüssel **8**.

## Bedienen

**⚠️ WARUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Die Lebensmittel dürfen nicht zu heiß sein! Herausspritzender Inhalt könnte zu Verbrühungen führen.

**HINWEIS**


- Wenn Sie Sahne mit dem Schneebesen **10** schlagen wollen, halten Sie das Gefäß während des Schlagens schräg. So wird die Sahne schneller steif. Achten Sie darauf, dass keine Sahne während des Schlagens herausspritzt. Drehen Sie zum Schlagen von Sahne den Geschwindigkeitsregler **1** auf „Max“.

Wenn Sie das Stabmixer-Set wie gewünscht zusammengebaut haben:

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
- 2) Halten Sie den Schalter **2** gedrückt, um die Lebensmittel mit normaler Geschwindigkeit zu verarbeiten. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler **1** Richtung „Max“, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler **1** Richtung „Min“, um die Geschwindigkeit zu verringern.
- 3) Halten Sie den Turboschalter **3** gedrückt, um die Lebensmittel mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten. Mit Drücken des Turboschalters **3** steht Ihnen sofort die maximale Bearbeitungsgeschwindigkeit zur Verfügung.
- 4) Wenn Sie mit der Verarbeitung der Lebensmittel fertig sind, lassen Sie einfach den gedrückten Schalter **2/3** los.

## HINWEIS

- Sollte es während des Betriebes zu ungewöhnlichen Geräuschen, wie Quietschen o. Ä., kommen, geben Sie ein wenig neutrales Speiseöl an die Antriebswelle des Stabmixers ⑤:



Beispiele für das Hacken und Zerkleinern von verschiedenen Lebensmitteln mit dem Zerkleinerer:

Zutaten	max. Menge	Verarbeitungszeit	Geschwindigkeit
Zwiebeln	200 g	ca. 20 Sek.	Min – ●●●
Petersilie	30 g	ca. 20 Sek.	Turbo
Knoblauch	20 Zehen	ca. 20 Sek.	Min – Max
Möhren	200 g	ca. 15 Sek.	Min – Max
Haselnüsse/ Mandeln	200 g	ca. 30 Sek.	Turbo
Walnüsse	200 g	ca. 25 Sek.	●●● – ●●●●
Parmesan	250 g	ca. 30 Sek.	Turbo

## Reinigen

### **⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- ▶ Bevor Sie das Stabmixer-Set reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ⚠️ Sie dürfen den Motorblock ④ bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer ⑦ besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie den Zerkleinerer nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer ⑦ verletzen. Machen Sie das Messer ⑦ für Kinder unzugänglich.

### **HINWEIS**



Messbecher mit kombiniertem Deckel/Standfuß ⑪, Schneebesen ⑩, Schüssel mit kombiniertem Deckel/Standfuß ⑧ und Messer ⑦ sind spülmaschinengeeignet.

### **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel! Diese können die Oberfläche irreparabel angreifen!

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2) Reinigen Sie den Motorblock ④ und den Schneebesen-Halter ⑨ mit einem feuchten Tuch.  
Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Öffnungen des Motorblocks ④ gelangt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie Spülmittelreste mit einem feuchten Tuch ab.
- 3) Reinigen Sie den Stabmixer ⑤, den Schüsseldeckel ⑥, die Schüssel mit kombiniertem Deckel/Standfuß ⑧, den Schneebesen ⑩, den Messbecher mit kombiniertem Deckel/Standfuß ⑪ und das Messer ⑦ gründlich in Spülwasser und entfernen Sie danach Spülmittelreste mit klarem Wasser.
- 4) Trocknen Sie alles mit einem Trockentuch gut ab und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der erneuten Benutzung vollständig trocken ist.

## Gerät entsorgen



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.  
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**  
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## **Garantie der Kompernaß Handels GmbH**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Servicedeptilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)  
E-Mail: kompernass@lidl.de

### AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.at

### CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 332573\_1910

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.  
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Rezepte

### Gemüsecremesuppe

2 – 4 Personen

#### Zutaten

- 2 – 3 EL Öl
- 200 g Zwiebeln
- 200 g Kartoffeln (besonders geeignet sind mehlig kochende Sorten)
- 200 g Möhren
- 350 – 400 ml Gemüsebrühe (frisch oder instant)
- Salz, Pfeffer, Muskatnuss
- 5 g Petersilie

#### Zubereitung

- 1) Zwiebeln abziehen und mit dem Zerkleinerer zerhacken. Möhren waschen, schälen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen, abspülen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden.
- 2) Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln darin glasig dünsten. Möhren und Kartoffeln hinzufügen, mitdünsten. So viel Brühe angießen, dass das Gemüse gut bedeckt ist und alles 10 – 15 Minuten weich kochen lassen. Bei Bedarf zwischendurch Brühe hinzugießen, falls das Gemüse nicht mehr bedeckt ist.
- 3) Petersilie waschen, trocken schütteln und Stiele entfernen. Petersilie in grobe Stücke reißen und zur Suppe geben. Alles mit dem Stabmixer 5 für etwa 1 Minute pürieren. Mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken.

## Kürbissuppe

4 Personen

### Zutaten

- 1 mittelgroße Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 10 – 20 g frischer Ingwer
- 3 EL Rapsöl
- 400 g Kürbisfleisch (am besten eignet sich Hokkaidokürbis, da die Schale beim Kochen weich wird und er nicht geschält werden muss)
- 250 – 300 ml Kokosmilch
- 250 – 500 ml Gemüsebrühe
- Saft einer ½ Orange
- etwas trockener Weißwein
- 1 TL Zucker
- Salz, Pfeffer

### Zubereitung

- 1) Zwiebel abziehen und mit dem Zerkleinerer zerhacken, Knoblauch ebenso. Ingwer schälen und fein würfeln. Zunächst Zwiebel und Ingwer in heißem Öl andünsten. Nach 2 Minuten auch Knoblauch hinzufügen und mitdünsten.
- 2) Kürbis mit einer Gemüsebürste unter warmem Wasser gründlich säubern, dann in 2 – 3 cm große Würfel schneiden. (Wenn anderer Kürbis als Hokkaido-Kürbis verwendet wird, muss dieser zusätzlich geschält werden). Kürbiswürfel zu Zwiebeln und Ingwer geben und mitdünsten. Mit der halben Menge Kokosmilch und so viel Gemüsebrühe anfüllen, dass der Kürbis gut bedeckt ist. Bei geschlossenem Deckel ca. 20 – 25 Minuten weich kochen. Alles mit dem Stabmixer ⑤ glatt mixen. Dabei so viel Kokosmilch zufügen, bis die Suppe die richtige, sanft-cremige Konsistenz hat.
- 3) Die Suppe mit Orangensaft, Weißwein, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken, sodass die Suppe neben der scharfen auch eine süße und eine ausgewogene säuerlich-salzige Note hat.

## Süßer Fruchtaufstrich

### Zutaten

- 250 g Erdbeeren oder andere Früchte (frisch oder tiefgekühlt)
- 1 Päckchen (ca. 125 g) Gelierzucker ohne Kochen
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 1 Messerspitze Mark einer Vanilleschote

### Zubereitung

- 1) Erdbeeren waschen und putzen, dabei den grünen Stielansatz entfernen.  
Gut auf einem Sieb abtropfen lassen, damit überflüssiges Wasser ablaufen kann und der Aufstrich nicht zu flüssig wird. Größere Erdbeeren klein schneiden.
- 2) 250 g Erdbeeren abwiegen und in einen geeigneten Mixbecher geben.
- 3) Einen Spritzer Zitronensaft darüber geben.
- 4) Bei Bedarf das Mark einer Vanilleschote auskratzen und zugeben.
- 5) Den Inhalt des Päckchens Gelierzucker ohne Kochen dazugeben und mit dem Stabmixer ⑤ 45 – 60 Sekunden lang gründlich mixen. Sollten noch größere Stücke vorhanden sein, das Ganze 2 Minuten ruhen lassen und dann erneut 60 Sekunden pürieren.
- 6) Gleich genießen oder den Fruchtaufstrich in ein Glas mit Schraubdeckel abfüllen und verschließen.

## Schokocreme

Für 4 Personen

### Zutaten

- 350 g Schlagsahne
- 200 g Bitterschokolade (> 60 % Kakaoanteil)
- ½ Vanilleschote (Mark)

### Zubereitung

- 1) Die Sahne aufkochen, Schokolade zerbröckeln und darin bei niedriger Hitze langsam schmelzen. Das Mark einer halben Vanilleschote auskratzen und unter die Masse rühren.
- 2) Im Kühlschrank vollständig abkühlen und fest werden lassen.
- 3) Vor dem Servieren mit dem Schneebesen ⑩ cremig aufrühren.  
Tipp: Dazu schmecken frische Früchte.

## Mayonnaise

### Zutaten

- 200 ml neutrales Pflanzenöl, z. B. Rapsöl
- 1 Ei (Eigelb und Eiweiß)
- 10 g milder Essig oder Zitronensaft
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

### Zubereitung

- 1) Ei und Zitronensaft in den Mixbecher geben, den Schneebesen ⑩ senkrecht in den Becher halten und den Turboschalter ③ drücken.
- 2) Das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1 Minute) dazu geben, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet.
- 3) Abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Stanje informacija · Stanje informacija

Versiunea informațiilor · Актуалност на информацията

Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:

12/2019 · Ident.-No.: SSMS600D4-112019-1

IAN 332573\_1910