

SILVERCREST®



HAND MIXER SET SHMS 300 C2

(HR)

RUČNI MIKSER SET

Upute za upotrebu

(BG)

МИКСЕР С КУПА И КАПАК

Ръководство за експлоатация

(DE) (AT) (CH)

HANMDIXER-SET

Bedienungsanleitung

(RO)

SET MIXER MANUAL

Instrucțiuni de utilizare


(GR) (CY)

ΣΕΤ ΜΙΞΕΡ

Οδηγίες χρήσης

(HR) (RO) (BG) (GR)

IAN 283000



(HR)

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

(RO)

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(BG)

Преди да прочетете отворете страницата с фигураните и след това се запознайте с всички функции на уреда.


(GR) (CY)

Πριν ζεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

		Stranica	1
HR	Upute za upotrebu		
RO	Instructiuni de utilizare	Pagina	15
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	29
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	43
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	57

A**B**

Sadržaj

Uvod	2
Namjenska uporaba	2
Opseg isporuke	2
Opis uređaja.....	2
Tehnički podaci	2
Sigurnosne napomene.....	3
Raspakiranje.....	5
Postavljanje	5
Stupnjevi brzine	5
Rukovanje	6
Grijanje i miješanje.....	6
Piriranje	8
Čišćenje	9
Čuvanje	9
Zbrinjavanje	10
Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH.....	10
Servis.....	11
Uvoznik	11
Recepti.....	12
Pinca	12
Čokoladna Amaretto-krema.....	12
Čokoladna krema	12
Aioli	13
Vinaigrette sa začinskim biljem	13

Uvod

Srdačno čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod.

Upute za uporabu predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, priložite i također predajte i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba

Ovaj uređaj služi isključivo za gnječenje tjesteta, miješanje tekućina (npr. voćnih sokova), tučenje vrhnja i piriranje voća. Prikładan je samo za obradu namirnica. Štap za piriranje ne koristite za piriranje namirnica koje ključaju (npr. juhe). Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za uporabu u privatnim domaćinstvima. Ne koristite ga u gospodarske svrhe.

Opseg isporuke

- 1 Ručni mikser
- 1 Stalak za miješanje
- 1 Zdjela za miješanje s poklopcom
- 2 Kuke za miješanje
- 2 Metlice za miješanje
- 1 Štap za piriranje
- 1 Strugač za tjesto

Upute za uporabu

NAPOMENA

Neposredno nakon raspakiranja provjerite cjelovitost isporuke i ustanovite eventualna oštećenja. Ako je potrebno, обратите se servisu.

Opis uređaja

Slika A:

- ① Prekidač za odabir brzine
- ② Tipka Turbo / 
- ③ Deblokada štapa za piriranje 
- ④ Prihvati štapa za piriranje (sa sigurnosnim zatvaračem) 
- ⑤ Deblokada ručnog miksera 
- ⑥ Deblokada držača miksera 
- ⑦ Stalak za miješanje (s držačem miksera)
- ⑧ Zdjela za miješanje
- ⑨ Otvor za umetanje
- ⑩ Poklopac
- ⑪ Ručni element
- ⑫ Tipka za izbacivanje

Slika B:

- ⑬ Štap za piriranje
- ⑭ Metlice
- ⑮ Kuke za miješanje
- ⑯ Strugač za tjesto

Tehnički podaci

Nazivni napon	220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Nazivna snaga	300 W
Razred zaštite	II/ 
Vrijeme KP:	Mikser: 10 min. Štap za piriranje: 1 min.
	Svi dijelovi ovog uređaja koji dolaze u dodir s namirnicama su prehrambeno sigurni.

Vrijeme KP

Vrijeme KP (vrijeme kratkotrajnog pogona) označava, koliko dugo uređaj može biti u pogonu bez da se motor pregrije i pretrpi oštećenje. Nakon navedenog KP vremena uređaj mora ostati isključen toliko dugo dok se motor ne ohladi.

Sigurnosne napomene

OPASNOST – STRUJNI UDAR!

- ▶ Mrežni kabel nikada ne smije dospjeti u blizinu ili doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja ili drugim izvorima topline. Mrežni kabel ne ostavljajte da leži preko rubova i bridova.
- ▶ Ne gnječite i ne lomite mrežni kabel.
- ▶ Oštećene mrežne utikače i kabele obavezno mora zamijeniti ovlašteno stručno osoblje ili servis za kupce, kako biste izbjegli nastanak opasnosti.
- ▶ Uvijek povlačite za mrežni utikač a nikada za sam mrežni kabel, kada uređaj želite odvojiti od strujne mreže. U protivnom može doći do oštećenja mrežnog kabela!

 Ručni element ne uranjajte u vodu ili druge tekućine! Može doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara ako za vrijeme rada uređaja tekućina dospije na dijelove pod naponom.

 **Oprez! □ Upozorenje:** Mogućnost strujnog udara !
Ne otvarati kućište proizvoda !

UPOZORENJE – OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s pomanjkanjem iskustva i/ ili znanja, ukoliko ove osobe stoje pod nadzorom ili ukoliko su upućene u pogledu sigurnog rukovanja uređajem, i ukoliko su shvatile opasnosti koje iz tog rukovanja proizlaze.
- ▶ Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Uredaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.

⚠ UPOZORENJE – OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ Ako uređaj nije pod nadzorom, te prije sastavljanja i rastavljanja ili čišćenja uređaja, uvijek treba izvući utikač iz mrežne utičnice.
- ▶ Za vrijeme rada uređaja ne dirajte metlice za miješanje, kuke za gnečeњe niti štap za piriranje. Nož štapa za piriranje je vrlo oštar! Ne dozvolite da duga kosa, šalovi ili slični predmeti vise iznad nastavaka.
- ▶ Nikada ne pokušajte istovremeno montirati nastavke s različitim funkcijama.
- ▶ Nakon svake uporabe i prije svakog čišćenja izvucite mrežni utikač kako biste izbjegli nehotično uključivanje.
- ▶ Prije zamjene dijelova opreme uvijek izvucite mrežni utikač kako biste izbjegli nehotično uključivanje.
- ▶ Prije zamjene pribora ili dodatnih dijelova koji se kreću za vrijeme rada uređaja, uređaj morate isključiti i odvojiti od strujne mreže.
- ▶ Ne dirajte dijelove uređaja koji su u pokretu i uvijek pričekajte dok se uređaj potpuno ne zaustavi. Opasnost od ozljeda!
- ▶ Uredaj i sve dijelove prekontrolirajte prije svake uporabe i ustavite postoje li vidljiva oštećenja. Sigurnosni koncept uređaja može funkcionirati samo u besprijeckornom stanju.
- ▶ Uredaj ni u kom slučaju ne puštajte u rad, ako su neki dijelovi oštećeni ili nedostaju. U protivnom može doći do znatne opasnosti od nezgode.
- ▶ Uredaj nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora. Ukoliko napuštate mjesto rada, obavezno izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Uredaj ne koristite u druge svrhe od onih opisanih u ovim uputama za rukovanje. U protivnom postoji opasnost od ozljeda!
- ▶ Budite oprezni prilikom rada sa štapom za piriranje i prilikom njegovog čišćenja. Nož je vrlo oštar!

OPREZ – OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- ▶ Uredaj ne koristite na otvorenom. Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i unutar kuće.
- ▶ Sve popravke treba obaviti isključivo stručno osoblje. U tom slučaju se obratite nadležnom servisnom partneru u Vašoj zemlji.
- ▶ Štap za piriranje ne koristite za piriranje namirnica koje ključaju. To može dovesti do deformacije štapa za piriranje!
- ▶ Piriranje nikada ne obavljajte u loncu koji se još nalazi na vrućoj ploči štednjaka! Dodir vrućeg dna lonca i štapa za piriranje može dovesti do oštećenja štapa za piriranje!

Raspakiranje

- Izvadite sve dijelove iz pakiranja.
- Uklonite svu ambalažu i sve transportne osigurače.
- Prekontrolirajte cijelovitost opsega isporuke i ustanovite postoje li oštećenja.
- Očistite sve dijelove na način opisan u poglavljiju „Čišćenje“.

Postavljanje

- Stalak za miješanje ⑦ postavite na ravnu površinu. Na donjoj strani stalaka za miješanje ⑦ postavljene su 4 vakumske nožice, kako bi se onemogućilo klizanje tijekom rada.
- Pazite da je korištena mrežna utičnica u slučaju smetnji lako dostupna.

Stupnjevi brzine

Stupanj prekidača za odabir brzine ①	Uporaba
0	Uredaj je isključen
1	Dobra polazna brzina za miješanje „mekih“ sastojaka, kao što su brašno, maslac itd.
2	Za miješanje tekućih sastojaka.
3	Za miješanje tjestova za kolače i kruh.
4	Za pjenasto miješanje maslaca, šećera, za slatka jela, itd.
5	Za tučenje snijega od bjelanjka, preljeva za kolače, tučenje vrhnja itd.

Tipka Turbo / 1 2:

- Ova tipka Vam omogućuje da odmah raspolažete cjelokupnom snagom uređaja.
- Ova tipka pokreće štap za piriranje 13, kada je umetnut.

Rukovanje

Gnječenje i miješanje

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Uredaj ne pogonite duže od 10 minuta bez pauze. Nakon 10 minuta napravite pauzu i pričekajte da se uređaj ohladi.

NAPOMENA

- Uredaj uključite tek nakon što ste nastavke umetnuli u namirnice koje želite tući/miješati/gnječiti.

Kuka za gnječenje 15 za gnječenje teškog tijesta, npr. dizanog tijesta.	Metlice za miješanje 14 tekućeg tijesta ili tučenje vrhnja.	Štap za piriranje 13 za piriranje plodova voća/povrća, npr. jabuka.

- 1) Prije prve uporabe očistite nastavke (13, 14, 15).

- 2) Gurnite metlice 14 ili kuke za gnječenje 15 u utičnice 11 sve dok čujno i sigurno ne ulegnu:

	Utaknite kuku za gnječenje 15 ili metlicu 14 s nazubljivim prstenom na štapu uvijek u za to predviđeno i piktogramom označeno utično mjesto na uređaju.
	Utaknite kuku za gnječenje 15 ili metlicu 14 s glatkim prstenom na štapu samo u za to predviđeno i piktogramom označeno utično mjesto na uređaju.

- 3) Oslobodite blokadu držača miksera na staku za miješanje 7 pritiskanjem blokade držača miksera 6 i preklopite držač miksera prema gore.
- 4) Skinite zdjel za miješanje 8 i sastojeke umetnite ovisno o količini koju treba pripremiti.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Nikada u zdjelu za miješanje 8 ne stavljajte više sastojaka od oznake MAX (oko 2,5 l). U protivnom će se sastojci za vrijeme rada prelijevati preko ruba.
 - Nikada u zdjelu za miješanje 8 ne stavljajte više od ukupno 1,5 kg sastojaka. U protivnom može doći do oštećenja motora.
- 5) Nataknite zdjel za miješanje 8 ponovo na stalak za miješanje 7.
 - 6) Pritisnite držač za deblokadu miksera 6 i preklopite držač miksera prema dolje.
 - 7) Postavite ručni element 11 na držač miksera, tako da ulegne.
 - 8) Gurnite poklopac 10 u vodilicu na staku za miješanje 7, tako da čvrsto stoji.

NAPOMENA

- Kada za vrijeme postupka miješanja želite dodati sastojke, otvorite otvor za umetanje ⑨ na poklopcu ⑩ i dodajte sastojke. Nakon toga obavezno ponovo zatvorite otvor za umetanje ⑨, kako biste izbjegli prskanje sastojaka!

Ručni mikser možete koristiti i bez stalka za miješanje ⑦. Posebno kod manjih količina tekućine preporučljivo je ručni mikser koristiti bez stakla za miješanje ⑦. U protivnom se tekućina neće potpuno zahvatiti i neće se doстатно promiješati.

**⚠️ UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDA!**

- Ni u kom slučaju ne koristite posude od stakla ili drugih lomljivih materijala. Te se posude mogu oštetiti i izazvati ozljede.

- 9) Mrežni utikač utaknite u mrežnu utičnicu.
10) Da biste uključili uređaj, gurnite prekidač za odabir brzine ① u položaj za željeni stupanj brzine. Pritom možete birati između 5 stupnjeva brzine i dodatno pritisnuti tipku Turbo ② (vidi poglavlje „Stupnjevi brzine“).

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Mikser ne pogonite duže od 10 minuta bez pauze. Nakon 10 minuta napravite pauzu i pričekajte da se uređaj ohladi. U protivnom se uređaj može nepopravljivo oštetiti.

NAPOMENA

- Ako se sastojci zaliđe na rub zdjele za miješanje ⑧ i ako ih ne zahvaćaju kuke za gnječenje ⑯/metlice ⑭, isključite ručni mikser. Skinite poklopac ⑩. Uz pomoć strugača za tjesto ⑯ gurnite sastojke koji su ostali ponovo u sredinu zdjele za miješanje ⑧. Poklopac ⑩ ponovo postavite. Ponovo uključite ručni mikser.

- 11) Da biste izvadili sadržaj zdjele, isključite ručni mikser. Poklopac ⑩ skinite povlačenjem u stranu.

NAPOMENA

- Iz sigurnosnih razloga, metlice ⑭ ili kuke za gnječenje ⑯ moguće je otpustiti samo kada je prekidač za odabir brzine ① u položaju „0“.
12) Pritisnite deblokadu držača miksera ⑥ ⑦, preklopite držač miksera prema gore i skinite zdjelu za miješanje ⑧ sa stakla za miješanje ⑦. Sada možete izvaditi sadržaj zdjele.

NAPOMENA

- Ako želite izvaditi metlice ⑭ ili kuke za gnječenje ⑯, najprije morate skinuti ručni element ⑪: Za skidanje pritisnite deblokadu ručnog miksera ⑤ ⑦ i skinite ručni element ⑪. Zatim pritisnite tipku za izbacivanje ⑫, kako biste otpustili metlice ⑭ ili kuke za gnječenje ⑯.
► Iz sigurnosnih razloga, metlice ⑭ ili kuke za gnječenje ⑯ moguće je otpustiti samo kada je prekidač za odabir brzine ① u položaju „0“.

Piriranje

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Ni u kom slučaju ne koristite posude od stakla ili drugih lomljivih materijala. Te se posude mogu oštetiti i izazvati ozljede.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Nikada ne koristite štap za piriranje 13 za tvrde namirnice, kao što su: Zrna kave, kocke leda, šećer, žitarice, čokolada, vrlo tvrdo povrće i sl. To dovodi do oštećenja uređaja.
- Štap za piriranje 13 ne koristite za piriranje namirnica koje ključaju (npr. juhe). Lonac prije piriranja skinite sa štednjaka.

- 1) Odaberite štap za piriranje 13 za piriranje namirnica.

Kuka za gnječeње 15 za gnječeњe teškog tijesta, npr. dizanog tijesta.	Metlice za miješanje 14 tekućeg tjesteta ili tučenje vrhnja.	Štap za piriranje 13 za piriranje plodova voća/povrća, npr. jabuka.

- 2) Otvorite sigurnosni zatvarač prihvata šapa za piriranje 4 tako što ćete ga gurnuti u stranu i čvrsto ga držite.

NAPOMENA

- Štap za piriranje 13 može se umetnuti samo kada nisu umetnute metlice 14 ili kuke za gnječeњe 15.
- 3) Gurnite štap za piriranje 13 u prihvati šapa za piriranje 4 i snažno ga pritisnite prema dolje. Štap za piriranje 13 mora čujno uleći.

- 4) Kako bi se spriječilo prelijevanje, posudu za piriranje napunite tek do 2/3. U tu svrhu odaberite posudu dostačne veličine.

NAPOMENA

- Pazite da se u posudi za piriranje nalazi dostačna količina tekućine/namirnica za piriranje. Kako biste osigurali djelotvorno miješanje sastojaka, namirnice koje obradujete trebaju prekriti najmanje donji dio šapa za piriranje 13.
- Ručni mikser uključite tek kada ste štap za piriranje 13 umetnuli u namirnicu koju želite pirirati.

- 5) Pritisnite tipku Turbo / 1 2. Držite tipku Turbo / 1 2 pritisnutom tijekom rada. Čim otpustite ovu tipku, uređaj se zaustavlja.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Ne pogonite štap za piriranje 13 duže od jedne minute bez pauze. Nakon jedne minute napravite pauzu i pričekajte da se uređaj ohladi.
- 6) Kada ste završili s uporabom šapa za piriranje 13, pustite tipku Turbo / 1 2 i izvucite mrežni utikač.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Očistite samo donji dio šapa za piriranje 13 pod mlazom tekuće vode. Voda ne smije dospijeti u unutrašnjost šapa za piriranje 13. To dovodi do oštećenja uređaja.
- 7) Da biste štap za piriranje 13 izvadili iz prihvavnika šapa za piriranje 4 pritisnite deblokadu šapa za piriranje 3 5 na obje strane ručnog elementa 11 istovremeno. Štap za piriranje 13 odvaja se iz prihvavnika šapa za piriranje 4.
- 8) Izvadite štap za piriranje 13 preklopnim pokretom iz prihvavnika šapa za piriranje 4.

NAPOMENA

- Kada štap za piriranje **13** zapne u prihvatuštu za piriranje **4** , povlačenjem lagano otvorite sigurnosni zatvarač. Nakon toga će se štap za piriranje **13** moći izvaditi.

Čišćenje**⚠️ OPASNOST – STRUJNI UDAR!**

- Prije svakog čišćenja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice! Postoji opasnost od strujnog udara!
- Ručni element **11** nikada ne uranajte u vodu ili u druge tekućine!

**⚠️ UPOZORENJE!
OPASNOST OD OZLJEDA!**

- Budite oprezni prilikom čišćenja štapa za piriranje **13**. Nož je vrlo oštar!
- Štap za piriranje **13** ne uranajte skroz u vodu. Očistite samo donji dio pod mlazom tekuće vode. U protivnom se uređaj može nepopravljivo oštetiti.
- Očistite ručni element **11** u kojem se nalazi motor samo pomoću vlažne krpe i eventualno blagog sredstva za čišćenje.
- Očistite stalak za miješanje **7** samo pomoću vlažne krpe i eventualno blagog sredstva za čišćenje.
- Metlice **14** ili kuke za gnječenje **15** možete oprati pod mlazom tekuće vode ili u toploj vodi sa sredstvom za pranje posuđa. Nakon čišćenja sve dijelove dobro osušite. Preporučamo da nastavke očistite neposredno nakon uporabe. Na taj će način odstraniti ostatke hrane i smanjiti mogućnost stvaranja bakterija.

NAPOMENA

- Metlice **14** i kuke za gnječenje **15** prikladne su i za pranje u stroju za pranje posuđa.
- Očistite zdjelu za miješanje **8**, poklopac **10** i strugač za tjesto **16** u toploj vodi pomoću sredstva za pranje posuđa.

NAPOMENA

- Zdjelu za miješanje **8**, poklopac **10** i strugač za tjesto **16** možete prati i u stroju za pranje posuđa. Po mogućnosti sve dijelove stavite u gornju košaru stroja za pranje posuđa.
- Očistite donji dio štapa za piriranje **13** u toploj vodi sa sredstvom za pranje posuđa ili pod mlazom tekuće vode. Prebrisite gornji dio vlažnom krpom. Po potrebi na krpnu dodajte blago sredstvo za pranje posuđa. Nakon toga prebrisite krpnu navlaženom samo vodom, kako biste odstranili ostatke sredstva za pranje posuđa.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Očistite samo donji dio štapa za piriranje **13** pod mlazom tekuće vode. Voda ne smije dospijeti u unutrašnjost štapa za piriranje **13**. To dovodi do oštećenja uređaja.

Čuvanje

- Očišćeni uređaj čuvajte na suhom i čistom mjestu na kojem nema prašine.

Zbrinjavanje



Uredaj nikako ne smijete bacati s običnim kućnim otpadom. Ovaj proizvod podliježe europskoj direktivi 2012/19/EU.

Uredaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje otpada ili preko komunalne ustanove za zbrinjavanje otpada. Poštujte trenutačno važeće propise. U slučaju dvojbe obratite se mjesnom poduzeću za odlaganje otpada.



Ambalaža se sastoji od materijala neškodljivih za okoliš koji se mogu zbrinuti preko mjesnih ispostava za recikliranje.

Jamstvo tvrtke

Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo Vas da dobro sačuvate originalni račun. Ovaj dokument je potreban kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od dana kupnje ovog proizvoda dođe do greške u materijalu ili izradi, proizvod ćemo - prema našem izboru - besplatno popraviti ili zamjeniti. Za takvo ispunjenje jamstvene obaveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun) predočiti i pismeno ukratko opisati u čemu se sastoje greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uredaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su izloženi normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima, niti oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača, baterija, kalupa za pečenje ili dijelova izrađenih od stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nemajenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koji nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici u obliku gravure, na naslovnoj stranici Vaših uputa (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski ili preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver.

Servis

(HR) Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 283000

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NJEMAČKA
www.kompernass.com

Recepti

Pinca

- ◆ 500 g brašna
- ◆ 60 g maslaca
- ◆ 60 g šećera
- ◆ 7 g soli
- ◆ 42 g kvasca (1 paketić svježeg kvasca)
- ◆ 200 ml mlijeka
- ◆ 1 jaje
- ◆ 1 žumanjak
- ◆ eventualno nešto krupnog šećera

- 1) Zamiješajte kvasac u malo mlakog mlijeka sa šećerom.
- 2) Čim se kvasac lagano digne, umetnite sve sastojke u zdjelu za miješanje ❸.
- 3) Sve sastojke dobro promijesite kukama za gnječenje ❽.
- 4) Ostavite tjesto da miruje otprilike 20 minuta.
- 5) Zatim oblikujte pincu i ostavite pecivo da stoji još 30 minuta.
- 6) Premažite pincu s malo žumanjka.

NAPOMENA

- Po želji pincu možete posuti još malo krupnog šećera.
- 7) Pećnicu zagrijte na oko 200 °C s cirkulacijom zraka i pecite pincu oko 25 minuta, dok ne poprimi zlatnožutu boju.

Čokoladna Amaretto-krema

- ◆ 500 ml slatkog vrhnja
- ◆ 500 ml mascarpone sira
- ◆ 100 g kreme od lješnjaka i nugata
- ◆ 5 jušnih žlica Amarettia
- ◆ 1 - 2 jušne žlice meda

- 1) Slatko vrhnje i mascarpone stavite u zdjelu za miješanje ❸ i pomiješajte pomoću metlica ❻.
- 2) Redom dodajte Amaretto, med i kremu od lješnjaka i nugata i sve skupa dobro pomiješajte.
- 3) Kremom napunite desertne čaše i ohladite prije konzumiranja.

Čokoladna krema

- ◆ 300 g slatkog vrhnja
- ◆ 200 g tamne čokolade

- 1) Prokuhajte slatko vrhnje.
- 2) Izmrvitte čokoladu i pustite da se rastopi u slatkom vrhnju.
- 3) Pustite da se masa čokolade ohladi u hladnjaku kako bi ocvrsnula.
- 4) Kada se masa rashladi i skrutne, pomoću metlica ❷ je istucite u kremu.

Prije posluživanja pospite listićima badema.

NAPOMENA

- Ovu čokoladnu kremu možete koristiti i za punjenje drugog peciva.

Aioli

- ◆ 500 g majoneze
- ◆ 1 čaša masnog vrhnja
- ◆ 50 g češnjaka
- ◆ 2 čajne žličice senfa (srednje ljutog)
- ◆ 1 paketić miješanog začinskog bilja (zamrznutog)
- ◆ 1 prstohvat šećera
- ◆ 1/2 čajne žličice soli
- ◆ 1/2 čajne žličice papra

- 1) Oljuštite češnjak i propasirajte ga pomoću preše za češnjak.
- 2) Majonezu, masno vrhnje i češnjak stavite u zdjelu za miješanje ⑧ i dobro pomiješajte pomoću metlica ⑯.
- 3) Redom dodajte senf, bilje, šećer, papar i sol i sve zajedno pomiješajte.
- 4) Na kraju začinite prema ukusu.

Vinaigrette sa začinskim biljem

- ◆ 3 - 4 stručka glatkog peršina
- ◆ 3 - 4 stručka bosiljka
- ◆ 1 limun
- ◆ 1 jušna žličica senfa (srednje ljutog)
- ◆ 1 češanj češnjaka
- ◆ sol, papar
- ◆ 100 ml maslinovog ulja
- ◆ eventualno 1 prstohvat šećera

- 1) Umetnite listove bilja, sok od limuna, senf, češnjak, sol i papar u visoku posudu za miješanje.
- 2) Sve skupa pomiješajte štapom za piriranje ⑬ i postupno dodajte ulje, sve dok umak ne poprimi konzistenciju kreme.
- 3) Vinaigrette začinite po želji, eventualno prstohvatom šećera.

Cuprins

Introducere	16
Utilizarea conform destinației	16
Furnitura	16
Descrierea aparatului	16
Date tehnice	16
Indicații de siguranță	17
Dezambalarea	19
Amplasarea	19
Treptele de viteză	19
Operarea	20
Frământarea și baterea cu telul	20
Pasarea	22
Curățarea	23
Depozitarea	23
Eliminarea	24
Garanția Kompernass Handels GmbH	24
Service-ul	25
Importator	25
Rețete	26
Împletitoră dospită	26
Cremă cu ciocolată și amaretto	26
Cremă de ciocolată	26
Aoli	27
Vinegretă cu verdețuri	27

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predăți-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv frământării aluatului, mixării lichidelor (de exemplu sucuri de fructe), pentru a bate frîșcă și a pasa fructe. Aparatul este destinat doar prelucrării alimentelor care fierb (de exemplu supe). Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodăriile private. Nu îl utilizați în scopuri comerciale.

Furnitura

1 mixer de mână

1 soclu de fixare

1 vas de amestecare cu capac

2 cârlige de frământat

2 teluri

1 picior pasator

1 spatulă pentru aluat

Instrucțiuni de utilizare

INDICAȚIE

Imediat după dezambalare verificați dacă furnitura este completă și dacă nu prezintă deteriorări. Dacă este cazul, adresați-vă centrului de service.

Descrierea aparatului

Figura A:

- ① Comutator de viteză
- ② Tasta Turbo /
- ③ Buton de deblocare a piciorului pasator
- ④ Sistem de prindere a piciorului pasator (cu capac de siguranță)
- ⑤ Buton de deblocare a mixerului de mână
- ⑥ Buton de deblocare a suportului mixerului
- ⑦ Soclu de fixare (cu suport al mixerului)
- ⑧ Vas de amestecare
- ⑨ Orificiu de umplere
- ⑩ Capac
- ⑪ Unitate manuală
- ⑫ Tastă de eliberare accesoriu

Figura B:

- ⑬ Picior pasator
- ⑭ Teluri
- ⑮ Cârlige de frământat
- ⑯ Spatulă pentru aluat

Date tehnice

Tensiune nominală	220 – 240 V ~, 50 - 60 Hz
Putere nominală	300 W
Clasă de protecție	II/
Timp de operare continuă:	Mixer: 10 min. Picior pasator: 1 min.
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele sunt adevărate pentru uz alimentar.

Timp de operare continuă

Timpul de operare continuă indică timpul cât aparatul poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească și să se deterioreze. După timpul de operare continuă specificat, aparatul trebuie oprit până când s-a răcit motorul.

Indicații de siguranță

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- ▶ Cablul de alimentare nu trebuie să se apropie niciodată sau să intre în contact cu componentele fierbinți ale aparatului sau cu alte surse de căldură. Cablul de alimentare nu se va poziționa pe muchii sau colțuri.
 - ▶ Nu îndoiați sau nu striviiți cablul de alimentare.
 - ▶ Pentru a evita pericolele, solicitați imediat înlocuirea de către personalul de specialitate autorizat sau de către serviciul clienții a ștecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate.
 - ▶ Trageți întotdeauna de ștecă și nu de cablu atunci când dorîți să scoateți aparatul din priză. În caz contrar, cablul de alimentare se poate defecta!
-  Nu introduceți unitatea manuală în apă sau în alte lichide! Există pericol de moarte prin electrocutare dacă în timpul funcționării ajung resturi de lichid pe componentele conductoare de tensiune.

⚠ AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Aparatul poate fi utilizat de către persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- ▶ Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- ▶ Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.

⚠ AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie deconectat întotdeauna de la rețea.
- ▶ În timpul funcționării nu atingeți telurile, cârligele de frământat sau piciorul pasator. Cuțitul piciorului pasator este ascuțit! Nu lăsați părul lung, eșarfe etc. să atârne deasupra accesoriilor atașabile.
- ▶ Nu încercați niciodată să montați concomitent accesoriu atașabile cu funcții diferite.
- ▶ După fiecare utilizare și înainte de fiecare curățare scoateți ștecărul din priză pentru a preveni pornirea accidentală.
- ▶ Înainte de fiecare schimbare a accesoriilor scoateți ștecărul din priză pentru a preveni pornirea accidentală.
- ▶ Înainte de schimbarea accesoriilor sau a pieselor suplimentare care sunt puse în mișcare în timpul funcționării, aparatul trebuie să fie oprit și deconectat de la rețea.
- ▶ Nu atingeți componentele aparatului aflate în mișcare, ci așteptați întotdeauna oprirea lor completă. Pericol de rănire!
- ▶ Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul și toate componentele cu privire la deteriorările vizibile. Conceptul de siguranță al aparatului poate funcționa numai în stare ireproșabilă.
- ▶ Sub nicio formă nu puneți în funcțiune un aparat ale căruia componente sunt deteriorate sau lipsesc. În caz contrar, există un real pericol de accidentare.
- ▶ Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă plecați din locul în care operați aparatul, scoateți ștecărul din priză.
- ▶ Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în prezentele instrucțiuni. În caz contrar există pericol de rănire!
- ▶ Acționați cu atenție în timpul folosirii și curățării piciorului pasator. Cuțitul este foarte ascuțit!

ATENȚIE – PAGUBE MATERIALE!

- ▶ Nu utilizați aparatul în aer liber. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interiorul casei.
- ▶ Dispuneți efectuarea tuturor reparațiilor exclusiv de către personalul de specialitate. În acest sens, adresați-vă partenerului de service corespunzător din țara dumneavoastră.
- ▶ Nu utilizați piciorul pasator pentru pasarea alimentelor care fierb. Acest lucru poate determina deformarea piciorului pasator!
- ▶ Nu pasați niciodată într-un vas de gătit care se află încă pe plita fierbinte! Atingerea fundului fierbinte al vasului de gătit cu piciorul pasator poate provoca deteriorarea acestuia!

Dezambalarea

- Scoateți toate componentele din ambalaj.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și siguranțele de transport.
- Verificați dacă furnitura este completă și dacă nu prezintă deteriorări.
- Curățați toate componentele conform descrierii din capitolul „Curățarea”.

Amplasarea

- Așezați soclul de fixare ⑦ pe o suprafață plană. În partea de jos a soclului de fixare ⑦ sunt montate 4 ventuze pentru a împiedica alunecarea în timpul utilizării.
- Aveți în vedere ca priza utilizată să fie întotdeauna ușor accesibilă în caz de defecțiune.

Trepte de viteză

Treapta de pe comutatorul de viteză ①	Utilizarea
0	Aparatul este oprit
1	O viteză inițială adecvată pentru amestecarea ingredientelor „moi”, cum ar fi făină, unt etc.
2	Pentru mixarea ingredientelor lichide.
3	Pentru amestecarea aluatuirilor de prăjitură și de pâine.
4	Pentru baterea spumă a untului, zahărului, pentru dulciuri etc.
5	Pentru baterea albușurilor, glazurilor de prăjitură, pentru frisăcă etc.

Tasta Turbo / ②:

- Această tastă vă permite să beneficiați imediat de întreaga putere a aparatului.
- Această tastă pornește piciorul pasator ⑬ dacă acesta este montat.

Operarea

Frământarea și baterea cu telul

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați aparatul continuu mai mult de 10 minute. După 10 minute faceți o pauză până când aparatul s-a răcit.



INDICAȚIE

- Porniți aparatul numai după ce ati introdus accesoriiile atașabile în alimentele care urmează a fi bătute/mixate/frământate.

		
		
Cârlige de frământat ⑯ pentru frământarea aluaturilor grele, de exemplu a aluatului dospit.	Teluri ⑭ pentru amestecat cocă de chec sau pentru bătut frișcă.	Picior pasator ⑬ pentru pasarea fructelor/legumelor, de exemplu a merelor.

- 1) Înainte de prima utilizare curățați accesoriiile atașabile (⑮, ⑯, ⑰).

- 2) Introduceți telurile ⑯ sau cârligele de frământat ⑯ în locașurile dedicate din unitatea manuală ⑪ până când acestea se fixează sigur și audibil:

	Introduceți cârligul de frământat ⑯ sau telul ⑯ cu inelul dințat de pe tija înăotdeaură în orificiul corespunzător și marcat cu pictogramă pe aparat.
	Introduceți cârligul de frământat ⑯ sau telul ⑯ cu inelul neted de pe tija numai în orificiul corespunzător și marcat cu pictogramă pe aparat.

- 3) Deblocați suportul mixerului de pe soclul de fixare ⑦ prin apăsarea butonului de deblocare a suportului mixerului ⑥  și rabatați în sus suportul mixerului.
- 4) Scoateți vasul de amestecare ⑧ și adăugați ingredientele în funcție de cantitatea de preparat.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu adăugați niciodată o cantitate de ingrediente care să depășească marcajul MAX (cca 2,5 l) în vasul de amestecare ⑧. Altfel, ingredientele vor depăși marginea vasului în timpul utilizării.
 - Nu adăugați niciodată o cantitate de ingrediente mai mare de 1,5 kg în vasul de amestecare ⑧. Altfel, motorul poate fi deteriorat.
- 5) Așezați vasul de amestecare ⑧ înapoi pe soclul de fixare ⑦.
 - 6) Apăsați butonul de deblocare a suportului mixerului ⑥  și rabatați în jos suportul mixerului.
 - 7) Așezați unitatea manuală ⑪ pe suportul mixerului, astfel încât aceasta să se fixeze.
 - 8) Împingeți capacul ⑩ în șina soclului de fixare ⑦ până când se fixează.

INDICAȚIE

- Dacă dorîți să adăugați ingrediente pe parcursul procesului de amestecare, deschideți orificiul de umplere ⑨ de pe capac ⑩ și adăugați ingredientele. Închideți apoi orificiul de umplere ⑨ neapărat la loc pentru a evita împroșcarea cu ingrediente!

Puteți folosi mixerul de mână și fără soclu de fixare ⑦. În special în cazul unor cantități reduse de lichide este indicat să folosiți mixerul de mână fără soclu de fixare ⑦. Altfel, lichidul nu va fi cuprins în totalitate și nu va fi amestecat corespunzător.

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu utilizați sub nicio formă recipiente din sticlă sau din alte materiale ușor casante. Aceste recipiente se pot deteriora și pot provoca răni.

9) Introduceți ștecarul într-o priză.

10) Pentru a pune aparatul în funcțiune glisați comutatorul de viteză ① pe treapta de viteză dorită. Puteți selecta între 5 trepte de viteză și, suplimentar, tasta Turbo ② (a se vedea capitolul „Treptele de viteză”).

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați mixerul continuu mai mult de 10 minute. După 10 minute faceți o pauză până când aparatul s-a răcit. În caz contrar, aparatul se poate deteriora în mod ireparabil.

INDICAȚIE

- Dacă ingredientele se lipesc de marginea vasului de amestecare ⑧ și nu sunt cuprinse de cărligele de frământat ⑯/teluri ⑭, opriți mixerul de mână.

Scoateți capacul ⑩. Împingeți cu ajutorul spătulei pentru aluat ⑯ ingrediente care au rămas lipite pentru a le reduce în mijlocul vasului de amestecare ⑧. Așezați din nou capacul ⑩. Porniți din nou mixerul de mână.

11) Pentru a goli conținutul vasului opriți mixerul de mână. Dați la o parte capacul ⑩.

INDICAȚIE

- Din motive de siguranță, telurile ⑮ sau cărligile de frământat ⑯ pot fi eliberate numai atunci când comutatorul de viteză ① se află în poziția „0”.

12) Apăsați butonul de deblocare a suportului mixerului ⑥ ⑦, rabatați în sus suportul mixerului și scoateți vasul de amestecare ⑧ din soclu de fixare ⑦. Acum puteți scoate conținutul vasului.

INDICAȚIE

- Dacă dorîți să scoateți telurile ⑮ sau cărligile de frământat ⑯, mai întâi trebuie să îndepărtați unitatea manuală ⑪: pentru îndepărțare apăsați butonul de deblocare a mixerului de mână ⑤ ⑦ și scoateți unitatea manuală ⑪. Apoi opăsați tasta de eliberare a accesoriilor ⑫ pentru a desprinde telurile ⑯ sau cărligile de frământat ⑯.

- Din motive de siguranță, telurile ⑮ sau cărligile de frământat ⑯ pot fi eliberate numai atunci când comutatorul de viteză ① se află în poziția „0”.

Pasarea

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu utilizați sub nicio formă recipiente din sticlă sau din alte materiale ușor casante. Aceste recipiente se pot deteriora și pot provoca răni.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați niciodată piciorul pasator 13 pentru alimente tari cum ar fi: boabe de cafea, cuburi de gheăță, zahăr, cereale, ciocolată, legume foarte tari etc. Aceasta duce la deteriorarea aparatului.
 - Nu utilizați piciorul pasator 13 pentru pasarea alimentelor care fierb (de exemplu supe). Luați vasul de gătit de pe plită înainte de a pasa alimentele.
- 1) Selectați piciorul pasator 13 pentru a pasa alimente.



- 2) Deschideți capacul de siguranță al sistemului de prindere a piciorului pasator 4 1, împingându-l în lateral și ținându-l.

INDICAȚIE

- Piciorul pasator 13 poate fi utilizat numai dacă nu sunt instalate telurile 14 sau cârligile de frământat 15.

- Glişați piciorul pasator 13 în sistemul de prindere a piciorului pasator 4 1 și împingeți-l cu putere în jos. Piciorul pasator 13 trebuie să se fixeze audibil.
- Pentru a preveni revârsarea, recipientul pentru pasat va fi umplut numai cca 2/3. În acest scop alegeți un vas suficient de mare.

INDICAȚIE

- Aveți grijă să fie suficient lichid/produs pasat în recipientul pentru pasat. Pentru a garanta o mixare eficientă a ingredientelor, produsul care urmează a fi procesat trebuie să acopere cel puțin partea de jos a piciorului pasator 13.
 - Porniți mixerul de mână numai după ce ați introdus piciorul pasator 13 în produsul de pasat.
- 5) Apăsați tasta Turbo / 1 2. În timpul utilizării mențineți apăsată tasta Turbo 1 2. Immediat ce eliberați această tastă, aparatul se oprește.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați piciorul pasator 13 continuu mai mult de un minut. După un minut faceți o pauză până când aparatul s-a răcit.
- 6) După ce ați terminat de utilizat piciorul pasator 13, eliberați tasta Turbo / 1 2 și scoateți ștecarul din priză.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Curățați sub jet de apă numai partea inferioară a piciorului pasator 13. În interiorul piciorului pasator 13 nu trebuie să pătrundă apă. Aceasta duce la defectarea aparatului.
- 7) Pentru a îndepărta piciorul pasator 13 din sistemul de prindere a piciorului pasator 4 1, apăsați simultan butonul de deblocare a piciorului pasator 3 7 de pe ambele părți ale unității manuale 11. Piciorul pasator 13 se desprinde de pe sistemul de prindere a piciorului pasator 4 1.

- 8) Scoateți piciorul pasator ⑯ cu o mișcare energetică din sistemul de prindere a piciorului pasator ⑭.

INDICAȚIE

- Dacă piciorul pasator ⑯ rămâne prinț în sistemul de prindere a piciorului pasator ⑭, ridicați puțin capacul de siguranță. Atunci piciorul pasator ⑯ va putea fi scos.

Curățarea

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Înainte de fiecare curățare scoateți ștecarul din priză! Pericol de electrocutare!
-  Nu introduceți niciodată unitatea manuală ⑪ în apă sau în alte lichide!

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Procedați cu atenție la curățarea piciorului pasator ⑯. Cuțitul este foarte ascuțit!
-  Nu introduceți piciorul pasator ⑯ complet în apă. Curătați doar partea inferioară, cea cu cuțitul, sub jet de apă. În caz contrar, aparatul se poate deteriora în mod ireparabil.
- Curătați unitatea manuală ⑪ cu motorul numai cu o lavetă umedă și, dacă este cazul, cu un agent de curățare delicat.
- Curătați soclul de fixare ⑦ numai cu o lavetă umedă și, dacă este cazul, cu un agent de curățare delicat.
- Telurile ⑯ sau cârligele de frământat ⑮ pot fi curățate sub jet de apă sau în apă caldă cu detergent de vase. După spălare uscați totul bine. Recomandăm curățarea accesoriilor atașabile imediat după utilizare. Astfel se îndepărtează resturile de alimente și se reduce posibilitatea de formare a bacteriilor.

INDICAȚIE

- Telurile ⑯ și cârligele de frământat ⑮ sunt adecvate și pentru curățarea în mașina de spălat vase.
- Spălați vasul de amestecare ⑧, capacul ⑩ și spatula pentru aluat ⑯ în apă caldă cu detergent de vase.

INDICAȚIE

- Puteți spăla vasul de amestecare ⑧, capacul ⑩ și spatula pentru aluat ⑯ și în mașina de spălat vase. Dacă este posibil, puneți totul în coșul superior al mașinii de spălat vase.

- Curătați partea inferioară a piciorului pasator ⑯ în apă caldă cu detergent de vase sau sub jet de apă. Ștergeți partea superioară cu o lavetă umedă. Dacă este cazul, umezii laveta cu un detergent de vase delicat. Ștergeți apoi cu o lavetă umezită doar cu apă pentru a îndepărta resturile de detergent.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Curătați sub jet de apă numai partea inferioară a piciorului pasator ⑯. În interiorul piciorului pasator ⑯ nu trebuie să pătrundă apă. Aceasta duce la defectarea aparatului.

Depozitarea

- Păstrați aparatul curătat într-un loc curat, lipsit de praf și uscat.

Eliminarea



În niciun caz nu aruncați aparatul în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați prevederile actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.



Ambalažul este format din materiale ecologice pe care le puteți elimina prin intermediul centrelor locale de reciclare.

Garanția

Kompernass Handels GmbH

Stimulate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal original. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat sau înlocuit de către noi - la alegerea noastră - în mod gratuit. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifică în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu repararea sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate.

Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componente fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori, forme de copt sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitată în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța de caracteristici, pe o gravură, pe coperta instrucțiunilor (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos.
- În cazul în care apar defecțiuni funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe altele, videoclipuri cu produsele și software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Service-ul**(RO) Service România**

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 283000

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Rețete

Împletitură dospită

- ◆ 500 g făină
- ◆ 60 g unt
- ◆ 60 g zahăr
- ◆ 7 g sare
- ◆ 42 g drojdie (1 pachetel de drojdie proaspătă)
- ◆ 200 ml lapte
- ◆ 1 ou
- ◆ 1 gălbenuș
- ◆ eventual puțin zahărtos

- 1) Puneți drojdia în puțin lapte călduț cu zahăr.
- 2) Imediat ce drojdia a crescut puțin, puneți toate ingredientele în vasul de amestecare ⑧.
- 3) Frământați bine ingredientele cu cârligele de frământat ⑯.
- 4) Lăsați aluatul să dospească timp de cca 20 de minute.
- 5) Formați apoi o împletitură și lăsați prăjitura să dospească timp de încă 30 de minute.
- 6) Ungeți împletitura cu puțin gălbenuș de ou.

INDICAȚIE

- Dacă dorii, puteți presăra pe împletitură puțin zahărtos.
- 7) Preîncălziti cuptorul cu ventilator la cca 200 °C și coaceți împletitura dospită timp de cca 25 de minute până devine brun-aurie.

Cremă cu ciocolată și amaretto

- ◆ 500 ml smântână
- ◆ 500 ml mascarpone
- ◆ 100 g cremă de alune cu cacao
- ◆ 5 linguri de amaretto
- ◆ 1 - 2 linguri de miere

- 1) Turnați smântână și brânza mascarpone în vasul de amestecare ⑧ și amestecați-le cu telurile ⑯.
- 2) Adăugați treptat cantitatea de amaretto, mierea și crema de alune cu cacao și amestecați bine totul.
- 3) Turnați crema în pahare de desert și dați-le la rece până vor fi servite.

Cremă de ciocolată

- ◆ 300 g smântână
- ◆ 200 g ciocolată amăruie

- 1) Fierbeți smântână.
- 2) Rupeți în bucăți ciocolata și lăsați-o să se topească în smântână.
- 3) Lăsați compozitia cu ciocolată să se răcească în frigider până se întărește.
- 4) Când compozitia este rece și s-a întărit bateți-o cu telurile ⑯ până obțineți o textură cremoasă.

Presărați câțiva fulgi de migdale deasupra înainte de a o servi.

INDICAȚIE

- Puteți folosi această cremă de ciocolată și ca umplutură pentru alte prăjituri.

Aioli

- ◆ 500 g maioneză
- ◆ 1 pahar de smântână grăsă
- ◆ 50 g usturoi
- ◆ 2 lingurițe de muștar (cu gust iute mediu)
- ◆ 1 pachet cu amestec pe verdețuri (congelate)
- ◆ 1 priză zahăr
- ◆ 1/2 linguriță de sare
- ◆ 1/2 linguriță de piper

- 1) Curățați usturoiul și presați-l într-o presă de usturoi.
- 2) Turnați maioneza, smântâna grăsă și usturoiul în vasul de amestecare ⑧ și amestecați-le bine cu telurile ⑯.
- 3) Adăugați treptat muștarul, verdețurile, zahărul, piperul și sarea și amestecați-le.
- 4) La final aseazonați compoziția Aioli după gust.

Vinegretă cu verdețuri

- ◆ 3 - 4 fire de pătrunjel comun
- ◆ 3 - 4 busuioc
- ◆ 1 lămâie
- ◆ 1 linguriță de muștar (cu gust iute mediu)
- ◆ 1 cățel de usturoi
- ◆ sare, piper
- ◆ 100 ml ulei de măslini
- ◆ eventual 1 priză zahăr

- 1) Puneți frunzele verdețurilor, sucul de lămâie, muștarul, usturoiul, sarea și piperul într-un vas înalt pentru mixare.
- 2) Amestecați totul cu piciorul pasator ⑯ și adăugați treptat uleiul până când sosul devine cremos.
- 3) Aseazonați vinegreta, eventual cu o priză de zahăr.

Съдържание

Въведение30
Употреба по предназначение.....	.30
Окомплектовка на доставката30
Описание на уреда.....	.30
Технически характеристики30
Указания за безопасност31
Разопаковане33
Разполагане.....	.33
Степени на скорост33
Работа с уреда34
Месене и разбиване.....	.34
Пюриране36
Почистване.....	.37
Съхранение37
Предаване за отпадъци.....	.38
Гаранция.....	.38
Сервизно обслужване.....	.39
Вносител39
Рецепти.....	.41
Козунак.....	.41
Шоко крем с амарето.....	.41
Шоколадов крем.....	.41
Аиоли42
Билков винегрет.....	.42

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанietо и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Този уред служи единствено за месене на тесто, смесване на течности (напр. плодови сокове), разбиване на сметана и пюриране на плодове. Той е подходящ само за обработка на хранителни продукти. Не използвайте пасатора за пюриране на врящи хранителни продукти (напр. супи). Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Не го използвайте за професионални цели.

Окупелектовка на доставката

- 1 ръчен миксер
- 1 стойка за миксера
- 1 купа с капак
- 2 куки за месене
- 2 бъркалки
- 1 пасатор
- 1 стъргалка за тесто
- ръководство за потребителя

УКАЗАНИЕ

Непосредствено след разопаковане проверете доставката за комплектност и повреди. При необходимост се обрънете към сервиза.

Описание на уреда

Фигура А:

- ① Превключвател на скоростите
- ② Бутон турбо/
- ③ Бутон за деблокиране на пасатора 
- ④ Отвор за закрепване на пасатора (с предпазна блокировка)
- ⑤ Бутон за деблокиране на ръчния миксер 
- ⑥ Бутон за деблокиране на държача за миксера 
- ⑦ Стойка за миксера (с държач за миксера)
- ⑧ Купа
- ⑨ Отвор за пълнене
- ⑩ Капак
- ⑪ Тяло на уреда
- ⑫ Бутон за изтласкване на приставките

Фигура Б:

- ⑬ Пасатор
- ⑭ Бъркалки
- ⑮ Куки за месене
- ⑯ Стъргалка за тесто

Технически характеристики

Номинално напрежение	220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Номинална мощност	300 W
Клас на защита	II / 
Продължителност на КР:	Миксер: 10 min Пасатор: 1 min
	Всички влизащи в контакт с хранителни продукти части на този уред са от материал, разрешен за контакт с хранителни продукти.

Продължителност на КР

Продължителността на КР (кратковременен режим) е продължителността на работа на уреда без прегряване или повреди на двигателя. След посочената продължителност за кратковременния режим уредът трябва да се изключи, докато се охлади двигателят.

Указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ – ТОКОВ УДАР!

- ▶ Кабелът за свързване към мрежата никога не трябва да се доближава до или да влиза в допир с горещите части на уреда или други източници на топлина. Кабелът за свързване към мрежата не трябва да лежи върху ръбове или ъгли.
- ▶ Не огъвайте и не притискайте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Повредени щепсели или кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти или сервиз, за да се избегнат опасности.
- ▶ За да изключите уреда от електрическата мрежа, винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел. В противен случай кабелът за свързване към мрежата може да се повреди!



Никога не потапяйте тялото на уреда във вода или други течности! Възможна е опасност за живота поради токов удар, ако по време на работа остатъци от течност попаднат върху токопроводящи части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Уредът може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Уредът не трябва да се използва от деца.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.
- ▶ Уредът и захранващият кабел трябва да се държат далече от деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Винаги изключвайте уреда от мрежата, когато не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- ▶ По време на работа не докосвайте бъркалките, куките за месене или пасатора. Ножът на пасатора е остръ! Не допускайте дълги коси, шалове и др.п. да висят над приставките на уреда.
- ▶ Никога не опитвайте да монтирате едновременно приставки с различни функции.
- ▶ След всяка употреба и преди всяко почистване изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.
- ▶ Преди смяна на принадлежности винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите неволно включване.
- ▶ Преди смяна на принадлежности или допълнителни елементи, които се движат по време на работа, уредът трябва да се изключи с превключвателя и от мрежата.
- ▶ Не докосвайте движещи се части на уреда и винаги изчаквайте пълното им спиране. Опасност от нараняване!
- ▶ Преди всяка употреба проверявайте уреда и всички части за видими повреди. Концепцията за безопасност може да функционира само в изправно състояние на уреда.
- ▶ В никакъв случай не използвайте уреда, когато някои от частите му са повредени или липсват. В противен случай съществува значителна опасност от злополука.
- ▶ Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение. Изключете щепсела от контакта, ако ви се наложи да напуснете работното място.
- ▶ Не използвайте уреда за цели, различни от описаните в настоящото ръководство. В противен случай съществува опасност от нараняване!
- ▶ Бъдете предпазливи при работа с пасатора и почистването му. Ножът е много остръ!

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- ▶ Не използвайте уреда на открито. Уредът е предназначен единствено за битова употреба в домашни условия.
- ▶ Всички ремонти трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Ако е необходим ремонт, се обрнете към съответния сервизен партньор във вашата страна.
- ▶ Не използвайте пасатора за пюриране на врящи хранителни продукти. Това може да доведе до деформации на пасатора!
- ▶ Никога не пюрирайте в тенджера, намираща се все още върху горещия котлон! Допиранието на пасатора до горещото дъно на тенджерата може да причини повреди на пасатора!

Разопаковане

- Извадете всички части от опаковката.
- Отстранете всички опаковъчни материали и приспособления за обезопасяване при транспортиране.
- Проверете доставката за комплектност и повреди.
- Почистете всички части съгласно описанието в глава „Почистване“.

Разполагане

- Поставете стойката за миксера 7 на равна повърхност. От долната страна на стойката за миксера 7 се намират 4 вендузи, предотвратяващи плъзгането по време на работа.
- Осигурете лесен достъп до използванятия електрически контакт в случай на неизправност.

Степени на скорост

Степен на превключвателя на скоростите 1	Употреба
0	Уредът е изключен.
1	Добра начална скорост за смесване на „мяки“ продукти, като брашно, масло и др.
2	За миксиране на течни продукти.
3	За разбъркване на тесто за сладкиши и хляб.
4	За разбиване на пяна на масло, захар, за десерти и др.
5	За разбиване на бельци на сняг, заливки за сладкиши, сметана и др.

Бутона турбо/**1** **2**:

- Този бутона позволява да използвате веднага пълната мощност на вашия уред.
- Когато пасаторът **13** е поставен, той се стартира с този бутона.

Работа с уреда

Месене и разбиване

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте уреда непрекъснато повече от 10 минути. След 10 минути направете пауза, докато уредът се охлади.


УКАЗАНИЕ

- Включвайте уреда едва след като сте поставили приставките в продуктите, които ще се разбиват/смесват/месят.

Куки за месене 15 за размесване на гъсто тесто, напр. тесто с мая	Бъркалки 14 за разбъркване на кексово тесто или разбиване на сметана	Пасатор 13 за пюриране на плодове/зеленчуци, напр. ябълки

- 1) Преди първата употреба измийте приставките (**13**, **14**, **15**).

- 2) Поставете бъркалките **14** или куките за месене **15** в гнездата на тялото на уреда **11** така, че да се фиксираат стабилно с щракване:



- 3) Освободете държача за миксера на стойката за миксера **7** чрез натискане на бутона за деблокиране на държача за миксера **6** и вдигнете държача за миксера нагоре.
- 4) Извадете купата **8** и сипете продуктите според приготвяното количество.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Никога не сипвайте продукти над маркировката MAX (около 2,5 l) в купата **8**. В противен случай продуктите преливат над ръба по време на работа.
 - Никога не сипвайте продукти над общо 1,5 kg в купата **8**. В противен случай двигателят може да се повреди.
- 5) Поставете купата **8** отново на стойката за миксера **7**.
 - 6) Натиснете бутона за деблокиране на държача за миксера **6** и спуснете държача за миксера надолу.
 - 7) Поставете тялото на уреда **11** на държача за миксера, така че да се фиксира.

- 8) Плъзнете капака **10** по релсата на стойката за миксера **7**, така че да стои стабилно.

УКАЗАНИЕ

- Ако желаете да прибавите продукти по време на разбъркването, отворете отвора за пълнене **9** на капака **10** и прибавете продуктите. След това непременно затворете отново отвора за пълнене **9**, за да предотвратите пръскане на продуктите!

Можете да използвате ръчния миксер и без стойката за миксера **7**. Особено при малки количества течност се препоръчва употреба на ръчния миксер без стойката за миксера **7**. В противен случай течността не се захваща напълно и не се размесва правилно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- В никакъв случай не използвайте съдове от стъкло или други лесно чупливи материали. Тези съдове могат да се счупят и да причинят наранявания.
- 9) Включете щепсела в електрически контакт.
 10) За да включите уреда, поставете превключвателя на скоростите **1** на желаната степен на скорост. При това можете да избирате между 5 степени на скорост и допълнително бутона турбо **2** (вж. глава „Степени на скорост“).

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте миксера непрекъснато повече от 10 минути. След 10 минути направете пауза, докато уредът се охлади. В противен случай уредът може да се повреди непоправимо.

УКАЗАНИЕ

- Ако по ръба на купата **8** попаднат продукти и не могат се захванат от куките за месене **15**/ бъркалките **14**, изключете ръчния миксер. Свалете капака **10**. С помощта на стъргалката за тесто **16** избутайте полепналите продукти отново в средата на купата **8**. Поставете отново капака **10**. Включете отново ръчния миксер.

- 11) За да изсипете съдържанието на купата, изключете ръчния миксер. Снемете капака **10** настриани.

УКАЗАНИЕ

- С оглед на безопасността бъркалките **14** или куките за месене **15** могат да се освобождават само когато превключвателят на скоростите **1** се намира на позиция „0“. 12) Натиснете бутона за деблокиране на държача за миксера **6** , вдигнете държача за миксера нагоре и вземете купата **8** от стойката за миксера **7**. Сега можете да изсипете съдържанието на купата.

УКАЗАНИЕ

- Когато желаете да отстраните бъркалките **14** или куките за месене **15**, първо трябва да свалите тялото на уреда **11**: За целта натиснете бутона за деблокиране на ръчния миксер **5**  и свалете тялото на уреда **11**. След това натиснете бутона за изтласкане на приставките **12**, за да освободите бъркалките **14** или куките за месене **15**.
- С оглед на безопасността бъркалките **14** или куките за месене **15** могат да се освобождават само когато превключвателят на скоростите **1** се намира на позиция „0“.

Пюриране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- В никакъв случай не използвайте съдове от стъкло или други лесно чупливи материали. Тези съдове могат да се счупят и да причинят наранявания.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Никога не използвайте пасатора ⑬ за твърди хранителни продукти, като напр.: кафе на зърна, кубчета лед, захар, зърнени храни, шоколад, много твърди зеленчуци и др. Това поврежда уреда.
- Не използвайте пасатора ⑬ за пюриране на връщи хранителни продукти (напр. супи). Преди пюриране свалете тенджера от котлона.
- 1) За пюриране на хранителни продукти изберете пасатора ⑬.



- 2) Отворете предпазната блокировка на отвора за закрепване на пасатора ④ ⑮, като я тласнете настрани и я държите стабилно.

УКАЗАНИЕ

- Пасаторът ⑬ може да се използва само ако не са поставени бъркалки ⑭ или куки за месене ⑯.

- 3) Поставете пасатора ⑬ в отвора за закрепване на пасатора ④ ⑮ и го натиснете силно надолу. Пасаторът ⑬ трябва да се фиксира с щракване.

- 4) За да предотвратите преливане, пълнете съда за пюриране само на около 2/3. Изберете достатъчно голям съд.

УКАЗАНИЕ

- Обърнете внимание, че в съда за пюриране трябва да се намира достатъчно течност/продукт за пюриране. За да се гарантира ефективно смесване на продуктите, те трябва да покриват минимум долната част на пасатора ⑬.
- Включете ръчния миксер едва след като сте поставили пасатора ⑬ в продукта за пюриране.

- 5) Натиснете бутона турбо/ ① ②. Дръжте натиснат бутона турбо/ ① ② по време на пюрирането. След като го освободите, уредът спира.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте пасатора ⑬ непрекъснато повече от една минута. След една минута направете пауза, докато уредът се охлади.
- 6) След като приключите работата с пасатора ⑬, освободете бутона турбо/ ① ② и изключете щепсела от контакта.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Почиствайте само долната част на пасатора ⑬ под течаща вода. Във вътрешността на пасатора ⑬ не трябва да прониква вода. Това може да повреди уреда.

- 7) За да отстраните пасатора **13** от отвора за закрепване на пасатора **4**  натиснете едновременно бутоните за деблокиране на пасатора **3**  от двете страни на тялото на уреда **11**. Пасаторът **13** се освобождава от отвора за закрепване на пасатора **4** .
- 8) С движение под наклон извадете пасатора **13** от отвора за закрепване на пасатора **4**.

УКАЗАНИЕ

- Ако пасаторът **13** остава в отвора за закрепване на пасатора **4** , повдигнете леко предпазната блокировка. Това прави изваждането на пасатора **13** възможно.

Почистване

ОПАСНОСТ – ТОКОВ УДАР!

- Преди почистване винаги изключвате щепсела от контакта! Съществува опасност от токов удар!
-  Никога не потапяйте тялото на уреда **11** във вода или други течности!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Бъдете предпазливи при почистване на пасатора **13**. Ножът е много оствър!
-  Не потапяйте целия пасатор **13** във вода. Под течаща вода почиствайте само долната част с ножа. В противен случай уредът може да се повреди непоправимо.

- Почиствайте тялото на уреда **11** с двигателя само с влажна кърпа и при необходимост с мек почистващ препарат.
- Почиствайте стойката за миксера **7** само с влажна кърпа и при необходимост с мек почистващ препарат.

- Бъркалките **14** или куките за месене **15** могат да се мият под течаща вода или в топла вода с миещ препарат. След измиване подсушавайте всичко добре. Препоръчваме да почиствате приставките непосредствено след употреба. Така се отстраняват остатъците от хранителните продукти и се намалява възможността за образуване на бактерии.

УКАЗАНИЕ

- Бъркалките **14** и куките за месене **15** са годни и за миене в съдомиялна машина.
- Мийте купата **8**, капака **10** и стъргалката за тесто **16** с топла вода и миещ препарат.

УКАЗАНИЕ

- Можете да миете купата **8**, капака **10** и стъргалката за тесто **16** и в съдомиялна машина. По възможност поставяйте всичко в горната кошница на съдомиялната машина.
- Мийте долната част на пасатора **13** в топла вода с миещ препарат или под течаща вода. Избръсвайте горната част с влажна кърпа. При необходимост използвайте мек миещ препарат върху кърпата. След това избръшете с навлажнена само с вода кърпа, за да отстрани остатъците от миещия препарат.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Почиствайте само долната част на пасатора **13** под течаща вода. Във вътрешността на пасатора **13** не трябва да прониква вода. Това може да повреди уреда.

Съхранение

- Съхранявайте почиствания уред на чисто, защищено от прах и сухо място.

Предаване за отпадъци



В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU.

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци.



Опаковката е произведена от екологични материали, които могат да се предават в местните пунктове за рециклиране.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите reklamация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл. 112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервис, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (**IAN 283000**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервисен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламиация.
- След съгласуване с нашия сервис можете да из pratите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиса бесплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Из pratете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и из pratени с платени транспортни разходи.

Внимание: Из pratете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта. Уредите, из pratени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим бесплатно изхвърлянето на из pratените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване



България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл:kompernass@lidl.bg

IAN 283000

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса.

Първо се свържете с горепосочения сервисен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителятима право да предявя рекламиация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетяване е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламираната от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламираната по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. развалине на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговеца се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламираната от потребителя.

(3) Търговеца е длъжен да удовлетвори искане за развалине на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламирана на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за развалине на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребител за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребител по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Рецепти

Козунак

- ◆ 500 г брашно
- ◆ 60 г масло
- ◆ 60 г захар
- ◆ 7 г сол
- ◆ 42 г мая (1 пакетче прясна мая)
- ◆ 200 мл мляко
- ◆ 1 яйце
- ◆ 1 жълтък
- ◆ евентуално малко едра захар за декорация

- 1) Подгответе маята в малко хладка вода със захар.
- 2) След като маята започне да втасва, сипете всички продукти в купата ⑧.
- 3) Размесете добре продуктите с куките за месене ⑯.
- 4) Оставете тестото да почине около 20 минути.
- 5) След това оформете козунака и оставете печивото да втасва още 30 минути.
- 6) Намажете козунака с малко жълтък.

УКАЗАНИЕ

- По желание можете да поръсите козунака с още малко едра захар за декорация.
- 7) Загрейте предварително фурната до около 200 °C с конвекция и печете козунака около 25 минути до златистокафяво.

Шоко крем с амарето

- ◆ 500 ml сметана
- ◆ 500 ml маскарпоне
- ◆ 100 g нуга крем с орехи
- ◆ 5 с.л. амарето
- ◆ 1 – 2 с.л. пчелен мед

- 1) Сипете сметаната и сиренето маскарпоне в купата ⑬ и смесете с бъркалките ⑭.
- 2) Постепенно прибавете ликъора амарето, пчелния мед и нуга крема с орехи и смесете всичко старателно.
- 3) Сипете крема в десертни чаши и охладете преди консумация.

Шоколадов крем

- ◆ 300 g сметана
- ◆ 200 g леко горчив шоколад

- 1) Кипнете сметаната.
- 2) Натрошете шоколада и го разтопете в сметаната.
- 3) Оставете шоколадовата маса да се охлади в хладилник, докато се втвърди.
- 4) Разбийте охладената и втвърдената маса с бъркалките ⑭ до получаване на крем.

Преди сервиране поръсете с малко нарязани бадеми.

УКАЗАНИЕ

- Можете да използвате този шоколадов крем и като пълнеж за други печива.

Аиоли

- ◆ 500 g майонеза
- ◆ 1 кофичка заквасена сметана
- ◆ 50 g чесън
- ◆ 2 чл. горчица (средно лютива)
- ◆ 1 п. смесени подправки (дълбоко замразени)
- ◆ 1 щипка захар
- ◆ 1/2 чл. сол
- ◆ 1/2 чл. черен пипер

- 1) Обелете чесъна и го смачкайте с пресата за чесън.
- 2) Сипете майонезата, заквасената сметана и чесъна в купата **8** и размесете добре всичко с бъркалките **14**.
- 3) Прибавете постепенно горчицата, подправките, захарта, черния пипер и солта и смесете всичко.
- 4) При необходимост овкусете допълнително соса аиоли.

Билков винегрет

- ◆ 3 – 4 стръка гладък магданоз
- ◆ 3 – 4 стръка босилек
- ◆ 1 лимон
- ◆ 1 чл. горчица (средно лютива)
- ◆ 1 скилидка чесън
- ◆ сол, черен пипер
- ◆ 100 ml зехтин
- ◆ евентуално 1 щипка захар

- 1) Сипете листата на подправките, сока, лимона, горчицата, чесъна, солта и черния пипер във висок съд за миксиране.
- 2) Смесете всичко с пасатора **13**, като постепенно прибавяте зехтина, докато се получи кремообразен сос.
- 3) Овкусете винегрета евентуално с щипка захар.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή44
Προβλεπόμενη χρήση44
Παραδοτέος εξοπλισμός44
Περιγραφή συσκευής44
Τεχνικά χαρακτηριστικά44
Υποδειξίες ασφαλείας45
Αποσυσκευασία47
Τοποθέτηση47
Βαθμίδες ταχύτητας47
Χειρισμός48
Ζύμωμα και χτύπημα48
Πολτοποίηση..	.50
Καθαρισμός51
Αποθήκευση51
Απόρριψη52
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH52
Σέρβις53
Εισαγωγέας53
Συνταγές54
Πλεξούδα τύπου μπριός54
Κρέμα σοκολάτα-Αμαρέτο54
Κρέμα σοκολάτα54
Σάλτσα Αγιολί55
Βινεγκρέτ με βότανα.	.55

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδόστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή εξυπηρετεί αποκλειστικά στο ζύμωμα ζύμης, την ανάμειξη υγρών (π.χ. χυμών), το χτύπημα κρέμας γάλακτος και την πολτοποίηση φρούτων. Ενδείκνυται μόνο για την επεξεργασία τροφίμων. Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο πολτοποίησης για την πολτοποίηση τροφίμων που βράζουν (π.χ. σούπες). Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά. Μην τη χρησιμοποιείτε επαγγελματικά.

Παραδοτέος εξοπλισμός

- 1 Μίζερ χειρός
- 1 Βάση ανάμειξης
- 1 Μπολ ανάμειξης με καπάκι
- 2 Άγκιστρα ζυμώματος
- 2 Αναδευτήρες
- 1 Ράβδος πολτοποίησης
- 1 Ξέστρο ζύμης
- Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ελέγχετε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για ζημιές, απευθείας μετά την αποσυσκευασία. Απευθυνθείτε, έάν απαιτείται, στο τμήμα σέρβις.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνα A:

- ① Διακόπτης ταχυτήτων
- ② Πλήκτρο τούρμπο / 
- ③ Απασφάλιση ράβδου πολτοποίησης 
- ④ Υποδοχή ράβδου πολτοποίησης (με κλείστρο ασφαλείας)
- ⑤ Απασφάλιση μίζερ χειρός 
- ⑥ Απασφάλιση στηρίγματος μίζερ 
- ⑦ Βάση ανάμειξης (με στήριγμα μίζερ)
- ⑧ Δοχείο ανάμειξης
- ⑨ Άνοιγμα πλήρωσης
- ⑩ Καπάκι
- ⑪ Τμήμα χειρός
- ⑫ Πλήκτρο εκτόξευσης

Εικόνα B:

- ⑬ Ράβδος πολτοποίησης
- ⑭ Αναδευτήρες
- ⑮ Άγκιστρο ζυμώματος
- ⑯ Ξέστρο ζύμης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Ονομαστική ισχύς	300 W
Κατηγορία προστασίας	II/ 
Χρόνος σύντομης λειτουργίας:	Μίζερ: 10 λεπτά Ράβδος πολτοποίησης: 1 λεπτό
	Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα.

Χρόνος σύντομης λειτουργίας (ΣΛ)

Ο χρόνος ΣΛ (χρόνος σύντομης λειτουργίας) δείχνει για πόσο χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή χωρίς να υπερθερμανθεί το μοτέρ και χωρίς να πάθει βλάβες. Μετά τον διοθέντα χρόνο σύντομης λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί, έως ότου το μοτέρ κρυώσει.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΣΙΑΣ!

- ▶ Το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτά μέρη της συσκευής ή με άλλες πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να εφάπτεται σε άκρες ή γωνίες.
 - ▶ Μη διπλώνετε ή μαγκώνετε το καλώδιο.
 - ▶ Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
 - ▶ Πάντα τραβάτε από το ίδιο το βύσμα και όχι από το καλώδιο όταν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, το καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη!
-  **Μη βυθίζετε το τμήμα χειρός σε νερό ή άλλα υγρά!** Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκύψει κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία, εάν κατά τη λειτουργία φτάσουν υπολείμματα υγρών σε τμήματα που φέρουν τάση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από το δίκτυο όταν δεν επιτηρείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ▶ Κατά τη λειτουργία, μην αγγίζετε τους αναδευτήρες, τα άγκιστρα ζυμώματος ή τη ράβδο πολτοποίησης. Η λεπίδα της ράβδου πολτοποίησης είναι κοφτερή! Δεν επιτρέπεται να κρέμονται μαλλιά, εσάρπες και άλλα επάνω από τα εξαρτήματα.
- ▶ Ποτέ μη δοκιμάζετε να μοντάρετε ταυτόχρονα εξαρτήματα με διαφορετικές λειτουργίες.
- ▶ Μετά από κάθε χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέετε το βύσμα, ώστε να αποφεύγετε μη ηθελημένη ενεργοποίηση.
- ▶ Πριν από την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα, ώστε να αποφεύγετε μη ηθελημένη ενεργοποίηση.
- ▶ Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή επιπρόσθετων εξαρτημάτων, τα οποία κινούνται κατά τη λειτουργία, πρέπει να απενεργοποιηθεί η συσκευή και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- ▶ Μην έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής και περιμένετε πάντα, έως ότου ακινητοποιηθούν. Κινδυνος τραυματισμού!
- ▶ Ελέγχετε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση για ορατές ζημιές. Ο μηχανισμός ασφαλείας της συσκευής μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε άψογη κατάσταση.
- ▶ Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν υπάρχουν εξαρτήματα με βλάβη ή λείπουν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει μεγάλος κινδυνος ατυχήματος.
- ▶ Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Προτού αφήσετε το χώρο εργασίας, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό της ράβδου πολτοποίησης. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και εντός της οικίας.
- ▶ Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Απευθυνθείτε, σε μια τέτοια περίπτωση, στον εκάστοτε συνεργάτη σέρβις της χώρας σας.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο πολτοποίησης για την πολτοποίηση τροφίμων που βράζουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφώσεις της ράβδου πολτοποίησης!
- ▶ Ποτέ μην πολτοποιείτε σε μια κατσαρόλα, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ένα καυτό μάτι! Η επαφή του καυτού πάτου της κατσαρόλας με τη ράβδο πολτοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη ράβδο πολτοποίησης!

Αποσυσκευασία

- Απομακρύνετε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ασφάλειες μεταφοράς.
- Ελέγχετε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για πιθανές φθορές.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός».

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη βάση ανάμειξης ⑦ επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Στην κάτω πλευρά της βάσης ανάμειξης ⑦ είναι τοποθετημένες 4 βεντούζες που εμποδίζουν ολισθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Προσέξτε ώστε η χρησιμοποιούμενη πρίζα δικτύου να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση σφάλματος.

Βαθμίδες ταχύτητας

Βαθμίδα στο διακόπτη ταχυτήτων ①	Χρήση
0	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
1	Καλή ταχύτητα εξόδου για την ανάμειξη «μαλακών» συστατικών, όπως αλεύρι, βούτυρο, κτλ.
2	Για την ανάμειξη υγρών συστατικών.
3	Για την ανάμειξη ζύμης γλυκών και ψωμιού.
4	Για το χτύπημα βουτύρου, ζάχαρης, για επιδόρπια, κτλ., ώστε να αποκτήσουν αφρώδη υφή.
5	Για το χτύπημα ασπραδιού αυγού, ζύμης γλυκού, κρέμας γάλακτος, κτλ.

Πλήκτρο τούρμπο / ① ②:

- Αυτό το πλήκτρο σάς επιτρέπει να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας τη συνολική απόδοση της συσκευής σας.
- Αυτό το πλήκτρο εκκινεί τη ράβδο πολτοποιήσης ⑬, όταν έχει τοποθετηθεί.

Χειρισμός

Ζύμωμα και χτύπημα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή περισσότερο από 10 λεπτά ανά τεμάχιο. Μετά από τα 10 λεπτά, κάνετε ένα διάλειμμα, έως ότου η συσκευή κρυώσει.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο αφού έχετε περάσει τα εξαρτήματα στα τρόφιμα που πρόκειται να χτυπήσετε/ανακατέψετε/ζυμώσετε.

Άγκιστρο ζυμώματος ⑯ για το ζύμωμα βαριάς ζύμης, π.χ. ζύμη με μαγιά.	Αναδευτήρας ⑭ για την ανάμειξη βασικής ζύμης ή το χτύπημα κρέμας.	Ράβδος πολτοποιήσης ⑬ για πολτοποίηση φρούτων/λαχανικών, π.χ. μήλων.

- 1) Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε τα εξαρτήματα (⑬, ⑭, ⑯).

- 2) Ωθήστε τους αναδευτήρες ⑯ ή το άγκιστρο ζυμώματος ⑯ στις υποδοχές του τρίματος χειρός ⑪, έως ότου ασφαλίσουν με ένα κλικ:

	Εισάγετε πάντα το άγκιστρο ζυμώματος ⑯ ή τον αναδευτήρα ⑭ με τον οδοντωτό δακτύλιο στη ράβδο στην προβλεπόμενη και χαρακτηρισμένη με το σύμβολο υποδοχή της συσκευής.
	Εισάγετε το άγκιστρο ζυμώματος ⑯ ή τον αναδευτήρα ⑭ με το λείο δακτύλιο στη ράβδο μόνο στην προβλεπόμενη και χαρακτηρισμένη με το σύμβολο υποδοχή της συσκευής.

- 3) Απασφαλίστε το στήριγμα του μίζερ ο στη βάση ανάμειξης ⑦ μέσω πίεσης της απασφάλισης του στήριγματος μίζερ ⑥ ⑦ και σηκώστε επάνω το στήριγμα του μίζερ.
- 4) Απομακρύνετε το δοχείο ανάμειξης ⑧ και γεμίστε με τα υλικά ανάλογα με την ποσότητα προετοιμασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Ποτέ μη γεμίζετε με περισσότερα υλικά από τη σήμανση MAX (περ. 2,5 λ.) στο δοχείο ανάμειξης ⑧. Σε αντίθετη περίπτωση, τα υλικά υπερχειλίζουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Ποτέ μη γεμίζετε με περισσότερα υλικά από συνολικά 1,5 κιλό στο δοχείο ανάμειξης ⑧. Άλλιως μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μοτέρ.
- 5) Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης ⑧ πάλι στη βάση ανάμειξης ⑦.
- 6) Πιέστε την απασφάλιση του στήριγματος μίζερ ⑥ ⑦ και κατεβάστε το στήριγμα μίζερ.
- 7) Τοποθετήστε το τρίματο χειρός ⑪ στο στήριγμα μίζερ, έτσι ώστε να κουμπώσει.
- 8) Ωθήστε το καπάκι ⑩ στη ράγα της βάσης ανάμειξης ⑧, έτσι ώστε να εδράζεται καλά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν, κατά τη διαδικασία ανάμειξης, θέλετε να προσθέστε υλικά, ανοίξτε το άνοιγμα πλήρωσης ⑨ στο καπάκι ⑩ και προσθέστε τα υλικά. Κατόπιν, κλείστε πάλι οπωσδήποτε το άνοιγμα πλήρωσης ⑨, ώστε να αποφύγετε εκτόξευση των υλικών!

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το μίζερ χειρός χωρίς τη βάση ανάμειξης ⑦. Ιδιαίτερα σε ελάχιστες ποσότητες υγρών, συστήνεται να χρησιμοποιείτε το μίζερ χειρός χωρίς τη βάση ανάμειξης ⑦. Αλλιώς, το υγρό δεν συμπαρασύρεται και δε γίνεται σωστή ανάμειξη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε δοχεία από γυαλί ή άλλα εύθραυστα υλικά. Αυτά τα δοχεία μπορεί να χαλάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

9) Βάλτε το βύσμα σε μια πριζα.

10) Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ωθήστε το διακόπτη ταχυτήτων ① στην επιθυμητή βαθμίδα ταχύτητας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 βαθμίδων ταχύτητας και επιπλέον το πλήκτρο τούρμπο ② (βλ. Κεφάλαιο «Βαθμίδες ταχύτητας»).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη λειτουργείτε το μίζερ περισσότερο από 10 λεπτά ανά τεμάχιο. Μετά από τα 10 λεπτά, κάνετε ένα διάλειμμα, έως ότου η συσκευή κρυώσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Όταν κολλάνε υλικά στα άκρα του δοχείου ανάμειξης ⑧ και δεν πιάνονται από τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯/τους αναδευτήρες ⑯, απενεργοποιήστε το μίζερ. Αφαιρέστε το καπάκι ⑩. Με τη βοήθεια του ξέστρου ζύμης ⑯ ωθήστε πάλι τα κολλημένα υλικά στο μέσο του δοχείου ανάμειξης ⑧. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ⑩. Ενεργοποιήστε ξανά το μίζερ χειρός.

11) Για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο του μπολ, απενεργοποιήστε το μίζερ χειρός. Τραβήξτε το καπάκι ⑩ στο πλάι.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Για λόγους ασφαλείας, οι αναδευτήρες ⑯ ή τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯ λύνονται μόνο όταν ο διακόπτης ταχυτήτων ① είναι στη θέση «0».

12) Πιέστε την απασφάλιση του στηρίγματος του μίζερ ⑥ ⑦, σηκώστε το στήριγμα μίζερ προς τα επάνω και βγάλτε το δοχείο ανάμειξης ⑧ από τη βάση ανάμειξης ⑦. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το περιεχόμενο του δοχείου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν θέλετε να απομακρύνετε τους αναδευτήρες ⑯ ή τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯, πρέπει πρώτα να απομακρύνετε το τμήμα χειρός ⑪: Για την αφαίρεση, πιέστε την απασφάλιση μίζερ χειρός ⑤ ⑦ και απομακρύνετε το τμήμα χειρός ⑪. Πιέστε κατόπιν το πλήκτρο εκτόξευσης ⑫ για να απελευθερώσετε τους αναδευτήρες ⑯ ή τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯.
- Για λόγους ασφαλείας, οι αναδευτήρες ⑯ ή τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯ λύνονται μόνο όταν ο διακόπτης ταχυτήτων ① είναι στη θέση «0».

Πολτοποίηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε δοχεία από γυαλί ή άλλα εύθραυστα υλικά. Αυτά τα δοχεία μπορεί να χαλάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ για σκληρά τρόφιμα όπως: κόκκους καφέ, παγάκια, ζάχαρη, δημητριακά, σοκολάτα, πολύ σκληρά λαχανικά, κτλ.. Κάπι τέτοιο προκαλεί βλάβες στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ για την πολτοποίηση τροφίμων που βράζουν (π.χ. σούπες). Πριν από την πολτοποίηση, απομακρύνετε το σκεύος από το μάτι.
- 1) Επιλέξτε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ για να πολτοποιήσετε τρόφιμα.

Άγκιστρο ζυμώματος ⑯ για το ζύμωμα βαριάς ζύμης, π.χ. ζύμη με μαγιά.	Αναδευτήρας ⑯ για την ανάμειξη βα- σικής ζύμης ή το χύτημα κρέμας.	Ράβδος πολτοποίη- σης ⑯ για πολτοποίηση φρούτων/λα- χανικών, π.χ. μήλων.

- 2) Ανοίξτε το κλείστρο ασφαλείας της υποδοχής της ράβδου πολτοποίησης ⑯ ωθώντας το στο πλάι και κρατώντας σφιχτά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Η ράβδος πολτοποίησης ⑯ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν έχουν εγκατασταθεί αναδευτήρες ⑯ ή άγκιστρα ζυμώματος ⑯.

- 3) Ωθήστε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ στην υποδοχή της ράβδου πολτοποίησης ⑯ και πιέστε την με δύναμη προς τα κάτω. Πρέπει να ακούσετε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ να κουμπώνει.
- 4) Για να εμποδίσετε πιθανή υπερχείλιση, θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο πολτοποίησης μόνο περ. κατά τα 2/3. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Προσέξτε ώστε να υπάρχει επαρκές υγρό/είδος πολτοποίησης στο δοχείο πολτοποίησης. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάμειξης των υλικών, το προϊόν προετοιμασίας πρέπει να καλύπτει το λιγότερο το κάτω μέρος της ράβδου πολτοποίησης ⑯.
 - Ενεργοποιήστε το μίζερ χειρός μόνο αφού έχετε περάσει τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ μέσα στο προϊόν πολτοποίησης.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο τούρμπο / ⑯ ⑯. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τούρμπο / ⑯ ⑯ κατά τη χρήση. Μόλις το αφήσετε, η συσκευή σταματά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη λειτουργείτε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ για περισσότερο από ένα λεπτό ανά τεμάχιο. Μετά από ένα λεπτό, κάνετε ένα διάλειμμα, έως ότου η συσκευή κρυώσει.
- 6) Όταν τελειώσετε με τη χρήση της ράβδου πολτοποίησης ⑯, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο τούρμπο / ⑯ ⑯ και τραβήξτε το βύσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Καθαρίζετε μόνο το κάτω μέρος της ράβδου πολτοποίησης ⑯ κάτω από τρεχούμενο νερό. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της ράβδου πολτοποίησης ⑯. Αυτό προκαλεί φθορές στη συσκευή.

- 7) Για να απομακρύνετε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ από την υποδοχή της ④ , πιέστε την απασφάλιση της ράβδου πολτοποίησης ③  ταυτόχρονα στις δύο πλευρές του τμήματος χειρός ⑪. Η ράβδος πολτοποίησης ⑯ λασκάρει από την υποδοχή της ④ .
- 8) Αφαιρέστε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ με μια κίνηση διπλώματος από την υποδοχή της ④ .

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν η ράβδος πολτοποίησης ⑯ μαγκώνει στην υποδοχή της ④ , τραβήξτε λίγο προς τα επάνω το κλείστρο ασφαλείας. Έτσι, βγαίνει η ράβδος πολτοποίησης ⑯.

Καθαρισμός

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέτε το βύσμα από την πρίζα! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
-  Ποτέ μη βυθίζετε το τμήμα χειρός ⑪ σε νερό ή άλλα υγρά!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της ράβδου πολτοποίησης ⑯. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!
-  Μη βυθίζετε τη ράβδο πολτοποίησης ⑯ εντελώς μέσα στο νερό. Καθαρίζετε χωριστά το κάτω μέρος με τη λεπίδα κάτω από τρεχούμενο νερό. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Καθαρίζετε το τμήμα χειρός ⑪ με το μότρο μόνο με ένα νωπό πανί και, εάν χρειαστεί, με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Καθαρίζετε τη βάση ανάμειξης ⑦ μόνο με ένα νωπό πανί και, εάν χρειαστεί, με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Οι αναδευτήρες ⑯ ή τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯ μπορούν να καθαριστούν κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό. Μετά το πλύσιμο, στεγνώνετε καλά όλα τα τεμάχια. Προτείνουμε να καθαρίζετε τα εξαρτήματα

αμέσως μετά τη χρήση. Έτσι, απομακρύνονται υπολείμματα τροφών και μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας βακτηρίων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Οι αναδευτήρες ⑯ και τα άγκιστρα ζυμώματος ⑯ ενδείκνυνται επίσης για καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων.
- Μπορείτε επίσης να πλύνετε το δοχείο ανάμειξης ⑧, το καπάκι ⑩ και το ζέστρο ζύμης ⑯ σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Μπορείτε επίσης να πλύνετε το δοχείο ανάμειξης ⑧, το καπάκι ⑩ και το ζέστρο ζύμης ⑯ στο πλυντήριο πιάτων. Αν είναι δυνατό, τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- Καθαρίζετε το κάτω μέρος της ράβδου πολτοποίησης ⑯ σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό ή κάτω από τρεχούμενο νερό. Σκουπίζετε το επάνω μέρος με ένα νωπό πανί. Εφόσον απαιτείται, προσθέτετε λίγο ήπιο απορρυπαντικό στο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίζετε με ένα πανί βρεγμένο μόνο με νερό, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Καθαρίζετε μόνο το κάτω μέρος της ράβδου πολτοποίησης ⑯ κάτω από τρεχούμενο νερό. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της ράβδου πολτοποίησης ⑯. Αυτό προκαλεί φθορές στη συσκευή.

Αποθήκευση

- Φυλάτε την καθαρή συσκευή σε έναν καθαρό και στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.

Απόρριψη



Σε καμία περίπτωση μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU.

Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολίων, επικοινωνήστε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης.



Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών υπηρεσιών ανακύκλωσης.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμη πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ζεκινάει κατά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε καλά την πρωτότυπη απόδειξη ταμείου. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, προκύψει στο προϊόν αυτό οφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν.

Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών η ελαπωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) θα υποβληθούν μαζί με σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και πότε προέκυψε.

Εάν το ελάπτωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται σε φυσιολογική φθορά και έτσι μπορεί να θεωρούνται εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεζεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για δόλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγών σας (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες έλλειψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή με **E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαπτωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

Σέρβις**(GR) Σέρβις Ελλάδα**

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr

(CY) Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 283000

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Συνταγές

Πλεξούδα τύπου μπριός

- ◆ 500 γρ. αλεύρι
- ◆ 60 γρ. βούτυρο
- ◆ 60 γρ. ζάχαρη
- ◆ 7 γρ. αλάτι
- ◆ 42 γρ. μαγιά (1 πακέτο φρέσκια μαγιά)
- ◆ 200 ml γάλα
- ◆ 1 αυγό
- ◆ 1 κρόκος
- ◆ Ενδεχομένως λίγη διακοσμητική ζάχαρη

- 1) Βάλτε τη μαγιά σε λίγο χλιαρό γάλα με ζάχαρη.
- 2) Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης ③, μόλις η μαγιά φουσκώσει λίγο.
- 3) Ζυμώστε καλά τα υλικά με τα άγκιστρο ζυμώματος ⑯.
- 4) Αφήστε τη ζύμη να ησυχάσει για περ. 20 λεπτά.
- 5) Στη συνέχεια, φτιάξτε την πλεξούδα και αφήστε τη να φουσκώσει για άλλα 30 λεπτά.
- 6) Πασπαλίστε την πλεξούδα με λίγο κρόκο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν θέλετε, μπορείτε να πασπαλίσετε την πλεξούδα με λίγη διακοσμητική ζάχαρη.
- 7) Προθερμαίνετε το φούρνο περ. στους 200 °C με αέρα και ψήνετε την πλεξούδα για περ. 25 λεπτά, έως ότου αποκτήσει χρυσοκίτρινο χρώμα.

Κρέμα σοκολάτα-Αμαρέτο

- ◆ 500 ml κρέμα γάλακτος
- ◆ 500 ml μασκαρπόνε
- ◆ 100 γρ. κρέμα μερέντα
- ◆ 5 ΚΣ αμαρέτο
- ◆ 1 - 2 ΚΣ μέλι

- 1) Προσθέστε την κρέμα γάλακτος και το μασκαρπόνε στο δοχείο ανάμειξης ⑧ και αναμείξτε με τους αναδευτήρες ⑯.
- 2) Προσθέστε διαδοχικά το Αμαρέτο, το μέλι και την κρέμα μερέντα και αναμείξτε καλά.
- 3) Βάλτε την κρέμα σε ποτήρια επιδορπίου και τοποθετήστε τα στο ψυγείο, έως ότου σερβίρετε.

Κρέμα σοκολάτα

- ◆ 300 γρ. κρέμα γάλακτος
- ◆ 200 γρ. κουβερτούρα

- 1) Βράστε την κρέμα.
- 2) Κομματίάστε τη σοκολάτα και αφήστε τη να λιώσει μέσα στην κρέμα.
- 3) Αφήστε τη μάζα σοκολάτας να κρυώσει στο ψυγείο, έτσι ώστε να σφίξει.
- 4) Μόλις η μάζα κρυώσει και σφίξει, χτυπήστε την με τους αναδευτήρες ⑯, έως ότου γίνει κρέμα.

Πριν το σερβίρισμα, πασπαλίστε λίγα ψιλοκομμένα αμύγδαλα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κρέμα σοκολάτα και σαν γέμιση για άλλα γλυκά.

Σάλτσα Αγιολί

- ◆ 500 γρ. μαγιονέζα
- ◆ 1 ποτήρι κρέμα γάλακτος
- ◆ 50 γρ. σκόρδο
- ◆ 2 ΚΓ μουστάρδα (μέτρια)
- ◆ 1 πακέτο ανάμεικτα βότανα (βαθιάς κατάψυξης)
- ◆ 1 πρέζα ζάχαρη
- ◆ 1/2 ΚΓ αλάτι
- ◆ 1/2 ΚΓ πιπέρι

- 1) Ξεφλουδίστε το σκόρδο και συνθλίψτε το με την πρέσα σκόρδου.
- 2) Προσθέστε τη μαγιονέζα, την κρέμα γάλακτος και το σκόρδο στο δοχείο ανάμειξης **⑧** και αναμείξτε καλά με τους αναδευτήρες **⑯**.
- 3) Προσθέστε διαδοχικά τη μουστάρδα, τα βότανα, τη ζάχαρη, το πιπέρι και το αλάτι και αναμείξτε.
- 4) Τέλος, προσθέστε και άλλα καρυκεύματα στη σάλτσα Αγιολί, εάν χρειάζεται.

Βινεγκρέτ με βότανα

- ◆ 3 - 4 μίσχους ιταλικού μαϊντανού
- ◆ 3 - 4 μίσχους βασιλικού
- ◆ 1 λεμόνι
- ◆ 1 ΚΓ μουστάρδα (μέτρια)
- ◆ 1 σκελίδα σκόρδο
- ◆ Άλατι, πιπέρι
- ◆ 100 ml ελαιόλαδο
- ◆ Ενδεχ. 1 πρέζα ζάχαρη

- 1) Τοποθετήστε τα φύλλα των βοτάνων, το χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι σε ένα ψηλό δοχείο ανάμειξης.
- 2) Αναμείξτε τα όλα με τη ράβδο πολτοποίησης **⑯** και ρίξτε διαδοχικά το λάδι, μέχρι να γίνει η σάλτσα κρεμώδης.
- 3) Προσθέστε στη βινεγκρέτ μια πρέζα ζάχαρη εάν χρειάζεται.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung58
Bestimmungsgemäßer Gebrauch58
Lieferumfang58
Gerätebeschreibung58
Technische Daten58
Sicherheitshinweise59
Auspicken61
Aufstellen61
Geschwindigkeits-Stufen61
Bedienen62
Kneten und Quirlen62
Pürrieren64
Reinigen65
Aufbewahrung65
Entsorgung66
Garantie der Kompernaß Handels GmbH66
Service67
Importeur67
Rezepte68
Hefezopf68
Schoko-Amaretto-Creme68
Schokoladen-Creme68
Aïoli69
Kräuter-Vinaigrette69

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Kneten von Teig, Mixen von Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäften), Sahneschlagen und dem Pürieren von Früchten. Es ist nur für die Bearbeitung von Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z. B. Suppen). Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang

- 1 Handmixer
 - 1 Rührständer
 - 1 Rührschüssel mit Deckel
 - 2 Knethaken
 - 2 Quirle
 - 1 Pürierstab
 - 1 Teigschaber
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service.

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ① Geschwindigkeits-Schalter
- ② Turbo-Taste / 
- ③ Entriegelung Pürierstab 
- ④ Pürierstab-Aufnahme (mit Sicherheitsverschluss)
- ⑤ Entriegelung Handmixer 
- ⑥ Entriegelung Mixer-Halterung 
- ⑦ Rührständer (mit Mixer-Halterung)
- ⑧ Rührschüssel
- ⑨ Einfüllöffnung
- ⑩ Deckel
- ⑪ Handteil
- ⑫ Auswurf-Taste

Abbildung B:

- ⑬ Pürierstab
- ⑭ Quirle
- ⑮ Knethaken
- ⑯ Teigschaber

Technische Daten

Nennspannung	220 - 240 V ~ , 50 - 60 Hz
Nennleistung	300 W
Schutzklasse	II/ 
KB-Zeit:	Mixer: 10 Min. Pürierstab: 1 Min.
	Alle Teile dieses Gerätes, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR – ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Das Netzkabel darf nie in die Nähe oder in Berührung mit heißen Teilen des Geräts oder anderen Wärmequellen kommen. Lassen Sie das Netzkabel nicht auf Kanten oder Ecken aufliegen.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel selber, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Ansonsten kann das Netzkabel beschädigt werden!

 Tauchen Sie das Handteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

⚠ WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.

⚠️ WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs nicht die Quirle, Knethaken oder den Pürierstab. Das Messer des Pürierstabs ist scharf! Lassen Sie kein langes Haar, keine Schals o.ä. über die Aufsätze hängen.
- ▶ Versuchen Sie nie, Aufsätze mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig zu montieren.
- ▶ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör immer den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Berühren Sie keine sich bewegenden Teile des Gerätes und warten Sie immer den Stillstand ab. Verletzungsgefahr!
- ▶ Prüfen Sie das Gerät und alle Teile vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden. Nur in einwandfreiem Zustand kann das Sicherheitskonzept des Gerätes funktionieren.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Andernfalls kann erhebliche Unfallgefahr bestehen.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzteckdose.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
- ▶ Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des Pürierstabs. Das Messer ist sehr scharf!

ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch und innerhalb des Hauses bestimmt.
- ▶ Lassen Sie alle Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal ausführen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den jeweiligen Servicepartner in Ihrem Land.
- ▶ Verwenden Sie den Pürierstab nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln. Dies kann zu Verformungen des Pürierstabes führen!
- ▶ Pürieren Sie niemals in einem Topf, der sich noch auf der heißen Herdplatte befindet! Das Berühren des heißen Topfbodens mit dem Pürierstab kann zu Beschädigungen am Pürierstab führen!

Auspacken

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Aufstellen

- Stellen Sie den Rührständer 7 auf eine ebene Fläche. An der Unterseite des Rührständers 7 sind 4 Saugnäpfe angebracht, um das Verrutschen während des Betriebes zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die verwendete Netzteckdose im Fehlerfall gut zu erreichen ist.

Geschwindigkeits-Stufen

Stufe am Geschwindigkeits-Schalter 1	Verwendung
0	Gerät ist ausgeschaltet
1	Gute Ausgangsgeschwindigkeit zum Mischen von „weichen“ Zutaten, wie Mehl, Butter etc.
2	Für das Mixen flüssiger Zutaten.
3	Für das Mischen von Kuchen- und Brotteigen.
4	Zum Schaumigschlagen von Butter, Zucker, für Süßspeisen etc.
5	Zum Schlagen von Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc.

Turbo-Taste / ②:

- Diese Taste erlaubt es Ihnen, sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben.
- Diese Taste startet den Pürierstab ⑬, wenn dieser eingesetzt ist.

Bedienen

Kneten und Quirlen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück. Machen Sie nach 10 Minuten solange eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat.


HINWEIS

- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn Sie die Aufsätze in die zu schlagenden/mixenden/knetenden Lebensmittel geführt haben.

		
		
Knethaken ⑯ zum Kneten von schwerem Teig, z. B. Hefeteig.	Quirle ⑭ zum Rühren von Rührteig oder Schlagen von Sahne.	Pürierstab ⑬ zum Pürieren von Früchten/Gemüse, z. B. Äpfeln.

- 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Aufsätze (⑬, ⑭, ⑯).

- 2) Schieben Sie die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ so weit in die Steckplätze am Handteil ⑪, bis diese sicher und hörbar einrasten:



- 3) Entriegeln Sie die Mixer-Halterung am Rührständer ⑦ durch Drücken der Entriegelung Mixer-Halterung ⑥  und klappen Sie die Mixer-Halterung nach oben.
- 4) Entnehmen Sie die Rührschüssel ⑧ und füllen Sie die Zutaten je nach zuzubereitender Menge ein.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Füllen Sie nie mehr Zutaten als bis zur MAX-Markierung (ca. 2,5 l) in die Rührschüssel ⑧. Die Zutaten laufen sonst während des Betriebes über den Rand.
 - Füllen Sie nie mehr Zutaten als insgesamt 1,5 kg in die Rührschüssel ⑧. Ansonsten kann der Motor beschädigt werden.
- 5) Setzen Sie die Rührschüssel ⑧ wieder auf den Rührständer ⑦.
 - 6) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung ⑥  und klappen Sie die Mixer-Halterung nach unten.
 - 7) Setzen Sie das Handteil ⑪ auf die Mixer-Halterung, so dass dieses einrastet.
 - 8) Schieben Sie den Deckel ⑩ in die Schiene am Rührständer ⑦, so dass er fest sitzt.

HINWEIS

- Wenn Sie während des Rührvorganges Zutaten hinzugeben wollen, öffnen Sie die Einfüllöffnung ⑨ am Deckel ⑩ und geben Sie die Zutaten hinzu. Schließen Sie danach die Einfüllöffnung ⑨ unbedingt wieder, um ein Herausspritzen der Zutaten zu vermeiden!

Sie können den Handmixer auch ohne den Rührständer ⑦ verwenden. Insbesonders bei geringen Flüssigkeitsmengen ist es ratsam, den Handmixer ohne den Rührständer ⑦ zu benutzen. Ansonsten wird die Flüssigkeit nicht vollständig erfasst und nicht richtig durchgemischt.

⚠️ WARENUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.
- 9) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose ein.
- 10) Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schieben Sie den Geschwindigkeits-Schalter ① auf die gewünschte Geschwindigkeits-Stufe. Sie können dabei zwischen 5 Geschwindigkeits-Stufen und zusätzlich der Turbo-Taste ② auswählen (s. Kapitel „Geschwindigkeits-Stufen“).

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Betreiben Sie den Mixer nicht länger als 10 Minuten am Stück. Machen Sie nach 10 Minuten solange eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

HINWEIS

- Wenn Zutaten am Rand der Rührschüssel ⑧ haften und diese nicht von den Knethaken ⑯/ Quirlen ⑭ erfasst werden, schalten Sie den Handmixer aus. Nehmen Sie den Deckel ⑩ ab. Schieben Sie mit Hilfe des Teigschabers ⑯ die hängen gebliebenen Zutaten wieder in die Mitte der Rührschüssel ⑧. Setzen Sie den Deckel ⑩ wieder auf. Schalten Sie den Handmixer wieder ein.

- 11) Um den Schüsselinhalt zu entnehmen, schalten Sie den Handmixer aus. Ziehen Sie den Deckel ⑩ zur Seite ab.

HINWEIS

- Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter ① auf der Position „0“ steht.
- 12) Drücken Sie die Entriegelung Mixer-Halterung ⑥ ⑦, klappen Sie die Mixer-Halterung nach oben und nehmen Sie die Rührschüssel ⑧ vom Rührständer ⑦. Sie können nun den Schüsselinhalt entnehmen.

HINWEIS

- Wenn Sie die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ entfernen wollen, müssen Sie zuerst das Handteil ⑪ abnehmen: Drücken Sie zum Abnehmen die Entriegelung Handmixer ⑤ ⑦ und nehmen Sie das Handteil ⑪ ab. Drücken Sie dann die Auswurf-Taste ⑫, um die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ zu lösen.
- Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Quirle ⑭ oder Knethaken ⑯ nur lösen, wenn der Geschwindigkeits-Schalter ① auf der Position „0“ steht.

Pürieren

⚠️ WÄRNGUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie den Pürierstab 13 nie für harte Lebensmittel, wie etwa: Kaffeebohnen, Eiswürfel, Zucker, Getreide, Schokolade, sehr hartes Gemüse etc. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.
- Verwenden Sie den Pürierstab 13 nicht zum Pürieren von kochenden Lebensmitteln (z. B. Suppen). Nehmen Sie den Topf vor dem Pürieren von der Kochstelle.

- 1) Wählen Sie den Pürierstab 13, um Lebensmittel zu pürieren.



- 2) Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss der Pürierstab-Aufnahme 4, indem Sie diesen zur Seite schieben und fest halten.

HINWEIS

- Der Pürierstab 13 kann nur eingesetzt werden, wenn keine Quirle 14 oder Knethaken 15 installiert sind.

- 3) Schieben Sie den Pürierstab 13 in die Pürierstab-Aufnahme 4 und drücken Sie ihn kräftig herunter. Der Pürierstab 13 muss hörbar einrasten.

- 4) Um ein Überlaufen zu verhindern, sollten Sie das Püriergefäß nur zu ca. 2/3 befüllen. Wählen Sie hierzu ein ausreichend großes Gefäß.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass sich ausreichend Flüssigkeit/Pürergut im Püriergefäß befindet. Um ein wirksames Vermischen der Zutaten zu garantieren, sollte das zuzubereitende Gut mindestens den Unterteil des Pürierstabs 13 bedecken.
- Schalten Sie den Handmixer erst ein, wenn Sie den Pürierstab 13 in das Pürergut geführt haben.

- 5) Drücken Sie die Turbo-Taste / 1 2. Halten Sie die Turbo-Taste / 1 2 während des Einsatzes gedrückt. Sobald Sie diese lösen, wird das Gerät gestoppt.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Betreiben Sie den Pürierstab 13 nicht länger als eine Minute am Stück. Machen Sie nach einer Minute solange eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- 6) Wenn Sie mit dem Einsatz des Pürierstabs 13 fertig sind, lösen Sie die Turbo-Taste / 1 2 und ziehen Sie den Netzstecker.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs 13 unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs 13 gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

- 7) Um den Pürierstab 13 aus der Pürierstab-Aufnahme 4 zu entfernen, drücken Sie die Entriegelung Pürierstab 3 1 auf beiden Seiten des Handteils 11 gleichzeitig. Der Pürierstab 13 löst sich aus der Pürierstab-Aufnahme 4 1.
- 8) Nehmen Sie den Pürierstab 13 mit einer abknickenden Bewegung aus der Pürierstab-Aufnahme 4 1.

HINWEIS

- Wenn der Pürierstab **13** in der Pürierstab-Aufnahme **4**  hängen bleibt, ziehen Sie den Sicherheitsverschluss etwas auf. Dann lässt sich der Pürierstab **13** herausnehmen.

Reinigen**⚠ GEFÄHR – ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
-  Tauchen Sie das Handteil **11** niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Pürierstabs **13**. Das Messer ist sehr scharf!
-  Tauchen Sie den Pürierstab **13** nicht komplett in Wasser. Reinigen Sie lediglich den unteren Teil mit Messer unter fließendem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Handteil **11** mit dem Motor nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Rührständer **7** nur mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel.
- Die Quirle **14** oder Knethaken **15** können Sie unter fließendem Wasser oder in warmem Wasser mit Spülmittel reinigen. Trocknen Sie alles nach der Reinigung gut ab.
Wir empfehlen, die Aufsätze direkt nach Gebrauch zu säubern. So werden Nahrungsmittelrückstände beseitigt und die Möglichkeit einer Bakterienbildung reduziert.

HINWEIS

- Die Quirle **14** und die Knethaken **15** sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Reinigen Sie die Rührschüssel **8**, den Deckel **10** und den Teigschaber **16** in warmem Wasser mit Spülmittel.

HINWEIS

- Sie können die Rührschüssel **8**, den Deckel **10** und den Teigschaber **16** auch in der Spülmaschine reinigen. Legen Sie alles, wenn möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine.
- Reinigen Sie den unteren Teil des Pürierstabs **13** in warmem Wasser mit Spülmittel oder unter fließendem Wasser. Wischen Sie den oberen Teil mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch ab, so dass keine Spülmittelreste daran haften.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Reinigen Sie nur den unteren Teil des Pürierstabs **13** unter fließendem Wasser. Es darf kein Wasser ins Innere des Pürierstabs **13** gelangen. Das führt zu Beschädigungen am Gerät.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 283000

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Rezepte

Hefezopf

- ◆ 500 g Mehl
- ◆ 60 g Butter
- ◆ 60 g Zucker
- ◆ 7 g Salz
- ◆ 42 g Hefe (1 Päckchen frische Hefe)
- ◆ 200 ml Milch
- ◆ 1 Ei
- ◆ 1 Eigelb
- ◆ eventuell etwas Hagelzucker

- 1) Setzen Sie die Hefe in etwas lauwärmer Milch mit Zucker an.
- 2) Geben Sie alle Zutaten, sobald die Hefe etwas gegangen ist, in die Rührschüssel ⑧.
- 3) Kneten Sie die Zutaten mit den Knethaken ⑯ gut durch.
- 4) Lassen Sie den Teig ca. 20 Minuten ruhen.
- 5) Formen Sie dann den Hefezopf und lassen Sie das Gebäck weitere 30 Minuten gehen.
- 6) Bestreichen Sie den Hefezopf mit etwas Eigelb.

HINWEIS

- Wenn Sie möchten, können Sie noch etwas Hagelzucker auf den Hefezopf streuen.
- 7) Heizen Sie den Ofen auf ca. 200 °C Umluft vor und backen Sie den Hefezopf ca. 25 Minuten bis er goldbraun ist.

Schoko-Amaretto-Creme

- ◆ 500 ml Sahne
- ◆ 500 ml Mascarpone
- ◆ 100 g Nuss-Nougat-Creme
- ◆ 5 EL Amaretto
- ◆ 1 - 2 EL Honig

- 1) Geben Sie die Sahne und die Mascarpone in die Rührschüssel ⑨ und vermengen Sie es mit den Quirlen ⑯.
- 2) Fügen Sie nach und nach den Amaretto, den Honig und die Nuss-Nougat-Creme hinzu und vermischen Sie alles gründlich.
- 3) Füllen Sie die Creme in Dessertgläser und kühlen Sie sie bis zum Verzehr.

Schokoladen-Creme

- ◆ 300 g Sahne
- ◆ 200 g Zartbitterschokolade

- 1) Kochen Sie die Sahne auf.
- 2) Zerbröckeln Sie die Schokolade und lassen Sie sie in der Sahne schmelzen.
- 3) Lassen Sie die Schokoladenmasse im Kühl-schrank abkühlen, so dass sie fest wird.
- 4) Wenn die Masse kalt und fest geworden ist, schlagen Sie sie mit den Quirlen ⑯ cremig auf.

Streuen Sie vor dem Servieren ein paar Mandel-splitter darüber.

HINWEIS

- Sie können diese Schokoladen-Creme auch als Füllung für anderes Gebäck verwenden.

Aioli

- ◆ 500 g Mayonnaise
- ◆ 1 Becher Schmand
- ◆ 50 g Knoblauch
- ◆ 2 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Pkt. gemischte Kräuter (tiefgekühlt)
- ◆ 1 Prise Zucker
- ◆ 1/2 TL Salz
- ◆ 1/2 TL Pfeffer

- 1) Häuten Sie den Knoblauch und drücken Sie ihn durch eine Knoblauchpresse.
- 2) Geben Sie die Mayonnaise, den Schmand und den Knoblauch in die Rührschüssel ⑧ und mischen Sie alles mit den Quirlen ⑭ gut durch.
- 3) Geben Sie nach und nach den Senf, die Kräuter, den Zucker, den Pfeffer und das Salz hinzu und vermengen Sie alles.
- 4) Zum Schluss schmecken Sie die Aioli noch etwas ab.

Kräuter-Vinaigrette

- ◆ 3 - 4 Stängel glatte Petersilie
- ◆ 3 - 4 Basilikum
- ◆ 1 Zitrone
- ◆ 1 TL Senf (mittelscharf)
- ◆ 1 Knoblauchzehe
- ◆ Salz, Pfeffer
- ◆ 100 ml Olivenöl
- ◆ evtl. 1 Prise Zucker

- 1) Geben Sie die Blätter der Kräuter, den Saft der Zitrone, den Senf, den Knoblauch, Salz und Pfeffer in ein hohes Mixgefäß.
- 2) Vermengen Sie alles mit dem Pürierstab ⑯ und lassen Sie nach und nach dabei das Öl hinzufließen, bis die Sauce cremig ist.
- 3) Schmecken Sie die Vinaigrette ab, eventuell mit einer Prise Zucker.



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE - 44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Екдоосη των πληροφοριών

Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: SHMS300C2-042017-2

IAN 283000