

SILVERCREST®



MINCER SFW 350 D2

(HR)

STROJ ZA MLJEVENJE MESA

Upute za upotrebu

(RO)

MAŠINĂ DE TOCAT

Instrucțiuni de utilizare

(GR)

(CY)

KΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

Οδηγίες χρήσης

(RS)

МАШИНА ЗА МЛЕВЕНЕ МЕСА

Упутство за употребу

(BG)

МЕСОМЕЛАЧКА

Ръководство за експлоатация

(DE)

(AT)

(CH)

FLEISCHWOLF

Bedienungsanleitung

IAN 321540_1901





(HR)

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

(RS)

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

(RO)

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(BG)

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.




(GR) (CY)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

| HR | Upute za upotrebu | Stranica | 1 |
|----------|-----------------------------|----------|-----|
| RS | Upustvo za upotrebu | Strana | 21 |
| RO | Instructiuni de utilizare | Pagina | 41 |
| BG | Ръководство за експлоатация | Страница | 61 |
| GR/CY | Οδηγίες χρήσης | Σελίδα | 81 |
| DE/AT/CH | Bedienungsanleitung | Seite | 103 |



Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Uvod | 2 |
| Autorsko pravo | 2 |
| Ograničenje odgovornosti | 2 |
| Uporaba u skladu sa namjenom | 2 |
| Obim isporuke/Opis dijelova | 3 |
| Tehnički podaci | 3 |
| Sigurnosne upute | 4 |
| Sastavljanje/rastavljanje | 6 |
| Sastavljanje stroja za mljevenje mesa | 6 |
| Montiranje nastavka za umetanje kobasica | 7 |
| Montiranje Kebbe-nastavka | 8 |
| Montiranje nastavka za brizgano pecivo | 8 |
| Rukovanje | 9 |
| Rukovanje sa uređajem | 9 |
| Prerada mesa | 10 |
| Prerada kobasica | 10 |
| Rad sa Kebbe-nastavkom | 11 |
| Pripravljanje brizganog peciva | 11 |
| U slučaju pogreške | 12 |
| Čišćenje | 12 |
| Čišćenje bloka motora | 13 |
| Čišćenje dijelova opreme | 13 |
| Čuvanje | 14 |
| Zbrinjavanje | 15 |
| Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH | 16 |
| Servis | 17 |
| Uvoznik | 17 |
| Recepti | 18 |
| Mljeveno meso (Kebbe) | 18 |
| Mesne okruglice | 19 |
| Svježa pečenica | 20 |
| Brizgano pecivo | 20 |

Uvod

Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje proizvoda. Prije korištenja proizvoda se upoznajte sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima primjene. Ove upute dobro sačuvajte. Svu dokumentaciju u slučaju predaje proizvoda trećim osobama priložite i takođe predajte.

Autorsko pravo

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravima.

Svako umnožavanje, odnosno svako tiskanje, i djelomično, kao i reprodukcija slike - i u promijenjenom obliku - dopušteni su isključivo uz prethodno pismeno odobrenje proizvođača.

Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, svi podaci i sve napomene za priključivanje i posluživanje uređaja sadržani u ovim uputama za rukovanje odgovaraju najnovijem stanju tehnike u trenutku pripreme za tisk i navedeni su uz uvažavanje naših dosadašnjih iskustava i saznanja.

Iz navoda, slika i opisa sadržanih u ovim uputama za rukovanje ne mogu biti izvedena nikakva potraživanja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nepoštivanja uputa, nemamenske uporabe uređaja, nestručno izvedenih popravaka, neautorizirano izvršenih preinaka ili uporabe nedopuštenih zamjenskih dijelova.

Uporaba u skladu sa namjenom

Ovaj je uređaj predviđen isključivo za preradu namirnica u količinama uobičajenim za privatna domaćinstva:

- Mljevenje svježeg mesa,
- Proizvodnja kobasica u prirodnom ili umjetnom crijevu,
- Izrada brizganog peciva

Uređaj nije predviđen za prerađivanje zamrznutih i tvrdih namirnica, na primjer kostiju ili oraha, kao niti za pogon u komercijalnim ili industrijskim područjima

Obim isporuke/Opis dijelova

Slika A:

- ① Nastavak za brizgano pecivo sa trakama-uzorcima
- ② Čep za umetanje
- ③ Zdjela za punjenje
- ④ Namatač za kabel
- ⑤ Blok motora
- ⑥ Metalni nastavak za mljevenje mesa
- ⑦ Transportni puž
- ⑧ Opruga
- ⑨ Križni nož
- ⑩ Ploča s grubim i finim otvorima
- ⑪ Prsten za zatvaranje
- ⑫ Čep za kobasice
- ⑬ Ploča za kobasice
- ⑭ Nastavak za okruglice kibbeh

Slika B:

- ⑮ Tipka za zaključavanje

Slika C:

- ⑯ Tipka „I“ uključivanje)
- ⑰ Tipka „0“ isključivanje)
- ⑱ Tipka „<“ hod unazad)

Tehnički podaci

| | |
|---|--|
| Napon | 220 – 240 V ~ (Izmjenična struja), 50 Hz |
| Snaga uređaja | 250 – 350 W |
| Zaštitna klasa | II /  (Dvostruka izolacija) |
|  | Svi dijelovi ovog uređaja, koji dolaze u dodir s namirnicama, ne djeluju negativno na namirnice. |
| KB-vrijeme | 15 minuta |

Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.

KB-vrijeme

KB-vrijeme (vrijeme kratkotrajnog pogona) označava, koliko dugo uređaj može biti u pogonu, bez da se motor pregrije i pretrpi oštećenje. Nakon isteka navedenog KB-vremena uređaj mora biti isključen toliko dugo, dok se motor nije ohladi.

Sigurnosne upute

⚠️ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- ▶ Obratite pažnju na to, da mrežni kabel ne bude oštećen. Držite ga dalje od vrućih područja i vodite ga tako, da ne može biti ukliješten.
- ▶ Oštećene mrežne kabele i mrežne utikače dajte neizostavno zamijeniti od ovlaštenog stručnog osoblja, kako biste izbjegli nastanak mogućih opasnosti.
- ▶ Uredaj koristite isključivo u suhim prostorijama, nikada vani.
 Blok motora nikada ne uronite u vodu ili druge tekućine! U protivnom postoji opasnost po život uslijed strujnog udara.

⚠️ OPREZ ⚠️ UPOZORENJE:

Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda!

⚠️ UPOZORENJE!

- ▶ Uredaj nikada ne koristite u svrhe druge od onih, koje su ovdje opisane. Postoji velika opasnost od nezgode, kada pogrešnim rukovanjem zaštite na uređaju stavite van funkcije!

⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!

- ▶ Nikada ne hvatajte rukom u otvore na uređaju. Nikada ne umetnите nikakve predmete u otvore uređaja – sa izuzetkom nastavaka i čepova i namirnica koje obrađujete. U protivnom može doći do velike opasnosti od nezgode!
- ▶ Prije nego što postavljate ili skidate dijelove opreme, obavezno iskopčajte utikač iz utičnice.
- ▶ Uredaj nikada ne ostavite bez nadzora, kada je spremam za rad. Nakon uporabe ili u pauzama rada uvijek izvucite utikač iz utičnice, kako biste spriječili nehotično pokretanje.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!

- Koristite isključivo originalne dijelove opreme sa ovim uređajem. Dijelovi drugih proizvođača za to možda nisu dovoljno sigurni.
- Uredaj nikada ne uključujte kada je prazan. Uredaj bi mogao biti nepopravljivo oštećen.
- Prije zamjene opreme ili dodatnih dijelova koji se kreću prilikom rada uređaja, uređaj treba isključiti i odvojiti od mrežnog napajanja.
- Ne koristite uređaj za druge svrhe od onih koje su opisane u ovim uputama.
- Oprez: Križni nož je vrlo oštar! Uvijek postupajte pažljivo prilikom rukovanja i čišćenja uređaja.
- Ako uređaj nije pod nadzorom, te prije sastavljanja i rastavljanja ili čišćenja uređaja, uvijek treba izvući utikač iz mrežne utičnice.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- Uredaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim osobina sposobnostima ili osoba sa pomanjkanjem iskustva i/ili znanja, ukoliko ih se prilikom uporabe nadzire ili ukoliko su upućene u sigurno rukovanje uređajem, te ukoliko su shvatile opasnosti koje iz tog rukovanja proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Sastavljanje/rastavljanje

PAŽNJA! PREDMETNA ŠTETA!

- ▶ Svi dijelovi opreme prevučeni su sa tankim uljnim filmom, kako bi bili zaštićeni od korozije. Prije prve uporabe stoga sve dijelove temeljito očistite na način opširno opisan u poglavljju „Čišćenje“. Nakon toga na sve metalne dijelove nanesite malo jestivog ulja.

Sastavljanje stroja za mljevenje mesa

Isklopite stranicu za rasklapanje - tamo ćete redoslijed za sastavljanje pronaći u obliku slikovnog prikaza.

- 1) Umetnите transportni puž **7** u nastavak stroja **6**.
- 2) Postavite feder **8** na transportnog puža **7**.
- 3) Zatim križni nož **9** umetnите tako, da strana sa noževima bude okrenuta od fdera **8**. Obratite pažnju na to da kutni utor križnog noža **9** ispravno leži na četvrtastoj osovini.



⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!

- ▶ Križni nož **9** je vrlo oštar! Opasnost od ozljeđivanja!

PAŽNJA! PREDMETNA ŠTETA!

- ▶ Uređaj će biti oštećen, ako križni nož **9** obrnuto umetnete!
- 4) Izaberite željenu ploču sa otvorima **10**/ploča za kobasice **13**.

- 5) Umetnите izabranu ploču s otvorima **10** u metalni priključak za usitnjavanje mesa **1** na način da izbočine na ploči s otvorima **10** naliježu u utore metalnog priključka za usitnjavanje mesa **6**.
- 6) Kada je sve ispravno umetnuto, zavrnite zaporni prsten **11** rukom.
- 7) Gotovo montirani nastavak za mljevenje **6** se preko bajonet-veze spaja sa blokom motora **5**:
 - Utaknite nastavak za mljevenje **6** tako u blok motora **5**, da strelica na nastavku za mljevenje **6** leži na simbolu na bloku motora **5** . Gumb za blokadu **15** se stiše unutra (Abb. B).
 - Gurnite nastavak za mljevenje **6** lagano unutra i pritom okrenite otvor za umetanje na nastavku za mljevenje **6** u središnju poziciju (Abb. B), tako da strelica na otvoru za umetanje pokazuje na simbol . Kada nastavak za mljevenje **6** ulegne, gumb za blokadu iskače.
 - Na koncu zdjelu za punjenje **3** postavite gore na otvor za umetanje.
 - Za skidanje pritisnite gumb za blokadu **15** i okrenite otvor za umetanje ponovo u desnu stranu (Abb. B) . Nakon toga možete nastavak za mljevenje **6** izvući.

Montiranje nastavka za umetanje kobasica

Isklopite stranicu za rasklapanje - tamo ćete redoslijed za sastavljanje pronaći u obliku slikovnog prikaza.

- 1) Nastavak za mljevenje **5** skinite na način opisan u poglavlju "Sastavljanje stroja za mljevenje mesa".
- 2) Rastavite sve dijelove montirane na/u nastavku za mljevenje mesa **5** i očistite ih.
- 3) Na sve metalne dijelove nanesite jestivo ulje i dijelove istrijajte s uljem.
- 4) Transportni puž **7**, feder **8** i križni nož **9** ponovo umetnите u nastavak za mljevenje mesa **6**.
- 5) Umetnите ploču za kobasicu **13** tako, da izbočine na ploči za kobasicu **13** naliježu u utore metalnog priključka za usitnjavanje mesa **6**.
- 6) Zatim postavite čep za umetanje kobasicu **12** ispred ploče za kobasicu **13**.
- 7) Zavrnite zaporni prsten **11** rukom.
- 8) Montirajte nastavak za mljevenje **6** na način opisan u poglavlju „Sastavljanje stroja za mljevenje mesa“.

Montiranje Kebbe-nastavka

Iskopite stranicu za rasklapanje - tamo ćete redoslijed za sastavljanje pronaći u obliku slikovnog prikaza.

- 1) Skinite nastavak za mljevenje **6** na način opisan u poglavlju „Sastavljanje stroja za mljevenje mesa“.
- 2) Skinite eventualno prisutne nastavke i očistite nastavak za mljevenje **6**.

NAPOMENA

- Za nastavak za kebbe **14** nisu potrebni križni nož **9** s oprugom **8**, ploča s otvorima ni ploča za kobasice **10/13**!
Po potrebi izvadite ove dijelove iz nastavka za mljevenje mesa **6**.

- 3) Na sve metalne dijelove nanesite jestivo ulje.
- 4) Umetnite dva plastična dijela Kebbe-nastavka **14** na način da utori na donjem prstenu Kebbe nastavka **14** naliježu u utore metalnog priključka za usitnjavanje mesa **6**.
- 5) Kada je sve ispravno umetnuto, ponovo zavrnite zaporni prsten **11** i rukom zategnite.
- 6) Montirajte nastavak za mljevenje **6** na način opisan u poglavlju „Sastavljanje stroja za mljevenje mesa“.

Montiranje nastavka za brizgano pecivo

Iskopite stranicu za rasklapanje - tamo ćete redoslijed za sastavljanje pronaći u obliku slikovnog prikaza.

- 1) Skinite nastavak za mljevenje **6** na način opisan u poglavlju „Sastavljanje stroja za mljevenje mesa“.
- 2) Skinite eventualno prisutne nastavke i očistite nastavak za mljevenje **6**.

NAPOMENA

- Za nastavak za brizgano pecivo **1** nisu potrebni križni nož **9** s oprugom **8**, ploča s otvorima ni ploča za kobasice **10/13**!
Po potrebi izvadite ove dijelove iz nastavka za mljevenje mesa **6**.

- 3) Na sve metalne dijelove nanesite jestivog ulja.
- 4) Povlačenjem skinite traku-uzorak **1** sa prednje strane nastavka za brizgano pecivo **1**.
- 5) Umetnite prvo plastičnu ploču, a zatim metalnu ploču nastavka za brizgano pecivo **1** u nastavak za mljevenje **6** (vidi iskopну stranicu). Umetnite nastavak za brizgano pecivo **1** tako da izbočine na nastavku za brizgano pecivo **1** naliježu u utore metalnog priključka za usitnjavanje mesa **6**.
- 6) Kada je sve ispravno umetnuto, zavrnite zaporni prsten **11** rukom.

- 7) Traku-uzorak **1** ponovo postavite naprijed u nastavak za brizgano pecivo **1**. Obratite pažnju na to, da ručka na traci-uzorku **1** bude usmjerena od uređaja. U protivnom uzorak, koji se nalazi neposredno na rukohvatu, ne možete podesiti.
- 8) Montirajte nastavak za mljevenje **6** na način opisan u poglavlju „Sastavljanje stroja za mljevenje mesa“.
- 9) Za skidanje morate opet prvo povlačenjem skinuti traku-uzorak **1**, prije nego što odvrnete zaporni prsten **11** i nastavak za brizgano pecivo **1** ponovo možete izvaditi.

Rukovanje

⚠️ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Nikada ne otvorite kućište bloka motora **5** - u njemu se ne nalaze nikakvi elementi za posluživanje. Ukoliko otvorite kućište, jamstvo prestaje važiti. Pri otvorenom kućištu postoji opasnost po život uslijed strujnog udara.

PAŽNJA! PREDMETNA ŠTETA!

- Uređajem ne radite duže od 15 minuta u stalnom pogonu. Nakon toga uređaj ostavite da minure oko 30 minuta, kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Nikada ne pritisnite tipke „!“ **10** ili „<“ **18** prilikom promjene smjera hoda, dok motor uređaja nije potpuno zaustavljen. Motor može pretrpjeti oštećenje.

Rukovanje sa uređajem

Nakon što ste željene nastavke montirali:

- 1) Uređaj postavite tako, da potpuno stabilno stoji i niukom slučaju (npr. uslijed vibracija ili zaplitanja u mrežni kabel) ne može pasti sa stola ili dospijeti u blizinu otvorene vode. Potresi se prilikom pogona uređaja ne mogu izbjegći.

⚠️ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Nikada ne hvatajte priključeni uređaj ili uređaj u pogonu, ukoliko on pada ili dospije u vodu - ili u drugim slučajevima opasnosti! U slučaju opasnosti odmah izvucite mrežni utikač! U protivnom postoji akutna opasnost od ozljeda i opasnost po život!.

- 2) Umetnите namirnice koje želite preraditi u zdjelu za umetanje **3** i postavite prihvatu posudu na prednjoj strani ispod izlaznog otvora.

- 3) Prvo pritisnite tipku „0“ ⑯, da biste provjerili da je uređaj još isključen. U protivnom postoji opasnost, da se uređaj nehotično uključi kada mrežni utikač utaknete u mrežnu utičnicu.
- 4) Zatim utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- 5) Pritisnite tipku „I“ ⑯, da biste uključili uređaj.

⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDIVANJA!

► Namirnice gurajte isključivo sa okruglim čepom ② u otvor za umetanje – nikada sa prstima, vilicama, žlicama i sličnim predmetima. Postoji velika opasnost od ozljedivanja, a i uređaj bi mogao biti oštećen.

PAŽNJA! PREDMETNA ŠTETA!

► Nikada ne pritisnite toliko čvrsto, da motor čujno usporava svoj rad.
U protivnom uređaj može pretrpjeti preopterećenje i biti oštećen.

Prerada mesa

- 1) Koristite komade mesa, koje možete bez problema umetnuti u otvor za umetanje. Po potrebi pripremno izrežite meso u odgovarajuće komade. Obratite pažnju na to, da se u komadima mesa ne nalaze kosti ili tetive.

⚠️ UPOZORENJE!

► Mljeveno meso vrlo je osjetljivo na klice. Stoga strogo pazite na higijenu, kada prerađujete meso. U protivnom može doći do narušavanja zdravlja.

- 2) Kada ste pročitali sve napomene u vezi sa temom „Meso“, uređaj možete početi koristiti na način opisan u poglavљu „Posluživanje uređaja“.

Prerada kobasica

- 1) Meso dva puta propustite kroz stroj, prije nego što ga preradite u kobasicu.
- 2) Za punjenje mase za kobasicice mljevenom mesu dodajte sitno isjeckani luk, začine i druge sastojke ovisno o Vašem receptu i dobivenu masu dobro izmiješite. Masu prije daljnje prerade ostavite da ca. 30 minuta stoji u hladnjaku.
- 3) Navucite crijevo za kobasicice (prirodno ili umjetno crijevo) na nastavak za umetanje kobasicica ⑫ i na drugom kraju zavežite čvor. Za svaki kilogram mase možete kalkulirati približno 1,6 metara crijeva.

SAVJET

Prirodno crijevo prethodno umeđnite u mlaku vodu na tri sata, te ga prije navlačenja ižničite. Prirodno crijevo na taj način ponovo postaje elastično. Prirodno crijevo možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama za mesarstvo u blizini klaonica ili kod Vašeg mesara.

- 4) Masa za kobasicice se tiska kroz nastavak za umeđanje kobasicica ⑫ u crijevo. Kada dostignete željenu dužinu, isključite uređaj, pritisnite kraj kobasicice i nekoliko puta ga zavrnete oko uzdužne osovine.

SAVJET

Kobasicica se širi prilikom kuhanja i zamrzavanja. Prema tome ne prepunite crijevo, jer kobasicica u protivnom može pući.

- 5) Kada ste pročitali sve napomene u vezi sa temom „Kobasicice”, sada uređaj možete posluživati na način opisan u poglavlju „Posluživanje uređaja”.

Rad sa Kebbe-nastavkom

Sa Kebbe-nastavkom ⑯ e možete od umeđutih namirnica oblikovati šuplje valjke od mesa ili povrća, koje kasnije možete po želji napuniti.

- 1) Meso dva puta propustite kroz stroj, prije nego što ga tiskate kroz Kebbe-nastavak ⑯.
- 2) Kada ste pročitali sve napomene u vezi sa temom „Kebbe-nastavak”, sada uređaj možete posluživati na način opisan u poglavlju „Posluživanje uređaja”.

Pripravljanje brizganog peciva

Kada ste pripremili tjesto za brizgano pecivo u skladu sa Vašim receptom i montirali nastavak za brizgano pecivo ①:

- 1) Kada ste pročitali sve napomene u vezi sa temom „Brizgano pecivo”, sada možete uređaj posluživati na način opisan u poglavlju „Posluživanje uređaja”.
- 2) Ispunite mali lim za pečenje papirom za pečenje i stavite ga ispod izlaznog otvora na prednjoj strani uređaja.
- 3) Ravnomjerno pritisnite tjesto u nastavak za mlijevanje ⑥ – transportni puž ⑦ tjesto zatim tiska kroz izabran motiv na motivnoj traci nastavka za brizgano pecivo ①.
- 4) Kada je pecivo dostiglo željenu dužinu, zaustavite uređaj i prekinite tjesto na izlaznom otvoru. Postavite pecivo na lim za pečenje.

U slučaju pogreške

Kada je pogon blokiran uslijed nagomilanih namirnica:

- Pritisnite tipku „0“ ⑦, da biste stroj za mljevenje mesa zaustavili.
- Držite tipku „<“ ⑧ pritisnutu. Pogon se sada okreće unazad. Na taj način možete namirnice pomaknuti malo unatrag, kako biste ponovo oslobođili pogon.
- Kada je pogon oslobođen, pustite tipku „<“ ⑧.
- Pritisnite tipku „I“ ⑩, da biste pokrenuli stroj za mljevenje mesa.
- Ako na taj način ne uspijete oslobođiti pogon, očistite uređaj na način opisan u poglavlju „Čišćenje“.

Ako se motor odjednom isključi, moguće je da je iskočio interni osigurač od preopterećenja. Ovaj osigurač ima zadatak da zaštiti motor.

- Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi ca. 30 minuta, prije nego što nastavite koristiti uređaj.
- Ukoliko na taj način ne postignete rezultate, pričekajte dodatnih 15 minuta.
- Ako i ovaj rok protekne bez postignutog rezultata, sve ukazuje na defekt uređaja. U tom slučaju se obratite servisnoj ispostavi.

Ako je mrežni kabel oštećen, ili su vidljiva oštećenja dijelova uređaja:

- Uredaj odmah isključite pritiskanjem tipke „0“ ⑦!
- Ako to nije moguće bez opasnosti, izvucite mrežni utikač.
- Ova oštećenja dajte popraviti od strane servisa za kupce, prije nego što nastavite koristiti uređaj.

Čišćenje

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Prije čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice. Na taj način ćete spriječiti opasnost od nezgode uslijed neočekivanog nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

Čišćenje bloka motora

- Očistite sve vanjske površine i mrežni kabel sa blago navlaženom krpom za pranje sudja. U slučaju tvrdokornih onečišćenja, na krpu dodajte blago sredstvo za pranje posuđa. Nakon toga prebrisište krpom navlaženom samo čistom vodom kako biste uklonili eventualne ostaške sredstva za pranje posuđa. Uređaj dobro osušite, prije nego što ga ponovo koristite.

⚠️ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



Blok motora **⑤** nikada ne uronite u vodu ili druge tekućine! U protivnom postoji opasnost po život uslijed strujnog udara, ukoliko tekućina dospije do električnih provodnika.

PAŽNJA! PREDMETNA ŠTETA!

- Ne koristite sredstva za čišćenje, ribanje ili otapala. Ova sredstva mogu oštetiti uređaj i ostaviti tragove na namirnicama.

Čišćenje dijelova opreme

- Očistite dijelove opreme, koji bi mogli doći u kontakt sa namirnicama, ...
 - isključivo rukom, jer dijelovi opreme nisu prikladni za strojno pranje.

NAPOMENA



Plastični dio nastavka za brizgano pecivo **①**, potiskivač **②**, nastavak za punjenje kobasica **⑫** i nastavak za kebbe **⑭** mogu se prati u perilici posuđa.

- Ako je to moguće, plastične dijelove stavite u gornju košaru perilice posuđa i pazite da se ne zaglave. U protivnom se plastični dijelovi mogu deformirati!

⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA!

- Križni nož **⑨** je vrlo oštar! Opasnost od ozljedivanja!


- Sve dijelove dobro osušite prije nego što nastavite koristiti uređaj.

NAPOMENA

- Nakon svakog čišćenja na metalne dijelove nanesite jestivo ulje! U protivnom može doći do promjene boje metalnih dijelova!

Čuvanje

- Namotajte mrežni kabel u smjeru kazaljke sata na namotavač kabela ④ ispod dna uređaja i fiksirajte kabel na način prikazan u nastavku. Tako će biti zaštićen od oštećenja:



- Uredaj držite na suhom mjestu.
- Na metalne nastavke nakon sušenja nanesite malu količinu jestivog ulja – ukoliko ne namjeravate odmah nastaviti koristiti uređaj. Na taj način postići ćete dobru zaštitu od korozije.
- Uredaj čuvajte tako, da bude nedostupno za djecu i osobe kojima je potreban nadzor. Ove osobe moguće opasnosti u rukovanju sa električnim uređajima ne mogu uvijek procijeniti na pravi način.

Zbrinjavanje



Uredaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Uredaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za otklanjanje otpada ili preko vašeg komunalnog poduzeća za otklanjanje otpada. Obratite pažnju na aktuelne važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem za uklanjanje otpada.



O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.



Ambalaža štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja i stoga se mogu reciklirati.

Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje nakupljanje otpada. Ambalažu koja vam više nije potrebna zbrinite u skladu s aktualnim lokalnim propisima.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama b) i brojkama a) sljedećeg značenja:

- 1–7: Plastika,
- 20–22: Papir i karton,
- 80–98: Kompozitni materijali.

NAPOMENA

- Po mogućnosti sačuvajte originalno pakiranje za vrijeme trajanja prava na jamstvo kako biste u slučaju korištenja prava na jamstvo uređaj mogli uredno zapakirati.

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostatka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostatka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizведен sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provijeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili serviran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nemamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojавio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456.

Servis

(HR) Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 321540_1901

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevit Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvodač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NJEMAČKA

www.kompernass.com

Recepti

Mljeveno meso (Kebbe)

Sastojci za mesno punjenje

400 g krte govedine ili janjetine

2 luka

10 g brašna

25 g grubo usitnjениh pinjola

Po 1/2 žličice pimenta u prahu, cimeta, kumina, kumina u prahu, klinčića u prahu i muškatnog oraha u prahu

sol i papar

Sastojci za omotnicu

500 g bulgura (namočenog)

500 g krte govedine ili janjetine

1 luk

1 prstohvat papra, 1 prstohvat čilija

Mesno punjenje

Prvo pripremite mesno punjenje kako bi se za vrijeme pripreme omotnice moglo ohladiti.

Meso dvaput usitnite pomoću stroja za usitnjavanje mesa (prvo s pločom sa srednjim, a zatim s pločom s finim otvorima 10). Meso, brašno, pinjole i začine dobro pomiješajte. Luk usitnite i zapecite. Dodajte meso i pomiješajte s lukom. Sve dobro propržite i onda ostavite da se ohladi.

Omotnica

Meso za omotnicu dvaput usitnite pomoću stroja za usitnjavanje mesa (prvo s pločom sa srednjim, a onda s pločom s finim otvorima 10) i pomiješajte s bulgurom, usitnjениm lukom i začinima. Dobivenu masu također dvaput usitnite pomoću stroja za usitnjavanje mesa. Ploču s otvorima 10 zamijenite Kebbe nastavkom 14 (vidi poglavlje „Montiranje Kebbe nastavka“) i oblikujte Kebbe omotnice približne dužine 7 cm.

Mesne okruglice

Sastojci za mesnu ovojnici

450 g krte janjetine, teletine ili govedine

150 g brašna

1 MŽ (mala žlica) pimenta

1 MŽ muskatnog oraha

Malo čilija u prahu

Papra po ukusu

Sastojci za punjenje od mesa

700 g janjetine

1 1/2 VŽ (velika žlica) maslinovog ulja

1 1/2 VŽ fino kosanog luka

1/2 MŽ pimenta

1/2 mala žlica soli

1 1/2 VŽ brašna

Meso za ovaj dva puta za redom usitnite u stroju za mljevenje mesa (prvo s pločom sa srednjim, a onda s pločom s finim otvorima 10) i pomiješajte sa sastojcima. Ovu masu također dva puta usitniti pomoću stroja. Ploču sa otvorima 10 zamijenite sa Kebbe-nastavkom 14 (vidi poglavlje „Montiranje Kebbe-nastavka“).

Oblikovanje Kebbe-ovoja sa Kebbe-nastavkom 14 i zamrzavanje.

Punjene:

Meso dva puta usitniti propuštanjem kroz uređaj (prvo s pločom sa srednjim, a onda s pločom s finim otvorima 10). Luk zapržiti i dobro pomiješati sa mesom i ostalim sastojcima. Kube-ovoje ovom mješavinom napuniti i ispeći.

Alternativna punjenja:

250 g pirjanih brokula

ili 250 g pirjanog cukinija

ili 250 g kuhane riže

Svježa pečenica

Sastojci:

- 300 g krte govedine
- 500 g krte svinjetine
- 200 g špeka
- 20 g soli
- 1/2 MŽ bijelog mljevenog papra
- 1 MŽ kima
- 1/2 MŽ muskatnog oraha

Govedinu, svinjetinu i špek dva puta usitniti pomoću stroja.

Pomiješane začine i sol dodati, te 5 minuta mjesiti.

Mesnu masu za punjenje kobasica staviti na ca. 30 minuta u hladnjak. Mesnu masu puniti prema uputstvu (vidi poglavlje "Prerađivanje kobasica"), te izraditi kobasice dužine od 25 cm.

Gotovu pečenicu istoga dana dobro propečenu pojesti.

Brizgano pecivo

Sastojci:

- 500 g maslaca
- 500 g šećera
- 2 - 3 paketića vanilin-šećera
- 1 paketić pudinga od vanilije
- 1/4 MŽ soli
- 1 jaje
- 4 žumanjka
- 800 g brašna (tip 405)
- 2 MŽ praška za pecivo
- 200 g mljevenih badema (blanširanih)
strugana kora jednog limuna

Maslac tucite sve dok se dobro ne zapjeni. Redom dodajte ostale sastojke i tijesto dobro promijesite. Gotovo tijesto ostavite prekriveno u hladnjaku oko 12 sati (npr. preko noći). Zatim propustiti kroz stroj za mljevenje mesa s nastavkom za brizgano pecivo ❶. Brizgano pecivo postavite na lim za pečenje, na koji ste prethodno postavili papir za pečenje. Brizgano pecivo pecite 10 - 15 minuta u pećnici prethodno zagrijanoj na 180 °C, sve dok ne poprimi zlatnožutu boju.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Uvod | 22 |
| Autorsko pravo | 22 |
| Ograničenje odgovornosti | 22 |
| Namenska upotreba | 22 |
| Obim isporuke/opis delova | 23 |
| Tehnički podaci | 23 |
| Bezbednosne napomene | 24 |
| Sastavljanje/rastavljanje | 26 |
| Sastavljanje mašine za mlevenje mesa | 26 |
| Montaža dodatka za punjenje kobasica | 27 |
| Montaža dodatka za punjene čufte | 28 |
| Montaža dodatka za pecivo od istisnutog testa | 28 |
| Rukovanje | 29 |
| Rukovanje aparatom | 29 |
| Obrada mesa | 30 |
| Priprema kobasica | 30 |
| Rad dodatkom za punjene čufte | 31 |
| Pravljenje peciva od istisnutog testa | 31 |
| U slučaju pojave greške | 32 |
| Čišćenje | 32 |
| Čišćenje bloka motora | 33 |
| Čišćenje delova pribora | 33 |
| Čuvanje | 34 |
| Odlaganje | 35 |
| Garancija i garantni list | 36 |
| Recepti | 38 |
| Punjene čufte | 38 |
| Čufte od mesa | 39 |
| Sveža roštiljska kobasica | 40 |
| Pecivo od istisnutog testa | 40 |

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Autorsko pravo

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravom.

Svako umnožavanje, odn. preštampavanje, čak i delimično, kao i prosleđivanje slika, i u izmenjenom obliku, dozvoljeno je samo uz pisano saglasnost proizvođača.

Ograničenje odgovornosti

Sve tehničke informacije, podaci i napomene vezani za priključivanje i rukovanje proizvodom, sadržani u ovom uputstvu za upotrebu, odgovaraju poslednjim informacijama dostupnim u vreme štampanja uputstva, pri čemu su u obzir uzeta naša dosadašnja iskustva i saznanja.

Potraživanja na osnovu podataka, slika i opisa u ovom uputstvu nisu moguća.

Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala usled zanemarivanja uputstva, nemomenske upotrebe, nestručnih popravki, neovlašćenih izmena ili korišćenja nedozvoljenih rezervnih delova.

Namenska upotreba

Ovaj aparat je namenjen isključivo za obradu namirница u količinama koje su uobičajene u privatnom domaćinstvu:

- mlevenje svežeg mesa,
- pravljenje kobasica u prirodnom ili veštačkom crevu,
- pravljenje peciva od istisnutog testa

Aparat nije predviđen za obradu smrznutih ili bilo kakvih drugih, tvrdih namirница, npr. kostiju ili orašastih plodova, niti je predviđen za komercijalnu ili industrijsku namenu.

Obim isporuke/opis delova

Slika A:

- ① Dodatak za pecivo od istisnutog testa sa trakom sa šablonima
- ② Potiskivač
- ③ Činija za punjenje
- ④ Kalem za namotavanje kabla
- ⑤ Blok motora
- ⑥ Nastavak za mlevenje mesa, od metala
- ⑦ Transportni puž
- ⑧ Opruga
- ⑨ Krstasti nož
- ⑩ Ploča sa većim i manjim rupama
- ⑪ Prstenasti zatvarač
- ⑫ Dodatak za punjenje kobasica
- ⑬ Ploča za kobasicice
- ⑭ Dodatak za punjene čufte

Slika B:

- ⑮ Dugme za zabravljinjanje

Slika C:

- ⑯ Taster „I“ (uključeno)
- ⑰ Taster „O“ (isključeno)
- ⑱ Taster „<“ (hod unazad)

Tehnički podaci

| | |
|---|--|
| Napon | 220 – 240 V ~ (naizmenična struja), 50 Hz |
| Uzlazna snaga | 250 – 350 W |
| Klasa zaštite | II / □ (dvostruka izolacija) |
|  | Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom, ne ugrožavaju njenu bezbednost. |
| Vreme kratkotrajnog rada | 15 minuta |

Vreme kratkotrajnog rada

KR-vreme (kratkotrajan rad) označava koliko dugo aparat može da radi, a da se motor ne pregreje i ne ošteći. Nakon navedenog KR-vrednosti, aparat mora da bude isključen sve dok se motor ne ohladi.

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Bezbednosne napomene

⚠️ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- ▶ Vodite računa da se ne ošteći električni kabl. Držite kabl podalje od vrućih oblasti i provucite kabl tako da ne može da se uklešti.
 - ▶ U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje odmah zameni oštećeni električni kabl ili mrežni utikač.
 - ▶ Koristite aparat samo u suvim prostorijama, ne na otvorenom.
-  Nikada ne potapajte blok motora u vodu ili druge tečnosti! U suprotnom, postoji opasnost po život od električnog udara.

⚠️ UPOZORENJE!

- ▶ Nikada ne koristite aparat nemagenski, već samo kao što je ovde opisano. Postoji znatna opasnost od nezgoda, kada usled pogrešne upotrebe, zaštitni mehanizam na aparatu stavite van funkcije!

⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Nikada ne hvatajte u otvore na aparatu. Nikada ne stavljajte unutra bilo kakve predmete - osim odgovarajućeg potiskivača, koji pripada uz dodatak, i namirnica koje se obraduju. U suprotnom, može da postoji znatna opasnost od nezgoda!
- ▶ Pre nego što nataknete ili skinete delove pribora, najpre izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora, kada je spreman za rad. Uvek izvucite mrežni utikač iz utičnice nakon upotrebe ili u toku prekida u radu, da bi se izbeglo slučajno pokretanje aparata.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Koristite samo originalne delove pribora za ovaj aparat. Moguće je da drugi delovi nisu dovoljno bezbedni za ovaj aparat.
- Nikada ne koristite aparat kada je prazan. To može ne-popravljivo da ošteti aparat.
- Pre zamene pribora ili dodatnih delova, koji se pokreću tokom rada, aparat mora da bude isključen i odvojen od električne mreže.
- Ne koristite aparat u druge svrhe, osim u svrhe navedene u ovom uputstvu.
- Oprez: krstasti nož je veoma oštar! Budite uvek pažljivi kada rukujete aparatom ili kada ga čistite.
- Aparat mora uvek da bude odvojen od mreže kada nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Deca ne smeju da koriste aparat.
- Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.

Sastavljanje/rastavljanje

PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- ▶ Svi delovi pribora su premazani tankim slojem ulja, da bi se zaštitili od korozije. Zbog toga, očistite sve delove aparata pre prve upotrebe, kao što je detaljno opisano u poglavljiju „Čišćenje“. Zatim, istrljavajte sve metalne delove malom količinom jestivog ulja.

NAPOMENA

- ▶ Pre prve upotrebe, uklonite zaštitnu foliju sa polja sa tasterima.

Sastavljanje mašine za mlevenje mesa

Otvorite preklopnu stranu - tamo ćete naći redosled sklapanja prikazan u slikama.

- 1) Postavite transportni puž **7** u nastavak za mlevenje mesa **6**.
- 2) Postavite oprugu **8** na transportni puž **7**.
- 3) Zatim, umetnите krstasti nož **9** tako, da strana sa noževima bude okrenuta od opruge **8**. Vodite računa, da kvadratno udubljenje na krstastom nožu **9** ispravno naleže na kvadratnoj osovini.



⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Krstasti nož **9** je veoma oštar! Opasnost od povreda!

PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- ▶ Aparat će se oštetiti, kada krstasti nož **9** umetnete naopako!

- 4) Izaberite željenu ploču sa rupama **10**/ploču za kobasicu **13**.

- 5) Postavite izabranu ploču sa rupama **10** tako u nastavak za mlevenje mesa **6**, da tačke fiksiranja na ploči sa rupama **10** leže u udubljenjima na nastavku za mlevenje mesa **6**.
- 6) Kada je sve ispravno postavljeno, zavrnite prstenasti zatvarač **11** rukom.
- 7) Gotovo montiran nastavak za mlevenje mesa **6** se spaja sa blokom motora **5** preko bajonet spojnica:
 - Stavite nastavak za mlevenje mesa **6** u blok motora **5**, tako da strelica na nastavku za mlevenje mesa **6** pokazuje na simbolu  na bloku motora **5**. Dugme za zabravljinjanje **15** se uvlači unutra (slika B).
 - Lagano pritisnite nastavak za mlevenje mesa **6** unutra i pritom okrenite otvor za punjenje na nastavku za mlevenje mesa **6** u srednji položaj (slika B), tako da strelica na otvoru za punjenje pokazuje na simbol . Kada nastavak za mlevenje mesa **6** usedne, dugme za zabravljinjanje **15** iskače.
 - Na kraju, postavite činiju za punjenje **3** gore na otvor za punjenje.
 - Da biste skinuli nastavak, pritisnite dugme za zabravljinjanje **15** i okrenite otvor za punjenje ponovo udesno (slika B) . Nakon toga možete da izvučete nastavak za mlevenje mesa **6**.

Montaža dodatka za punjenje kobasica

Otvorite preklopnu stranu - tamo ćete naći redosled sklapanja prikazan u slikama.

- 1) Skinite nastavak za mlevenje mesa **6** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.
- 2) Rasklopite sve delove, koji su montirani na/u nastavku za mlevenje mesa **6**, i očistite ih.
- 3) Istrlijajte sve metalne delove jestivim uljem.
- 4) Postavite transportni puž **7**, oprugu **8** i krštaši nož **9** ponovo u nastavak za mlevenje mesa **6**.
- 5) Postavite ploču za kobasice **13** tako, da tačke fiksiranja na ploči za kobasice **13** leže u udubljenjima na nastavku za mlevenje mesa **6**.
- 6) Zatim postavite dodatak za punjenje kobasica **12** ispred ploče za kobasice **13**.
- 7) Zavrnite prstenasti zatvarač **11** rukom.
- 8) Montirajte nastavak za mlevenje mesa **6** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.

Montaža dodatka za punjene čufte

Otvorite preklopnu stranu - tamo ćete naći redosled sklapanja prikazan u slikama.

- 1) Skinite nastavak za mlevenje mesa **6** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.
- 2) Skinite eventualne dodatke i očistite nastavak za mlevenje mesa **6**.

NAPOMENA

- Za dodatak za punjene čufte **14** nisu potrebni ni krstasti nož **9** sa oprugom **8**, niti ploča sa rupama ili ploča za kobasice **10/13**!
Po potrebi, izvucite te delove iz nastavka za mlevenje mesa **6**.

- 3) Istrljajte sve metalne delove jestivim uljem.
- 4) Postavite oba plastična dela dodatka za punjene čufte **14** tako, da tačke fiksiranja na donjem prstenu dodatka za punjene čufte **14** leže u udubljenjima na nastavku za mlevenje mesa **6**.
- 5) Kada je sve ispravno postavljeno, ponovo zavrnite prstenasti zatvarač **11** rukom.
- 6) Montirajte nastavak za mlevenje mesa **6** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.

Montaža dodatka za pecivo od istisnutog testa

Otvorite preklopnu stranu - tamo ćete naći redosled sklapanja prikazan u slikama.

- 1) Skinite nastavak za mlevenje mesa **6** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.
- 2) Skinite eventualne dodatke i očistite nastavak za mlevenje mesa **6**.

NAPOMENA

- Za dodatak za pecivo od istisnutog testa **1** nisu potrebni ni krstasti nož **9** sa oprugom **8**, niti ploča sa rupama ili ploča za kobasice **10/13**!
Po potrebi, izvucite te delove iz nastavka za mlevenje mesa **6**.

- 3) Istrljajte sve metalne delove jestivim uljem.
- 4) Svucite traku sa šablonima **1** spreda sa dodatka za pecivo od istisnutog testa **1**.
- 5) Najpre postavite plastičnu ploču, zatim metalnu ploču dodatka za pecivo od istisnutog testa **1** u nastavak za mlevenje mesa **6** (vidi preklopnu stranu).
Postavite dodatak za pecivo od istisnutog testa **1** tako, da tačke fiksiranja na dodatku za pecivo od istisnutog testa **1** leže u udubljenjima na nastavku za mlevenje mesa **6**.
- 6) Kada je sve ispravno postavljeno, zavrnite prstenasti zatvarač **11** rukom.

- 7) Ponovo umetnite traku sa šablonima **①** spreda u dodatak za pecivo od istisnutog testa **①**. Obratite pažnju, da ručka na traci sa šablonima **①** bude okrenuta od aparata. U suprotnom, ne možete da podesite šablon, koji se nalazi direktno uz ručku.
- 8) Montirajte nastavak za mlevenje mesa **⑥** kao što je opisano pod „Sastavljanje mašine za mlevenje mesa“.
- 9) Da biste skinuli dodatak, prvo morate ponovo da skinete traku sa šablonima **①**, pre nego što odvijete prstenasti zatvarač **⑪** i pre nego što budete mogli da izvadite dodatak za pecivo od istisnutog testa **①**.

Rukovanje

⚠️ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Nikada ne otvarajte kućište bloka motora **⑤** - u njemu se ne nalaze nikakvi upravljački elementi. Ukoliko otvorite kućište, gubite pravo na garanciju. Kada je kućište otvoreno, postoji opasnost po život od električnog udara.

PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite aparat duže od 15 minuta bez prestanka. Nakon toga, ostavite aparat oko 30 minuta isključen, da bi se izbeglo pregrevanje.
- Nikada ne pritisnjite taster „I“ **⑯** ili „<“ **⑰** prilikom promene smera rotacije, sve dok se motor aparata potpuno ne zaustavi. Motor može da se ošteći.

Rukovanje aparatom

Kada ste montirali željene dodatke:

- 1) Postavite aparat, tako da stoji apsolutno stabilno i da ni u kom slučaju (npr. usled vibracija ili zaplitanjem u električni kabl) ne može da padne sa stola ili da dospe u blizinu otvorene vode. Ne mogu da se izbegnu potresi u toku rada.

⚠️ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Nikada ne pokušavajte da uhvatite priključen aparat ili čak aparat koji radi, u slučaju kada aparat pada ili dospe u vodu - isto važi i u ostalim slučajevima nužde! U slučaju nužde, odmah izvucite mrežni utikač!
U suprotnom, postoji akutna opasnost od povreda i opasnost po život!

- 2) Stavite namirnice, koje treba da obradite, u činiju za punjenje **③** i postavite posudu za sakupljanje spreda ispod izlaznog otvora.

- 3) Najpre pritisnite taster „0“ ⑯, da biste se uverili, da je aparat još isključen (slika C). U suprotnom, postoji opasnost da se aparat nenamerno pokrene kada mrežni utikač uključite u mrežnu utičnicu.
- 4) Zatim uključite mrežni utikač u utičnicu.
- 5) Pritisnite taster „I“ ⑯, da biste uključili aparat.

⚠️ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Pritisnite namirnice u otvor za punjenje isključivo okruglim potiskivačem ② - nikada prstima, viljuškama, drškama kašike ili sličnim predmetima. Postoji znatna opasnost od povreda i aparat bi mogao da se ošteći.

PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Nikada ne pritiskajte toliko snažno, da motor čujno sporije radi. U suprotnom, aparat može da se preoptereti i ošteći.

Obrada mesa

- 1) Koristite komade mesa, koji bez problema ulaze u otvor za punjenje. Po potrebi, prethodno isecite meso. Vodite računa da meso bude bez kostiju i žila.
- 2) Kada ste pročitali sve napomene u vezi teme „Meso“, onda možete da koristite aparat kao što je opisano u poglavlju „Rukovanje aparatom“.

⚠️ UPOZORENJE!

- Mleveno meso je veoma podložno kontaminaciji. Zbog toga, kada prerađujete meso, vodite računa o dobroj higijeni. U suprotnom, može da dođe do zdravstvenih tegoba.

Priprema kobasica

- 1) Prvo sameljite meso dvaput u mašini za mlevenje mesa, pre nego što ga prerađite u kobasicu.
- 2) Za nadev za kobasicu, dodajte mlevenom mesu sitno iseckan crni luk, začine i ostale sastojke prema Vašem receptu i masu dobro izmesite. Pre dalje prerađe, stavite ovu masu oko 30 minuta u frižider.
- 3) Navucite crevo za kobasicu (prirodno ili veštačko crevo) preko dodatka za punjenje kobasicu ⑫ i drugi kraj vežite u čvor. Na svakih 1 kg mase nadeva treba da računate da Vam je potrebno oko 1,60 m creva za kobasicu.

SAVET

Prethodno potopite prirodno crevo oko 3 časa u mlaku vodu i ocedite ga pre nego što ga nataknete na nastavak. Prirodno crevo će na taj način ponovo postati elastično. Prirodna creva možete da nabavite u prodavnici potrošnog materijala za mesare, u blizini klanica ili kod Vašeg mesara.

- 4) Nadev za kobasice se sabija u crevo za kobasice dodatkom za punjenje kobasica ⑫. Kada ste postigli željenu dužinu, isključite aparat, stisnite kobasicu na kraju i okrenite je nekoliko puta oko njene uzdužne ose.

SAVET

Kobasica se širi prilikom kuvanja i zamrzavanja. Zbog toga, nemojte da je prepunite, jer bi inače kobasica mogla da pukne.

- 5) Kada ste pročitali sve napomene u vezi teme „Kobasica“, onda možete da koristite aparat kao što je opisano u poglavlju „Rukovanje aparatom“.

Rad dodatkom za punjene čufte

Dodatak za punjene čufte ⑯ možete od pripremljenih namirnica da oblikujete šuplje čufte od mesa ili povrća, koje možete po želji da punite.

- 1) Prvo sameljite meso dvaput u mašini za mlevenje mesa, pre nego što ga stisnete kroz dodatak za punjene čufte ⑯.
- 2) Kada ste pročitali sve napomene u vezi teme „Dodatak za punjene čufte“, onda možete da koristite aparat kao što je opisano u poglavlju „Rukovanje aparatom“.

Pravljenje peciva od istisnutog testa

Kada ste prema Vašem receptu pripremili testo za pecivo od istisnutog testa i kada ste montirali dodatak za pecivo od istisnutog testa ①:

- 1) Obložite mali pleh za pečenje papirom za pečenje i postavite ga pod izlazni otvor na prednjoj strani aparata.
- 2) Ravnomerno istisnite testo u nastavak za mleveno meso ⑥ - transportni puž ⑦ će zatim istisnuti testo kroz izabrani motiv na traci sa motivima na dodatku za pecivo od istisnutog testa ①.
- 3) Kada je pecivo dostiglo željenu dužinu, zaustavite aparat i otkinite testo na izlaznom otvoru. Stavite pecivo u pleh za pečenje.
- 4) Kada ste pročitali sve napomene u vezi teme „Pecivo od istisnutog testa“, onda možete da koristite aparat kao što je opisano u poglavlju „Rukovanje aparatom“.

U slučaju pojave greške

Kada je pogon blokiran nagomilanim namirnicama:

- Pritisnite taster „0“  da biste zaustavili mašinu za mlevenje mesa.
- Držite taster „<“  pritisnutim. Sada se pogon kreće unazad. Na taj način možete da transportujete namirnice delimično unazad, da bi se pogon ponovo oslobođio.
- Kada je pogon slobodan, pustite taster „<“ .
- Pritisnite taster „!“ , da biste pokrenuli mašinu za mlevenje mesa.
- Ako ne možete da oslobođite pogon na taj način, očistite aparat kao što je opisano u poglavlju „Čišćenje“.

Kada se motor iznenada zaustavi, može biti da se aktivira ugrađeni osigurač od preopterećenja. Osigurač treba da štiti motor.

- Isključite aparat i ostavite ga oko 30 minuta da se ohladi, pre nego što nastavite da ga koristite.
- Ukoliko to ne daje rezultate, sačekajte još dodatnih 15 minuta.
- Ako je i taj rok prošao bez rezultata, to znači da je aparat u kvaru. U tom slučaju, obratite se korisničkoj službi.

Kada je električni kabl oštećen ili kada su oštećenja na delovima aparata vidljiva:

- Odmah isključite aparat, tako što ćete pritisnuti taster „0“ .
- Ako to nije moguće bez opasnosti, izvucite mrežni utikač.
- Korisnička služba treba da otkloni ta oštećenja, pre nego što ponovo koristite aparat.

Čišćenje

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Pre čišćenja aparata, najpre izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Time sprečavate opasnosti od nezgoda usled neočekivanog slučajnog pokretanja i električnog udara.

Čišćenje bloka motora

- Čistite sve spoljne površine i električni kabl blago navlaženom krpom za pranje posuđa. Kod tvrdokornih zaprljanja stavite blagi deterdžent za pranje posuđa na krpu. Zatim obrišite aparat krpom, koja je navlažena samo čistom vodom, da bi se uklonili eventualni ostaci sredstva za pranje posuđa. Dobro osušite aparat, pre nego što ga ponovo koristite.

⚠ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA



Nikada ne potapajte blok motora **5** u vodu ili druge tečnosti! U suprotnom, postoji opasnost po život od električnog udara, kada vлага koja je prodrla u aparat, dospe na električne provodnike.

PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva ili rastvarače. Ova sredstva mogu da oštete aparat i da ostave ostake na namirnicama.

Čišćenje delova pribora

- Očistite delove pribora, koji mogu da dođu u kontakt sa namirnicama,
 - vrućom vodom za ispiranje i deterdžentom za pranje posuđa u domaćinsvju, koji je pogodan za namirnice.

NAPOMENA



Plastični deo dodatka za pecivo od istisnutog testa **1**, potiskivač **2**, dodatak za punjenje kobasica **12** i dodatak za punjene čuflte **10** su pogodni za pranje u mašini za pranje posuđa.

- Ako je moguće, stavite plastične delove u gornju korpu mašine za pranje posuđa i vodite računa da se ne zaglave. U suprotnom, plastični delovi mogu da se deformišu!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Krstasti nož **9** je veoma oštar! Opasnost od povreda!


- Dobro sve osušite, pre nego što nastavite sa upotrebotom aparatata.

NAPOMENA

- Nakon svakog čišćenja, ponovo istrijajte metalne delove jestivim uljem! U suprotnom, metalni delovi mogu da promene boju!

Čuvanje

- Namotajte električni kabl, u smeru kretanja kazaljki na satu, oko kalema za namotavanje kabla ④ ispod donje strane aparata i pričvrstite kabl, kao što je dole prikazano. Na taj način kabl ostaje zaštićen od oštećenja:



- Čuvajte aparat na suvom mestu.
- Nakon što su se metalni dodaci osušili, istrljavajte ih tankim slojem jestivog ulja - ako nećete odmah nastaviti da koristite aparat. Na taj način ćete postići dobru zaštitu od korozije.
- Čuvajte aparat tako, da bude nedostupan deci i osobama koje zahtevaju nadzor. Oni ne mogu uvek pravilno da procene moguće opasnosti u rukovanju električnim aparatima.

Odlaganje



Nipošto ne bacajte aparat u uobičajeni kućni otpad.

Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Predajte aparat ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, обратите se lokalnom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalog proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.



Ambalaža štiti aparat od transportnih oštećenja. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.

Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje gomilanje otpada. Odložite nepotrebne ambalažne materijale u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:

1–7: Plastika,

20–22: Hartija i karton,

80–98: Kompozitni materijali.

NAPOMENA

- Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu za vreme važenja garancije aparata, da biste mogli propisno da ga zapakujete u slučaju potraživanja na osnovu garancije.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobražnost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovani udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vлага, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

| | |
|-------------------------------|---|
| Naziv proizvoda: | Mašina za mlevenje mesa |
| Model: | SFW 350 D2 |
| IAN / Serijski broj: | 321540_1901 |
| Proizvođač: | KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, DE-44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com |
| Ovlašćeni serviser: | ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejovića 39b, 21203 Vетерник, Република Србија, tel. 0800-191-191, e-mail: kompernass@lidl.rs |
| Datum predaje robe potrošaču: | datum sa fiskalnog računa |
| Uvozi i stavlja u promet: | Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-191-199, e-mail: kontakt@lidl.rs |

Recepti

Punjene čufte

Sastoјci za nadev od mesa:

400 g krtog junećeg ili jagnjećeg mesa

2 glavice crnog luka

10 g brašna

25 g grubo usitnjениh pinjola

Po 1/2 kašičice pimenta u prahu, cimeta, kumina, kima u prahu, karanfilića u prahu, muskatnog orašića u prahu

So i biber

Sastoјci za šuplje čufte:

500 g bulgur pšenice (omekšane)

500 g krtog junećeg ili jagnjećeg mesa

1 glavica crnog luka

1 prstohvat bibera, 1 prstohvat čilija

Nadev od mesa

Najpre pripremite nadev od mesa, da bi nadev mogao da se ohladi, dok pripremate šuplje čufte.

Usitnite meso dvaput u mašini za mlevenje mesa (najpre pločom sa većim rupama, a zatim pločom sa manjim rupama ⑩). Dobro izmešajte meso, brašno, pinjole i začine. Sitno iseckajte crni luk i kratko ga izdinstajte. Dodajte masu od mesa i izmešajte je sa crnim lukom. Sve dobro izdinstajte i nakon toga pustite da se ohladi.

Šuplje čufte

Usitnite meso za šuplje čufte dvaput zaredom u mašini za mlevenje mesa (najpre pločom sa većim rupama, a zatim pločom sa manjim rupama ⑩) i izmešajte meso sa bulgur pšenicom, sitno seckanim crnim lukom i začinima. Usitnite ovu masu takođe dvaput u mašini za mlevenje mesa. Zamenite ploču sa rupama ⑩ dodatkom za punjene čufte ⑪ (pogledajte poglavlje „Montaža dodatka za punjene čufte“) i oblikujte šuplje čufte, dužine oko 7 cm.

Priprema:

Odmah nakon izrade, napunite svaku šuplju čuftu nadevom od mesa i stisnite krajeve, tako da nastanu mali džepovi. Pržite gotove punjene čufte oko 3 minuta u vrućem ulju, na 190 °C. Kada su ispržene, punjene čufte treba da budu zlatno-smeđe boje.

Ćuftype od mesa

Sastojci za šuplje ćuftype od mesa:

450 g krtog ovčijeg, telećeg ili junećeg mesa

150 g brašna

1 kašičica pimenta (zrna karanfilića)

1 kašičica muskatnog oraščića

1 prstohvat čilija u prahu

1 prstohvat bibera

Sastojci za nadev od mesa:

700 g ovčijeg mesa

1 1/2 supene kašike maslinovog ulja

1 1/2 supene kašike sitno iseckanog crnog luka

1/2 kašičice pimenta (zrna karanfilića)

1/2 kašičice soli

1 1/2 supene kašike brašna

Šuplje ćuftype

Usitnite meso za šuplje ćuftype dvaput zaredom u mašini za mlevenje mesa (najpre pločom sa većim rupama, a zatim pločom sa manjim rupama ⑩) i izmešajte meso sa sastojcima. Usitnite ovu masu takođe dvaput u mašini za mlevenje mesa. Zamenite ploču sa rupama ⑩ dodatkom za punjene ćuftype ⑪ (pogledajte poglavje „Montaža dodatka za punjene ćuftype“).

Oblikujte šuplje ćuftype dodatkom za punjene ćuftype ⑪ i kratko ih zamrznite.

Nadev

Usitnite meso dvaput u mašini za mlevenje mesa (najpre pločom sa većim rupama, a zatim pločom sa manjim rupama ⑩). Kratko zapržite crni luk i dobro ga izmešajte sa mesom i ostalim sastojcima. Napunite time šuplje ćuftype i ispecite ih.

Alternativni nadevi:

250 g dinstanog brokolija

ili 250 g dinstanih tikvica

ili 250 g kuvanog pirinča

Sveža roštiljska kobasica

Sastojci:

- 300 g krtog junećeg mesa
- 500 g krtog svinjskog mesa
- 200 g slanine od plećke
- 20 g soli
- 1/2 supene kašike belog, mlevenog bibera
- 1 kašičica kima
- 1/2 kašičice muskatnog oraščića

Sameljite junetinu, svinjetinu i slaninu dvaput u mašini za mlevenje mesa.

Dodajte mešane začine i so, i mesite smesu 5 minuta.

Ostavite nadev za kobasicice oko 30 minuta u frižideru. Napunite nadev za kobasicice prema uputstvu (vidi poglavlje „Priprema kobasica“) i pravite tanke kobasicice, dužine od 25 cm, tako što ćete ih istisnuti.

Konzumirajte gotovu roštiljsku kobasicu dobro isprečenu, istog dana.

Pecivo od istisnutog testa

Sastojci:

- 500 g maslaca
- 500 g šećera
- 2 - 3 kesice vanilin šećera
- 1 kesica pudinga od vanile
- 1/4 kašičice soli
- 1 jaje
- 4 žumanca
- 800 g brašna (tip 405)
- 2 kašičice praška za pecivo
- 200 g mlevenog badema (blanširan)
- narendana kora od jednog limuna

Penasto umutićte maslac. Dodajte ostale sastojke postepeno i dobro izmesite testo. Ostavite gotovo testo da miruje oko 12 časova (npr. preko noći) pokriveno u frižideru. Zatim ga sameljite kroz mašinu za mlevenje mesa sa dodatkom za pecivo od istisnutog testa ①. Položite pecivo od istisnutog testa na pleh za pečenje, koji je obložen papirom za pečenje. Pecite pecivo od istisnutog testa oko 10-15 minuta u prethodno zagrejanoj pećnici na 180 °C, dok ne bude zlatnožute boje.

Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Introducere | 42 |
| Drepturile de autor | 42 |
| Limitarea responsabilității | 42 |
| Utilizarea conform destinației | 42 |
| Furnitura/Descrierea componentelor | 43 |
| Date tehnice | 43 |
| Indicații de siguranță | 44 |
| Montarea/demontarea | 46 |
| Asamblarea mașinii de tocata carne | 46 |
| Montarea tubului pentru cărneați | 47 |
| Montarea accesoriului pentru kebbe | 48 |
| Montarea accesoriului pentru fursecuri | 48 |
| Operarea | 49 |
| Operarea aparatului | 49 |
| Prepararea cărnii | 50 |
| Prepararea cărneaților | 50 |
| Utilizarea accesoriului pentru kebbe | 51 |
| Prepararea fursecurilor | 51 |
| În caz de defecțiune | 52 |
| Curățarea | 52 |
| Curățarea blocului motor | 53 |
| Curățarea accesoriilor | 53 |
| Păstrarea | 54 |
| Eliminarea aparatelor uzate | 55 |
| Garanția Kompernass Handels GmbH | 56 |
| Service-ul | 57 |
| Importator | 57 |
| Rețete | 58 |
| Kebbe | 58 |
| Rulouri din carne | 59 |
| Cărneați proaspeți | 60 |
| Biscuiți sprătiți | 60 |

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră aparat!

Acum dețineți un produs de calitate excepțională. Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă a produsului. Acestea conțin indicații importante privind siguranța, modul de utilizare și de eliminare a aparatelor uzate. Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile de operare și de siguranță. Utilizați acest produs numai în modul descris și doar pentru domeniile de utilizare specificate. Păstrați bine aceste instrucțiuni. Dacă înmânați produsul altor persoane, predăți, de asemenea, și documentele aferente.

Drepturile de autor

Această documentație este protejată de legea privind drepturile de autor.

Multiplicarea, respectiv retipărirea ulterioară, chiar și în extras, precum și redarea imaginilor, fie acestea și modificate, sunt permise numai cu acordul scris al producătorului.

Limitarea responsabilității

Toate informațiile tehnice, datele și indicațiile de conectare și operare din aceste instrucțiuni de utilizare corespund stadiului tehnic din momentul tipăririi, fiind concepute pe baza experienței și cunoștințelor noastre de până acum.

Din specificațiile, imaginile și descrierile din acest manual nu pot fi derivate niciun fel de pretenții.

Producătorul nu răspunde pentru pagubele rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor, a utilizării neconforme, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor operate neautorizate sau a utilizării pieselor de schimb neaprobată.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este conceput exclusiv pentru prelucrarea alimentelor în cantități casnice obișnuite și în vederea utilizării în locuințele private pentru:

- tocarea cărnii proaspete;
- prepararea cărneașilor în membrană naturală sau artificială;
- prepararea fursecurilor.

Este interzisă utilizarea aparatului pentru prelucrarea alimentelor înghețate sau tari, de exemplu, oase sau nuci, precum și utilizarea în scopuri profesionale.

Furnitura/Descrierea componentelor

Imaginea A:

- ① Accesoriu cu forme pentru fursecuri
- ② Presator
- ③ Vas de umplut
- ④ Suport de înfăşurare cablu
- ⑤ Bloc motor
- ⑥ Unitate de tocata metalică
- ⑦ Melc de transport
- ⑧ Arc
- ⑨ Cuțit stea
- ⑩ Disc perforat cu găuri mari și mici
- ⑪ Inel de închidere
- ⑫ Accesoriu pentru umplut cărnați
- ⑬ Disc pentru cărnați
- ⑭ Accesoriu pentru kebbe

Imaginea B:

- ⑮ Buton de blocare

Imaginea C:

- ⑯ Tasta „I” (Pornirea)
- ⑰ Tasta „O” (Oprirea)
- ⑱ Tasta „<” (Invers)

Date tehnice

| | |
|---|---|
| Tensiune | 220 – 240 V ~ (curent alternativ), 50 Hz |
| Consum de putere | 250 – 350 W |
| Clasa de protecție | II /  (izolare dublă) |
|  | Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele, sunt adecvate pentru uz alimentar. |
| Timpul de operare continuă | 15 minute |

Timpul de operare continuă

Timpul de operare continuă indică pentru cât timp un aparat poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească și să se defecteze. După trecerea timpului de funcționare continuă, aparatul trebuie oprit până la răcirea motorului.

Indicații de siguranță

PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Asigurați-vă că nu va fi deteriorat cablul de alimentare.
Țineți-l la depărtare de zonele fierbinți și ghidați-l astfel încât să nu poată fi blocat.
 - Dacă ștecarul sau cablul de alimentare se defectează, adresați-vă unui specialist autorizat pentru înlocuirea acestora, pentru a evita pericolitările.
 - Utilizați aparatul numai în încăperi uscate și doar în interiorul casei.
-  Nu introduceți niciodată blocul motor în apă sau în alte lichide! În caz contrar există pericol de moarte prin electrocutare

AVERTIZARE!

- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel descris aici. Există pericol considerabil de accidentare, dacă, în caz de funcționare eronată, se scot din funcțiune dispozitivele de siguranță ale aparatului!

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu introduceți niciodată mâna în deschizăturile din aparat. Nu introduceți niciodată niciun fel de obiecte în aceste deschizături – cu excepția presei aferente respectivului accesoriu al mașinii și a alimentelor pe care dorîți să le procesați. În caz contrar există pericol considerabil de accidentare!
- Scoateți mai întâi ștecarul din priză, înainte de a monta sau demonta accesoriiile.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat după ce a fost pregătit pentru utilizare. După utilizare sau dacă faceți pauză în timpul utilizării, scoateți totdeauna ștecarul din priză, pentru a evita pornirea accidentală.

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Utilizați numai componentele originale pentru acest aparat. Alte componente ar putea fi insuficient de sigure.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără alimente. Acest lucru ar putea deteriora iremediabil aparatul.
- Înainte de înlocuirea accesoriilor sau componentelor care se mișcă în timpul funcționării, aparatul trebuie să fie oprit și scos din priză.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în aceste instrucțiuni.
- Atenție: cuțitul tip cruce este foarte ascuțit! Procedați întotdeauna cu atenție atunci când manipulați și curătați aparatul.
- Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
- Nu este permisă utilizarea de către copii a acestui aparat.
- A nu se lăsa aparatul și cablul de conexiune la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele legate de acesta.
- Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.

Montarea/demontarea

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Toate accesorile sunt tratate cu o peliculă fină de ulei, pentru a le proteja contra coroziunii. Astfel, înainte de prima utilizare spălați bine toate componente, în modul descris în secțiunea „Curățarea”. Apoi, frecăți toate componentele metalice cu puțin ulei alimentar.

INDICAȚIE

- Înainte de prima utilizare se va îndepărta folia de protecție de pe taste.

Asamblarea mașinii de tocat carne

Deschideți pagina extensibilă - acolo veți găsi prezentarea vizuală a ordinii de montare.

- 1) Introduceți melcul de transport ⑦ în unitatea de tocat ⑥.
- 2) Așezați arcul ⑧ pe melcul de transport ⑦.
- 3) Apoi, așezați cuțitul stea ⑨ astfel încât partea ascuțită să fie orientată invers față de arc ⑧. Aveți grija ca decupajul rectangular al cuțitului stea ⑨ să fie poziționat corect pe axul rectangular.



⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Cuțitul stea ⑨ este foarte ascuțit! Pericol de rănire!

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Aparatul va fi deteriorat dacă cuțitul stea ⑨ este așezat invers!

- 4) Selectați discul perforat ⑩/disc pentru cârneați ⑪ dorit.

- 5) Introduceți discul perforat ⑩ selectat în unitatea de tocat ⑥ astfel încât elementele de fixare din discul perforat ⑩ să fie poziționate pe decupașele din unitatea de tocat ⑥.
- 6) După ce toate componentele au fost montate corect, strângeți cu mâna cercul de închidere ⑪.
- 7) Mecanismul de tocat ⑥ montată este conectată la blocul motor ⑤ prin fixare în baionetă:
 - Introduceți unitatea de tocat ⑥ în blocul motor ⑤, astfel încât săgeata de pe unitatea de tocat ⑥ să se alinieze cu simbolul ⑨ de pe blocul motor ⑤. Butonul de blocare ⑯ se apasă în interior. (Fig. B).
 - Apăsați ușor în interior unitatea de tocat ⑥ și concomitent roțiți tubul de umplere din unitatea de tocat ⑥ în poziția de mijloc (Fig. B), astfel încât săgeata de pe tub să fie orientată spre simbolul ⑨. Când unitatea de tocat ⑥ se fixează în loc butonul de blocare ⑯ sare afară.
 - La final, așezați tava de umplere ③ deasupra tubului de alimentare.
 - Pentru demontare, apăsați butonul de blocare ⑯ și roțiți tubul de alimentare înapoi spre dreapta (Fig. B) ⑨. Apoi, unitatea de tocat ⑥ poate fi scoasă din blocul motor.

Montarea tubului pentru cârneați

Deschideți foia pliantă - acolo veți găsi imaginea pentru ordinea de montare.

- 1) Demontați unitatea de tocat ⑥ astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocat carne”.
- 2) Demontați toate piesele montate la/in unitatea de tocat ⑥ și curățați-le.
- 3) Frecăți toate componentele metalice cu ulei alimentar.
- 4) Introduceți din nou melcul de transport ⑦, arcul ⑧ și cuțitul stea ⑨ în unitatea de tocat ⑥.
- 5) Introduceți discul pentru cârneați ⑬ astfel încât elementele de fixare de pe discul pentru cârneați ⑬ să fie poziționate pe decupașele din unitatea de tocat ⑥.
- 6) Așezați apoi tubul pentru cârneați ⑫ în fața discului pentru cârneați ⑬.
- 7) Înșurubați cu mâna cercul de închidere ⑪.
- 8) Montați unitatea de tocat ⑥ astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocat carne”.

Montarea accesoriului pentru kebbe

Deschideți pagina pliantă - acolo veți găsi prezentarea vizuală a ordinii de montare.

- 1) Demontați unitatea de tocata **6** astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocata carne”.
- 2) Demontați accesoriile eventual montate și curățați unitatea de tocata **6**.

INDICAȚIE

► Pentru accesoriul pentru kebbe **14** nu sunt necesare nici cuțitul stea **9** cu arcul **8** și nici discul perforat sau discul pentru cârneați **10/13** !
Dacă este cazul, scoateți aceste piese din unitatea de tocata **6**.

- 3) Frecați toate componentele metalice cu ulei alimentar.
- 4) Introduceți cele două componente de plastic ale accesoriului pentru kebbe **14** astfel încât elementele de fixare din cercul de jos al accesoriului pentru kebbe **14** să fie poziționate în decupajele din unitatea de tocata **6**.
- 5) După ce toate componentele au fost montate corect, strângeți din nou cu mâna cercul de închidere **11**.
- 6) Montați mecanismul de tocata **6** astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocata carne”.

Montarea accesoriului pentru fursecuri

Deschideți pagina pliantă - acolo veți găsi imaginea pentru ordinea de montare.

- 1) Demontați mecanismul de tocata **6** astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocata carne”.
- 2) Demontați accesoriile eventual montate și curățați mecanismul de tocata **6**.

INDICAȚIE

► Pentru accesoriul pentru fursecuri **1** nu sunt necesare nici cuțitul stea **9** cu arcul **8** și nici discul perforat sau discul pentru cârneați **10/13** !
Dacă este cazul, scoateți aceste piese din unitatea de tocata **6**.

- 3) Frecați toate componentele metalice cu ulei alimentar.
- 4) Trageți afară accesoriul cu forme **1** din accesoriul pentru fursecuri **1**.
- 5) Așezați mai întâi discul de plastic, apoi discul metalic al accesoriului pentru fursecuri **1** în unitatea de tocata **6** (consultați pagina pliantă). Introduceți accesoriul pentru fursecuri **1** astfel încât elementele de fixare de pe accesoriul pentru fursecuri **1** să fie poziționate pe decupajele din unitatea de tocata **6**.
- 6) După ce toate componentele au fost montate corect, strângeți cu mâna cercul de închidere **11**.

- 7) Introduceți din nou accesoriul cu forme **①** în fața accesoriului pentru fursecuri **①**. Asigurați-vă că mânerul accesoriului cu forme **①** este orientat în partea opusă aparatului. Altfel, nu veți putea utiliza forma care se găsește chiar lângă mâner.
- 8) Montați unitatea de tocăt **⑥** astfel cum este descris la secțiunea „Montarea mașinii de tocăt carne”.
- 9) Pentru demontare, mai întâi trebuie să trageți afară accesoriul cu forme **①** înainte de a desface cercul de închidere **⑪** și de a putea demonta accesoriul pentru fursecuri **①**.

Operarea

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Nu deschideți niciodată carcasa blocului motor **⑤** – aceasta nu conține niciun element de comandă. Dacă se deschide carcasa, se pierde garanția. Dacă carcasa este deschisă, există pericol de moarte prin electrocucutare.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Este interzisă funcționarea mașinii de tocăt mai mult de 15 minute o dată. După 15 minute de utilizare, lăsați mașina oprită cca 30 de minute, pentru a evita supraîncălzirea acesteia.
- Nu apăsați niciodată tastele „I” **⑯** sau „<” **⑯** în cazul în care schimbați sensul de funcționare, atât timp cât motorul aparatului nu s-a oprit complet. Motorul se poate deteriora.

Operarea aparatului

După ce ați montat accesoriile dorite:

- 1) Așezați aparatul astfel încât să se afle într-o poziție absolut stabilă, de așa manieră încât să nu cadă de pe masă (de exemplu, din cauza vibrațiilor sau împiedicării de cablul de alimentare) sau să ajungă în apropierea apei. Clătinările sunt inevitabile în timpul funcționării.

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Nu încercați niciodată să prindeți aparatul conectat sau în funcțiune, dacă se prăbușește sau cade în apă – sau în alte situații de urgență similare! În caz de urgență, scoateți imediat ștecărul din priză! În caz contrar, există pericol ridicat de rănire sau de moarte!

- 2) Așezați alimentele pe care doriți să le procesați în tava de umplere **③** și așezați un vas în fața gurii de ieșire.

- 3) Apăsați mai întâi tasta „0” **17**, pentru a vă asigura că aparatul este încă opri. Altfel, există pericolul ca aparatul să pornească în mod involuntar, când ștecăruл este introdus în priză.
- 4) Introduceți apoi ștecăruл în priză.
- 5) Apăsați tasta „I” **16** pentru a porni aparatul.

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

► Apăsați alimentele numai cu presatorul **2** în tubul de alimentare – nu folosiți niciodată degetele, furculite, o coadă de lingură sau alte obiecte similare. Pericol considerabil de rănire; aparatul poate fi deteriorat.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

► Nu apăsați niciodată aşa de tare încât motorul să înceafnească audibil. Altfel, aparatul va fi suprasolicită și se poate deteriora.

Prepararea cărnii

- 1) Introduceți numai bucăți de carne de dimensiuni adecvate pentru tubul de alimentare. Eventual, tăiați carneă în prealabil cu cuțitul. Asigurați-vă că bucățile de carne nu conțin oase sau zgârciuri.

⚠️ AVERTIZARE!

► Carnea tocată este un mediu favorabil pentru formarea germenilor. De aceea, asigurați condiții igienice adecvate atunci când tocați carne. În caz contrar, pot apărea probleme de sănătate.

- 2) După ce ați citit toate indicațiile cu privire la subiectul „Carnea”, puteți utiliza aparatul în modul descris în secțiunea „Operarea aparatului”.

Prepararea cârneaților

- 1) Tocați carne de două ori cu mașina de tocata, înainte de a o transforma în cârneaț.
- 2) Pentru umplerea cârneaților, adăugați în carne bucăți de ceapă tăiate mic și alte ingrediente din rețeta dumneavoastră și frământați bine compozitia. Puneți-o apoi în frigider pentru 30 de minute înainte de a o procesa mai departe.
- 3) Trageți membrana pentru cârneaț (**membrană naturală sau artificială**) pe tubul pentru cârneaț **12** și înnoadați capătul. Pentru 1 kg de compozitie, calculați o lungime de cca 1,60 m de membrană.

SFAT

Înainte de utilizare, introduceți membrana naturală pentru cca 3 ore în apă călduță și întindeți-o înainte de a o pune pe tub. Astfel, membrana naturală devine din nou elastică. Membranele naturale pot fi cumpărate din magazinele de carne din apropierea abatoarelor sau de la măcelar.

- 4) Compoziția pentru cârneați este presată în membrană cu ajutorul tubului pentru cârneați **12**. Când ați obținut lungimea dorită, opriți aparatul, presați capătul cârnatului și rotați cârneațul pe axa verticală.

SFAT

La fierbere sau congelare cârneații își măresc volumul. De aceea, nu umpleți membrana prea mult, deoarece ar putea plesni.

- 5) După ce ați citit toate indicațiile cu privire la subiectul „Cârneați” puteți utiliza aparatul în modul descris în secțiunea „Operarea aparatului”.

Utilizarea accesoriului pentru kebbe

Cu accesoriul pentru kebbe **10** din alimentele conservate puteți obține role goale de carne sau legume, pe care le puteți umple după preferințe.

- 1) Tocați mai întâi carne de două ori cu mașina, înainte de a o presa prin accesoriul pentru kebbe **14**.
- 2) După ce ați citit toate indicațiile cu privire la subiectul „Accesoriul pentru kebbe” puteți utiliza aparatul în modul descris în secțiunea „Operarea aparatului”.

Prepararea fursecurilor

După ce ați preparat aluatul de fursecuri și după montarea accesoriului pentru fursecuri **1**:

- 1) Pregătiți o tavă cu hârtie pentru copt și așezați-o în fața gurii de ieșire din partea din față a aparatului.
- 2) Apăsați uniform aluat în unitatea de tocăre **6** – melcul de transport **7** împinge aluatul prin formele de pe accesoriul cu forme montat în accesoriul pentru fursecuri **1**.
- 3) Când fursecul are lungimea dorită, opriți aparatul și rupeți aluatul de la gura de ieșire. Așezați fursecul în tavă.
- 4) După ce ați citit toate indicațiile cu privire la subiectul „Fursecuri” puteți utiliza aparatul în modul descris în secțiunea „Operarea aparatului”.

În caz de defectiune

Dacă mecanismul de antrenare este blocat din cauza alimentelor adunate:

- Apăsați tasta „0”  pentru a opri mașina.
- Țineți apăsată tasta „<” . Mecanismul de antrenare funcționează acum în sens invers. Astfel, puteți transporta invers alimentele, pentru a debloca mecanismul de antrenare.
- După deblocarea mecanismului de antrenare, eliberați tasta „<” .
- Apăsați tasta „I”  pentru a porni mașina de tocata.
- Dacă mecanismul de antrenare nu a fost deblocat, curățați aparatul în modul descris în capitolul „Curățarea”.

Dacă motorul se oprește brusc, este posibil să se fi declanșat siguranța internă contra suprasolicitării. Aceasta are scopul de a proteja motorul.

- Opriți aparatul și așteptați cca 30 de minute să se răcească înainte de a-l utiliza.
- Dacă acest lucru nu are niciun efect, mai așteptați încă 15 minute.
- Dacă și după trecerea acestui timp nu obțineți niciun rezultat, acest lucru înseamnă că aparatul s-a defectat. În acest caz, adresați-vă serviciului pentru clienți.

Când cablul de alimentare este defect sau dacă se observă deteriorări ale componentelor aparatului:

- Opriți imediat aparatul prin apăsarea tastei „0” !
- Dacă acest lucru nu este posibil fără pericole, scoateți ștecarul din priză.
- Aceste defecte trebuie remediate de către serviciul clienti, înainte de a reutiliza aparatul.

Curățarea

PERICOL DE ELECTROCUTARE

- Înaintea curățării aparatului, scoateți ștecarul din priză. Astfel, preveniți pericolele de accidentare din cauza pornirii neașteptate, involuntare și a electrocucării.

Curățarea blocului motor

- Curățați toate suprafețele și cablul de alimentare cu un prosop ușor umed. În cazul murdăriei persistente adăugați pe lavelă un detergent de vase neagresiv. Ștergeți apoi cu o lavelă umezită numai cu apă curată pentru a îndepărta eventualele resturi de detergent. Înainte de o nouă utilizare aparatul trebuie să fie complet uscat.

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE

 Nu introduceți niciodată blocul motor ❸ în apă sau în alte lichide! Altfel, există pericol de moarte prin electrocucare, dacă se infiltrează apă la conductorii electrici.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați detergenți, soluții abrazive sau dizolvanți. Acestea pot deteriora aparatul, iar resturile pot intra în contact cu alimentele.

Curățarea accesoriilor

- Curățați accesoriile care intră în contact cu alimentele ...
 - numai cu mâna, acestea nu sunt rezistente la spălările în mașina de spălat vase;

INDICAȚIE



Componenta din material plastic a accesoriului pentru fursecuri ❶, presatorul ❷, accesoriul pentru umplut cărnați ❸ și accesoriul pentru kebbe ❹ sunt adecvate pentru curățarea în mașina de spălat vase.

- Dacă este posibil, așezați componentele din material plastic în coșul superior al mașinii de spălat vase și asigurați-vă că nu se blochează. În caz contrar, componentele din material plastic se pot deforma!

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!


- Cujașul stea ❹ este foarte ascuțit! Pericol de rănire!
- Înainte de a reutiliza aparatul, uscați bine toate componentele.

INDICAȚIE

- După fiecare curățare, frecați din nou componentele metalice cu ulei alimentar! În caz contrar, componentele metalice se pot decolora

Păstrarea

- Înfăşuraţi cablul de alimentare în sens orar pe suportul de înfăşurare a cablului **4** de sub aparat şi fixaţi cablul conform reprezentării de mai jos. Astfel, acesta este ferit de deteriorări:



- Depozitaţi aparatul într-un loc uscat.
- După uscare, trataţi accesoriiile metalice cu un strat subţire de ulei alimentar – dacă nu utilizaţi imediat aparatul. Astfel, obţineţi o protecţie adecvată contra coroziunii.
- Depozitaţi aparatul într-un loc inaccesibil copiilor şi persoanelor care necesită supraveghere. Aceştia nu apreciază totdeauna corect riscurile manipulării aparatelor electrice.

Eliminarea aparatelor uzate



Nu aruncați aparatul sub nicio formă în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme specializate și autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați reglementările actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul dumneavoastră local de eliminare a deșeurilor.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.



Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor ce pot apărea în timpul transportului. Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.

Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor contribuie la economisirea materiilor prime și la reducerea cantității de deșeuri. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie, conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

- 1–7: materiale plastice,
- 20–22: hârtie și carton,
- 80–98: materiale compozite.

INDICAȚIE

- Dacă este posibil, păstrați ambalajul original pe durata perioadei de garanție a aparatului, pentru a-l putea ambala corespunzător în caz de utilizare a garanției.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restituui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifică în ce constă defectiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretentиile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezbalansarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzură normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componente fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemâna bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovedă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456.

Service-ul

Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 321540_1901

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Rețete

Kebbe

Ingrediente pentru umplutura de carne

400 g carne macră de vită sau de miel

2 cepe

10 g făină

25 g muguri de pin tăiați grosier

Câte 1/2 lingurită de ienibahar măcinat, scorțisoară, chimion (cumin), chimen măcinat, cuișoare măcinate, nucșoară măcinată

Sare și piper

Ingrediente pentru înveliș

500 g grâu bulgur (înmuiat)

500 g carne macră de vită sau de miel

1 ceapă

1 vârf de cuțit de piper, 1 vârf de cuțit de ardei iute

Umplutura de carne

Mai întâi pregătiți umplutura de carne pentru ca aceasta să se poată răci pe durata preparării învelișului.

Mărungiți de două ori carnea în mașina de tocăt (mai întâi cu discul perforat cu găuri medii și apoi cu discul perforat cu găuri mici ⑩). Amestecați bine carnea, făina, mugurile de pin și condimentele. Tocați ceapa și prăjiți-o. Adăugați compozиția de carne și amestecați-o cu ceapa. Prăjiți bine totul și lăsați compozиția să se răcească.

Învelișul

Mărungiți de două ori succesiv carnea pentru înveliș în mașina de tocăt (mai întâi cu discul perforat cu găuri medii și apoi cu discul perforat cu găuri mici ⑩) și amestecați cu grâul bulgur, ceapa tocată mărunt și condimentele. Mărungiți și această compozиție de două ori în mașina de tocăt. Înlocuiți discul perforat ⑩ cu accesoriul pentru kebbe ⑪ (a se vedea capitolul „Montarea accesoriului pentru kebbe”) și realizați învelișuri pentru kebbe cu lungimea de cca 7 cm.

Preparare

Umpleți fiecare înveliș pentru kebbe imediat după preparare cu umplutura de carne și strângeți capetele pentru a evita formarea golurilor mici. Fingeți preparatele în ulei la temperatură de 190 °C, cca 3 minute. Acestea trebuie să devină brun-aurii.

Rulouri din carne

Ingrediente pentru învelișul de carne

450 g de carne de oaie, vitel sau vită

150 g de făină

1 linguriță de piment (ienibahar)

1 linguriță de nucșoară

1 vârf de praf de chili

1 vârf de piper

Ingrediente pentru umplutură

700 g de carne de oaie

1 1/2 linguri de ulei de măslini

1 1/2 linguri de ceapă tocată mărunt

1/2 linguriță de piment (ienibahar)

1/2 linguriță de sare

1 1/2 linguri de făină

Tocați carnea pentru înveliș de două ori în mașina de tocata carne (mai întâi cu discul perforat cu găuri medii și apoi cu discul perforat cu găuri mici 10) și amestecați-o cu ingredientele. Compoziția obținută se toacă apoi de două ori prin mașina de tocata. Înlocuiți discul perforat 10 cu accesoriul pentru kebbe 14 (a se consulta capitolul „Montarea accesoriului pentru kebbe”).

Formați învelișul pentru kebbe cu ajutorul accesoriului pentru kebbe 14 și păstrați forma.

Umplerea:

Tocați carnea de două ori cu mașina de tocata carne (mai întâi cu discul perforat cu găuri medii și apoi cu discul perforat cu găuri mici 10). Präjiți ceapa și amestecați-o cu carnea și cu restul ingredientelor. Umpleți kebbele și präjiți-le.

Umpluturi alternative:

250 g de broccoli rumeni

sau 250 g de dovleci rumeňi

sau 250 g de orez fierb

Cârnați proaspeți

Ingrediente:

300 g de carne de vită slabă
500 g de carne de porc slabă
200 g de șuncă
20 g de sare
1/2 linguri de piper alb măcinat
1 linguriță de chimion
1/2 lingurițe de nucșoară

Tocați carne de vită, carne de porc și șunca de două ori cu mașina de tocata carne.

Adăugați condimente și sare și frământați 5 minute.

Puneți apoi compozitia în frigider pentru 30 de minute. Umpleți compozitia conform instrucțiunilor (a se consulta capitolul „Prepararea cârneaților”) și roțiți membrana după fiecare 25 cm.

Consumați cârneațul prăjit în aceeași zi.

Biscuiți sprătiți

Ingrediente:

500 g unt
500 g zahăr
2 - 3 plicuri zahăr vanilat
1 plic budincă de vanilie
1/4 linguriță sare
1 ou
4 gălbenușuri
800 g de făină (tip 405)
2 lingurițe praf de copt
200 g migdale măcinate (curățate de coajă)
coaja rasă de la o lămâie

Bateți untul până devine spumos. Adăugați treptat restul ingredientelor și frământați bine aluatul. Aluatul preparat se acoperă și se lasă la frigider cca 12 ore (de exemplu peste noapte). Apoi treceți-l prin mașina de tocata la care ați montat accesoriul pentru fursecuri ①. Așezați biscuiții într-o tavă cu hârtie de copt. Coaceți biscuiții până devin aurii în cuporul preîncălzit la o temperatură de 180 °C timp de cca 10 - 15 minute.

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----------|
| Εισαγωγή | 62 |
| Πνευματικά δικαιώματα | 62 |
| Περιορισμός ευθύνης | 62 |
| Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς | 62 |
| Σύνολο αποστολής/Περιγραφή εξαρτημάτων | 63 |
| Τεχνικές πληροφορίες | 63 |
| Υποδείζεις ασφαλείας | 64 |
| Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση | 66 |
| Συναρμολόγηση μηχανήματος κοπής κιμά | 66 |
| Μοντάρισμα εξαρτήματος ώθησης | 67 |
| Μοντάρισμα εξαρτήματος Κέμπε | 68 |
| Μοντάρισμα εξαρτήματος για κουλουράκια | 68 |
| Χειρισμός | 69 |
| Χειρισμός της συσκευής | 69 |
| Επεξεργασία κρέατος | 70 |
| Επεξεργασία λουκάνικων | 70 |
| Εργασία με το εξάρτημα Κέμπε | 71 |
| Δημιουργία βουτημάτων | 71 |
| Στην περίπτωση σφάλματος | 72 |
| Καθαρισμός | 72 |
| Καθαρισμός μπλοκ κινητήρα | 73 |
| Καθαρισμός εξαρτημάτων | 73 |
| Φύλαξη | 74 |
| Απόρριψη | 75 |
| Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH | 76 |
| Σέρβις | 77 |
| Εισαγωγέας | 77 |
| Συνταγές | 78 |
| Κέμπε | 78 |
| Ρολά κρέατος | 79 |
| Φρέσκο ψητό λουκάνικο | 80 |
| Κουλουράκια | 80 |

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Αποφασίσατε έτσι την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χειρισμού είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες καλά. Παραδίδετε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτές οι οδηγίες έχουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Κάθε αναπύπνωση ή κάθε επανέκδοση ακόμα και τμηματικά, καθώς και η αναπαραγωγή απεικονίσεων, ακόμα και σε τροποποιημένη κατάσταση επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση του κατασκευαστή.

Περιορισμός ευθύνης

Όλες οι περιεχόμενες τεχνικές πληροφορίες, τα δεδομένα και οι υποδείξεις για τη σύνδεση και το χειρισμό σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού, αντιστοιχούν στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των εκτυπώσεων και διεξάγονται λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα εμπειρίες και γνώσεις μας στο ανώτερο επίπεδο.

Από τα στοιχεία, τις απεικονίσεις και τις περιγραφές σε αυτές τις οδηγίες δεν μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες από μη τήρηση των οδηγιών, από μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση, από εσφαλμένες επισκευές, από μη εγκεκριμένες διεξαχθείσες τροποποιήσεις ή από χρήση με επιτρεπόμενων εζαρτημάτων.

Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς

Αυτή η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για την επεξεργασία μόνο τροφίμων σε οικιακές ποσότητες στο ιδιωτικό νοικοκυριό:

- Για να ψιλοκόψετε φρέσκο κρέας,
- Για τη δημιουργία λουκάνικου σε φυσικά ή τεχνητά εντόσθια,
- Για να φτιάξετε κουλουράκια

Η συσκευή δεν προβλέπεται για την επεξεργασία κατεψυγμένων ή άλλων σκληρών τροφίμων, π.χ. κόκαλα ή ζηροί καρποί και όχι για την επεξεργασία σε επαγγελματικά ή βιομηχανικά πεδία.

Σύνολο αποστολής/Περιγραφή εξαρτημάτων

Απεικόνιση Α:

- ① Εξάρτημα για κουλουράκια με λωρίδες σχεδίων
- ② Εξάρτημα ώθησης
- ③ Δίσκος πλήρωσης
- ④ Διάταξη τύλιζης καλωδίου
- ⑤ Σώμα μοτέρ
- ⑥ Προσαρμογέας κρεατομηχανής από μέταλλο
- ⑦ Κοχλίας μεταφοράς
- ⑧ Ελατήριο
- ⑨ Σταυρωτή λεπίδα
- ⑩ Χοντρός και λεπτός διάτρητος δίσκος
- ⑪ Δακτύλιος κλειδώματος
- ⑫ Επίθεμα συμπίεσης λουκάνικου
- ⑬ Δίσκος για λουκάνικα
- ⑭ Εξάρτημα Κέμπε

Απεικόνιση Β:

- ⑮ Κουμπί ασφάλισης

Απεικόνιση Σ:

- ⑯ Πλήκτρο „I“ (Ενεργοποίηση)
- ⑰ Πλήκτρο „O“ (Απενεργοποίηση)
- ⑱ Πλήκτρο „<“ (Προς τα πίσω)

Τεχνικές πληροφορίες

| | |
|-----------------------------|---|
| Τάση | 220 – 240 V ~ (εναλλασσόμενο ρεύμα), 50 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας | 250 – 350 W |
| Κατηγορία προστασίας | II / (διπλή μόνωση) |
| | Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα. |
| Χρόνος σύντομης λειτουργίας | 15 λεπτά |

Χρόνος σύντομης λειτουργίας

Ο χρόνος σύντομης λειτουργίας δείχνει για πόσο χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή χωρίς να υπερθερμανθεί το μοτέρ και χωρίς να πάθει βλάβες. Μετά το διθέντα σύντομο χρόνο λειτουργίας πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί τόσο έως ότου το μοτέρ κρυώσει.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΕΙΑΣ

- Προσέξτε ώστε το καλώδιο δικτύου να μην καταστραφεί. Κρατήστε το μακριά από καυτές περιοχές και τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην μπορεί να πιαστεί πουθενά.
 - Τα κατεστραμμένα καλώδια δικτύου ή βύσματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνούς χώρους, όχι σε εξωτερικούς χώρους.
-  Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα στο νερό ή σε άλλα υγρά! Σε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εάν λόγω εσφαλμένης χρήσης θέσετε εκτός λειτουργίας τους μηχανισμούς ασφαλείας στη συσκευή!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Ποτέ μην αγγίζετε ανοίγματα στη συσκευή. Ποτέ μην εισάγετε κάποια αντικείμενα εκεί μέσα – με εξαιρεση το εκάστοτε εξάρτημα ώθησης και τα προς επεξεργασία τρόφιμα. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος!
- Τραβάτε πρώτα το βύσμα από την πρίζα πριν εισάγετε ή απομακρύνετε εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι έτοιμη προς λειτουργία. Μετά τη χρήση ή σε διακοπές κατά την εργασία βγάζετε το βύσμα από την πρίζα, για να αποφύγετε ανεπιθύμητη εικίνηση.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ για αυτή τη συσκευή. Άλλα εξαρτήματα πιθανώς να μην είναι επαρκώς ασφαλή.
- ▶ Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή.
- ▶ Πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή επιπρόσθετων εξαρτημάτων, τα οποία κινούνται κατά τη λειτουργία, πρέπει να απενεργοποιηθεί η συσκευή και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες.
- ▶ Προσοχή: η σταυρωτή λεπίδα είναι πολύ κοφτερή! Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μεταχείριση και τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από το δίκτυο όταν δεν επιτρέπεται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ▶ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- ▶ Όλα τα εξαρτήματα προβλέπονται με μια λεπτή στρώση λαδιού για να προστατεύονται από τη διάβρωση. Έτσι πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα προσεκτικά όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο "Καθαρισμός". Τρίβετε στη συνέχεια όλα τα μεταλλικά τμήματα με λίγο λάδι μαγειρικής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από το πεδίο πλήκτρων.

Συναρμολόγηση μηχανήματος κοπής κιμά

Ανοίξτε την πλευρά ανοίγματος - θα βρείτε εκεί τη σειρά συναρμολόγησης με απεικονίσεις.

- 1) Τοποθετήστε τον κοχλία μεταφοράς ⑦ στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥.
- 2) Εισάγετε τα ελατήρια ⑧ στον κοχλία μεταφοράς ⑦.
- 3) Στη συνέχεια τοποθετήστε τη σταυρωτή λεπίδα ⑨ έτσι ώστε η πλευρά με τις λεπίδες να δείχνει μακριά από το ελατήριο ⑧. Η γωνιακή εγκοπή της σταυρωτής λεπίδας ⑨ πρέπει να εφαρμόζει σωστά στο γωνιακό άζονα.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Η σταυρωτή λεπίδα ⑨ είναι πολύ κοφτερή! Κίνδυνος τραυματισμού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- ▶ Η συσκευή παθαίνει ζημιά όταν η σταυρωτή λεπίδα ⑨ τοποθετείται ανάποδα!

- 4) Επιλέξτε τον επιθυμητό διάτρητο δίσκο ⑩/Δίσκος για λουκάνικα ⑬.

- 5) Τοποθετήστε τον επιλεγμένο διάτρητο δίσκο ⑩ στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ κατά τρόπο, ώστε οι στερεώσεις στο διάτρητο δίσκο ⑩ να βρίσκονται στις εγκοπές του προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥.
- 6) Όταν όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά, βιδώστε το δακτύλιο ασφάλισης ⑪ σφιχτά.
- 7) Ο έτοιμος μονταρισμένος προσαρμογέας κρεατομηχανής ⑥ συνδέεται μέσω μιας ασφάλισης μπαγιονέτ με το μπλοκ μοτέρ ⑤:
 - Εισάγετε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ στο μπλοκ μοτέρ ⑤, έτσι ώστε το βέλος να βρίσκεται στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ στο σύμβολο ⑦ στο μπλοκ μοτέρ ⑤. Το κουμπί ασφάλισης ⑮ πιέζεται προς τα μέσα (Εικ. B).
 - Πιέστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ ελαφρώς προς τα μέσα και περιστρέψτε τότε την υποδοχή πλήρωσης στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ στη μεσαία θέση (Εικ. B), έτσι ώστε το βέλος να δείχνει προς την υποδοχή πλήρωσης στο σύμβολο ⑧. Όταν ο προσαρμογέας μηχανής ⑥ κουμπώσει, το κουμπί ασφάλισης ⑮ πηδά προς τα έξω.
 - Τέλος τοποθετήστε το δοχείο πλήρωσης ③ επάνω από το χωνί πλήρωσης.
 - Για την απομάκρυνση πατήστε το κουμπί ασφάλισης ⑮ και περιστρέψτε το χωνί πλήρωσης πάλι προς τα δεξιά (Εικ. B) ⑨. Στη συνέχεια μπορείτε να τραβήξετε έξω τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥.

Μοντάρισμα εξαρτήματος ώθησης

Ανοίξτε την πλευρά ανοιγμάτος - θα βρείτε εκεί τη σειρά συναρμολόγησης με απεικονίσεις.

- 1) Απομακρύνετε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥, όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανήματος κοπής κιμά».
- 2) Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη που είναι τοποθετημένα στον/μέσα στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ και καθαρίστε τα.
- 3) Τρίψτε όλα τα μεταλλικά τμήματα με λάδι μαγειρικής.
- 4) Τοποθετήστε ζανά τον κοχλία μεταφοράς ⑦, τα ελατήρια ⑧ και τη σταυρωτή λεπίδα ⑨ στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥.
- 5) Τοποθετήστε το δίσκο για λουκάνικα ⑩ έτσι, ώστε οι στερεώσεις στο δίσκο για λουκάνικα ⑩ να βρίσκονται στις εγκοπές του προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥.
- 6) Στη συνέχεια τοποθετήστε το εξάρτημα ώθησης για λουκάνικα ⑫ μπροστά από το δίσκο για λουκάνικα ⑩.
- 7) Βιδώστε καλά το δακτύλιο ασφάλισης ⑪.
- 8) Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανής κοπής κιμά».

Μοντάρισμα εξαρτήματος Κέμπτε

Ανοίξτε την πλευρά ανοίγματος - θα βρείτε εκεί τη σειρά συναρμολόγησης με απεικονίσεις.

- 1) Απομακρύνετε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶, όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανήματος κοπής κιμά».
- 2) Απομακρύνετε ενδεχόμενα εξαρτήματα και καθαρίστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Για το εξάρτημα Κέμπτε ❬ δεν απαιτείται ούτε η σταυρωτή λεπίδα ❹ με το ελατήριο ❸ ούτε ένας διάτρητος δίσκος ή δίσκος κοπής φετών ❽/❾! Εφόσον απαιτείται, αφαιρέστε όλα αυτά τα εξαρτήματα από τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.

- 3) Τρίψτε όλα τα μεταλλικά τμήματα με λάδι μαγειρικής.
- 4) Τοποθετήστε τα δύο πλαστικά τμήματα του εξαρτήματος Κέμπτε ❬ έτσι, ώστε οι στερεώσεις στον κάτω δακτύλιο του εξαρτήματος Κέμπτε ❬ να βρίσκονται στις εγκοπές του προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.
- 5) Εφόσον όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά, βιδώστε πάλι το δακτύλιο ασφάλισης ❻ πολύ σφιχτά.
- 6) Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶ όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανής κοπής κιμά».

Μοντάρισμα εξαρτήματος για κουλουράκια

Ανοίξτε την πλευρά ανοίγματος - θα βρείτε εκεί τη σειρά συναρμολόγησης με απεικονίσεις.

- 1) Απομακρύνετε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶, όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανήματος κοπής κιμά».
- 2) Απομακρύνετε ενδεχόμενα εξαρτήματα και καθαρίστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Για το εξάρτημα για κουλουράκια ❶ δεν απαιτείται ούτε η σταυρωτή λεπίδα ❹ με το ελατήριο ❸ ούτε ένας διάτρητος δίσκος ή δίσκος κοπής φετών ❽/❾! Εφόσον απαιτείται, αφαιρέστε όλα αυτά τα εξαρτήματα από τον προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.

- 3) Τρίψτε όλα τα μεταλλικά τμήματα με λάδι μαγειρικής.
- 4) Βγάλτε τη λωρίδα με σχέδια ❶ μπροστά από το εξάρτημα για μπισκότα ❶.
- 5) Τοποθετήστε πρώτα τον πλαστικό δίσκο, στη συνέχεια το μεταλλικό δίσκο του εξαρτήματος για κουλουράκια ❶ στον προσαρμογέα μηχανής κοπής κιμά ❶ (βλέπε πλευρά ανοίγματος). Τοποθετήστε το εξάρτημα για κουλουράκια ❶ έτσι, ώστε οι στερεώσεις στο εξάρτημα για κουλουράκια ❶ να βρίσκονται στις εγκοπές του προσαρμογέα κρεατομηχανής ❶.

- 6) Όταν όλα έχουν τοποθετηθεί σωστά, βιδώστε το δακτύλιο ασφάλισης **11** σφιχτά.
- 7) Εισάγετε πάλι τη λωρίδα με σχέδια **1** μπροστά στο εξάρτημα για κουλουράκια **1**. Προσέξτε ώστε η λαβή στη λωρίδα με σχέδια **1** να δείχνει μακριά από τη συσκευή. Άλλιώς δε μπορείτε να ρυθμίσετε το σχέδιο το οποίο βρίσκεται απευθείας στη λαβή.
- 8) Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα κρεατομηχανής **6** όπως περιγράφεται στη «Συναρμολόγηση μηχανής κοπής κιμά».
- 9) Για την απομάκρυνση πρέπει πρώτα πάλι να τραβήξετε τη λωρίδα με σχέδια **1**, πριν μπορέστε να ξεβιδώσετε το δακτύλιο ασφάλισης **11** και να βγάλετε έξω το εξάρτημα για μπισκότα **1**.

Χειρισμός

⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας κινητήρα **5** – εκεί μέσα δεν υπάρχουν κανενός είδους στοιχεία χειρισμού. Εάν ανοιχτεί το περίβλημα, τότε ακυρώνεται η απαίτηση εγγύησης. Σε ανοιχτό περίβλημα υπάρχει κίνδυνος ζωής μέσω ληκετροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 λεπτά στη συνεχή λειτουργία. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή για περίπου 30 λεπτά απενεργοποιημένη, ώστε να αποφύγετε μια υπερθέρμανση.
- Ποτέ μην πιέζετε τα πλήκτρα „I“ **16** ή „<“ **18** κατά την αλλαγή κατεύθυνσης διαδρομής, εάν το μοτέρ της συσκευής δεν έχει ακινητοποιηθεί πλήρως. Ο κινητήρας μπορεί να καταστραφεί.

Χειρισμός της συσκευής

Εφόσον έχετε μοντάρει τα επιθυμητά εξαρτήματα:

- 1) Τοποθετήστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στέκεται εντελώς σταθερά και σε καμία περίπτωση (π.χ. μέσω κραδασμών ή πιασίματος στο καλώδιο δικτύου) να μην πέσει από το τραπέζι ή να μην φτάσει κοντά σε νερό που τρέχει. Οι κραδασμοί κατά τη λειτουργία είναι αναπόφευκτοι.

⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Ποτέ μην αγγίζετε μια συνδεδεμένη ή εν λειτουργία συσκευή σε περίπτωση πτώσης, όταν πέφτει σε νερό ή σε άλλες επείγουσες περιπτώσεις! Σε επείγουσα περίπτωση τραβήξτε αμέσως το βύσμα! Σε άλλη περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμών και θανάτου!
- 2) Τοποθετήστε τα προς επεξεργασία τρόφιμα στο δίσκο πλήρωσης **3** και βάλτε ένα δοχείο συγκέντρωσης μπροστά κάτω από το άνοιγμα εξόδου.

- 3) Πιέστε πρώτα το πλήκτρο „0“ ⑯, ώστε να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι ακόμα απενεργοποιημένη. Άλλιώς υπάρχει κίνδυνος μη ηθελημένης εκκίνησης της συσκευής όταν το βύσμα εισάγεται στην πρίζα δικτύου.
- 4) Κατόπιν βάλτε το φίς στην πρίζα.
- 5) Πιέστε το πλήκτρο «!» ⑯, ώστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Πιέζετε τα τρόφιμα αποκλειστικά με το στρογγυλό εξάρτημα ώθησης ② στην υποδοχή πλήρωσης – ποτέ με τα δάχτυλα, πιρούνια, κουτάλια ή παρόμοια. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος και μπορεί να καταστραφεί η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Ποτέ μην πιέζετε πολύ δυνατά ώστε να ακούγεται ο κινητήρας πιο αργός. Σε άλλη περίπτωση μπορεί η συσκευή να υπερφορτωθεί και να πάθει βλάβη.

Επεξεργασία κρέατος

- 1) Χρησιμοποιείτε τεμάχια κρέατος, τα οποία ταιριάζουν άνετα στο χωνί πλήρωσης. Εάν απαιτείται κόβετε το κρέας στην αρχή. Προσέξτε ώστε το κρέας να μην έχει κόκαλα ή τένοντες.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Στον κιμά μπορεί εύκολα να αναπτυχθούν μικρόβια. Για το λόγο αυτό προσέξτε για μια καλή υγιεινή όταν επεξεργάζεστε κρέας. Άλλιώς μπορεί να επηρεαστεί η υγεία σας.

- 2) Εάν έχετε διαβάσει όλες τις υποδείξεις σχετικά με το θέμα «Κρέας», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα τη συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Χειρισμός της συσκευής».

Επεξεργασία λουκάνικων

- 1) Περιστρέψτε το κρέας πρώτα δύο φορές μέσω της μηχανής κοπής κιμά πριν από την επεξεργασία για λουκάνικα.
- 2) Για το γέμισμα των λουκάνικων προσθέστε στον κιμά μικρά κομμάτια κρεμμύδι, καρυκεύματα και άλλα συστατικά σύμφωνα με τη συνταγή σας και ζυμώστε καλά. Τοποθετήστε τη ζύμη για 30 λεπτά στο ψυγείο, πριν από την περαιτέρω επεξεργασία.
- 3) Σκεπάστε με το έντερο (φυσικό ή τεχνητό) το εξάρτημα γεμίσματος λουκάνικου ⑫ και δέστε το άλλο άκρο. Για κάθε κιλό μάζας γεμίσματος μπορείτε να υπολογίζετε περίπου 1,60 μέτρα έντερο λουκάνικου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Τοποθετήστε το φυσικό έντερο περίπου για 3 ώρες σε χλιαρό νερό και στύψτε το πριν από τη διαδίκασία κάλυψης. Έτσι το έντερο γίνεται πάλι ελαστικό. Φυσικά έντερα βρίσκετε στα κρεοπωλεία κοντά σε σφαγεία ή στο δικό σας κρεοπώλη.

- 4) Η γέμιση λουκάνικου πιέζεται μέσω του επιθέματος συμπίεσης ⑫ στο έντερο. Εφόσον έχει επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, πιέστε το λουκάνικο στο άκρο και γυρίστε το μερικές φορές γύρω από τον κατά μήκος άξονα του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Το λουκάνικο τεντώνεται κατά το μαγείρεμα και όταν ψύχεται. Για το λόγο αυτό μην τα παραγεμίζετε διότι μπορεί να σκάσουν.

- 5) Εάν έχετε διαβάσει όλες τις υποδείξεις σχετικά με το θέμα «Λουκάνικο», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα τη συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Χειρισμός της συσκευής».

Εργασία με το εξάρτημα Κέμπε

Με το επίθεμα κέμπε ⑯ μπορείτε να δημιουργήσετε από τα τοποθετούμενα τρόφιμα, κοιλά ρολλά από κρέας ή λαχανικά, τα οποία μπορείτε να γεμίσετε όπως εσείς επιθυμείτε.

- 1) Περάστε το κρέας πρώτα δύο φορές μέσα από τη μηχανή κοπής κιμά πριν το πρεσάρετε μέσα από το επίθεμα Κέμπε ⑯.
- 2) Εάν έχετε διαβάσει όλες τις υποδείξεις σχετικά με το θέμα «Εξάρτημα Κέμπε», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα τη συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Χειρισμός της συσκευής».

Δημιουργία βουτημάτων

Εφόσον έχετε ετοιμάσει τη ζύμη για το γλύκισμα σύμφωνα με τη συνταγή σας και έχετε μοντάρει το επίθεμα για το γλύκισμα ①:

- 1) Τοποθετήστε ένα μικρό ταψί με χαρτί ψησίματος και τοποθετήστε το ακριβώς κάτω από το άνοιγμα εξόδου μπροστά στη συσκευή.
- 2) Πιέστε ομοιόμορφα ζύμη στον προσαρμογέα κρεατομηχανής ⑥ – στη συνέχεια ο κοχλιας μεταφοράς ⑦ την πιέζει μέσω του επιλεγμένου σχεδίου στη λωρίδα με σχέδια του εξαρτήματος βουτημάτων ①.
- 3) Όταν το κουλουράκι έχει φτάσει στο επιθυμητό μήκος, σταματήστε τη συσκευή και διακόψτε τη ζύμη στο άνοιγμα εξόδου. Τοποθετήστε το κουλουράκι στο ταψί ψησίματος.
- 4) Εάν έχετε διαβάσει όλες τις υποδείξεις σχετικά με το θέμα «Βουτήματα», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα τη συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Χειρισμός της συσκευής».

Στην περίπτωση σφάλματος

Εάν έχει μπλοκάρει ο μηχανισμός κίνησης από συγκέντρωση τροφίμων:

- Πιέστε το πλήκτρο „0“ ⑯, για να σταματήσετε την κρεατομηχανή.
- Κρατήστε το πλήκτρο „<“ ⑰ πιεσμένο. Ο μηχανισμός κίνησης κινείται προς τα πίσω. Έτσι μπορείτε να μεταφέρετε τα τρόφιμα λίγο πιο πίσω για να απελευθερώθει πάλι ο μηχανισμός κίνησης.
- Όταν ο μηχανισμός κίνησης έχει ελευθερωθεί αφήστε το πλήκτρο «<>» ⑯.
- Πιέστε το πλήκτρο „I“ ⑯, για να εκκινήσετε την κρεατομηχανή.
- Όταν ο μηχανισμός κίνησης δεν ελευθερώνεται έτσι, καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο „Καθαρισμός“.

**Εάν ζαφνικά σταματήσει ο κινητήρας, ίσως να έχει ενεργοποιηθεί η εσωτερική ασφάλεια υπερφόρτωσης.
Αυτή προστατεύει τον κινητήρα.**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε για περ. 30 λεπτά να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου.
- Εάν αυτό δεν έχει αποτελέσματα, τότε περιμένετε για άλλα 15 λεπτά.
- Εάν και αυτή η προθεσμία περάσει χωρίς αποτέλεσμα τότε πρόκειται για κάποιο ελάτωμα. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εάν το καλώδιο δικτύου έχει βλάβη ή υπάρχουν ορατές βλάβες στα εξαρτήματα συσκευής :

- Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο «0» ⑯!
- Εάν αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί χωρίς κίνδυνο βγάλτε το βύσμα.
- Επιτρέψτε να επιδιορθωθούν αυτές οι βλάβες πρώτα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή.

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΣΙΑΣ

- Βγάλτε πρώτα το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Έτσι εμποδίζετε κινδύνους απυχημάτων μέσω μη αναμενόμενης, κατά λάθος εκκίνησης και ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός μπλοκ κινητήρα

- Καθαρίζετε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και το καλώδιο δικτύου με ένα ελαφρά νωτό πανί καθαρισμού. Στην περίπτωση επίμονων λεκέδων, προσθέτετε στο πανί λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα βρεγμένο μόνο με καθαρό νερό πανί, ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού. Στεγνώστε τη συσκευή καλά πριν τη χρησιμοποιήστε εκ νέου.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΣΙΑΣ

-  Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα ❸ στο νερό ή σε άλλα υγρά! Σε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ζωής μέσω ηλεκτροπληξίας εάν εισχωρήσει υγρασία σε ηλεκτρικές επαφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα, μέσα τριψίματος ή διαλυτικά. Αυτά μπορούν να χαλάσουν τη συσκευή και να αφήσουν υπολείμματα στα τρόφιμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων

- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, ...
 - με καυτό νερό πλύσης και ένα οικιακό καθαριστικό μέσο κατάλληλο για τρόφιμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Το πλαστικό τμήμα του εξαρτήματος για κουλουράκια ❶, το εξάρτημα ώθησης ❷, το εξάρτημα συμπίεσης λουκάνικου ❸ και το εξάρτημα Kubbe ❹ είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.

- Εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, τοποθετείτε τα πλαστικά τμήματα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και φροντίζετε ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μαγκώσουν πουθενά. Ειδάλλως, ενδέχεται να παραμορφωθούν τα πλαστικά τμήματα!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!


- Η σταυρωτή λεπίδα ❺ είναι πολύ κοφτερή! Κίνδυνος τραυματισμού!
- Στεγνώστε τα όλα πριν χρησιμοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Μετά από κάθε καθαρισμό τρίβετε πάλι τα μεταλλικά τμήματα με μαγειρικό λάδι! Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού των μεταλλικών τμημάτων!

Φύλαξη

- Τυλίξτε το καλώδιο δικτύου δεξιόστροφα γύρω από τη διάταξη τύλιξης καλωδίου **④** κάτω από τη βάση της συσκευής και στερεώστε το καλώδιο όπως απεικονίζεται παρακάτω. Έτσι, το προστατεύετε από τυχόν ζημιές:



- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν στεγνό χώρο.
- Εάν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά αμέσως, τρίψτε τα μεταλλικά εξαρτήματα μετά το στέγνωμα με μια λεπτή στρώση λαδιού μαγειρικής. Έτσι επιτυγχάνετε καλή προστασία από τη διάβρωση.
- Φυλάτε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμη από παιδιά και από άτομα τα οποία χρήζουν επιπήρωσης. Αυτά τα άτομα δεν μπορούν πάντα να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους όταν έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικές συσκευές.

Απόρριψη



Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment [Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών]).

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απομάκρυνσης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απομάκρυνσης. Να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.




Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.



Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους οικολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες της τεχνικής απόρριψης και για το λόγο αυτό είναι ανακυκλώσιμα.

Η επιστροφή της συσκευασίας στο κύκλωμα υλικών εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές.



Απορρίπτετε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ζεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία:

1–7: Πλαστικά,

20–22: Χαρτί και χαρτόνι,

80–98: Συνθετικά υλικά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν είναι δυνατό φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.

Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ζεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαπτωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αρμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ** ή **με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαπτωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

Σέρβις Ελλάδα

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr

Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

[IAN 321540_1901]

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

www.kompernass.com

Συνταγές

Κέμπε

Συστατικά για τη γέμιση κρέατος

400 γρ. ἀπαχο μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας

2 κρεμμύδια

10 γρ. αλεύρι

25 γρ. χοντροκομένα κουκουνάρια

Από 1/2 ΚΓ σκόνη μπαχάρι, κανέλα, κύμινο, σκόνη κύμινου, σκόνη γαρύφαλλου, σκόνη μοσχοκάρυδου

Αλάτι και πιπέρι

Συστατικά για το περιβλημα

500 γρ. πλιγούρι (μουσλιασμένο)

500 γρ. ἀπαχο μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας

1 κρεμμύδι

1 πρέζα πιπέρι, 1 πρέζα τσίλι

Γέμιση κρέατος

Προετοιμάστε πρώτα τη γέμιση κρέατος, ώστε να κρυώσει κατά τη διάρκεια παρασκευής του περιβλήματος.

Περάστε το κρέας δύο φορές στην κρεατομηχανή (πρώτα με τον διάτρητο δίσκο μεσαίων οπών και μετά με αυτόν με τις μικρές οπές ⑩). Ανακατέψτε καλά το κρέας, το αλεύρι, τα κουκουνάρια και τα καρυκεύματα. Κόψτε τα κρεμμύδια και τσιγαρίστε τα. Προσθέστε το κρέας και αναμείδετε με τα κρεμμύδια. Ψήστε τα όλα καλά και μετά αφήστε τα να κρυώσουν.

Περιβλημα

Περάστε το κρέας για το περιβλημα δύο φορές διαδοχικά στην κρεατομηχανή (πρώτα με τον διάτρητο δίσκο μεσαίων οπών και μετά με αυτόν με τις μικρές οπές ⑩) και ανακατέψτε με το πλιγούρι, τα ψιλοκομένα κρεμμύδια και τα καρυκεύματα. Περάστε το μείγμα δύο φορές στην κρεατομηχανή. Αντικαταστήστε τον διάτρητο δίσκο ⑩ με το εξάρτημα κέμπε ⑭ (βλέπε κεφάλαιο «Μοντάρισμα εξαρτήματος Κέμπε») και σχηματίστε περιβλήματα κέμπε μήκους περ. 7 εκ.

Παρασκευή

Αμέσως μόλις ετοιμάστε το κάθε περιβλημα κέμπε, γεμίστε το με τη γέμιση κρέατος και πιέστε τα άκρα, ώστε να δημιουργηθούν μικρές θήκες. Τηγανίστε τα έτοιμα κέμπε σε καυτό λάδι (190 °C) για περ. 3 λεπτά. Τα κέμπε πρέπει να ροδίσουν.

Ρολά κρέατος

Συστατικά για το περιβλήμα κρέατος

450 γρ. άπαχο αρνίσιο, μοσχαρίσιο ή βοδινό κρέας

150 γρ. αλεύρι

1 ΚΤ καυτό πιπέρι (πιπέρι γαρίφαλων)

1 ΚΤ μοσχοκάρυδο

1 πρέζα σκόνη τσίλι

1 πρέζα πιπέρι

Συστατικά για τη γέμιση κρέατος

700 γρ. κρέας αρνίσιο

1 1/2 ΚΣ ελαιόλαδο

1 1/2 ΚΣ κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1/2 ΚΤ καυτό πιπέρι (πιπέρι γαρίφαλων)

1/2 κουταλάκι τσαγιού αλάτι

1 1/2 ΚΣ αλεύρι

Ψιλοκόβετε το κρέας για το περιτύλιγμα δύο φορές διαδοχικά στο μηχάνημα κοπής κιμά (περάστε πρώτα με τον διάτρητο δίσκο μεσαίων οπών και μετά με αυτόν με τις μικρές οπές ⑩) και αναμιγνύετε με τα άλλα συστατικά. Ψιλοκόβετε αυτή τη μάζα επίσης δύο φορές με το μηχάνημα κοπής για κιμά. Αντικαθιστάτε το διάτρητο δίσκο ⑩ με το εξάρτημα Κέμπε ⑪ (βλέπε Κεφάλαιο «Μοντάρισμα εξαρτήματος Κέμπε»).

Σχηματίζετε τα περιτυλίγματα Κέμπε με το εξάρτημα Κέμπε ⑫ και ψύχετε.

Γέμιση:

Ψιλοκόβετε δύο φορές το κρέας με το μηχάνημα κοπής κιμά (περάστε πρώτα με τον διάτρητο δίσκο μεσαίων οπών και μετά με αυτόν με τις μικρές οπές ⑩). Τηγανίζετε ελαφρώς τα κρεμμύδια και αναμιγνύετε με το κρέας και τα υπόλοιπα συστατικά. Γεμίζετε τα περιτυλίγματα Κέμπε με αυτό και αφήνετε να ψηθούν.

Εναλλακτικές λύσεις γέμισης:

250 γρ. μπρόκολο στον ατμό

ή 250 γρ. κολοκύθια στον ατμό

ή 250 γρ. βρασμένο ρύζι

Φρέσκο ψητό λουκάνικο

Συστατικά

300 γρ. άπαχο βοδινό κρέας

500 γρ. άπαχο χοιρινό κρέας

200 γρ. μπέικον ωμοπλάτης

20 γρ. αλάτι

1/2 ΚΣ λευκό, αλεσμένο πιπέρι

1 ΚΤ κύμινο

1/2 ΚΤ μοσχοκάρυδο

Περάστε το βοδινό, το χοιρινό και το μπέικον δύο φορές μέσα από το μηχάνημα κοπής κιμά.

Βάζετε τα αναμεμεγένα καρυκεύματα όπως και το αλάτι και ανακατεύετε για 5 λεπτά.

Τοποθετείτε τη γέμιση για τα λουκάνικα για περ. 30 λεπτά στο ψυγείο. Βάλτε τη γέμιση για λουκάνικα σύμφωνα με τις οδηγίες (βλέπε Κεφάλαιο «Έπεξεργασία λουκάνικων») και φτιάχνετε λουκάνικα μήκους 25 εκ.

Το έτοιμο λουκάνικο μπορεί να καταναλωθεί την ίδια μέρα αφότου έχει ψηθεί καλά.

Κουλουράκια

Συστατικά:

500 γρ. βούτυρο

500 γρ. ζάχαρη

2 - 3 πακετάκια ζάχαρη βανίλιας

1 πακετάκι κρέμα βανίλιας

1/4 κ. γλ. αλάτι

1 αυγό

4 κρόκοι

800 γρ. αλεύρι (τύπου 405)

2 κ. γλ. μπεϊκίν πάσουντερ

200 γρ. αλεσμένα αμύγδαλα (ζεματισμένα)

ζύσμα ενός λεμονιού

Χτυπήστε το βούτυρο έως ότου γίνει αφρός. Προσθέστε διαδοχικά τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώστε το μείγμα καλά. Αφήστε το μείγμα σκεπασμένο στο ψυγείο να κρυώσει για περ. 12 ώρες (π.χ. όλη τη νύχτα). Στη συνέχεια και μέσα από τη μηχανή κοπής γυρίζετε με το εξάρτημα για κουλουράκια ❶. Τοποθετήστε τα κουλουράκια σε ένα ταψί στρωμένο με χαρτί ψησίματος. Ψήστε τα κουλουράκια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για περ. 10 - 15 λεπτά έως ότου ροδίσουν.

Съдържание

| | |
|--|------------|
| Въведение..... | 82 |
| Авторско право | 82 |
| Ограничение на отговорноста | 82 |
| Употреба по предназначение..... | 82 |
| Окомплектовка на доставката/Описание на частите | 83 |
| Технически характеристики | 83 |
| Указания за безопасност | 84 |
| Сглобяване/Разглобяване | 86 |
| Сглобяване на месомелачката | 86 |
| Монтаж на приставката за пълнене на наденици | 87 |
| Монтаж на приставката за кебе | 88 |
| Монтаж на приставката за шприцовани сладки | 88 |
| Работа..... | 89 |
| Работа с уреда | 89 |
| Преработка на мясо | 90 |
| Приготвяне на наденици | 90 |
| Работа с приставката за кебе | 91 |
| Приготвяне на шприцовани сладки | 91 |
| В случай на повреда..... | 92 |
| Почистване | 92 |
| Почистване на блока на двигателя | 93 |
| Почистване на принадлежностите | 93 |
| Съхранение | 94 |
| Изхвърляне..... | 95 |
| Гаранция..... | 96 |
| Сервизно обслужване..... | 98 |
| Вносител | 98 |
| Рецепти..... | 100 |
| Кебе | 100 |
| Рибни рулца | 101 |
| Прясна наденица за печене на скара | 102 |
| Шпризовани сладки | 102 |

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания за безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта, само както е описано и за посочените области на приложение. Пазете добре това ръководство. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Авторско право

Тази документация е защитена по Закона за авторското право.

Всяко размножаване resp. всяко препечатване, дори само на откъси, както и възпроизвеждането на фигури, дори в променен вид, е разрешено само с писмено съгласие на производителя.

Ограничение на отговорността

Съдържащите се в това ръководство за потребителя техническа информация, данни и указания за свързването и обслужването на уреда отговарят на актуалното състояние към момента на даването за печат и са дадени добросъвестно въз основа на досегашния ни опит и познания.

Данните, изображенията и описанията в това ръководство не могат да бъдат основание за предявяване на претенции.

Производителят не поема отговорност за щети, свързани с неспазване на ръководството, нецелесъобразна употреба, некомпетентни ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобрени резервни части.

Употреба по предназначение

Този уред е предвиден единствено за обработка на хранителни продукти в обичайни за домашна употреба количества:

- мелене на прясно месо,
- приготвяне на наденици в естествено или изкуствено черво,
- приготвяне на шприцовани сладки.

Уредът не е предвиден за преработка на замразени или други твърди хранителни продукти, напр. кости или ядки, както и за употреба за професионални или промишлени цели.

Окомулчавач за кухненски месомелачки / Описание на частите

Фигура А:

- ① Приставка за шприцовани сладки с лента с формички
- ② Избутвач
- ③ Съд за пълнене
- ④ място за навиване на кабела
- ⑤ Блок на двигателя
- ⑥ Метална наставка на месомелачката
- ⑦ Шнек
- ⑧ Пружина
- ⑨ Кръстовиден нож
- ⑩ Решетка за едро и ситно мелене
- ⑪ Заключващ пръстен
- ⑫ Приставка за пълнене на наденици
- ⑬ Решетка за наденици
- ⑭ Приставка за кебе

Фигура Б:

- ⑮ Бутона за блокиране

Фигура С:

- ⑯ Бутона „I“ (Включване)
- ⑰ Бутона „O“ (Изключване)
- ⑱ Бутона „<“ (Назад)

Технически характеристики

| | |
|---|--|
| Напрежение | 220 – 240 V ~ (променлив ток), 50 Hz |
| Консумация на мощност | 250 – 350 W |
| Клас на защита | II /  (двойна изолация) |
|  | Всички части на този уред, влизящи в контакт с хранителни продукти, са от материали, разрешени за контакт с хранителни продукти. |
| Продължителност на кратковременния режим на работа | 15 минути |

Продължителност на кратковременния режим на работа

Продължителността на кратковременния режим на работа показва колко време може да се използва уредът без двигателят да прегрее и да се повреди. След посочената продължителност на кратковременния режим на работа уредът трябва да се изключи за около 15 минути, за да се охлади двигателят.

Указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Внимавайте да не се повреди кабелът. Дръжте го далече от горещи части и го прекарвайте така, че да не може да се притисне.
- ▶ Повредените щепсел или кабел трябва да се сменят веднага от оторизиран специалист или от сервис, за да се избегнат опасности.
- ▶ Използвайте уреда само в сухи помещения, не на открито.



Никога не потапяйте блока на двигателя във вода или други течности! В противен случай съществува опасност за живота от токов удар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Никога не използвайте уреда за други цели, освен за описаните тук. Съществува значителна опасност от злоупотка, ако поради неправилна работа изключите предпазните приспособления на уреда!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Никога не поставяйте пръсти в отворите на уреда. Никога не поставяйте предмети в тях – с изключение на принадлежащия към при-ставката избутвач и преработваните хранителни продукти. В противен случай съществува значителна опасност за живота!
- ▶ Преди да поставите или свалите принадлежности изключвайте щепсела от контакта.
- ▶ Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е готов за работа. След употреба или при прекъсване на работа винаги изключвайте щепсела от контакта, за да предотвратите пускане по невнимание.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Използвайте само оригиналните принадлежности към този уред. Възможно е други части да не са достатъчно безопасни.
- ▶ Никога не пускайте уреда да работи в празно състояние. Това може да повреди уреда непоправимо.
- ▶ Преди смяната на принадлежности или допълнителни части, които се движат по време на работа, уредът трябва да е изключен от мрежата и от контакта.
- ▶ Не използвайте уреда за други цели, освен за описаните в настоящото ръководство.
- ▶ Внимание: Кръстовидният нож е много остър! При работата с уреда и почистването му подхождайте много предпазливо.
- ▶ Когато уредът не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване, винаги го изключвайте от мрежата.
- ▶ Уредът не трябва да се използва от деца.
- ▶ Уредът и захранващият кабел трябва да се държат далече от деца.
- ▶ Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.

Сглобяване/Разглобяване

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Всички принадлежности са намазани с тънък слой масло за предпазване от корозия. Затова почистете старательно всички части преди първата им употреба, така както е описано подробно в глава „Почистване“. След това намажете всички метални части с малко олио.

Сглобяване на месомелачката

Отворете разгъващата се страница - на нея е показана нагледно последователността на сглобяване.

- 1) Поставете шнека **7** в наставката на месомелачката **6**.
- 2) Поставете пружината **8** върху шнека **7**.
- 3) След това поставете кръстовидния нож **9** така, че страната с остриетата да не е обръната към пружината **8**. Внимавайте ъгловатият канал на кръстовидния нож **9** да легне правилно на ъгловатата ос.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Кръстовидният нож **9** е много остър! Опасност от нараняване!

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Уредът се поврежда, когато кръстовидният нож **9** се постави обратно!

- 4) Изберете желаната решетка **10**/решетка за наденици **13**.

- 5) Поставете избраната решетка **10** в наставката на месомелачката **6** така, че фиксаторите на решетката за мелене **10** да легнат в отворите на наставката на месомелачката **6**.
- 6) След като поставите всичко правилно, затегнете гайката **11** на ръка.
- 7) Монтираната наставка на месомелачката **6** се съединява с байонетна връзка с блока на двигателя **5**:
 - Поставете наставката на месомелачката **6** в блока на двигателя **5** така, че стрелката на наставката на месомелачката **6** да сочи символа  на блока на двигателя **5**. Блокиращото копче **15** влиза навътре. (Фиг. В).
 - Натиснете наставката на месомелачката **6** леко навътре и завъртете фунията за пълнене на наставката на месомелачката **6** в средна позиция (Фиг. В) така, че стрелката на фунията за пълнене да сочи символа . Щом се фиксира наставката на месомелачката **6**, блокиращото копче **15** изскочва навън.
 - Накрая поставете съда за пълнене **3** отгоре върху фунията за пълнене.
 - За сваляне натиснете блокиращото копче **15** и завъртете отново фунията за пълнене надясно (Фиг. В) . След това можете да извадите наставката на месомелачката **6**.

Монтаж на приставката за пълнене на наденици

Отворете разгъващата се страница - на нея е показана нагледно последователността на сглобяване.

- 1) Свалете наставката на месомелачката **6**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.
- 2) Разглобете всички части, които са монтирани на/в приставката на месомелачката **6**, и ги почистете.
- 3) Намажете всички метални части с олио.
- 4) Поставете подаващия шнек **7**, пружината **8** и кръстовидния нож **9** отново в приставката на месомелачката **6**.
- 5) Поставете решетката за наденици **13** така, че фиксаторите на решетката за наденици **13** да легнат в отворите на наставката на месомелачката **6**.
- 6) След това поставете приставката за пълнене на наденици **12** пред решетката за наденици **13**.
- 7) Затегнете гайката **11** на ръка.
- 8) Монтирайте наставката на месомелачката **6**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.

Монтаж на приставката за кебе

Отворете разгъващата се страница - на нея е показана нагледно последователността на сглобяване.

- 1) Свалете наставката на месомелачката **6**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.
- 2) Свалете евентуално поставените приставки и почистете наставката на месомелачката **6**.

УКАЗАНИЕ

- За приставката за кебе **14** не са необходими нито кръстовидният нож **9** с пружината **8**, нито решетката **10** или решетката за наденица **13**!
При необходимост извадете тези части от наставката на месомелачката **6**.

- 3) Намажете всички метални части с олио.
- 4) Поставете двете пластмасови части на приставката за кебе **14** така, че фиксаторите на долния пръстен на приставката за кебе **14** да легнат в отворите на наставката на месомелачката **6**.
- 5) След като поставите всичко правилно, затегнете отново гайката **11** на ръка.
- 6) Монтирайте наставката на месомелачката **6**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.

Монтаж на приставката за шприцовани сладки

Отворете разгъващата се страница - на нея е показана нагледно последователността на сглобяване.

- 1) Свалете наставката на месомелачката **6**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.
- 2) Свалете евентуално поставените приставки и почистете наставката на месомелачката **6**.

УКАЗАНИЕ

- За приставката за шприцовани сладки **1** не са необходими нито кръстовидният нож **9** с пружината **8**, нито решетката **10** или решетката за наденица **13**!
При необходимост извадете тези части от наставката на месомелачката **6**.

- 3) Намажете всички метални части с олио.
- 4) Свалете лентата с формичките **1** отпред от приставката за шприцовани сладки **1**.
- 5) Поставете първо пластмасовия диск, след това металния диск на приставката за шприцовани сладки **1** в наставката на месомелачката **6** (виж разгъващата се страница). Поставете приставката за шприцовани сладки **1** така, че фиксаторите на приставката за шприцовани сладки **1** да легнат в отворите на наставката на месомелачката **6**.
- 6) След като поставите всичко правилно, затегнете гайката **11** на ръка.

- 7) Поставете лентата с формичките **①** отново отпред на приставката за шприцовани сладки **①**.
- 8) Обърнете внимание на това, че дръжката на лентата с формичките **①** не трябва да е обърната към уреда. В противен случай няма да можете да настроите формичката, която се намира до самата дръжка.
- 9) Монтирайте наставката на месомелачката **⑥**, както е описано в „Сглобяване на месомелачката“.
- 10) За отстраняването първо трябва да свалите лентата с формичките **①**, преди да развиете гайката **⑪**, за да можете да извадите отново приставката за шприцовани сладки **①**.

Работа

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Никога не отваряйте корпуса на блока на двигателя **⑤** – в него няма елементи за обслужване. Ако корпусът бъде отворен, отпада правото наиск за даване на гаранция. При отворен корпус съществува опасност за живота от токов удар.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте уреда без прекъсване повече от 15 минути. След това оставете уреда изключен за около 30 минути, за да предотвратите прегряването му.
- Никога не натискайте бутоните „!“ **⑯** или „<“ **⑰** при смяна на посоката на въртене, докато двигателят на уреда не спре напълно. Двигателят може да се повреди.

Работа с уреда

След като сте монтирали желаните приставки:

- 1) Поставете уреда така, че да стои абсолютно стабилно и в никакъв случай (напр. при вибрации или заплитане в кабела) да не може да падне от масата или да попадне в близост до вода. Вибрациите по време на работа са неизбежни.

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Никога не посягайте към включен или дори работещ уред, когато пада на земята или във вода – или в други аварийни случаи!
В случай на авария изключете веднага щепсела! В противен случай съществуват голяма опасност от нараняване и опасност за живота!

- 2) Поставете хранителните продукти, които ще се преработват, в съда за пълнене **③**, а пред изходния отвор поставете събирателен съд.

- 3) Първо натиснете бутона „0“ ⑦, за да сте сигурни, че уредът е изключен. В противен случай съществува опасност от неволно пускане на уреда, когато щепселт се включи в контакта.
- 4) След това включете щепселя в контакта.
- 5) Натиснете бутона „I“ ⑯, за да включите уреда.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

► Натискайте хранителните продукти във фунията за пълнене само с кръглия избутвач ② – никога с пръсти, вилица, дръжка на лъжица или др.п. Съществува голяма опасност от нараняване и уредът може да се повреди.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

► Никога не натискайте толкова силно, че да се затруднява работата на двигателя. В противен случай уредът може да се претовари и да се повреди.

Преработка на месо

- 1) Използвайте парчета месо, които влизат без проблем във фунията за пълнене. Ако е необходимо, нарежете месото на парчета. Обърнете внимание на това, че в месото не трябва да има кости или жили.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

► Каймата е лесно податлива на образуване на бактерии. За това обърнете внимание на добрата хигиена, когато преработвате месо. В противен случай са възможни здравословни проблеми.

- 2) След като сте прочели всички указания по темата „Месо“, можете да използвате уреда, както е описано в глава „Работа с уреда“.

Приготвяне на наденици

- 1) Смелете месото два пъти през месомелачката, преди да пригответе от него наденица.
- 2) За пълнежа на наденицата прибавете към каймата ситно нарязан лук, подправки и други продукти според рецептата и размесете масата добре. Преди по-нататъшната преработка я оставете за 30 минути в хладилник.
- 3) Поставете червото (естествено или изкуствено) на приставката за пълнение на наденици ⑫ и завържете другия му край. За всеки 1 кг пълнежна маса предвидете около 1,60 м черво.

СЪВЕТ

Около 3 часа преди това накиснете естественото черво в хладка вода и го изцедете преди да го поставите на приставката. Така естественото черво възстановява еластичността си. Естествени черва можете да закупите от магазините за месарски продукти в близост до кланици или от месаря.

- 4) Пълнежът за наденици се пресова през приставката за пълнене на наденици **12** в червото за наденици. Когато се достигне желаната дължина, изключете уреда, съберете края на наденицата и я усуете няколко пъти по надлъжната ѝ ос.

СЪВЕТ

При готове и замразяване наденицата се разширява. Затова не я препълвайте, в противен случай тя може да се пръсне.

- 5) След като сте прочели всички указания по темата „Наденица“, можете да използвате уреда, както е описано в глава „Работа с уреда“.

Работа с приставката за кебе

С приставката за кебе **14** от поставените хранителни продукти могат да се оформят кухи месни или зеленчукови ролца, които можете да напълните по желание.

- 1) Смелете месото два пъти през месомелачката, преди да го пресовате през приставката за кебе **14**.
- 2) След като сте прочели всички указания по темата „Приставка за кебе“, можете да използвате уреда, както е описано в глава „Работа с уреда“.

Приготвяне на шприцовани сладки

След като сте приготвили тестото за шприцованите сладки според рецептата и сте монтирали приставката за шприцовани сладки **1**:

- 1) Покрайте тавата с хартия за печене и я поставете под изходния отвор пред уреда.
- 2) Натискайте равномерно тестото в наставката на месомелачката **6** – след това шнекът **7** го избутва през избраната формичка в лентата на приставката за шприцовани сладки **1**.
- 3) Когато сладките достигнат желаната дължина, спрете уреда и откъснете тестото от изходния отвор. Подредете сладките върху тавата.
- 4) След като сте прочели всички указания по темата „Шприцовани сладки“, можете да използвате уреда, както е описано в глава „Работа с уреда“

В случай на повреда

Когато задвижването е блокирано поради натрупали се в уреда хранителни продукти:

- Натиснете бутона „0“ ⑯, за да спрете месомелачката.
- Задръжте бутона „<“ ⑰ натиснат. Задвижването реверсира. Така можете да придвижите хранителните продукти малко назад, за да освободите задвижването.
- Щом се освободи задвижването, отпуснете бутона „<“ ⑰.
- Натиснете бутона „I“ ⑯, за да пуснете месомелачката.
- Ако задвижването не се освободи по този начин, почистете уреда, както е описано в глава „Почистване“.

Ако двигателят спре внезапно, вероятно е сработила вътрешната защита от претоварване. Тя предпазва двигателя.

- Изключете уреда и преди да продължите използването му го оставете да се охлажда около 30 минути.
- Ако няма резултат, изчакайте още 15 минути.
- Ако и след изтичане на този срок няма резултат, това е знак за наличие на дефект. В такъв случай се обрънете към сервиза.

Ако е повреден кабелът или се разпознават повреди по частите на уреда:

- Веднага изключете уреда, като натиснете бутона „0“ ⑯!
- Ако това не е възможно без опасност, изключете щепсела.
- Повредите трябва да се отстранят от сервиза, преди да използвате уреда отново.

Почистване

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Изключете щепсела от контакта, преди да почистите уреда. Така предотвратявате опасности от злополука поради неочаквано пускане по невнимание и токов удар.

Почистване на блока на двигателя

- Почистете всички външни повърхности и кабела с леко влажна кърпа. При упорити замърсявания използвайте мек миещ препаратор върху кърпата. След това избръшете с навлажнена само с чиста вода кърпа, за да отстраните евентуални остатъци от миещия препаратор. Подсушете добре уреда, преди да го използвате отново.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



Никога не потапяйте блока на двигателя във вода или други течности! В противен случай има опасност за живота от токов удар, когато проникналата влага достигне до електрически проводник.

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте почистващи и абразивни препаратори или разтворители. Те могат да повредят уреда и да оставят следи по хранителните продукти.

Почистване на принадлежностите

- Мийте принадлежностите, които влизат в контакт с хранителните продукти, ...
 - само на ръка, принадлежностите не са устойчиви при миене в съдомиялна машина.
 - с гореща вода и подходящ за хранителни продукти домакински миещ препаратор.

УКАЗАНИЕ



Пластмасовата част на приставката за шприцовани сладки **①**, избутвачът **②**, приставката за пълнене на наденица **⑫** и приставката за кебе **⑭** са годни за миене в съдомиялна машина.

- По възможност поставяйте пластмасовите части в най-горната кошница на съдомиялната машина и внимавайте да не се заклещят. В противен случай е възможно пластмасовите части да се деформират!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!


- Кръстовидният нож **⑨** е много остър! Опасност от нараняване!
- Подсушете добре всичко, преди да използвате уреда отново.

УКАЗАНИЕ

► След всяко почистване намазвайте отново металните части с олио! В противен случай е възможно металните части да променят цвета си!

Съхранение

- Навийте мрежовия кабел по часовниковата стрелка около мястото за навиване на кабела **4** под дъното на уреда и го фиксирайте, както е показано по-долу. Така той се предпазва от повреди:



- Съхранявайте уреда на сухо място.
- След подсушаване намазвайте металните приставки с тънък слой олио – ако няма да използвате веднага уреда. Така ще постигнете добра защита от корозия.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца и лица, които се нуждаят от наблюдение. Те не могат да преценяват винаги правилно възможните опасности при работа с електрически уреди.

Изхвърляне



В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Изхвърляйте уреда чрез лицензирана фирма за изхвърляне на отпадъци или общинската служба за изхвърляне на отпадъци. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се свържете със службата за изхвърляне на отпадъци.




Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.



Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.

Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите спестява сировини и намалява количеството отпадъци. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1–7: пластмаси,

20–22: хартия и картон,

80–98: композитни материали.

УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда, ако се наложи да се възползвате от гаранцията.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите reklamacija пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде бесплатно ремонтиран или заменен – по наш избор.

Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервис, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **321540_1901**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервисен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

(BG) България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл: kompernass@idl.bg

IAN 321540_1901

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса.

Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребител е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Рецепти

Кебе

Продукти за месния пълнеж

400 g нетъсто телешко или агнешко месо

2 глави лук

10 g брашно

25 g едро накълцани кедрови ядки

По 1/2 ч.л. бахар на прах, канела, ким (кумин), кимион на прах, карамфил на прах, индийско орехче на прах

сол и черен пипер

Продукти за обвивката

500 g булгур (накиснат)

500 g нетъсто телешко или агнешко месо

1 глава лук

1 щипка черен пипер, 1 щипка чили

Месен пълнеж

Първо пригответе месния пълнеж, за да може да се охлади по време на приготвянето на обвивката.

Смелете месото два пъти с месомелачката (първо с решетката за средно и след това с решетката за ситно мелене ⑩). Размесете добре месото, брашното, кедровите ядки и подправките. Накълцайте и запържете лука. Прибавете месната маса и я смесете с лука. Изпържете всичко добре и след това го оставете да се охлади.

Обвивка

Смелете месото за обвивката два пъти последователно с месомелачката (първо с решетката за средно и след това с решетката за ситно мелене ⑪) и смесете с булгур, накълцания на ситно лук и подправките. Смелете и тази маса два пъти с месомелачката. Сменете решетката ⑫ с приставката за кебе ⑬ (вж. глава „Монтаж на приставката за кебе“) и оформете обвивки за кебе с дължина около 7 см.

Приготвяне

Непосредствено след приготвянето напълнете отделните обвивки за кебе с месния пълнеж и притиснете краищата, за да се образуват джобове.

Фритирайте готовите кебета в горещено до 190 °C олио около 3 минути. Кебетата трябва да са фритирани до златистокафяво.

Рибни рулца

Продукти за месната обиввка

450 г нетълсто овнешко, телешко или говеждо месо

150 г брашно

1 ч.л. баҳар (қарамфил)

1 ч.л. индийско орехче

1 щипка чили на прах

1 щипка черен пипер

Продукти за месния пълнеж

700 г овнешко месо

1 1/2 с.л. зехтин

1 1/2 с.л. ситно нарязан лук

1/2 ч.л. баҳар (қарамфил)

1/2 ч.л. сол

1 1/2 с.л. брашно

Смелете месото за обивката два пъти последователно с месомелачката (първо с решетката за средно и след това с решетката за ситно мелене ⑩) и го размесете с останалите продукти. Смелете тази маса още два пъти с месомелачката. Сменете решетката ⑩ с приставката за кебе ⑭ виж глава „Монтаж на приставката за кебе“).

Оформете обивките с приставката за кебе ⑭ и ги замразете.

Пълнеж:

Смелете месото два пъти с месомелачката (първо с решетката за средно и след това с решетката за ситно мелене ⑩).

Запържете лука и го смесете добре с месото и останалите продукти. Напълнете обивките за кебе с тази маса и ги изпържете.

Алтернативни пълнежи:

250 г задушено броколи

или 250 г задушени тиквички

или 250 г сварен ориз

Прясна наденица за печене на скара

Продукти:

300 г нетълъсто говеждо месо

500 г нетълъсто свинско месо

200 г сланина от плешката

20 г сол

1/2 с.л. млян бял пипер

1 ч.л. лъжица кимион

1/2 ч.л. индийско орехче

Смелете говеждото месо, свинското месо и сланината два пъти с месомелачката.

Добавете смесените подправки и солта и месете масата 5 минути.

Оставете пълнежа за около 30 мин. в хладилника. С пълнежа пригответе наденици според ръководството (виж глава „Приготвяне на наденици“) с дължина 25 см.

Изпечете добре готовите наденици на скара и ги консумирайте същия ден.

Шприцовани сладки

Продукти:

500 г масло

500 г захар

2 – 3 пакетчета ванилин

1 пакетче ванилов крем

1/4 ч.л. сол

1 яйце

4 жълтъка

800 г брашно (тип 405)

2 ч.л. бакулвер

200 г смлени бадеми (бланширани)

настъргана кора от един лимон

Разбийте маслото на пяна. Постепенно прибавяйте останалите продукти и размесете добре тестото. Покрайте готовото тесто и го оставете да престои в хладилника 12 часа (напр. през нощта). След това оформете сладките с приставката за шприцовани сладки ❶ на месомелачката. Подредете шприцованите сладки в тава, покрита с хартия за печене. Печете шприцованите сладки около 10 – 15 минути до златистожълто в предварително загрята на 180 °C фурна.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| Einleitung | 104 |
| Urheberrecht | 104 |
| Haftungsbeschränkung | 104 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 104 |
| Lieferumfang/Teilebeschreibung | 105 |
| Technische Daten..... | 105 |
| Sicherheitshinweise | 106 |
| Zusammenbauen/Zerlegen..... | 108 |
| Fleischwolf zusammenbauen | 108 |
| Wurst-Stopf-Aufsatz montieren | 109 |
| Kebbe-Aufsatz montieren | 110 |
| Spritzgebäck-Aufsatz montieren | 110 |
| Bedienen | 111 |
| Das Gerät bedienen | 111 |
| Fleisch verarbeiten | 112 |
| Wurst verarbeiten | 112 |
| Arbeiten mit dem Kebbe-Aufsatz | 113 |
| Spritzgebäck herstellen | 113 |
| Im Fehlerfall | 114 |
| Reinigen..... | 114 |
| Motorblock reinigen | 115 |
| Zubehörteile reinigen | 115 |
| Aufbewahren | 116 |
| Entsorgung..... | 117 |
| Garantie der Kompernaß Handels GmbH | 118 |
| Service | 119 |
| Importeur | 119 |
| Rezepte | 120 |
| Kebbe | 120 |
| Fleischröllchen | 121 |
| Frische Rostbratwurst | 122 |
| Spritzgebäck | 122 |

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen für das Verarbeiten von Lebensmitteln in haushaltüblichen Mengen im privaten Haushalt:

- Durchdrehen von frischem Fleisch,
- Herstellen von Wurst in Natur- oder Kunstdarm,
- Herstellung von Spritzgebäck

Das Gerät ist nicht vorgesehen für das Verarbeiten von gefrorenen oder anderweitig harten Lebensmitteln, z. B. Knochen oder Nüsse, und nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

Lieferumfang/Teilebeschreibung

Abbildung A:

- ① Spritzgebäck-Aufsatz mit Musterstreifen
- ② Stopfer
- ③ Einfüllschale
- ④ Kabelaufwicklung
- ⑤ Motorblock
- ⑥ Fleischwolfvorsatz aus Metall
- ⑦ Transportschnecke
- ⑧ Feder
- ⑨ Kreuzmesser
- ⑩ grobe und feine Lochscheibe
- ⑪ Verschlussring
- ⑫ Wurst-Stopf-Aufsatz
- ⑬ Wurtscheibe
- ⑭ Kebbe-Aufsatz

Abbildung B:

- ⑮ Verriegelungsknopf

Abbildung C:

- ⑯ Taste „I“ (Ein)
- ⑰ Taste „O“ (Aus)
- ⑱ Taste „<“ (Rückwärtslauf)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung | 220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 250 - 350 W |
| Schutzklasse | II / <input type="checkbox"/> (Doppelisolierung) |
|  | Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht. |
| KB-Zeit | 15 Minuten |

KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

⚠ STROMSCHLAGEFAHR!

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Halten Sie es von heißen Bereichen fern und führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt werden kann.
 - ▶ Lassen Sie beschädigte Netzkabel oder Netzstecker sofort von autorisiertem Fachpersonal ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen, nicht im Freien.
-  Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Verwenden Sie das Gerät niemals für andere Zwecke, als hier beschrieben. Es besteht erhebliche Unfallgefahr, wenn Sie durch Fehlverwendung die Schutzvorrichtungen am Gerät außer Funktion setzen!

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Fassen Sie niemals in Öffnungen am Gerät. Führen Sie niemals irgendwelche Gegenstände dort hinein – mit Ausnahme der jeweils zum Aufsatz gehörenden Stopfer und den zu verarbeitenden Lebensmitteln. Andernfalls kann erhebliche Unfallgefahr bestehen!
- ▶ Ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile aufstecken oder abnehmen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es betriebsbereit ist. Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Arbeitsunterbrechungen stets den Stecker aus der Steckdose, um versehentliches Anlaufen zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Verwenden Sie nur die Original-Zubehörteile zu diesem Gerät. Andere Teile sind dafür möglicherweise nicht ausreichend sicher.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nie im Leerzustand. Das kann das Gerät irreparabel beschädigen.
- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Anleitung beschrieben.
- ▶ Vorsicht: das Kreuzmesser ist sehr scharf! Gehen Sie beim Umgang und Reinigen des Gerätes stets vorsichtig vor.
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Zusammenbauen/Zerlegen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Sämtliche Zubehörteile sind mit einem dünnen Ölfilm versehen, um diese vor Korrosion zu schützen. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch daher sämtliche Teile sorgfältig, wie im Kapitel „Reinigen“ ausführlich beschrieben. Reiben Sie danach alle Metallteile mit etwas Speiseöl ein.

HINWEIS

- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Tastenfeld.

Fleischwolf zusammenbauen

Klappen Sie die Ausklappseite aus - Sie finden dort die Zusammenbau-Reihenfolge bildlich dargestellt.

- 1) Setzen Sie die Transportschnecke 7 in den Fleischwolvorsatz 6.
- 2) Stecken Sie die Feder 8 auf die Transportschnecke 7.
- 3) Setzen Sie dann das Kreuzmesser 9 so ein, dass die Seite mit den Messern von der Feder 8 weg zeigt. Achten Sie darauf, dass die eckige Aussparung des Kreuzmessers 9 korrekt auf der eckigen Achse liegt.



⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Das Kreuzmesser 9 ist sehr scharf! Verletzungsgefahr!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Das Gerät wird beschädigt, wenn das Kreuzmesser 9 anders herum eingesetzt wird!

- 4) Wählen Sie die gewünschte Lochscheibe 10/Wurstscheibe 13.

- 5) Legen Sie die ausgewählte Lochscheibe ⑩ so in den Fleischwolfvorsatz ⑥ ein, dass die Fixierungen an der Lochscheibe ⑩ in den Aussparungen am Fleischwolfvorsatz ⑥ liegen.
- 6) Wenn alles richtig eingesetzt ist, schrauben Sie den Verschlussring ⑪ handfest auf.
- 7) Der fertig montierte Fleischwolfvorsatz ⑥ wird über einen Bajonett-Verschluss mit dem Motorblock ⑤ verbunden:
 - Stecken Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ in den Motorblock ⑤, so dass der Pfeil am Fleischwolfvorsatz ⑥ am Symbol  am Motorblock ⑤ liegt. Der Verriegelungsknopf ⑯ drückt sich hinein (Abb. B).
 - Drücken Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ leicht hinein und drehen Sie dabei den Einfüllschacht am Fleischwolfvorsatz ⑥ in die Mittelposition (Abb. B), so dass der Pfeil am Einfüllschacht auf das Symbol  zeigt. Wenn der Fleischwolfvorsatz ⑥ einrastet, springt der Verriegelungsknopf ⑯ heraus.
 - Setzen Sie zum Schluss die Einfüllschale ③ oben auf den Einfüllschacht.
 - Zum Abnehmen drücken Sie den Verriegelungsknopf ⑯ und drehen den Einfüllschacht wieder nach rechts (Abb. B) . Danach können Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ herausziehen.

Wurst-Stopf-Aufsatz montieren

Klappen Sie die Ausklappseite aus – Sie finden dort die Zusammenbau-Reihenfolge bildlich dargestellt.

- 1) Nehmen Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥, wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben, ab.
- 2) Nehmen Sie alle Teile, die am/im Fleischwolfvorsatz ⑥ montiert sind, auseinander und reinigen Sie diese.
- 3) Reiben Sie alle Metallteile mit Speiseöl ab.
- 4) Setzen Sie die Transportschnecke ⑦, die Feder ⑧ und das Kreuzmesser ⑨ wieder in den Fleischwolfvorsatz ⑥ ein.
- 5) Legen Sie die Wurtscheibe ⑬ so ein, dass die Fixierungen an der Wurtscheibe ⑬ in den Aussparungen am Fleischwolfvorsatz ⑥ liegen.
- 6) Setzen Sie dann den Wurst-Stopf-Aufsatz ⑫ vor die Wurtscheibe ⑬.
- 7) Schrauben Sie den Verschlussring ⑪ handfest auf.
- 8) Montieren Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben.

Kebbe-Aufsatz montieren

Klappen Sie die Ausklappseite aus - Sie finden dort die Zusammenbau-Reihenfolge bildlich dargestellt.

- 1) Nehmen Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥, wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben, ab.
- 2) Nehmen Sie eventuelle Aufsätze ab und reinigen Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥.

HINWEIS

- Für den Kebbe-Aufsatz ⑭ werden weder das Kreuzmesser ⑨ mit der Feder ⑧, noch eine Loch- oder Wurstscheibe ⑩/⑬ benötigt! Nehmen Sie diese Teile ggf. aus dem Fleischwolfvorsatz ⑥ heraus.

- 3) Reiben Sie alle Metallteile mit Speiseöl ab.
- 4) Legen Sie die beiden Kunststoffteile des Kebbe-Aufsatzes ⑯ so ein, dass die Fixierungen am unteren Ring des Kebbe-Aufsatzes ⑭ in den Aussparungen am Fleischwolfvorsatz ⑥ liegen.
- 5) Wenn alles richtig eingesetzt ist, schrauben Sie den Verschlussring ⑪ wieder handfest auf.
- 6) Montieren Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben.

Spritzgebäck-Aufsatz montieren

Klappen Sie die Ausklappseite aus - Sie finden dort die Zusammenbau-Reihenfolge bildlich dargestellt.

- 1) Nehmen Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥, wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben, ab.
- 2) Nehmen Sie eventuelle Aufsätze ab und reinigen Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥.

HINWEIS

- Für den Spritzgebäck-Aufsatz ① werden weder das Kreuzmesser ⑨ mit der Feder ⑧, noch eine Loch- oder Wurtscheibe ⑩/⑬ benötigt! Nehmen Sie diese Teile ggf. aus dem Fleischwolfvorsatz ⑥ heraus.

- 3) Reiben Sie alle Metallteile mit Speiseöl ab.
- 4) Ziehen Sie den Musterstreifen ⑩ vorne vom Spritzgebäck-Aufsatz ① ab.
- 5) Setzen Sie zuerst die Plasticscheibe, dann die Metallscheibe des Spritzgebäck-Aufsatzes ① in den Fleischwolfvorsatz ⑥ (siehe Ausklappseite). Legen Sie den Spritzgebäck-Aufsatz ① so ein, dass die Fixierungen am Spritzgebäck-Aufsatz ① in den Aussparungen am Fleischwolfvorsatz ⑥ liegen.
- 6) Wenn alles richtig eingesetzt ist, schrauben Sie den Verschlussring ⑪ handfest auf.

- 7) Stecken Sie den Musterstreifen ① wieder vorne in den Spritzgebäck-Aufsatz ①. Achten Sie darauf, dass der Griff am Musterstreifen ① vom Gerät weg zeigt. Ansonsten können Sie das Muster, welches sich direkt am Griff befindet, nicht einstellen.
- 8) Montieren Sie den Fleischwolfvorsatz ⑥ wie unter „Fleischwolf zusammenbauen“ beschrieben.
- 9) Zum Abnehmen müssen Sie erst wieder den Musterstreifen ① abziehen, bevor Sie den Verschlussring ⑪ abdrehen und den Spritzgebäck-Aufsatz ① wieder herausnehmen können.

Bedienen

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

► Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Motorblocks ⑤ – es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Wird das Gehäuse geöffnet, so erlischt der Garantieanspruch. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten im Dauerbetrieb. Lassen Sie das Gerät anschließend etwa 30 Minuten ausgeschaltet, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Drücken Sie nie die Tasten „!“ ⑯ oder „<“ ⑰ bei Laufrichtungswechsel, solange der Motor des Gerätes nicht vollständig still steht. Der Motor kann beschädigt werden.

Das Gerät bedienen

Wenn Sie die gewünschten Aufsätze montiert haben:

- 1) Stellen Sie das Gerät so auf, dass es absolut stabil steht und auf keinen Fall (z. B. durch Vibrationen oder Verfangen im Netzkabel) vom Tisch stürzen oder in die Nähe von offenem Wasser gelangen kann. Erschütterungen sind bei laufendem Betrieb unvermeidlich.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

► Greifen Sie nie nach einem angeschlossenen oder sogar laufenden Gerät, wenn es stürzen oder in Wasser geraten sollte – oder bei sonstigen Notfällen! Ziehen Sie im Notfall sofort den Netzstecker! Andernfalls besteht akute Verletzungs- und Lebensgefahr!

- 2) Legen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel in die Einfüllschale ③ und stellen Sie ein Auffanggefäß vorne unter die Austrittsöffnung.

- 3) Drücken Sie erst die Taste „0“ ⑯, um sicher zu gehen, dass das Gerät noch ausgeschaltet ist (Abb. C). Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Gerät unbeabsichtigt startet, wenn der Netzstecker in die Netzsteckdose gesteckt wird.
- 4) Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
- 5) Drücken Sie die Taste „I“ ⑯, um das Gerät einzuschalten.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Drücken Sie die Lebensmittel ausschließlich mit dem runden Stopfer ② in den Einfüllschacht – nie mit den Fingern, Gabeln, Löffelstielen oder Ähnlichem. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Drücken Sie nie so fest, dass der Motor hörbar langsamer wird. Andernfalls kann das Gerät überlastet und beschädigt werden.

Fleisch verarbeiten

- 1) Verwenden Sie Fleischstücke, die problemlos in den Einfüllschacht passen. Schneiden Sie das Fleisch gegebenenfalls vor. Achten Sie darauf, dass das Fleisch keine Knochen oder Sehnen hat.

⚠️ WARNUNG!

- Hackfleisch ist sehr anfällig für Verkeimung. Achten Sie daher auf eine gute Hygiene, wenn Sie Fleisch verarbeiten. Ansonsten kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen.

- 2) Wenn Sie alle Hinweise zum Thema „Fleisch“ gelesen haben, können Sie das Gerät nun einsetzen wie im Kapitel „Das Gerät bedienen“ beschrieben.

Wurst verarbeiten

- 1) Drehen Sie das Fleisch erst zweimal durch den Fleischwolf, bevor Sie dieses zur Wurst verarbeiten.
- 2) Für die Wurstfüllung fügen Sie dem Hackfleisch klein geschnittene Zwiebeln, Gewürze und weitere Zutaten nach Ihrem Rezept hinzu und kneten die Masse gut durch. Stellen Sie diese, vor der weiteren Verarbeitung, für 30 Min. in den Kühlschrank.
- 3) Stülpen Sie den Wurstdarm (Natur- oder Kunstdarm) über den Wurst-Stopf-Aufsatzz ⑫ und knoten Sie das andere Ende zu. Für je 1 kg Füllmasse können Sie etwa 1,60 m Wurstdarm kalkulieren.

TIPP

Legen Sie Naturdarm vorher etwa 3 Stunden in lauwarmes Wasser und wringen Sie diesen vor dem Aufstülpfen aus. Naturdarm wird so wieder elastisch. Naturdärme bekommen Sie im Metzgerbedarfshandel in der Nähe von Schlachthöfen oder von Ihrem Metzger.

- 4) Die Wurstfüllung wird durch den Wurst-Stopf-Aufsatz 12 in den Wurstdarm gepresst. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, schalten Sie das Gerät aus, drücken die Wurst am Ende zusammen und drehen sie ein paar Mal um ihre Längsachse.

TIPP

Wurst dehnt sich beim Kochen und Einfrieren aus. Überfüllen Sie diese daher nicht, die Wurst könnte sonst platzen.

- 5) Wenn Sie alle Hinweise zum Thema „Wurst“ gelesen haben, können Sie das Gerät nun einsetzen wie im Kapitel „Das Gerät bedienen“ beschrieben.

Arbeiten mit dem Kebbe-Aufsatz

Mit dem Kebbe-Aufsatz 14 können Sie aus den eingelegten Lebensmitteln hohle Röllchen aus Fleisch oder Gemüse formen lassen, die Sie nach Belieben füllen können.

- 1) Drehen Sie das Fleisch erst zweimal durch den Fleischwolf, bevor Sie es durch den Kebbe-Aufsatz 14 pressen.
- 2) Wenn Sie alle Hinweise zum Thema „Kebbe-Aufsatz“ gelesen haben, können Sie das Gerät nun einsetzen wie im Kapitel „Das Gerät bedienen“ beschrieben.

Spritzgebäck herstellen

Wenn Sie einen Spritzgebäck-Teig gemäß Ihrem Rezept vorbereitet und den Spritzgebäck-Aufsatz 1 montiert haben:

- 1) Legen Sie ein kleines Backblech mit Backpapier aus und stellen Sie es unter die Austrittsöffnung vorne am Gerät.
- 2) Drücken Sie gleichmäßig Teig in den Fleischwolfvorsatz 6 – die Transportschnecke 7 drückt diesen dann durch das gewählte Motiv am Motivstreifen des Spritzgebäck-Aufsatzes 1.
- 3) Wenn das Gebäck die gewünschte Länge erreicht hat, stoppen Sie das Gerät und brechen Sie den Teig an der Austrittsöffnung ab. Legen Sie das Gebäck auf das Backblech.
- 4) Wenn Sie alle Hinweise zum Thema „Spritzgebäck“ gelesen haben, können Sie das Gerät einsetzen wie im Kapitel „Das Gerät bedienen“ beschrieben.

Im Fehlerfall

Wenn der Antrieb durch anstauende Lebensmittel blockiert ist:

- Drücken Sie die Taste „0“ ⑯, um den Fleischwolf zu stoppen.
- Halten Sie die Taste „<“ ⑰ gedrückt. Der Antrieb läuft nun rückwärts. Damit können Sie die Lebensmittel ein Stück rückwärts transportieren, um den Antrieb wieder freizubekommen.
- Ist der Antrieb frei, lassen Sie die Taste „<“ ⑰ los.
- Drücken Sie die Taste „I“ ⑯, um den Fleischwolf zu starten.
- Wenn Sie den Antrieb damit nicht frei bekommen, reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Wenn der Motor plötzlich ausgeht, kann es sein, dass die interne Überlastungssicherung ausgelöst hat. Diese soll den Motor schützen.

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es ca. 30 Min. abkühlen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Sollte dies ergebnislos sein, so warten Sie noch einmal weitere 15 Minuten.
- Wenn auch diese Frist ergebnislos verstrichen ist, deutet dies auf einen Defekt hin. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder Schäden an den Geräteteilen erkennbar sind:

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, indem Sie die Taste „0“ ⑯ drücken!
- Wenn dies nicht gefahrlos möglich ist, ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie diese Schäden erst vom Kundendienst instandsetzen, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Reinigen

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Damit verhindern Sie Unfallgefahren durch unerwarteten versehentlichen Anlauf und elektrischen Schlag.

Motorblock reinigen

- Reinigen Sie alle Außenflächen und das Netzkabel mit einem leicht angefeuchteten Spültuch. Geben Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach, um eventuelle Spülmittelreste zu entfernen. Trocknen Sie das Gerät gut ab, bevor Sie es erneut verwenden.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!



Tauchen Sie den Motorblock **5** niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, wenn eingedrungene Feuchtigkeit an elektrische Leiter gelangt.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie keine Reinigungs-, Scheuer- oder Lösemittel. Diese können das Gerät beschädigen und Rückstände an den Lebensmitteln hinterlassen.

Zubehörteile reinigen

- Reinigen Sie die Zubehörteile, die in Kontakt mit Lebensmittel kommen können, ...
 - mit heißem Spülwasser und einem für Lebensmittel geeigneten Haushalts-Spülmittel.

HINWEIS



Das Kunststoffteil des Spritzgebäck-Aufsatzes **1**, der Stopfer **2**, der Wurst-Stopf-Aufsatz **12** und der Kebbe-Aufsatz **14** sind spülmaschinengeeignet.

- Legen Sie die Kunststoffteile, wenn möglich, in den obersten Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, dass sie nicht eingeklemmt werden. Ansonsten können sich die Kunststoffteile verformen!

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Das Kreuzmesser **8** ist sehr scharf! Verletzungsgefahr!


- Trocknen Sie alles gut ab, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.

HINWEIS

- Reiben Sie die Metallteile nach jeder Reinigung wieder mit Speiseöl ein! Ansonsten können sich die Metallteile verfärben!

Aufbewahren

- Wickeln Sie das Netzkabel im Uhrzeigersinn um die Kabelaufwicklung ④ unter dem Geräteboden und fixieren Sie das Kabel wie unten dargestellt. So bleibt es geschützt vor Beschädigungen:



- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Reiben Sie die metallischen Aufsätze nach dem Abtrocknen dünn mit Speiseöl ein – wenn Sie das Gerät nicht sofort weiter benutzen. Damit erzielen Sie einen guten Schutz vor Korrosion.
- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es unerreichbar ist für Kinder und aufsichtsbedürftige Personen. Diese können mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht immer richtig einschätzen.

Entsorgung



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU
(Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationsssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 321540_1901

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Rezepte

Kebbe

Zutaten für die Fleischfüllung:

400 g mageres Rindfleisch oder Lammfleisch

2 Zwiebeln

10 g Mehl

25 g grob zerkleinerte Pinienkerne

Je 1/2 TL Piment-Pulver, Zimt, Kreuzkümmel (Cumin), Kümmel-Pulver, Nelken-Pulver, Muskatnuss-Pulver

Salz und Pfeffer

Zutaten für die Hülle:

500 g Bulgur-Weizen (eingeweicht)

500 g mageres Rindfleisch oder Lammfleisch

1 Zwiebel

1 Prise Pfeffer, 1 Prise Chili

Fleischfüllung

Zuerst die Fleischfüllung vorbereiten, damit diese während der Zubereitung der Hülle abkühlen kann.

Fleisch zweimal mit dem Fleischwolf zerkleinern (zuerst mit der groben und dann mit der feinen Lochscheibe ⑩). Das Fleisch, das Mehl, die Pinienkerne und die Gewürze gut vermischen. Zwiebeln hacken und anbraten. Die Fleischmasse hinzugeben und mit den Zwiebeln vermischen. Alles gut durchbraten und dann abkühlen lassen.

Hülle

Das Fleisch für die Hülle zweimal hintereinander im Fleischwolf zerkleinern (zuerst mit der groben und dann mit der feinen Lochscheibe ⑩) und mit dem Bulgur-Weizen, der klein geschnittenen Zwiebel und den Gewürzen vermengen. Diese Masse ebenfalls zweimal mit dem Fleischwolf zerkleinern. Lochscheibe ⑩ gegen den Kebbe-Aufsatz ⑪ wechseln (siehe Kapitel „Kebbe-Aufsatz montieren“) und ca. 7 cm lange Kebbe-Hüllen formen.

Zubereitung:

Die einzelnen Kebbe-Hülle direkt nach der Fertigstellung mit der Fleischfüllung füllen und die Enden jeweils zusammendrücken, dass kleine Taschen entstehen.

Die fertigen Kebbe in 190 °C heißem Öl ca. 3 Minuten frittieren. Die Kebbe sollten goldbraun frittiert sein.

Fleischröllchen

Zutaten für die Fleischhülle:

450 g mageres Hammel-, Kalb- oder Rindfleisch

150 g Mehl

1 TL Piment (Nelkenpfeffer)

1 TL Muskatnuss

1 Prise Chilipulver

1 Prise Pfeffer

Zutaten für die Fleischfüllung:

700 g Hammelfleisch

1 1/2 EL Olivenöl

1 1/2 EL Zwiebeln feingehackt

1/2 TL Piment (Nelkenpfeffer)

1/2 TL Salz

1 1/2 EL Mehl

Hülle

Das Fleisch für die Hülle zweimal hintereinander im Fleischwolf zerkleinern (zuerst mit der groben und dann mit der feinen Lochscheibe ⑩) und mit den Zutaten vermengen. Diese Masse ebenfalls zweimal mit dem Fleischwolf zerkleinern. Lochscheibe ⑩ gegen den Kebbe-Aufsatz ⑭ wechselt (siehe Kapitel „Kebbe-Aufsatz montieren“).

Kebbe-Hüllen mit dem Kebbe-Aufsatz ⑭ formen und anfrieren.

Füllung

Fleisch zweimal mit dem Fleischwolf zerkleinern (zuerst mit der groben und dann mit der feinen Lochscheibe ⑩). Zwiebeln anbraten und mit dem Fleisch und den restlichen Zutaten gut vermischen. Kebbe-Hüllen damit füllen und ausbraten.

Alternative Füllungen:

250 g gedünsteter Brokkoli

oder 250 g gedünstete Zucchini

oder 250 g gekochter Reis

Frische Rostbratwurst

Zutaten:

- 300 g mageres Rindfleisch
- 500 g mageres Schweinefleisch
- 200 g Schulterspeck
- 20 g Salz
- 1/2 Esslöffel weißer, gemahlener Pfeffer
- 1 Teelöffel Kümmel
- 1/2 Teelöffel Muskatnuss

Rindfleisch, Schweinefleisch und Speck zweimal durch den Fleischwolf drehen.

Gemischte Gewürze sowie Salz zugeben und 5 Minuten durchkneten.

Wurstfüllung für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Wurstfüllung nach Anleitung abfüllen (siehe Kapitel „Wurst verarbeiten“) und Würstchen von 25 cm Länge abdrehen.

Die fertige Rostbratwurst am gleichen Tag gut durchgebraten verzehren.

Spritzgebäck

Zutaten:

- 500 g Butter
- 500 g Zucker
- 2 - 3 Päckchen Vanillinzucker
- 1 Päckchen Vanillepudding
- 1/4 Teelöffel Salz
- 1 Ei
- 4 Eigelb
- 800 g Mehl (Type 405)
- 2 Teelöffel Backpulver
- 200 g gemahlene Mandeln (blanchiert)
- abgeriebene Schale einer Zitrone

Die Butter schaumig schlagen. Die restlichen Zutaten nach und nach hinzugeben und den Teig gut durchkneten. Den fertigen Teig ca. 12 Stunden (z. B. über Nacht) im Kühlschrank abgedeckt ruhen lassen. Dann durch den Fleischwolf mit Spritzgebäck-Aufsatz ❶ drehen. Das Spritzgebäck auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Das Spritzgebäck im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 10 - 15 Minuten goldgelb backen.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informațiilor · Актуалност
на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
03 / 2019 · Ident.-No.: SFW350D2-032019-1

IAN 321540_1901