

Electric Multi-Purpose Slicer SAS 150 A1



GB IE

Electric Multi-Purpose Slicer

Operation and Safety Notes

SE

Elektrisk universell skärmaskin

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

DE AT CH

Elektrischer Alleschneider

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FI


Elektroninen leikkuri

Käyttö- ja turvaohjeet

DK

Elektrisk skæremaskine

Brugs- og sikkerhedsanvisninger



GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FI

Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.






DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE	Operation and Safety Notes	Page	5
FI	Käyttö- ja turvaohjeet	Sivu	13
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	21
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	29
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	37



Introduction

Dear Customer,	Page 6
Intended usage	Page 6
Items supplied.....	Page 6
Features	Page 6
Technical data.....	Page 7

Safety

Important safety instructions	Page 7
-------------------------------------	--------

Before the First Usage

First steps	Page 8
Setting up the appliance.....	Page 8
Adjust the infinite slice-thickness setting (see Fig. D)	Page 8

Operation

Working advice.....	Page 8
Selecting mode of operation.....	Page 9
Setting the Vario-switch cutting blade speed.....	Page 9
Slice thickness - setting and cutting	Page 9

Cleaning and maintenance

Cleaning	Page 10
Maintenance/Removing/assembling the cutting blade.....	Page 10
Special accessories.....	Page 10

Warranty / Customer Service

Page 11

Disposal

Page 11

Declaration of Conformit / Manufacturer

Page 11

The following pictograms are used in these operating instructions / on the device:

	Read instruction manual!	W	Watts (Effective power)
	Observe caution and safety notes!		Keep children away from electrical devices!
	Caution – electric shock! Danger to life!		Damaged appliances, power cables and power plugs mean potentially fatal risks from electric shock. Regularly check the condition of the appliance, the power cables and the power plugs.
	Proper procedure and handling.		Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way!
V~	Voltage		

Electric Multi-Purpose Slicer SAS 150 A1

● Introduction

Dear Customer,



before using the electric Multi-Purpose Slicer for the first time please read carefully and thoroughly through these operating instructions and the safety advice, completely familiarising yourself with the appliance. You may find it useful to open out the page illustrating the slicer and describing both it and its operation. Retain these instructions for future reference and pass them on to whoever might acquire the appliance at a future date.

● Intended usage

This appliance is intended exclusively for slicing normal household foodstuffs. The food to be sliced must be thawed, unpacked and free from bones before it can be sliced with the appliance. All other uses, and modifications to the appliance, are deemed to be improper usage and may result in serious physical injury. The manufacturer accepts no liability for damages that result from improper

use of the appliance or are caused by incorrect operation of it.
Not for commercial use.

● Items supplied

Directly after unpacking the appliance check it to ensure that all components are available and that there are no signs of visible damage.

- 1 Electric Multi-Purpose Slicer SAS 150 A1
- 1 Cleaning brush
- 1 Food holder plate
- 1 Slice tray
- 1 Screw helper and 2 spare adjustment screws
- 1 Operating instructions

● Features

- 1 Blade protector
- 2 Vario-switch for blade speed
- 3 Switch for intermittent / continuous operation
- 4 Knob for unlocking the blade covering
- 5 Appliance housing
- 6 Blade cover
- 7 Cable winder / Cable depot
- 8 Power cable

- 9 Supporting table with guide slot
- 10 Foodstuff carriage
- 11 Food holder plate with finger guard
- 12 Cutting blade
- 13 Food support plate
- 14 Regulator (Infinite control slice-thickness controller) (Fig. C)
- 15 Screw helper
- 16 Adjustment screws
- 16a Spare adjustment screws
- 17 Slice / catch tray
- 18 Screw-clip for blade disassembly (Fig. E)
- 19 Cleaning brush (Fig. F)

● Technical data

- Nominal voltage: 230V~ 50Hz
- Nominal power: 150W
- Continuous operation time: COT = 10 Minutes
- Cutting blade: reinforced, non-rusting serrated blade, 17 cm

● Safety



Important safety instructions



To avoid potentially fatal electric shocks:

- The electric Multi-Purpose Slicer may only be connected to a 230V AC electricity supply.
-  Always remove the plug from the power socket before you clean the slicer, if it malfunctions and when you have finished using it. To disconnect the appliance from the electricity supply never pull the plug out by using the power cable **8**, always pull directly on the plug itself.
- Never submerge the appliance in water and do not expose it to rain or moisture. Should the appliance fall into water, First remove the plug from the socket and then remove the appliance from the water.

Afterwards, have the slicer examined by an authorised service centre before you use it again.

- In the event of damage to the power cable **8**, the repair may only be carried out by the manufacturer, his service centre or a suitably qualified specialist.



To avoid physical injuries:

- Do not use the electric Multi-Purpose Slicer if your hands are wet or you are standing on a wet floor. Do not use the slicer if it is wet or moist. The appliance may not be used outdoors.
-  Set up and store the electric Multi-Purpose Slicer out of reach of children.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have received instruction on how to use the device from such a responsible person. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- Do not leave the electric Multi-Purpose Slicer unattended if it is ready for immediate use.



Tips for personal safety

- The electric Multi-Purpose Slicer is intended exclusively for domestic use and not for commercial purposes.
- Always ensure that the slicer is safely set up or installed before you take it into use.
- This appliance should always be used with the food carriage **10** and the food holder plate **11**. Exceptions are possible, if for example the size and shape of the food to be sliced does not permit the use of these devices. Do not use the appliance to cut bones or deep-frozen food.
- Do not use the appliance if it is damaged in any way. Promptly arrange to have the appliance repaired at an authorised service centre or by an other suitably qualified specialist.

- Use the appliance with the supplied accessories only. No claims under the warranty nor a liability for damages will be accepted if they result from improper or incorrect use of the slicer.
- Place the catch tray **17** below the support table **9** and on the housing such that the sliced foods can fall in there directly and without hindrance after being cut.

● **Before the First Usage**

● **First steps**

- Carefully remove the electric Multi-Purpose Slicer from its packaging, remove all packaging materials and keep them together with the main packaging.
- Clean the electric Multi-Purpose Slicer before it comes into contact with any foodstuffs (see also the chapter 'Cleaning').

● **Setting up the appliance**



Specific safety advice on the placing of the appliance

1. Never set the electric Multi-Purpose Slicer up on a hot surface or near an open flame.
 2. Ensure that the power cable **8** does not pass over hot or sharp-edged objects.
 3. Do not allow the power cable **8** to become kinked or trapped and do not wrap it around the electric Multi-Purpose Slicer.
- Set the electric Multi-Purpose Slicer up on a flat, non-slip surface close to a power socket.
 - Unwind the required length of power cable **8**. Insert the plug into the power socket.
 - Place the food carriage **10** on the supporting table with guide slot **9** (see Fig. B). Now press the on the blade cover **6** high standing side down, so that the holding clamps (on the underside of the food carriage **10**) engage. Ensure that these have correctly engaged, in that you check the mobility of the food carriage. Pull to the front for removal of the food carriage **10** from the guide slot **9** and lift it from the support table **9**.
 - Push the food holder plate **11** on to the food carriage **10**.

● **Adjust the infinite slice-thickness setting (see Fig. D)**

Through variable tightenings of the adjusting screws **16** you can determine the movement rate of the infinite slice-thickness setting **14**.

- Screw both of the adjusting screws **16** tight with the screwdriver **15**.
- Check, by turning the infinite slice-thickness control knob **14**, to see if the desired movement rate is suitable.
If it is not,
 - loosen both adjusting screws **16** for a lighter movement rate or
 - tighten both adjusting screws **16** further for a stiffer movement rate.

● **Operation**

● **Working advice**



Specific safety advice for slicing and for the handling of the appliance

1. Never touch the cuttingblade **12** when the slicer is in operation!
There is a risk of grave personal injury!
2. Always use the food carriage **10** and the food holder plate **11**.
(Exception: very large pieces of foodstuff).
Press the pieces of food to be sliced forward using the food holder **11**.
3. Use the slicer only for cutting normal household foods and not for other purposes. Do not use the slicer for cutting deep-frozen foods, bones, foods with large kernels or for the slicing of still packaged foods.
4. Never use the slicer continuously for more than 10 minutes .

5. The cutting blade [12] continues to rotate for a short while after the slicer has been switched off.
6. For reasons of safety, the slice thickness must be returned to the „0“ setting after use.

Soft foodstuffs:

- Direct the food carriage [10] slowly against the cutter [12]. Soft foodstuffs, for example hams or cheeses, are best cut when they are at a low temperature / lightly chilled.

Hard foodstuffs:

- With hard foodstuffs you can direct the food carriage [10] somewhat faster against the cutter [12]. You can thus quickly prepare your required amount of sliced foods, for example salami, bread or gherkins.

● Selecting mode of operation

Note:

The two operating modes can be switched on and off with the rocker switch for intermittent / continuous operation [3].

Continuous operation / max. 10 minutes (switch in position „I“):

- Set the switch for intermittent / continuous operation [3] to position „I“. The cutting blade [12] runs without it being necessary to hold the switch in this position.
Halting continuous operation: Move the switch for intermittent / continuous operation [3] into the „0“ position and wait until the cutting blade comes to a complete standstill.

Intermittent operation (switch for intermittent / continuous operation in position „II“):

- Set the switch for intermittent / continuous operation [3] to position „II“. The cutting blade will continue to run for as long as the switch for intermittent / continuous operation is held in this position. Halting intermittent operation: Release the switch for intermittent / continuous operation [3] and wait until the cutting blade comes to a complete standstill.

● Setting the Vario-switch cutting blade speed

Low revolutions / Revolution symbol narrow end:

- Set a low revolution speed when you want to cut soft foodstuffs. Push the Vario-switch [2] completely in the direction of the sharp end.

High revolutions / Revolution symbol wide end:

- Use a high revolution speed for slicing hard foodstuffs. Push the Vario-switch [2] completely in the direction of the broad end.

Note: Between the maximum and minimum adjustments you can naturally also carry out further individual settings. Practice appropriate trial slicings.

● Slice thickness - setting and cutting

Set the required slice thickness using the control knob [14] (see Figure C). The settings on the scale do not correspond with the slice thickness in mm. For safety reasons the cutting blade [12] is covered in setting „0“.

- Place the food to be sliced on the food carriage [10].
If necessary, press the food to be sliced with the food holder plate [11] lightly against the food support [13].
- Switch the appliance on and, whilst lightly pressing the food to be sliced forward, guide it along the cutting blade [12]. After using the slicer always set the food support plate [13] into the „0“ setting so that the sharp blade is covered. The cutting blade [12] is ideally suitable for cutting wafer-thin slices of cold cuts or boiled ham (see Fig. A).
- To safeguard your fingers always use the food carriage [10] and the food holder plate [11] (Exception: slicing very large pieces of foodstuffs).

● Cleaning and maintenance

● Cleaning



Important safety advice for cleaning the slicer

1. Before starting to clean the electric Multi-Purpose Slicer; switch it off, remove the power cable [8] from the mains socket and set the food support plate [13] into the „0“ setting.
2. Do not submerge the electric Multi-Purpose Slicer in water.
3. **⚠ ATTENTION! RISK OF SERIOUS INJURY:** The cutting blade [12] is very sharp!



Accessories suitable for dishwashers!

- Clean the food carriage [10], the food holder plate [11], the cutting blade [12] and the slice tray [17] in the dishwasher.
- It is necessary to clean the electric Multi-Purpose Slicer thoroughly at regular intervals as perishable food scraps could accumulate on the appliance or behind the cutting blade [12].
- Clean all appliance parts not suitable for the dishwasher with a lightly moistened cloth. Wipe off the appliance housing [5], the cutting blade covering [6], the support table with guide slots [9] and the food support plate [13] carefully. Do not use abrasive cleaning agents, sponges with rough surfaces or hard brushes.

Cleaning brush:

- ⚠ **ATTENTION! RISK OF PERSONAL INJURY!** Carry out all tasks using the cleaning brush [19] (see Fig. F) with great care. Should it slip close to the cutting blade [12], there is the risk of receiving a severe personal injury.
- Use the bristles of the cleaning brush [19] to remove remnants such as crumbs from all difficult to reach positions. The flattened end can be excellently used to remove stubborn soiling.

● Maintenance / Removing / assembling the cutting blade



Important safety notices for the removal and assembly of the cutting blade!

1. Switch the slicer off, remove the plug from the power socket and set the food support plate [13] into position „0“.
 2. **⚠ ATTENTION! RISK OF PERSONAL INJURY!** The cutting blade [12] is very sharp! For the removal and assembly wear appropriate safety gloves. Otherwise, you could receive cut injuries.
- Open the blade cover [6] by pressing the blade cover unlock button [4]. Remove the blade cover [6].
 - Remove the plastic screw clip [18] from the mounting (see Fig. E) and screw the blade lock of the cutting blade [12] out by unscrewing it to the left.
 - When taking out the blade [12] make sure that you grasp it at its centre.
 - The cutting blade [12] can be cleaned in the dishwasher.
 - Clean the housing behind the cutting blade [12] with a dry cloth or a soft brush.
 - Re-assemble the cutting blade [12] in a reverse sequence of the above instructions.
 - Due to the special sawtoothing and the high quality, the cutting blade [12] will retain its sharpness for a very long time. A resharpening of the cutting blade is not necessary. Consult the service centre for your country if you have questions about the cutting blade [12].

● Special accessories

Round cutter:

An untoothed cutting blade, specifically for the finest of slices, is also available. Orders for special accessories are directed to the service centre for your country.

● Warranty / Customer Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use.

The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

GB DES UK LTD

Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute)
e-mail: support.uk@kompernass.com

**IE
Kompernass Service Ireland**
Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.)
Standard call rates apply.
Mobile operators may vary.
e-mail: support.ie@kompernass.com

● Disposal



The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.



Do not dispose of electric equipment in the household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC regarding used electrical and electronic appliances and its implementation in national law, used electrical equipment must be separately collected and disposed of at an approved recycling facility.


To dispose of electrical appliances that you no longer require, please consult your local authorities or city administration.

● Declaration of Conformity / Manufacturer CE

This product complies with the requirements of the valid European and national Directives (Low Voltage Directive 2006/95/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC). Conformity has been verified. The corresponding declarations and documents are retained by the manufacturer.

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum

Subject to technical alterations.



Johdanto

Arvoisa asiakas	Sivu 14
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu 14
Toimituksen sisältö.....	Sivu 14
Varusteet.....	Sivu 14
Tekniset tiedot.....	Sivu 15

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusmääräyksiä	Sivu 15
---------------------------------------	---------

Ennen ensimmäistä käyttöä

Ensimmäiset vaiheet	Sivu 16
Laitteen asennus	Sivu 16
Portaattoman leikkuupaksuuden säätimen liikkuvuuden säätäminen (ks. kuva D)	Sivu 16

Käyttö

Työskentelyä koskevia ohjeita	Sivu 16
Käyttötavan valinta	Sivu 17
Vario-kytkin - leikkuunopeuden asettaminen	Sivu 17
Leikkuupaksuuden asettaminen ja leikkaaminen.....	Sivu 17

Huolto ja puhdistus

Puhdistus	Sivu 17
Huolto / terän purkaminen / asentaminen	Sivu 18
Erikoisvaruste.....	Sivu 18

Takuu / Huolto	Sivu 18
-----------------------------	---------

Hävittäminen	Sivu 19
---------------------------	---------

Vaatimustenmukaisuus- / valmistajan	Sivu 19
--	---------

Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita:

	Lue käyttöohje!	W	Watti (Vaikutusteho)
	Huomioi varoitus- ja turvaohjeet!		Pidä lapset loitolla sähkölaitteesta!
	Varo sähköiskua! Hengenvaara!		Vaurioitunut laite, verkkojohto tai verkkopistoke merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Tarkasta säännöllisesti laitteen, verkkojohdon, verkkopistokkeen kunto.
	Näin käytädyt oikein!		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöstävällisesti!
V~	Voltti (Vaihtojännite)		

Elektroninen leikkuri SAS 150 A1

● **Johdanto**

Arvoisa asiakas

 Lue nämä käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja kokonaan läpi sekä tutustu laitteen toimintoihin ehdottomasti ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Huomioi tätä varten käännyvä kuvitettu sivu, jolla kuvataan sähkökäyttöistä yleisleikkuria ja sen toimintatapaa. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti ja luovuta se tarvittaessa edelleen.

● **Tarkoituksenmukainen käyttö**

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloudessa normaalielintarvikkeiden leikkaamiseen. Leikat-tavan tavarana täytyy olla sulatettua, ilman luita ja poistettu pakkauksesta ennen kuin sen saa leikata laitteella. Kaikkea muuta käyttöä tai laitteen muuttamista pidetään ei-määräystenmukaisena ja siihen voi liittyä merkittäviä onnettomuusvaaroja. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joiden synnä on epäasianmukainen tai virheellinen käyttö. Ei am-mattikäyttöön.

● **Toimituksen sisältö**

Tarkista heti pakkauksen puretuasi, että mikään osa ei puutu ja että laite on moitteettomassa kunnossa.

- 1 elektroninen leikkuri SAS 150 A1
- 1 puhdistuspensseli
- 1 jäännöspalan pidin
- 1 astia
- 1 ruuviavain ja 2 varasäätöruuvia
- 1 käyttöohje

● **Varusteet**

- 1 Teränsuojus
- 2 Terän pyörimisnopeuden kytkin
- 3 Hetkellisen / jatkuvan käytön kytkin
- 4 Painike, jolla teräkotelo avataan
- 5 Laitteen kotelo
- 6 Teräkotelo
- 7 Johdonkelaus / johtolokero
- 8 Verkkojohto
- 9 Leikkuutaso, jossa ohjausruu
- 10 Ohjauskelkka
- 11 Jäännöspalan pidin ja sormisuoja
- 12 Terä
- 13 Pitolevy

- 14 Säädin (portaaton paksuuden säätö)
(kuva C)
- 15 Ruuviavain
- 16 Säätöruuvia
- 16a Varasäätöruuvit
- 17 Astia
- 18 Terän purkamisen ruuviklipsi (kuva E)
- 19 Puhdistuspensseli (kuva F)

● Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 230V~ 50Hz
 Nimellisoittooteho: 150W
 Hetkellinen käyttö: 10 minuuttia
 Leikkausterä: vahvistettu, ruostumaton
 aaltohiomaterä, 17 cm

● Turvallisuus



Tärkeitä turvallisuusmääräyksiä



Sähköiskun aiheuttaman hengenvaaran välttämiseksi:

- Sähkökäyttöinen yleisleikkuri saadaan liittää ainoastaan 230V vaihtovirralla varustettuun virtalähteeseen.
-  Vedä laitteen verkkopistoke aina irti, kun haluat puhdistaa laitteen, kun siinä on vika, tai kun se ei ole käytössä. Älä vedä laitetta pistorasiasta pitämällä kiinni laitteen johdosta [8]. Tartu kiinni pistokkeesta
- Älä milloinkaan upota laitetta veteen äläkä aseta sitä alttiiksi sateelle eikä kosteudelle. Jos laite putoaa veteen, niin vedä ensiksi verkkopistoke irti ja ota vasta sitten laite pois vedestä. Anna valtuutetun pätevän ammattilaisen tarkistaa yleisleikkuri, ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.
- Ainoastaan valmistaja, sen huoltopalvelu tai muu koulutettu ammattihenkilö saa korjata laitteen, jos sen johto on viallinen.



Loukkaantumisvaaran välttämiseksi:

- Älä käytä sähkökäyttöistä yleisleikkuria käsiesi ollessa kosteat tai seistessäsi märällä lattialla. Älä käytä laitetta, jos se on kostea tai märkä. Laitetta ei saa käyttää ulkona.
-  Laite on asennettava tai säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt (lapset mukaan luettuna), joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, tai jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä on valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heidät on opastettu laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta voidaan olla varmoja, etteivät he ala leikkiä laitteella.
- Älä milloinkaan jätä laitetta ilman silmälläpitoa sen ollessa käyttövalmiina.



Turvallinen käyttö

- Yleisleikkuri on tarkoitettu ainoastaan kotitaloudessa käytettäväksi eikä kaupalliseen käyttöön.
- Varmista ennen yleisleikkurin käyttöönottoa, että se on sijoitettu ja asennettu tukevasti.
- Tätä laitetta tulee aina käyttää leikattavan aineen kelkan [10] ja tähteenpitimen [11] kanssa. Poikkeukset ovat mahdollisia, kun leikattavan ruoan koko ja muoto eivät mahdollista näiden laitteiden käyttöä. Älä käytä laitetta pakastettujen elintarvikkeiden tai luiden leikkaamiseen.
- Älä käytä laitetta, jos se on jollakin tavoin vaurioitunut. Anna valtuutetun asiakaspalvelun tai muun pätevän ammattihenkilöstön korjata laite viipymättä.
- Käytä laitetta ainoastaan mukana toimitettujen lisälaitteiden kanssa. Kaikki takuu- ja korvausvaatteen raukeavat vahingoista, jotka ovat tuloksena laitteen asiaankuulumattomasta tai väärästä käytöstä.

● Ennen ensimmäistä käyttöä

● Ensimmäiset vaiheet

- Ota yleisleikkuri varovasti pois pakkauksesta, poista kaikki pakkausmateriaalit ja säilytä ne yhdessä pakkauksen kanssa.
- Puhdista yleisleikkuri ennen kuin se joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa (katso myös kappale ”Puhdistus”).

● Laitteen asennus



Yksityiskohtaisia turvallisuusohjeita laitteen sijaintipaikasta

1. Älä milloinkaan aseta sähkökäyttöistä yleisleikkuria kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
 2. Varmista, ettei verkkojohtoa [8] johdeta kuumien tai terävien esineiden ylitse.
 3. Älä taita tai purista virtajohtoa [8] äläkä kiedo sitä yleisleikkurin ympärille.
- Sijoita yleisleikkuri tasaiselle, liukumattomalle pinnalle pistorasian välittömään läheisyyteen.
 - Kierrä ulos verkkojohtoa [8] tarvitsemäsi pituuden verran. Laita pistoke pistorasiaan.
 - Aseta ohjauskelkka [10] ohjausuralla varustettuun leikkuutasoon [9] (katso kuva B). Paina teräkotelon [6] ylhäällä oleva puoli alas siten, että kiinnittimet (ohjauskelkan [10] alapuolella) lukittuvat. Varmista, että ne ovat lukittuneet oikein tarkistamalla ohjauskelkan [10] liikkuvuus. Saat irrotettua ohjauskelkan vetämällä sen pois ohjausurasta ja nostamalla sen pois leikkuutasolta [9].
 - Työnnä tähteenpidin [11] leikattavan ruoan kelkan [10] päälle.
 - Aseta astia [17] leikkuupöydän [9] alapuolelle laitteen runkoon siten, että leikattava tuote puotaa siihen suoraan ja ilman esteitä.

● Portaattoman leikkuupaksuuden säätimen liikkuvuuden säätäminen (ks. kuva D)

Voit säätää portaattoman leikkuupaksuuden säätimen [16] toimintajäykkyyden säätöruuveja [14] kiertämällä.

- Klerrä kumpikin säätöruuvi [16] tiukalle ruuviavaimella [15].
- Tarkista portaattonta leikkuupaksuuden säädintä [14] kiertämällä, että sen toimintajäykkyys on sopiva.
Jos ei,
 - pienennä jäykkyyttä avaamalla kumpaakin säätöruuvia [16] tai
 - kierrä kumpaakin säätöruuvia [16] tiukemmalle, jos haluat jäykkyyden lisääntyvän.

● Käyttö

● Työskentelyä koskevia ohjeita



Yksityiskohtaisia turvallisuusohjeita leikkaamiseen ja kanssakäynti laitteen kanssa

1. Älä milloinkaan kosketa leikkuuterää [12], kun sähkökäyttöinen yleisleikkuri on käytössä! Loukkaantumisvaara!
2. Käytä aina leikattavan ruoan kelkkaa [10] ja tähteenpidintä [11]. (Poikkeus: erittäin suuret leikkauskappaleet). Paina elintarviketähdettä tähteenpitimellä [11].
3. Käytä yleisleikkuria ainoastaan tavanomaisten elintarvikkeiden leikkaamiseen kotitaloudessa äläkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Älä käytä yleisleikkuria pakasteiden, luiden, suuria kiviä tai jyvii sisältävien tai vielä pakkauksessa olevien elintarvikkeiden leikkaamiseen.
4. Älä koskaan käytä sähkökäyttöistä yleisleikkuria keskeytyksettä 10 minuuttia pitempään.
5. Leikkuuterä [12] pyörii vielä hetken yleisleikkurin sammuttamisen jälkeen.
6. Säädä viipalepaksuus turvallisuussyistä yleisleikkurin käytön jälkeen takaisin ”0” asentoon.

Pehmeä tuote:

- Vie ohjauksella **10** hitaasti terää **12** vasten. Pehmeiden elintarvikkeiden (esim. kinkku tai juusto) leikkaaminen on helpointa, kun ne ovat kylmiä.

Kova tuote:

- Kovia elintarvikkeita leikatessasi voit ohjata ohjauksella **10** nopeammin terää **12** vasten. Saat leikattua nopeasti tarvitsemasi määrän esim. salamimakkaraa, leipää tai kurkkua.

● Käyttötavan valinta

Huomautus:

Sähkökäyttöisen yleisleikkurin molemmat käyttötavat voidaan kytkeä päälle tai pois hetkellis-/kestokäytön kytkimellä **3**.

Jatkuva käyttö / enint. 10 minuuttia (kytkin asennossa "Ii):

- Aseta hetkellisen / jatkuvan käytön **3** kytkin "I"-asentoon. Terä **12** pyörii ilman, että kytkintä pidetään tässä asennossa. Jatkuvan käytön pysäyttäminen: Aseta hetkellisen / jatkuvan käytön **3** kytkin "O"-asentoon ja odota, kunnes terä on pysähtynyt kokonaan.

Väliaikainen käyttö (hetkellisen / jatkuvan käytön kytkin asennossa "Ii):

- Aseta hetkellisen / jatkuvan käytön **3** kytkin "Ii"-asentoon. Terä pyörii vain niin kauan kuin hetkellisen / jatkuvan käytön kytkintä pidetään tässä asennossa. Väliaikaisen käytön pysäyttäminen: Vapauta hetkellisen / jatkuvan käytön **3** kytkin ja odota, kunnes terä on pysähtynyt kokonaan.

● Vario-kytkin – leikkuunopeuden asettaminen

Alhainen pyörimisnopeus / pyörimisnopeuden symboli terävä puoli:

- Säädä alhainen pyörimisnopeus, kun haluat leikata pehmeitä elintarvikkeita. Työnnä vario-kytkin **2** kokonaan terävän kärjen suuntaan.

Suuri pyörimisnopeus / pyörimisnopeuden symboli leveä puoli:

- Käytä suurta pyörimisnopeutta kovien elintarvikkeiden leikkaamiseen. Työnnä variokytkin **2** kokonaan leveän puolen suuntaan.

Huom: Myös muut yksilölliset asetukset ovat mahdollisia maksimi- ja minimiasetuksen lisäksi. Suorita koeleikkauksia.

● Leikkuupaksuuden asettaminen ja leikkaaminen

Säädä tarvittava leikkuupaksuus säätimen **14** avulla (katso kuva C). Leikkuupaksuuden säätöasteikko ei vastaa paksuutta millimetreinä. Terä **12** on turvallisuussyistä suojattu "O"-asennossa.

- Aseta leikattava elintarvike ohjauksella **10**. Tarvittaessa paina ruokaa tähteenpidikkeen **11** kanssa kevyesti painelevyä vasten **13**.
- Käynnistä laite ja kuljeta leikattava tuote leikkuuterää **12** pitkin sitä kevyesti painamalla. Aseta painolevy **13** yleisleikkurin käytön jälkeen aina asentoon „O“, jotta terävä leikkuuterä on peitossa. Leikkausterä **12** isopii ihanteellisesti erittäin ohuiden viipaleiden leikkaamiseen, esim. makkaraleikkeille tai kinkulle (katso kuva A).
- Sormien suojaamiseen käytä aina leikattavan ruoan kelkkaa **10** ja tähteenpidikettä **11** (Poikkeus: suurten elintarvikekappaleiden leikkaaminen).

● Huolto ja puhdistus

● Puhdistus



Tärkeitä sähkökäyttöisen yleisleikkurin puhdistusta koskevia turvaohjeita

1. Ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen, kytke yleisleikkuri pois päältä, vedä verkkojohdo **8** pistorasialasta ja aseta painolevy **13** „O“ asentoon.
2. Älä upota sähkökäyttöistä yleisleikkuria veteen.

3. **⚠ HUOMIO! LOUKKAANTUMISVAARA:** leikkausterä [12] on erittäin terävä!



Varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa!

- Pese ohjauskelkka [10], jäännöspalan pidin [11], leikkuuterä [12] ja keruuvastia [17] tiskikoneessa.
- Puhdista yleisleikkuri perusteellisesti säännöllisin välein, koska laitteelle tai leikkuuterän [12] taakse voi kerääntyä pilaantuvia elintarvikkejäämiä.
- Puhdista kaikki muut osat, joita ei voi pestä astianpesukoneessa, kostealla kankaalla. Pyyhi laitteen kotelo [5], teräkotelo [6], leikkuutaso ja ohjausura [9] sekä pitolevy [13] huolellisesti. Älä käytä hankaavia aineita, karkeapintaisia pesusieniä tai kovia harjoja.

Puhdistuspensseli:

⚠ HUOMIO! LOUKKAANTUMISVAARA!

- Ole puhdistuspensselin [19] (katso kuva F) käytön yhteydessä hyvin varovainen. Otteen luiskahtaminen terän [12] lähellä voi johtaa loukkaantumisiin.
- Käytä puhdistuspensselin [19] harjaksia puhdistaksesi esim. kaikkiin hankaliin kohtiin jääneet murut. Voit käyttää sen litteää päätä itsepintaisen lian puhdistamiseen.

● Huolto / terän purkaminen / asentaminen



Terän asennusta ja purkamista koskevia tärkeitä turvallisuusohjeita!

1. Kytke sähkökäyttöinen yleisleikkuri pois päältä, vedä virtajohto pistorasiasta ja aseta painolevy [13] „0” asentoon.
 2. **⚠ HUOMIO! LOUKKAANTUMISVAARA!** Terä on hyvin terävä! Käytä irrottamisen / asentamisen yhteydessä suojakäsineitä. Leikkuuharjojen mahdollisuus.
- Avaa teräkotelo [6] painamalla teräkotelon lukituksen avaamispainiketta [4]. Ota teräkotelo [6] pois.

- Ota muovinen ruuvikliipsi [18] pois pidikkeestä (katso kuva E) ja irrota terän [12] lukitus kietämällä sitä vasemmalle.
- Tartu kiinni terän [12] keskikohdasta ottaessasi sen pois.
- Terä [12] voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista terän takana oleva kotelo kuivalla kankaalla tai pehmeällä harjalla.
- Menettele terän takaisinasennuksessa päinvas- taisessa järjestyksessä kuin edellä.
- Terä säilyttää terävyytensä hyvin kauan erikois- hammastuksen ja korkean laadun ansiosta. Terää ei tarvitse teroittaa. Käänny terää koskevien kysymysten yhteydessä oman maasi huoltopis- teen puoleen.

● Erikoisvaruste

Pyöröterä:

Ohuita leikkuita varten on saatavilla hammastamaton terä.

Käänny erikoisvarusteiden tilauksen yhteydessä oman maasi huoltopisteen puoleen.

● Takuu / Huolto

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laitte on valmistettu huolellisesti ja tarkis- tettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassaolos- ta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteeseesi. Vain näin voi- daan taata tuotteesi maksuton lähettä- minen huoltoon.

Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir- heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.

Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjauk- set aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista ja ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ostopäiväyksen jälkeen. Takuuajan jälkeen suoritettut korjaukset ovat maksullisia.

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

FI

Kompernass Service Suomi

Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt / puh + 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: 8,21 snt / puh + 16,90 snt / min)

e-mail: support.fi@kompernass.com

● Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä kierrätettävistä materiaaleista.




Älä heitä sähköjätkeä talousjätteen sekaan!

Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2002/96/EC mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Kysy kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta ohjeita käytöstä poistettujen sähkölaitteiden hävittämismahdollisuuksista.

● Vaatimustenmukaisuus- / valmistajan CE

Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset (pienjännite-direktiivi 2006/95/EC, sähkömagneettinen yhteensopivuus 2004/108/EC). Vaatimustenmukaisuus on todistettu. Vastaavat vakuutukset ja dokumentit ovat valmistajan hallussa.



Inledning

Bäste kund	Sidan 22
Avsedd användning	Sidan 22
I leveransen ingår	Sidan 22
De olika delarna	Sidan 22
Tekniska data	Sidan 23

Säkerhet

Viktiga säkerhetsföreskrifter	Sidan 23
-------------------------------------	----------

Före första användning

Förberedelser	Sidan 24
Skärmaskinens placering	Sidan 24
Ställ in den steglösa inställningen för tjocklek (se bild D)	Sidan 24

Handhavande

Arbetstips	Sidan 24
Välja användningssätt	Sidan 25
Variobrytare - Ställa in skärhastighet	Sidan 25
Ställ in tjocklek och skära	Sidan 25

Rengöring och underhåll

Rengöring	Sidan 25
Underhåll / Ta bort eller sätta tillbaka kniven	Sidan 26
Specialtillbehör	Sidan 26

Garanti / kundtjänst	Sidan 26
-----------------------------------	-----------------

Avfallshantering	Sidan 26
-------------------------------	-----------------

Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg	Sidan 27
--	-----------------

Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten:

	Läs bruksanvisningen!	W	Watt (Effekt)
	Observera varningar och säkerhetsanvisningarna!		Håll barn på avstånd från elverktyg!
	Varning för elektrisk chock! Livsfarlig!		En skadad apparat, kabel eller kontakt innebär risk för livsfarliga elchocker. Kontrollera regelbundet apparatens, elkabelns och kontaktens skick.
	Så här gör du rätt!		Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning!
V~	Volt (Växelspänning)		

Elektrisk universell skärmaskin SAS 150 A1

● Inledning

Bäste kund



Läs igenom användaranvisningen och dessa säkerhetsanvisningar och gör dig väl förtrogen med skärmaskinens olika funktioner före första användning. Läs bildsidorna där den elektriska skärmaskinen och dess användning beskrivs. Förvara dessa anvisningar lättillgängliga och låt dem följa med produkten om den lämnas vidare till tredje man.

● Avsedd användning

Denna skärmaskin skall endast användas för att bearbeta livsmedel i privata hushåll. Livsmedlen skall vara tinade (icke djupfrysta) och befriade från förpackningsplast eller dyl. innan skärmaskinen får användas. Varje annan användning gäller som icke avsedd användning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härledas ur icke avsedd användning eller felaktig hantering. Endast avsett för privat bruk.

● I leveransen ingår

Kontrollera att alla delarna finns med i leveransen och att alla delar är oskadade.

- 1 Elektrisk universell skärmaskin SAS 150 A1
- 1 Rengöringspensel
- 1 Restkanthållare
- 1 Bricka
- 1 Skruvhjälp och 2 justeringskruvar i reserv
- 1 Bruksanvisning

● De olika delarna

- 1 Knivskydd
- 2 Variobrytare knivens hastighet
- 3 Brytare för normal eller konstant användning
- 4 Låsknapp för knivskyddet
- 5 Apparatus
- 6 Knivskydd
- 7 Kabelförvaring
- 8 Nätsladd
- 9 Skärbord med styrspar
- 10 Släde
- 11 Restkanthållare med fingerskydd
- 12 Kniv
- 13 Mothåll

- 14 Inställningsratt (steglös inställning av tjocklek) (bild C)
- 15 Skruvhjälp
- 16 Justeringsskruvar
- 16a Justeringsskruvar i reserv
- 17 Bricka
- 18 Skruvklämma för demontering av kniven (bild E)
- 19 Rengöringspensel (bild F)

● Tekniska data

Märkspänning:	230V~ 50Hz
Effekt:	150W
Kortvarig användning:	10 minuter
Roterande kniv:	Förstärkt rostfri vågtandad kniv, 17 cm

● Säkerhet



Viktiga säkerhetsföreskrifter



Undvik personskador p.g.a. strömstötar:

- Den elektriska skärmaskinen får endast anslutas till strömuttag med 230V växelström.
-  Dra alltid ut nätkontakten när du skall rengöra maskinen, om den uppvisar en felfunktioner eller när du inte använder maskinen. Dra inte i sladden **8** utan greppa tag i kontakten när du skall dra ut kontakten ur eluttaget.
- Doppa aldrig maskinen i vatten och undvik att utsätta maskinen för regn eller fuktighet. Om maskinen faller i vatten med ansluten sladd, dra ut kontakten ur uttaget först, ta sedan upp maskinen ur vattnet. Låt behörig elektriker kontrollera den elektriska skärmaskinen innan den används igen.
- Låt alltid tillverkaren, kundtjänst eller annan behörig elektriker reparera trasig nätsladd **8**.



Undvik svåra personskador

- Använd inte den elektriska skärmaskinen när du har våta händer eller om du står på ett blött golv. Använd inte skärmaskinen om den är fuktig eller blöt. Maskinen får inte användas utomhus.
-  Förvara alltid skärmaskinen utom räckhåll för barn.
- Personer med nedsatta fysiska, motoriska hinder, handikappade personer eller barn skall om möjligt inte använda apparaten, om dessa personer inte använder produkten under uppsikt av säkerhetsansvarig person eller har fått instruktioner om hur apparaten fungerar. Barn skall hållas under uppsikt och får absolut inte använda produkten som leksak.
- Lämna aldrig en ansluten skärmaskin utan uppsikt.



Säkert handhavande

- Den elektriska skärmaskinen är endast avsedd för användning inom privat hushåll och är inte avsedd för kommersiell användning.
- Säkerställ att den elektriska skärmaskinen är korrekt uppställd och installerad innan du använder den.
- Maskinen skall alltid användas med den rörliga plattan **10** och resthållaren **11**. Undantag kan medgivas när godsets storlek och form inte medgiver att plattan och hållaren kan användas. Använd inte skärmaskinen för att bearbeta djupfrysad gods eller ben.
- Använd aldrig en maskin som uppvisar någon form av felfunktion. Låt omedelbart behörig kundtjänst eller annan behörig fackkraft kontrollera/ reparera maskinen.
- Använd endast maskinen med medlevererat tillbehör. Ev. garantianspråk upphör om denna bruksanvisning inte respekteras samt vid skador vilka går att härleda ur icke korrekt hantering.

● Före första användning

● Förberedelser

- Ta ur den elektriska skärmaskinen ur förpackningen försiktigt, ta bort allt förpackningsmaterial och förvara detta tillsammans med förpackningen.
- Rengör den elektriska skärmaskinen innan du använder den för livsmedel (se även kapitel „Rengöring“).

● Skärmaskinens placering



Specifika säkerhetsanvisningar för skärmaskinens placering

1. Placera inte den elektriska skärmaskinen på heta ytor eller i närheten av öppen eld.
 2. Säkerställ att nätsladden [8] inte löper över heta eller skarpa kanter eller föremål.
 3. Knäck inte eller kläm nätkabeln [8] och linda den inte runt skärmaskinen.
- Placera den elektriska skärmaskinen på jämn halkfri yta i närheten av ett vägguttag.
 - Rulla ut nödvändig sladdlängd [8]. Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
 - Placera släden [10] på skärbordet med styrspåren [9] (se bild B). Tryck ner den upphöjda sidan på knivskyddet [6] tills klämmorna (på slädens [10] undersida) hakar fast. Kontrollera att klämmorna har hakat fast ordentligt genom att skjuta släden fram och tillbaka. Skjut fram släden [10] ur styrspåren [9] och lyft av den från skärbordet [9] när du vill ta bort släden.
 - Skjut på resthållaren [11] på släden [10].
 - Placera brickan under skärbordet [9] så att det skurna livsmedlet kan falla ner direkt på brickan [17].

● Ställ in den steglösa inställningen för tjocklek (se bild D)

Ställ in den steglösa inställningen [14] för tjocklek genom att dra åt justeringsskruvarna [16].

- Skruva fast de båda justeringsskruvarna [16] med skruvhjälpen [15].
- Kontrollera funktionen genom att vrida inställningen [14] tills vredet känns bra. Om inte
 - lossa de båda justeringsskruvarna [16] för att vredet skall kunna vridas lättare eller
 - dra åt de båda justeringsskruvarna [16] för att vredet skall kunna vridas tyngre.

● Handhavande

● Arbetstips



Specifika säkerhetsanvisningar för användning av skärmaskinen

1. Rör inte kniven [12] när den elektriska skärmaskinen används. Risk för personskador!
2. Använd alltid den rörliga plattan [10] och resthållaren [11]. (Undantag: Mycket stora livsmedelsbitar). Tryck mindre livsmedelsbitar (rester) mot kniven med resthållaren [11].
3. Använd endast den elektriska skärmaskinen för att skära livsmedel inom hushållet, använd inte för andra ändamål. Använd inte den elektriska skärmaskinen för att skära djupfrysade livsmedel, ben, livsmedel med stora kärnor eller för att skära förpackade livsmedel.
4. Använd inte den elektriska skärmaskinen mer än 10 minuter i sträck.
5. Kniven [12] roterar under en kort stund när den elektriska skärmaskinen stängs av.
6. Ställ tillbaka snittjockleken på „0“ av säkerhets-skål när den elektriska skärmaskinen inte används.

Mjuka livsmedel:

- Skjut släden [10] långsamt mot kniven [12]. Mjuka livsmedel, t.ex skinka eller ost, skall skäras när de är kalla för att uppnå bästa resultat.

Hårda livsmedel:

- Du kan skjuta släden [10] snabbare mot kniven [12] när du hanterar hårda livsmedel. Salami, bröd eller gurka blir snabbt och enkelt skuret i önskad mängd.

● Välja användningsätt

Obs:

Den elektriska skärmaskinens båda driftsätt kan startas och stängas av på brytaren för intervall-/konstant drift **3**.

Konstant användning / max. 10 minuter (brytare i läge I):

- Ställ in brytaren **3** på läge I. Kniven roterar **12** utan att brytaren behöver hållas kvar i detta läge. Stoppa konstant användning: Ställ in brytaren **3** på läge 0 och vänta till kniven stannat.

Kortvarig användning (brytare för normal eller konstant användning i läge II):

- Ställ in brytaren **3** på läge II. Kniven roterar så länge brytaren hålls kvar i detta läge. Stoppa kortvarig användning: Släpp brytaren **3** och vänta till kniven stannat.

● Variobrytare – Ställa in skärhastighet

Låg hastighet visas vid symbolens spets:

- Ställ in låg hastighet när du skall skära mjuka livsmedel. Skjut brytaren **2** helt mot spetsen.

Hög hastighet visas vid symbolens bas:

- Ställ in hög hastighet när du vill skära hårda livsmedel. Skjut brytaren **2** helt mot basen.

Obs: Inställningen är steglös och kan justeras efter önskat resultat. Prova dig fram för att få bästa resultat.

● Ställ in tjocklek och skära

Ställ in nödvändig tjocklek med inställningsratten **14** (se bild C). Skalan motsvarar inte tjockleken i millimeter. I läge 0 är kniven **12** skyddad.

- Placera livsmedlet på släden **10**. Tryck ev. lätt med resthållaren **11** mot motplattan **13**.
- Ställ in maskinen och för livsmedlet genom kniven **12** med lätt tryck. Ställ in plattan **13** i „0“-läge när den elektriska skärmaskinen inte an-

vänds så att den vassa kniven är skyddad. Skärmaskinen **12** är avsedd för att skära tunna skivor av t.ex. korpålägg eller skinka (se bild A).

- Av säkerhetsskäl: Använd alltid den rörliga plattan med fingerskydd **10** och resthållaren **11** (Undantag: Mycket stora livsmedelsbitar).

● Rengöring och underhåll

● Rengöring



Viktiga säkerhetsinstruktioner för rengöring av skärmaskinen

1. Stäng av den elektriska skärmaskinen, dra ut nätkabeln **8** och ställ plattan **13** i „0“-läge innan maskinen rengörs.
2. Sänk inte ner den elektriska skärmaskinen i vatten.
3. **⚠ OBS! RISK FÖR SKADOR:**
Den roterande kniven **12** är mycket vass!



Tillbehör lämpliga för maskindisk

- Rengör livsmedelssläden **10**, restbithållaren **11**, kniven **12** och skålen **17** i diskmaskin.
- Rengör den elektriska skärmaskinen regelbundet, livsmedelsrester som fastna i maskinen eller bakom kniven kan börja mögla.
- Rengör alla delarna som inte är lämpliga för diskmaskin med lätt fuktad trasa. Torka av apparatuset **5**, knivskyddet **6**, skärbordet med styrsparén **9** och mothållet **13** ordentligt. Använd inte aggressiva skurmedel, grova svampar eller hård borste.

Rengöringspensel:

⚠ OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd alltid rengöringspenseln **19** (se bild F) mycket försiktigt. Se till att du inte skadar dig när du rengör i närheten av kniven **12**.
- Använd rengöringspenseln **19** för att ta bort smulor i svårt tillgängliga skymslen. Den platta sidan kan användas för att ta bort envis smuts.

● Underhåll / Ta bort eller sätta tillbaka kniven



Viktiga säkerhetsanvisningar när kniven tas bort eller sätts tillbaka

1. Stäng av den elektriska skärmaskinen, dra ut nätkontakten ur vägguttaget och ställ plattan **13** i „0“-läge.
2. **⚠ OBS! RISK FÖR SKADOR!** Kniven **12** är mycket vass. Använd skyddshandskar när du hanterar kniven. Annars föreligger risk för skärskador.
 - Öppna knivskyddet **6** genom att trycka på låsknappen **4**. Ta bort knivskyddet **6**.
 - Ta bort plastklämman **18** ur hållaren (se bild E) och skruva loss kniven **12** med en vridning åt vänster.
 - Greppa kniven **12** i mitten när du lyfter ur den.
 - Kniven **12** kan diskas i maskin.
 - Rengör apparatuset bakom kniven **12** med torr trasa eller mjuk borste.
 - Sätt tillbaka kniven **12** i omvänd ordning.
 - Kniven är vass och behåller sin skärpa mycket länge, kniven **12** är tandad på ett speciellt sätt och av mycket hög kvalitet. Kniven behöver inte slipas. Kontakta kundtjänst i respektive land om du har frågor angående kniven **12**.

● Specialtillbehör

Rund kniv:

En speciell kniv utan tandning finns för mycket fina snitt. Kontakta kundtjänst i respektive land om du vill beställa specialtillbehör.

● Garanti / Kundtjänst

För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från och med inköpsdatum. Den här apparaten har tillverkats med omsorg och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvitot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta

ditt serviceställe per telefon vid garantifall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.

Garantin gäller bara för bara för material- eller fabriktionsfel, den täcker inte transportskador, försämringsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex brytare och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt.

Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti.

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjar garantiförmånerna. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar. Eventuella skador och brister som upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedelbart efter upppackningen, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer.

SE

Kompnass Service Sverige

Tel.: 0770 93 00 35

e-mail: support.sv@kompnass.com

FI

Kompnass Service Suomi

Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt / puh + 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: 8,21 snt / puh + 16,90 snt / min)

e-mail: support.fi@kompnass.com

● Avfallshantering



Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshandteras vid lokala återvinningsställen.



Kasta inte elverktyg i hushållssoporna!

Enligt EU-direktiv 2002/96/EC gällande
Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall
trasiga eller begagnade elapparater avfallshandteras
separat och tillföras återvinningen enligt gällande
miljölagstiftning.

Informera dig om avfallshantering av begagnade
elektriska produkter hos din kommun.


● **Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg CE**

Denna produkt uppfyller alla krav enligt gällande
europeiska och nationella direktiv (Lågspänningsdirek-
tiv 2006/95/EC, Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EC). Konformiteten kan intygas.

Motsvarande deklARATIONER och underlag finns hos
tillverkaren.

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum

Tekniska förändringar förbehålles.



Indledning

Kære kunde!.....	Side 30
Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	Side 30
Medfølger ved køb.....	Side 30
Udstyr.....	Side 30
Tekniske data.....	Side 31

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsforskrifter.....	Side 31
------------------------------------	---------

Før anvendelse første gang

Første trin.....	Side 32
Opstilling af maskinen.....	Side 32
Justering af den trinløse indstilling af skæretykkelse (se fig. D).....	Side 32

Betjening

Arbejdsanvisninger.....	Side 32
Valg af funktion.....	Side 33
Variokontakt – indstilling af skærehastighed.....	Side 33
Indstilling af skæretykkelsen og skæring.....	Side 33

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring.....	Side 33
Vedligeholdelse / afmontering / montering af skærekniven.....	Side 34
Specialtilbehør.....	Side 34

Garanti / kunde-service..... Side 34**Bortskaffelse.....** Side 35**Konformitetserklæring / Fremstiller.....** Side 35

I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende pictogrammer:

	Læs betjeningsvejledningen!	W	Watt (Effektivt)
	Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne!		Hold børn borte fra elektroapparatet!
	Fare for elektrisk stød! Livsfare!		Hvis slibemaskinen, netledningen eller netstikket er beskadigede, kan det betyde livsfare på grund af elektrisk stød. Kontrollér regelmæssigt maskinens, el-ledningens og el-stikkets tilstand.
	Sådan gør du det rigtigt.		Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne!
V~	Volt (Vekselspænding)		

Elektrisk skæremaskine SAS 150 A1

● Indledning

Kære kunde!



Læs betjenings- og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt igennem, og gør dig fortrolig med maskinens funktioner, før du bruger den første gang. Se foldesiden med billeder, som beskriver elektrisk skæremaskinen og dens funktion. Opbevar disse anvisninger, og giv dem eventuelt videre til andre.

● Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine er udelukkende produceret til opskæring af almindelige levnedsmidler i husholdningen. Madvarerne skal være optøet, uden ben og være pakket ud, før de må skæres med maskinen. Enhver anden form for anvendelse eller ændring af maskinen anses for ikke-bestemmelsesmæssig og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse eller forkert betjening. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt.

● Medfølger ved køb

Når du har pakket maskinen ud, skal det kontrolleres, om den er fuldstændig og i perfekt stand.

- 1 Elektrisk skæremaskine SAS 150 A1
- 1 Rengøringspensel
- 1 Restholder
- 1 Opsamlingssskål
- 1 Hjælpekruer og 2 ekstra justeringsskruer
- 1 Betjeningsvejledning

● Udstyr

- 1 Knivbeskyttelse
- 2 Variokontakt til knivens omdrejningstal
- 3 Kontakt til momentfunktion / fast funktion
- 4 Knap til oplåsning af knivafdækning
- 5 Maskinens hus
- 6 Knivafdækning
- 7 Oprulning af ledning / ledningsdepot
- 8 Strømledning
- 9 Underlægsplade med styrerille
- 10 Slæde
- 11 Restholder med fingerbeskyttelse
- 12 Skærekniv
- 13 Holdeplade

- 14 Regulering (trinløs indstilling af skærerykkelse) (fig. C)
- 15 Hjælpeskrue
- 16 Justeringskruer
- 16a Ekstra justeringskruer
- 17 Opsamlingskål
- 18 Skruelips til afmontering af kniven (fig. E)
- 19 Rengøringspensel (fig. F)

● Tekniske data

Nominal spænding: 230V~ 50Hz
 Nominelt forbrug: 150W
 Korttidsdrift: KD = 10 minutter
 Skærekniv: forstærket, rustfri kniv med bølgeskær, 17 cm

● Sikkerhed



Vigtige sikkerhedsforskrifter



Gør følgende for at undgå livsfare på grund af elektrisk stød:

- Slut kun elektrisk skæremaskinen til en strømkilde med 230V vekselspænding.
-  Tag altid strømstikket ud af maskinen, når du vil rengøre den, hvis den har fejlfunktion, eller hvis den ikke er i brug. Træk ikke i strømledningen **8**, men hold på stikket, når du afbryder maskinen fra strømkilden.
- Dyp aldrig maskinen i vand, og udsæt den ikke for regn eller fugtighed. Hvis maskinen er faldet ned i vand, skal du først trække strømstikket ud og derefter tag maskinen op. Lad skæremaskinen efterse af autoriserede fagfolk, før den anvendes igen.
- Hvis strømledningen **8** er beskadiget, må maskinen kun repareres af producenten, dennes kundeservice eller andre kvalificerede fagfolk.



Sådan undgår du personskader:

- Brug ikke elektrisk skæremaskinen, hvis du har våde hænder, eller hvis du står på et vådt gulv. Brug ikke maskinen, hvis det er fugtigt eller vådt. Maskinen må ikke anvendes udendørs.
-  Maskinen skal opstilles og opbevares uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (også børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller med manglende erfaring og viden med mindre de er under opsyn af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed eller som giver dem vejledning i den rette brug af apparatet. Børn skal være under opsyn så det kan sikres at de ikke bruger apparatet som legetøj.
- Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når den er klar til brug.



En sikker fremgangsmåde er følgende

- Elektrisk skæremaskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger og ikke til erhvervmæssigt brug.
- Sørg for, at maskinen er opstillet og installeret sikkert, før du tager den i brug.
- Denne maskine skal altid bruges med slæden **10** og restholderen **11**. Der kan være undtagelser, hvis materialets størrelse og form ikke gør det muligt at anvende disse dele. Brug ikke maskinen til at skære dybfrosne levnedsmidler eller ben med.
- Brug ikke maskinen, hvis den på nogen måde er beskadiget. Lad omgående maskinen reparere af en autoriseret kundeservicefilial eller andre kvalificerede fagfolk.
- Brug kun maskinen sammen med de medfølgende tilbehørsdele. Alle garanti- og ansvarsforpligtelser for skader, som er resultat af ukorrekt eller forkert anvendelse, er udelukkede.

● Før anvendelse første gang

● Første trin

- Tag forsigtigt elektrisk skæremaskinen ud af emballagen, fjern alt emballeringsmateriale, og opbevar det sammen med emballagen.
- Rengør elektrisk skæremaskinen, før den kommer i berøring med levnedsmidler (se også kapitlet "Rengøring").

● Opstilling af maskinen



Specifikke sikkerhedsanvisninger til maskinens opstillingssted

1. Stil aldrig elektrisk skæremaskinen på varme overflader eller i nærheden af åbne flammer.
 2. Kontrollér, at strømledningen [8] ikke føres hen over varme eller skarpkantede genstande.
 3. Knæk eller mas ikke strømledningen [8], og rul den ikke om elektrisk skæremaskinen.
- Stil elektrisk skæremaskinen på en jævn, skridsikker overflade lige i nærheden af en stikkontakt.
 - Vikl den nødvendige længde strømledning [8] af. Sæt stikket i stikkontakten.
 - Sæt slæden [10] på underlagspladen med styre-rillen [9] (se illust. B). Tryk nu siden, som står op ved knivafdækningen [6] ned, så holdeklammerne (på undersiden af slæden [10]) går i hak. Prøv, om den er gået rigtigt i hak ved at kontrollere, om slæden kører let. Hvis du vil tage slæden [10] af, skal den trækkes frem og ud af styre-rillen [9] og løftes af underlagspladen [9].
 - Skub restholderen [11] på slæden [10].
 - Stil opsamlingskålen [17] under underlagspladen [9] på huset, så de skårne madvarer kan falde direkte og uhindret ned i den efter skæring.

● Justering af den trinløse indstilling af skæreytkkelse (se fig. D)

Ved at stramme eller løsne justeringsskruerne [16] kan du bestemme, hvor let det skal være at ændre indstillingen af skæreytkkelsen [14].

- Skru begge justeringsskruer [16] fast med hjælpeskruen [15].
- Kontrollér, om indstillingen er i orden ved at dreje på den trinløse indstilling af skæreytkkelse [14]. Hvis ikke:
 - løsne begge justeringsskruer [16], så den går lettere, eller
 - stram begge justeringsskruer [16] mere, hvis den skal gå tungere.

● Betjening

● Arbejdsanvisninger



Specifikke sikkerhedsanvisninger til skæring af madvarer og brug af maskinen

1. Rør aldrig ved skærek-niven [12], hvis elektrisk skæremaskinen er i brug! Fare for kvæstelser!
2. Brug altid slæden [10] og restholderen [11]. (Undtagelse: Hvis der skal skæres meget store stykker).
Tryk den sidste del af madvarerne imod med restholderen [11].
3. Brug kun elektrisk skæremaskinen til skæring af almindelige levnedsmidler og ikke til andre formål. Brug ikke skæremaskinen til skæring af dybfrosne levnedsmidler, ben, levnedsmidler med store kerner eller til skæring af emballerede levnedsmidler.
4. Brug aldrig elektrisk skæremaskinen uafbrudt i mere end 10 minutter.
5. Skærek-niven [12] bliver ved med at dreje i kort tid, efter at elektrisk skæremaskinen er færdig med at skære.
6. Stil af sikkerhedsgrunde elektrisk skæremaskinens skæreytkkelse tilbage til "0" efter brug.

bløde madvarer:

- Før langsomt slæden [10] mod skærek-niven [12]. Bløde madvarer som for eksempel skinke eller ost er nemmest at skære, hvis de er afkølede.

hårde madvarer:

- Ved hårde madvarer kan du føre slæden [10] hurtigere mod skærek-niven [12]. Så kan du hurtigt skære den ønskede mængde salami, brød eller agurker og lign.

● Valg af funktion

Bemærk:

Elektrisk skæremaskinens to funktioner kan aktiveres og deaktiveres på kontakten til momentfunktion / fast funktion **3**.

Fast funktion / maks. 10 minutter (kontakt på stilling "I"):

- Stil kontakten til momentfunktion / fast funktion **3** på "I"-stillingen. Skærekniven **12** kører, uden at det er nødvendigt at holde kontakten på denne stilling. Stop for fast funktion: Stil kontakten til momentfunktion / fast funktion **3** på "O"-stillingen, og vent, indtil skærekniven står helt stille.

Midlertidig funktion (kontakt til momentfunktion / fast funktion på stilling "II"):

- Stil kontakten til momentfunktion / fast funktion **3** på "II"-stillingen. Skærekniven kører nu så længe, kontakten til momentfunktion / fast funktion holdes på denne stilling. Stop for midlertidig funktion: Slip kontakten til momentfunktion / fast funktion **3**, og vent, indtil skærekniven står helt stille.

● Variokontakt – indstilling af skærehastighed

lavt omdrejningstal / symbol for omdrejningstal spids ende:

- Indstil et lavt omdrejningstal, hvis du vil skære bløde madvarer. Stil variokontakten **2** helt i retning af den spids ende.

højt omdrejningstal / symbol for omdrejningstal bred ende:

- Brug et højt omdrejningstal for at skære hårde madvarer. Stil hertil variokontakten **2** helt i retning af den brede ende.

Bemærk: Mellem den maksimale og minimale indstilling kan du selvfølgelig foretage flere individuelle indstillinger. Lav nogle prøveskæringer.

● Indstilling af skæretykkelsen og skæring

Indstil den ønskede skæretykkelse med reguleringen **14** (se figur C). Indstillingskalaen for skæretykkelsen er ikke nødvendigvis samme tykkelse i millimeter. Af sikkerhedsgrunde er kniven **12** beskyttet på indstillingen "O".

- Læg madvarerne, du vil skære, på slæden **10**. Tryk ved behov madvarerne med restholderen **11** mod trykpladen **13**.
- Indstil maskinen, og før madvarerne langs skærekniven **12** ved at trykke let til. Stil altid trykpladen **13** på "O"-stillingen, når du har benyttet skæremaskinen, så den skarpe skærekniv er dækket til. Skærekniven **12** er ideel til skæring af tynde skiver, f.eks. pøsepålæg eller skinke (se fig. A).
- Brug altid slæden **10** og restholderen **11**, så dine fingre beskyttes (undtagelse: Skæring af store stykker).

● Rengøring og vedligeholdelse

● Rengøring



Vigtige sikkerhedsanvisninger til rengøring af skæremaskinen

1. Før du begynder at rengøre skæremaskinen, skal du slukke for den, tage ledningen **8** ud af stikkontakten og stille trykpladen **13** på "O"-stillingen.
2. Dyp aldrig elektrisk skæremaskinen ned i vand.
3. **⚠ OBS! FARE FOR KVÆSTELSER:** Skærekniven **12** er meget skarp!



Tilbehør kan vaskes i opvaskemaskinen!

- Slæden **10**, restholderen **11**, kniven **12** og fangskålen **17** renses i opvaskemaskinen.
- Rengør elektrisk skæremaskinen grundigt med regelmæssige intervaller, da der kan ligge for-dærvelige madrester på maskinen eller bag skærekniven **12**.

- Rengør alle maskinens dele, som ikke må vaskes i opvaskemaskinen, med en let fugtet klud. Tør omhyggeligt maskinens hus [5], knivafdækningen [6], underlagspladen med styrerillen [9] og trykpladen [13] af. Brug ikke skurepulver, svampe med ru overflade eller hårde børster.

Rengøringspensel:

- ⚠ **OBS! FARE FOR KVÆSTELSER!** Udfør rengøringsarbejdet med rengøringspenslen [19] (se illust. F) med største forsigtighed. Hvis hånden glider i nærheden af kniven [12], er der fare for kvæstelser.
- Brug rengøringspenslens børste [19] til at fjerne rester som f.eks. krummer på svært tilgængelige steder med. Den flade ende er fremragende til at fjerne fastsiddende urenheder med.

● Vedligeholdelse / afmontering / montering af skærekniiven



Vigtige sikkerhedsanvisninger til montering og afmontering af skærekniiven!

1. Sluk for skæremaskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og stil trykpladen [13] på "0"-stillingen.
 2. ⚠ **OBS! FARE FOR KVÆSTELSER!** Skærekniiven er meget skarp! Brug beskytteshandsker, når du tager skærekniiven [12] ud eller monterer den. Ellers er der fare for snitsår.
- Åbn knivafdækningen [6] ved at trykke på knappen til oplåsning af knivafdækningen [4]. Tag knivafdækningen [6] af.
 - Tag plast-skrueclipsen [18] ud af holderen, og skru knivlukningen (se illust. E) til skærekniiven [12] løs med en drejning til venstre.
 - Hold på midten af skærekniiven [12], når den tages ud.
 - Skærekniiven [12] kan vaskes i opvaskemaskinen.
 - Rengør huset bag skærekniiven [12] med en tør klud eller en blød børste.
 - Gå frem i omvendt rækkefølge af de forudgående anvisninger ved montering af skærekniiven.
 - På grund af den specielle savfortanding og den fremragende kvalitet beholder skærekniiven

sin skarphed meget længe. Efterslibning af skærekniiven [12] er ikke nødvendigt. Henvend dig til serviceafdelingen i dit land, hvis du har spørgsmål til skærekniive [12].

● Specialtilbehør

Rundkniv:

Specielt til meget tynde skiver kan der fås en utandet skærekniiv.
Henvend dig til serviceafdelingen i dit land, hvis du vil bestille specialtilbehør.

● Garanti / kunde-service

På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsdatoen. Apparatet er produceret omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelingen telefonisk. På denne måde kan gratis indsendelse af varen garanteres.

Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fabriktionsfejl, men ikke for transportskader, sliddele eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervs-mæssigt brug.

Ved misbrug og u hensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke ved denne garanti.

Garanti perioden forlænges ikke på grund af produktansvaret. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, som allerede findes ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garanti perioden er udløbet, skal udgifterne til reparationer betales normalt.

DK

Kompernass Service Danmark

Tel.: 80-889 980 (Der kan kun ringes til servicenummeret fra fastnet)

e-mail: support.dk@kompernass.com

● **Bortskaffelse**



Emballagen består af miljøvenlige materialer og kan smides ud på de lokale genbrugsstationer.



Elektroteknisk værktøj må aldrig skaffes bort i husholdningsaffaldet!

Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC om bortskaffelse af kasserede elektriske og elektroniske produkter og omsætning til national lovgivning skal brugte elektriske apparater indsamles separat og afleveres til miljømæssigt korrekt genanvendelse.


Indhent oplysninger om mulighederne for bortskaffelse af kasserede el-apparater hos kommunen.

● **Konformitetserklæring / Fremstiller CE**

Dette produkt lever op til kravene efter de gældende europæiske og nationale direktiver (lavspændingsdirektivet 2006/95/EC, Elektromagnetisk fordragelighed 2004/108/EC). Konformiteten er påvist. Tilsvarende erklæringen og dokumenter er deponeret hos fremstilleren.

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum

Forbehold for tekniske ændringer.



Einleitung

Sehr geehrter Kunde,	Seite 38
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite 38
Lieferumfang	Seite 38
Ausstattung	Seite 38
Technische Daten	Seite 39

Sicherheit

Wichtige Sicherheitsvorschriften	Seite 39
--	----------

Vor dem ersten Gebrauch

Erste Schritte	Seite 40
Aufstellen des Gerätes.....	Seite 40
Justieren der stufenlosen Schnittstärkeneinstellung (s. Abb. D)	Seite 40

Bedienung

Arbeitshinweise	Seite 40
Betriebsart auswählen	Seite 41
Varioschalter – Schneidgeschwindigkeit einstellen	Seite 41
Schnittstärke einstellen und schneiden.....	Seite 41

Reinigung und Wartung

Reinigung.....	Seite 42
Wartung/ Schneidmesser ausbauen/einbauen.....	Seite 42
Sonderzubehör	Seite 43

Garantie / Kunden-Service..... Seite 43**Entsorgung.....** Seite 43**Konformitätserklärung / Hersteller** Seite 44

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet:

	Bedienungsanleitung lesen!	W	Watt (Wirkleistung)
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Kinder vom Elektrogerät fernhalten!
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker.
	Tipp! So verhalten Sie sich richtig.		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
V~	Volt (Wechselspannung)		

Elektrischer Alleschneider SAS 150 A1

● Einleitung

Sehr geehrter Kunde,



lesen Sie diese Bedien- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig und vollständig durch und machen Sie sich bitte unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut. Bitte beachten Sie hierfür die Klappseite mit den Abbildungen, die den elektrischen Alleschneider und dessen Betriebsweise beschreiben. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Schneiden von haushaltsüblichen Lebensmitteln ausgelegt. Das Schneidgut muss aufgetaut, ohne Knochen und ausgepackt sein, bevor es mit dem Gerät geschnitten werden darf. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch

nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Nicht für gewerblichen Einsatz.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Elektrischer Alleschneider SAS 150 A1
- 1 Reinigungspinsel
- 1 Resthalter
- 1 Auffangschale
- 1 Schraubhilfe und 2 Ersatz-Justierschrauben
- 1 Bedienungsanleitung

● Ausstattung

- 1 Messerschutz
- 2 Varioschalter Messerdrehzahl
- 3 Schalter für Moment-/ Dauerbetrieb
- 4 Entriegelung der Messerabdeckung
- 5 Gerätegehäuse
- 6 Messerabdeckung
- 7 Kabelaufwicklung / Kabeldepot
- 8 Netzleitung

- 9 Auflagetisch mit Führungsnute
- 10 Schneidgutschlitten
- 11 Restehalter mit Fingerschutz
- 12 Schneidmesser
- 13 Andruckplatte
- 14 Regler (stufenlose Schnittstärkeneinstellung) (Abb. C)
- 15 Schraubhilfe
- 16 Justierschrauben
- 16a Ersatz-Justierschrauben
- 17 Auffangschale
- 18 Schraubclip für Messer-Ausbau (Abb. E)
- 19 Reinigungspinsel (Abb. F)

● Technische Daten

- Nennspannung: 230V~ 50 Hz
- Nennaufnahme: 150W
- Kurzzeitbetrieb: KB = 10 Minuten
- Schneidmesser: verstärktes, rostfreies Wellenschliffmesser, 17 cm

● Sicherheit



Wichtige Sicherheitsvorschriften



Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Der elektrische Alleschneider darf nur an eine Stromquelle mit 230V Wechselspannung angeschlossen werden.
-  Ziehen Sie immer den Netzstecker des Gerätes heraus, wenn Sie das Gerät reinigen wollen, wenn es eine Fehlfunktion hat, oder wenn es nicht in Gebrauch ist. Ziehen Sie nicht an der Netzleitung 8, sondern fassen Sie den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromquelle zu trennen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Sollte das Gerät jemals in Wasser fallen, so ziehen Sie zunächst den Netzstecker und nehmen erst dann das Gerät heraus. Lassen Sie

den elektrischen Alleschneider von autorisierten Fachkräften untersuchen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

- Im Falle einer Beschädigung der Netzleitung 8 darf das Gerät nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von einer anderen qualifizierten Fachkraft repariert werden.



Um Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Benutzen Sie den elektrischen Alleschneider nicht, wenn Sie nasse Hände haben oder wenn Sie auf einem nassen Boden stehen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es feucht oder nass ist. Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
-  Das Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzustellen oder zu lagern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es betriebsbereit ist.



So verhalten Sie sich sicher

- Der elektrische Alleschneider ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt und nicht für einen gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass der elektrische Alleschneider sicher aufgestellt oder installiert worden ist, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Dieses Gerät muss immer mit Schneidgutschlitten 10 und Restehalter 11 benutzt werden. Ausnahmen sind möglich, wenn die Größe und Form des Schneidgutes die Verwendung dieser Vorrichtungen nicht zulassen. Verwenden Sie das Gerät nicht, um tiefgefrorene Lebensmittel oder Knochen zu schneiden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt sein sollte. Lassen Sie das Gerät umgehend von einer autorisierten Kundendienstvertretung oder einer anderen qualifizierten Fachkraft reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen. Jegliche Garantie- und Haftungsansprüche für Schäden, die aus einer unsachgemäßen oder falschen Verwendung des Gerätes resultieren, sind ausgeschlossen.

● Vor dem ersten Gebrauch

● Erste Schritte

- Nehmen Sie den elektrischen Allerschneider vorsichtig aus der Verpackung heraus, entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie dieses zusammen mit der Verpackung auf.
- Reinigen Sie den elektrischen Allerschneider, bevor er mit Lebensmitteln in Berührung kommt (siehe auch Kapitel „Reinigung“).

● Aufstellen des Gerätes



Spezifische Sicherheitshinweise zum Standort des Gerätes

1. Stellen Sie den elektrischen Allerschneider niemals auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Netzleitung [8] nicht über heiße oder scharfkantige Gegenstände geführt wird.
3. Knicken oder quetschen Sie die Netzleitung [8] nicht ein und wickeln Sie sie nicht um den elektrischen Allerschneider.

- Stellen Sie den elektrischen Allerschneider auf einer ebenen, nicht rutschigen Oberfläche in unmittelbarer Nähe einer Steckdose auf.
- Wickeln Sie die erforderliche Länge der Netzleitung [8] ab. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Setzen Sie den Schneidgutschlitten [10] an den Auflagetisch mit Führungsnute [9] an (siehe

Abb. B). Drücken Sie nun die an der Messerabdeckung [6] hoch stehende Seite hinunter, dass die Halteklappen (an der Unterseite des Schneidgutschlittens [10]) einrasten. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingerastet sind, indem Sie die Gängigkeit des Schneidgutschlittens prüfen. Ziehen Sie zur Entnahme den Schneidgutschlitten [10] nach vorn aus der Führungsnute [9] und heben Sie ihn vom Auflagetisch [9].

- Schieben Sie den Resthalter [11] auf den Schneidgutschlitten [10] auf.
- Stellen Sie die Auffangschale [17] unterhalb des Auflagetisches [9] so auf das Gehäuse, dass das Schneidgut direkt und ungehindert nach dem Schneiden dort hineinfallen kann.

● Justieren der stufenlosen Schnittstärkeneinstellung (s. Abb. D)

Durch unterschiedlich starkes Festziehen der Justierschrauben [16] können Sie die Gängigkeit der stufenlosen Schnittstärkeneinstellung [14] bestimmen.

- Schrauben Sie beide Justierschrauben [16] mit der Schraubhilfe [15] fest.
- Überprüfen Sie durch Drehen der stufenlosen Schnittstärkeneinstellung [14], ob die gewünschte Gängigkeit erreicht ist.
Falls nicht,
 - lösen Sie beide Justierschrauben [16] für leichtere Gängigkeit oder
 - ziehen Sie beide Justierschrauben [16] fester an für schwerere Gängigkeit.

● Bedienung

● Arbeitshinweise



Spezifische Sicherheitshinweise zum Schneiden und Umgang mit dem Gerät

1. Berühren Sie niemals das Schneidmesser [12], wenn der elektrische Allerschneider in Betrieb ist! Es besteht Verletzungsgefahr!

2. Verwenden Sie immer den Schneidgutschlitten **10** und den Restehalter **11**.
(Ausnahme: sehr große Schneidstücke).
Lebensmittelreste mit dem Restehalter **11** herandrücken.
3. Verwenden Sie den elektrischen Alleschneider ausschließlich für das Schneiden von hausüblichen Lebensmitteln und nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie den elektrischen Alleschneider nicht für das Schneiden von tiefgefrorenen Lebensmitteln, Knochen, Lebensmitteln mit großen Kernen, oder für das Schneiden von noch verpackten Lebensmitteln.
4. Benutzen Sie den elektrischen Alleschneider niemals ununterbrochen für mehr als 10 Minuten.
5. Das Schneidmesser **12** dreht noch kurz weiter, nachdem der elektrische Alleschneider ausgestellt worden ist.
6. Stellen Sie die Schnittstärke aus Sicherheitsgründen nach der Benutzung des elektrischen Alleschneiders auf „0“ zurück.

weiches Schneidgut:

- Führen Sie den Schneidgutschlitten **10** langsam gegen das Schneidmesser **12**. Weiche Lebensmittel, wie beispielsweise Schinken oder Käse, lassen sich am besten gekühlt schneiden.

hartes Schneidgut:

- Bei harten Lebensmitteln können Sie den Schneidgutschlitten **10** schneller gegen das Schneidmesser **12** führen. Sie erhalten somit z.B. bei Salami, Brot oder Gurken schnell Ihre geschnittene Menge Lebensmittel.

● Betriebsart auswählen

Hinweis:

Die beiden Betriebsarten des elektrischen Alleschneiders können am Schalter für Moment-/Dauerbetrieb **3** ein- und ausgeschaltet werden.

Dauerbetrieb / max. 10 Minuten (Schalter in Stellung „I“):

- Stellen Sie den Schalter für Moment-/Dauerbetrieb **3** in „I“-Stellung. Das Schneidmesser **12** läuft, ohne dass es notwendig ist, den Schalter

in dieser Stellung zu halten. Anhalten des Dauerbetriebs: Stellen Sie den Schalter für Moment-/Dauerbetrieb **3** in „0“-Stellung und warten Sie, bis das Schneidmesser zum vollständigen Stillstand gekommen ist.

Temporärer Betrieb (Schalter für Moment-/Dauerbetrieb in Stellung „II“):

- Stellen Sie den Schalter für Moment-/Dauerbetrieb **3** in „II“-Stellung. Das Schneidmesser läuft nun so lange, wie der Schalter für Moment-/Dauerbetrieb in dieser Stellung gehalten wird. Anhalten des temporären Betriebs: Lassen Sie den Schalter für Moment-/Dauerbetrieb **3** los und warten Sie, bis das Schneidmesser zum vollständigen Stillstand gekommen ist.

● Varioschalter – Schneidgeschwindigkeit einstellen

niedrige Drehzahl / Drehzahlsymbol spitzes Ende:

- Stellen Sie eine niedrige Drehzahl ein, wenn Sie weiches Schnittgut schneiden wollen. Schieben Sie den Varioschalter **2** vollständig in die Richtung des spitzen Endes.

hohe Drehzahl / Drehzahlsymbol breites Ende:

- Verwenden Sie eine hohe Drehzahl zum Schneiden von hartem Schnittgut. Schieben Sie den Varioschalter **2** hierfür vollständig in die Richtung des breiten Endes.

Hinweis: Zwischen der maximalen und minimalen Einstellung können Sie natürlich noch weitere individuelle Einstellungen vornehmen. Führen Sie entsprechende Probeschnitte durch.

● Schnittstärke einstellen und schneiden

Stellen Sie die erforderliche Schnittstärke mittels des Reglers **14** (siehe Abbildung C) ein. Die Einstellungsskala der Schnittstärke entspricht nicht gleich der Stärke in Millimeter. Aus Sicherheitsgrün-

den ist das Schneidmesser **12** in der Einstellung „0“ geschützt.

- Legen Sie das Schneidgut auf den Schneidgutschlitten **10**. Falls erforderlich, drücken Sie das Schneidgut mit dem Restehalter **11** leicht gegen die Andruckplatte **13**.
- Stellen Sie das Gerät ein und führen Sie das Schneidgut entlang des Schneidmessers **12**, indem Sie es leicht andrücken. Stellen Sie die Andruckplatte **13** nach Benutzung des elektrischen Allerschneiders immer in „0“-Stellung, so dass das scharfe Schneidmesser abgedeckt ist. Das Schneidmesser **12** ist ideal geeignet zum Schneiden von hauchdünnen Scheiben, z.B. Wurstaufschnitt oder Schinken (siehe Abb. A).
- Um Ihre Finger zu schützen, verwenden Sie immer den Schneidgutschlitten **10** und den Restehalter **11** (Ausnahme: Schneiden von großen Lebensmittelstücken).

● Reinigung und Wartung

● Reinigung



Wichtige Sicherheitshinweise zur Reinigung des Allerschneiders

1. Bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen, schalten Sie den elektrischen Allerschneider aus, ziehen Sie die Netzleitung **8** aus der Steckdose und stellen Sie die Andruckplatte **13** in „0“-Stellung.
2. Tauchen Sie den elektrischen Allerschneider nicht in Wasser.
3. **⚠️ ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR:** Das Schneidmesser **12** ist sehr scharf!



Zubehör Spülmaschinengeeignet!

- Reinigen Sie den Schneidgutschlitten **10**, den Restehalter **11**, das Schneidmesser **12** und die Auffangschale **17** in der Spülmaschine.

- Reinigen Sie den elektrischen Allerschneider in regelmäßigen Abständen gründlich, da sich verderbliche Lebensmittelreste auf dem Gerät oder hinter dem Schneidmesser **12** ablagern können.
- Reinigen Sie alle Geräteteile, die nicht für die Spülmaschine geeignet sind, mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Wischen Sie das Gerätegehäuse **5**, die Messerabdeckung **6**, den Auflagetisch mit Führungsnute **9** und die Andruckplatte **13** sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Schwämme mit rauer Oberfläche oder harte Bürsten.

Reinigungspinsel:

⚠️ ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Führen Sie alle Reinigungsarbeiten mit dem Reinigungspinsel **19** (siehe Abb. F) mit äußerster Vorsicht durch. Beim Abrutschen in der Nähe des Schneidmessers **12** besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie die Bürste des Reinigungspinsels **19**, um Reste wie z.B. Krümel an allen schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Das abgeflachte Ende können Sie hervorragend verwenden, um hartnäckige Verunreinigungen zu entfernen.

● Wartung / Schneidmesser ausbauen / einbauen



Wichtige Sicherheitshinweise zum Ein- und Ausbau des Schneidmessers!

1. Schalten Sie den elektrischen Allerschneider aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie die Andruckplatte **13** in „0“-Stellung.
 2. **⚠️ ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!** Das Schneidmesser **12** ist sehr scharf! Verwenden Sie zur Entnahme bzw. Einbau entsprechende Schutzhandschuhe. Andernfalls können Schnittverletzungen die Folge sein.
- Öffnen Sie die Messerabdeckung **6**, indem Sie die Entriegelung der Messerabdeckung **4** drücken. Entnehmen Sie die Messerabdeckung **6**.
 - Entnehmen Sie den Kunststoff-Schraubclip **18** aus der Halterung (siehe Abb. E) und schrauben

Sie den Messerverschluss des Schneidmessers  durch eine Linksdrehung los.

- Fassen Sie das Schneidmesser  beim Herausnehmen an seiner Mitte an.
- Das Schneidmesser  kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Gehäuse hinter dem Schneidmesser  mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.
- Verfahren Sie zum Einbau des Schneidmessers  in umgekehrter Vorgehensweise und Reihenfolge der vorangegangenen Handlungsanweisungen.
- Durch die spezielle Sägezahnung und die hochwertige Qualität behält das Schneidmesser sehr lange seine Schärfe. Ein Nachschärfen des Schneidmessers  ist nicht notwendig. Wenden Sie sich bei Fragen zu Schneidmessern  an die Servicestelle Ihres Landes.

● Sonderzubehör

Rundmesser:

Speziell für feinste Schnitte ist ein ungezahntes Schneidmesser erhältlich.

Wenden Sie sich für Bestellungen von Sonderzubehör an die Servicestelle Ihres Landes.

● Garantie / Kunden-Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE

Schraven

Service- und Dienstleistungs GmbH

Tel.: + 49 (0) 180 5 008107

**(0,14 € / Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 € / Min.)**

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

AT

Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.)

e-mail: support.at@kompernass.com

CH

Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525

(max. 0,0807 CHF/Min.)

e-mail: support.ch@kompernass.com

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung

in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrogeräte informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Konformitätserklärung / Hersteller CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC). Die Konformität wurde nachgewiesen.

Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum

Technische Änderungen vorbehalten.

IAN 61458

KOMPERNASS GMBH

Burgstraße 21

D-44867 Bochum

© by ORFGEN Marketing

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Stand der Informationen: 12./2010
Ident.-No.: SAS150A1122010-3

